Tableta ASUS

Manual Electrónico

S12798
Primera edición
Agosto de 2017

INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL Y COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE TÉCNICO

Visite nuestro sitio Web (en varios idiomas) en https://www.asus.com/support/

Índice

Convenciones utilizadas en este manual 7
Mantenimiento y seguridad 7

1 ¡Prepare su Zen para utilizarlo!

Componentes y características 9
Instalar una tarjeta de memoria 10
Quitar la tarjeta de memoria 12
Instalación de una tarjeta micro-SIM 14
Extracción de una tarjeta micro-SIM 16
Carga de su Tableta ASUS 17
Encender o apagar su Tableta ASUS 20
Primer uso 21
Cuenta de Google 21
Cuenta de ASUS 21
ASUS ZenUI 22
Utilizar la pantalla táctil 23
Iniciar aplicaciones o seleccionar elementos 23
Mover o eliminar elementos 23
Recorrer páginas o pantallas 24
Ampliar 24
Reducir 25
ZenMotion 25

2 Las ventajas de la pantalla Inicio

Funciones de la pantalla Inicio de su Zen 27
Pantalla Inicio 27
Personalizar la pantalla Inicio 29
Accesos directos a aplicaciones 29
Fondos de pantalla 30
Pantalla Inicio extendida 31
Configurar la fecha y hora 32
Configuración de los sonidos de tono de llamada y alerta 32
Configuración rápida 33
Notificaciones del sistema 34
El tiempo y la hora 35
El tiempo 35
Reloj 37
Pantalla de bloqueo 40
Personalizar la pantalla de bloqueo 40
Personalizar los botones de acceso rápido 41
Búsqueda por voz 42
Iniciar Búsqueda por voz 42
Personalizar los resultados de la búsqueda por voz desde el grupo de búsqueda de su Tablet 43

3 Mantenerse en contacto

Estilo de entrada de llamada 45
Iniciar la aplicación Teléfono 45
Marcar un número de teléfono 45
Marcar una extensión 46
Marcar inteligentemente los contactos 46
Marcar rápidamente los contactos 47
Marcación de casa 48
Llamar desde la aplicación Contactos 48
Recibir llamadas 49
Administrar el registro de llamadas 49
Otras opciones de llamada 50
Administrar varias llamadas 51
Configurar una llamada de conferencia 51
Grabar llamadas 52
Configuración de llamadas 53
Administrar contactos 54
Iniciar la aplicación Contactos 54
Configuración de contactos 54
Configurar el perfil 54
Agregar contactos 55
Personalizar el perfil del contacto 55
Configurar sus VIP 56
Agregar un evento a un contacto 57
Marcar sus contactos a favoritos 58
Importar contactos 59
Exportar contactos 59
Redes sociales con contactos 60
Vincular la información de sus contactos 60
Enviar mensajes 61
Messenger 61

4 Sus preciados recuerdos

Inmortalizar momentos 63
Iniciar la aplicación Cámara 63
Pantalla principal de la cámara 64
Ubicaciones de imagen 64
Configuración de la cámara 65
Configuración de vídeo 65
Otras configuraciones 65
Funciones avanzadas de la cámara 66

Utilizar la Galería 73
Ver archivos desde la red social o el almacenamiento en la nube 73
Ver la ubicación de las fotografías 74
Compartir archivos desde la Galería 75
Eliminar archivos de la Galería 75
Editar una imagen 75
Ampliar y reducir las miniaturas o una imagen 75
Utilizar MiniMovie (Película Corta) 76

5 Trabajar duro, jugar mejor

Utilizar auriculares 79
Enchufar el conector de audio 79
Correo 79
Configuración de una cuenta de Gmail 79
Do It Later 80
Agregar tareas pendientes 80
Priorizar tareas pendientes 80
Eliminar tareas pendientes 80
SuperNote 81
Creación de un cuaderno nuevo 81
Comprender los iconos 82
Compartir un cuaderno en la nube 82
Compartir una nota 82
Administrador de archivos 83
Acceso al almacenamiento interno 83
Acceso a dispositivos de almacenamiento externo 83
Acceder al almacenamiento en la nube 83
La nube 84
WebStorage 84
ZenPad Care 84

6 Permanecer conectado

Wi-Fi 85
Habilitar la funcionalidad Wi-Fi 85
Conectarse a una red Wi-Fi 85
Deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi 86
Bluetooth 86
Habilitar la funcionalidad Bluetooth 86
Asociar su Tableta ASUS con un dispositivo Bluetooth 87
Anular la asociación de su Tableta ASUS con el dispositivo Bluetooth 87

Modo Avión **88**
Habilitar el modo Airplane (Avión) 88
Deshabilitar Airplane mode (Modo de vuelo) 88
Anclaje a red **88**
Anclaje a red USB 89
Zona con cobertura Wi-Fi 89
Anclaje a red Bluetooth 90
PlayTo (Reproducir en) **90**
Iniciar PlayTo desde Quick settings (Configuración rápida) 90
Iniciar PlayTo desde Settings (Configuración) 90

7 Zen en cualquier lugar

Herramientas Zen especiales **91**
Share Link (Compartir vínculo) 91
Calculadora 92
Nota rápida 93
Grabadora de sonidos 94
Asistente para audio 96
Splendid 97
Ahorro de energía 99

8 Mantener su Zen

Mantener el dispositivo actualizado **101**
Actualizar el sistema 101
Almacenamiento 101
Copia de seguridad y restablecimiento 101
Proteger su Tableta ASUS 102
Conocer la identidad de su ASUS Tablet 105

Apéndices

Avisos **107**

Convenciones utilizadas en este manual

Para resaltar información esencial en esta guía de usuario, los mensajes se presentan de la siguiente forma:

¡IMPORTANTE! Este mensaje contiene información vital que deberá seguir para completar una tarea.

NOTA: Este mensaje contiene información adicional y consejos que le ayudarán a completar las tareas.

¡PRECAUCIÓN! Este mensaje contiene información importante que deberá seguir para su seguridad mientras realiza ciertas tareas, y para evitar daños a los datos y componentes de su Tableta ASUS.

Mantenimiento y seguridad

Pautas

La seguridad en la carretera es lo primero. Le recomendamos encarecidamente que no haga uso del dispositivo cuando conduzca o utilice cualquier tipo de vehículo.

Este dispositivo solamente se debe usar en entornos con temperaturas ambiente comprendidas entre los 0 °C (32 °F) y los 35 °C (95 °F).

Apague el dispositivo en áreas restringidas donde se prohíba el uso de dispositivos móviles. Cumpla en todo momento las reglas y normativas cuando se encuentre en áreas restringidas como, por ejemplo, en aviones, cines, hospitales o cerca de equipos médicos, gas, combustible, obras, lugares con detonaciones y otras áreas.

Este dispositivo solamente se debe utilizar con adaptadores y cables de alimentación aprobados por ASUS. Consulte la etiqueta de especificaciones situada en la parte inferior del dispositivo y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con los valores que en ella se indican.

No use cables de alimentación, accesorios ni otros periféricos que estén dañados con el dispositivo.

Mantenga el dispositivo seco. No utilice el dispositivo cerca de líquidos, lluvia o humedad ni lo exponga a dichos elementos.

Puede hacer pasar el dispositivo a través de máquinas de rayos X (como las que se encuentran en las cintas transportadoras para la seguridad aeroportuaria), pero no deberá exponerlo a detectores ni lectores magnéticos.

La pantalla del dispositivo está fabricada con cristal. Si el cristal se rompe, deje de utilizar el dispositivo y no toque las partes de cristal rotas. Envíe el dispositivo inmediatamente a reparar al personal de servicio técnico cualificado de ASUS.

Para que sus oídos no sufran daños, no mantenga el volumen a niveles elevados durante períodos prolongados de tiempo.

Desconecte el cable de alimentación de alimentación antes de limpiar el dispositivo. Utilice solamente esponjas de celulosa o gamuzas cuando limpie la pantalla del dispositivo.

Envíe el dispositivo a reparar solamente al personal de servicio técnico cualificado de ASUS.

Directrices para una eliminación adecuada del producto

Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones

NO arroje su Tableta ASUS a la basura doméstica.Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para deshechos electrónicos.

NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

NO arroje su Tableta ASUS al fuego. NO cortocircuite los contactos. NO desmonte su Tableta ASUS.

¡Prepare su Zen para utilizarlo! 1

Componentes y características

Coja su dispositivo y póngalo en funcionamiento en un abrir y cerrar de ojos.



¡IMPORTANTE!

- Mantenga el dispositivo, especialmente la pantalla táctil, seco en todo momento. El agua y otros líquidos puede provocar averías en la pantalla táctil.
- Evite cubrir el sensor de luz ambiente con el protector de pantalla para garantizar una detección precisa de la luz ambiente para conseguir así un efecto de visualización óptimo.

Instalar una tarjeta de memoria

Su Tableta ASUS es compatible con tarjetas de memoria microSD™ y microSDXC™ de hasta 128 GB de capacidad.

NOTA: Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean compatibles con su Tableta ASUS. Asegúrese de que solamente utiliza tarjetas de memoria compatibles para evitar pérdidas de datos o daños en el dispositivo, en la tarjeta de memoria o en ambos.

¡PRECAUCIÓN! Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta de memoria. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos en la tarjeta de memoria.

Para instalar una tarjeta de memoria:

1. Oriente el dispositivo tal y como se muestra y, a continuación, localice la ranura y abra la tapa para tarjetas.

¡PRECAUCIÓN! No retire a la fuerza, recorte o distorsione la tapa posterior.



2. Alinee e inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria.

3. Empuje la tarjeta de memoria completamente dentro de la ranura hasta que quede firmemente sujeta en su posición.



4. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas.

NOTA: Después de instalar una tarjeta de memoria formateada, puede acceder a su contenido seleccionando **ASUS > File Manager (Administrador de archivos) > MicroSD**.

Quitar la tarjeta de memoria

¡PRECAUCIÓN!

- Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta de memoria. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos en la tarjeta de memoria.
- Expulse la tarjeta de memoria correctamente para quitarla de forma segura del dispositivo. Para expulsar la tarjeta, vaya a **Settings (Configuración)** > **Storage & USB (Almacenamiento y USB)** y, a continuación, pulse ⏏ bajo **Portable storage (Almacenamiento portátil)**.

1. Oriente el dispositivo tal y como se muestra y, a continuación, localice la ranura y abra la tapa para tarjetas.

¡PRECAUCIÓN! No retire a la fuerza, recorte o distorsione la tapa posterior.



2. Presione la tarjeta de memoria que desee expulsar y, a continuación, tire de ella para extraerla.



3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas.

Instalación de una tarjeta micro-SIM

La ranura para tarjeta micro-SIM admite las bandas LTE y WCDMA.

NOTA: Para evitar daños en el conector, asegúrese de utilizar una tarjeta micro-SIM estándar sin adaptador SIM o el uso de un cúter.

¡PRECAUCIÓN! Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta micro-SIM. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos a la tarjeta micro-SIM.

Para instalar una tarjeta micro-SIM:

1. Oriente el dispositivo tal y como se muestra y, a continuación, localice la ranura y abra la tapa para tarjetas.

¡PRECAUCIÓN! No retire a la fuerza, recorte o distorsione la tapa posterior.



2. Alinee e inserte una tarjeta micro-SIM en la ranura para tarjetas micro-SIM.

3. Empuje la tarjeta micro-SIM hasta el fondo en la ranura hasta que encaje firmemente en su lugar.



4. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas.

Extracción de una tarjeta micro-SIM

¡PRECAUCIÓN! Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta micro-SIM. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos a la tarjeta micro-SIM.

Para extraer una tarjeta micro-SIM:

1. Oriente el dispositivo tal y como se muestra y, a continuación, localice la ranura y abra la tapa para tarjetas.

¡PRECAUCIÓN! No retire a la fuerza, recorte o distorsione la tapa posterior.



2. Presione la tarjeta micro-SIM para expulsarla, a continuación, tire de ella.



3. Vuelva a colocar la tapa de la ranura para tarjetas.

Carga de su Tableta ASUS

Su Tableta ASUS se proporciona parcialmente cargada pero debe cargarla completamente antes de utilizarlo por primera vez. Lea los siguientes avisos y precauciones importantes antes de cargar el dispositivo.

¡IMPORTANTE!

- Utilice solamente el adaptador de alimentación de CA y el cable USB Tipo-C incluidos para cargar su ASUS Tablet. Si utiliza un cable y un adaptador de alimentación de CA diferentes, puede dañar el dispositivo.
- Quite la película protectora del adaptador de alimentación de CA y del cable USB Tipo-C antes de utilizarla con el dispositivo.
- Asegúrese de enchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna a una toma de corriente compatible. Puede enchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna a cualquier toma de corriente de 100~240 V compatible.
- El voltaje de salida de este adaptador es 5 VCC, 2 A.
- Cuando utilice su Tableta ASUS conectada a la red eléctrica, la toma de corriente deberá estar cerca del dispositivo.
- No utilice su ASUS Tablet cerca de líquidos, la lluvia o la humedad ni lo exponga a dichos elementos.
- No utilice su ASUS Tablet cerca de equipos de calefacción o en lugares donde exista posibilidad de que la temperatura sea alta.
- Mantenga su ASUS Tablet alejada de objetos afilados.
- No coloque ningún objeto sobre su Tableta ASUS.

¡PRECAUCIÓN!

- Durante la carga, su Tableta ASUS puede calentarse. Se trata de un comportamiento normal. No obstante, si el dispositivo alcanza una temperatura elevada inusual, desconecte el cable USB Tipo-C del dispositivo y envíelo, junto con el cable y el adaptador de alimentación de CA, a un centro de servicio cualificado de ASUS.
- Para evitar cualquier daño en su ASUS Tablet, adaptador de CA o cable USB Tipo-C, asegúrese de que este último, el adaptador de CA y el dispositivo están conectados correctamente antes de realizar la carga.

Para cargar su Tableta ASUS:

1. Conecte el cable USB tipo C al adaptador de alimentación.

2. Enchufe el conector USB de tipo C a su ASUS Tablet.

3. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica conectada a tierra.



¡IMPORTANTE!

- Cargue su Tableta ASUS durante ocho horas antes de utilizarlo por primera vez en el modo de batería.
- El estado de carga de la batería se indica mediante los siguientes iconos:



4. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconecte el cable USB de su Tableta ASUS antes de desenchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna de la toma de corriente eléctrica.

NOTA:

- Puede utilizar el dispositivo mientras lo carga, pero puede tardar más tiempo en cargarse completamente.
- La carga a través de un puerto USB de un equipo tardará más tiempo en completarse.
- Si su ordenador no proporciona suficiente energía para realizar la carga a través del puerto USB, cargue su Tableta ASUS utilizando el adaptador de alimentación de corriente alterna enchufado a una toma de corriente eléctrica.

Sugerencias para ahorrar energía de la batería

La carga de la batería es muy importante en su Tableta ASUS. A continuación, se indican algunos consejos para ahorrar energía de la batería de su Tableta ASUS.

- Cierre todas las aplicaciones en ejecución que no están en uso.
- Cuando no utilice el dispositivo, presione el botón de alimentación para activar el modo de suspensión en el mismo.
- Configure el ahorrador de energía en la aplicación ASUS Mobile Manager.
- Establezca AudioWizard (Asistente para Audio) en Smart Mode (Modo inteligente).
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Mantenga el volumen del altavoz en un nivel bajo.
- Deshabilite la función Wi-Fi.
- Deshabilite la función Bluetooth.
- Deshabilite la función PlayTo.
- Deshabilite el GPS.
- Deshabilite la función de giro automático de la pantalla.
- Deshabilite todas las funciones de sincronización automática del dispositivo.

Encender o apagar su Tableta ASUS

Encender el dispositivo

Para encender el dispositivo, presione sin soltar el botón de alimentación hasta que aquel se inicie.

Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo:

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón de alimentación para encenderla. Si la pantalla del dispositivo está bloqueada, desbloquéela.

2. Mantenga presionado el botón de alimentación y, a continuación, cuando se le pregunte, pulse **Apagar** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Modo de suspensión

Para activar el modo de suspensión del dispositivo, presione el botón de alimentación hasta que la pantalla se apague.



Primer uso

Cuando encienda su ASUS Tablet por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar el idioma, los métodos de entrada, configurar la red móvil, la conexión Wi-Fi, las cuentas de sincronización y configurar los servicios de ubicación.

Utilice su cuenta de ASUS o Google para configurar el dispositivo. Si aún no dispone de una cuenta de ASUS o Google, cree una.

Cuenta de Google

Utilizar una cuenta de Google le permite utilizar completamente estas funciones del sistema operativo Android:

- Organizar y ver toda la información desde cualquier lugar.
- Hacer copias de seguridad automáticamente de todos sus datos.
- Aprovechar al máximo los servicios de Google cómodamente desde cualquier lugar.

Cuenta de ASUS

Disponer de una cuenta de ASUS tiene las siguientes ventajas:

- Servicio de soporte técnico personalizado de ASUS y una extensión de la garantía para productos registrados.
- Espacio de almacenamiento en la nube disponible.
- Recibir las actualizaciones del dispositivo y del firmware más recientes.

ASUS ZenUI

¡Explore la simplicidad intuitiva de la interfaz de usuario de su IU ASUS Zen UI !

La interfaz de usuario de su IU ASUS Zen UI es una interfaz bonita e intuitiva exclusiva para dispositivos Tableta ASUS. Proporciona aplicaciones especiales que se integran en o con otras aplicaciones para satisfacer necesidades individuales únicas y facilitarle la vida, permitiéndole al mismo tiempo divertirse con su Tableta ASUS.

	ZenPad Care Encuentre respuestas en las preguntas más frecuentes o proporcione sus comentarios en el foro de usuarios.
	Camera (Cámara) Con la tecnología PixelMaster, capture esos momentos inolvidables en fotografíass y vídeos intensos y de alta calidad.
	Reloj (Clock) Personalice la configuración de la zona horaria de su ASUS Tablet, establezca alarmas y utilice su ASUS Tablet como cronómetro mediante la aplicación Clock (Reloj).
	Splendid Ajuste fácilmente la configuración de visualización y enriquezca el color de su pantalla con modos de color de pantalla para definidos.
	Do It Later (Tareas pendientes) Controle y actúe en sus correos electrónicos importantes, mensajes SMS, sitios Web interesantes y otras áreas importantes cuando sea más conveniente para usted.

NOTA: La disponibilidad de las aplicaciones de la interfaz de usuario de ASUS Zen varía en función de la región, SKU y el modelo de tableta ASUS. Pulse desde la pantalla Home (Inicio) para comprobar las aplicaciones disponibles en su Tableta ASUS.

Utilizar la pantalla táctil

Utilice estos gestos en la pantalla táctil para iniciar aplicaciones, acceder a algunas configuraciones y navegar por su ASUS Tablet.

Iniciar aplicaciones o seleccionar elementos

Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Para iniciar una aplicación, simplemente pulse en ella.
- Para seleccionar un elemento, como por ejemplo, la aplicación Administrador de archivos, simplemente pulse en ella.





Mover o eliminar elementos

Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Para mover una aplicación o widget, pulse sin soltar y arrástrelo a la ubicación donde desea que esté.
- Para eliminar una aplicación o widget de la pantalla de inicio, púlsela sin soltar y arrástrela a **Remove (Quitar)**.

Recorrer páginas o pantallas

Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre pantallas o recorrer las imágenes de la Galería.

- Desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer las páginas web o la lista de elementos.

Ampliar

Separe dos dedos en el panel táctil para ampliar una imagen en la Galería o Mapas, o acercar la vista en una página Web.



Reducir

Junte dos dedos en el panel táctil para alejar una imagen en la Galería o Mapas, o alejar la vista en una página Web.

ZenMotion

Cuando el panel de su pantalla táctil está apagado, con estos sencillos e intuitivos gestos, puede iniciar aplicaciones en su Tableta ASUS en un instante, con sólo escribir una letra.



Gesto	Solo en los modelos Wi-Fi	3G / LTE (función de teléfono) modelos
W	El tiempo	El tiempo
S	Cámara - Objetivo frontal	Cámara - Objetivo frontal
e	Reloj	Reloj
C	Cámara	Cámara
Z	Galería	Galería
V	Contactos	Teléfono

Las ventajas de la pantalla Inicio 2

NOTA: Las capturas de pantalla que figuran en este manual deben utilizarse únicamente como referencia.

Funciones de la pantalla Inicio de su Zen

Pantalla Inicio

Obtenga avisos de eventos importantes, actualizaciones de aplicaciones y del sistema, previsiones meteorológicas y mensajes de texto de personas que realmente le importan, directamente desde la pantalla Inicio.

Deslice rápidamente por la pantalla Inicio hacia la izquierda o hacia la derecha para mostrar la pantalla Inicio extendida.

NOTA: Para agregar más páginas a la pantalla Home (Inicio), vea la sección Pantalla Extended Home (Inicio extendido).

Comprender los iconos

Estos iconos aparecen en la barra de estado y le mostrarán el estado actual de su Tableta ASUS.

	Red móvil (en los modelos seleccionados) Muestra la intensidad de la señal de la red móvil.
	Wi-Fi Este icono muestra que la zona con cobertura Wi-Fi de su Tableta ASUS está habilitada.
	Zona con cobertura Wi-Fi Este icono muestra que la zona con cobertura Wi-Fi de su Tableta ASUS está habilitada.
	Autonomía de la batería Este icono muestra el estado de la batería de su Tableta ASUS.
	Tarjeta microSD Este icono muestra que hay una tarjeta microSD insertada en su Tableta ASUS.
	Modo No molestar Muestra que el modo No molestar está habilitado.
	Capturas de pantalla Este icono muestra que realizó capturas de pantalla de su Tableta ASUS.
	Modo Avión Este icono muestra que su Tableta ASUS se encuentra en el modo Avión.
	Modo Filtro de luz azul Indica que el modo Filtro de luz azul está habilitado. **NOTA:** Para obtener más detalles, consulte la sección Modo Filtro de luz azul.
	Modo Intenso Muestra que el modo Intenso está habilitado.
	Modo Personalizado Muestra que el modo Personalizado está habilitado.
	Estado de la descarga Este icono muestra el estado de descarga de una aplicación o archivo.

Personalizar la pantalla Inicio

Refleje su propia personalidad en su pantalla Inicio. Seleccione un diseño atractivo como fondo de pantalla, agregue accesos directos para acceder rápidamente a sus aplicaciones favoritas y agregue widgets para revisar rápidamente la información importante. También puede agregar más páginas de forma que pueda añadir y acceder o revisar rápidamente más aplicaciones o widgets en su pantalla Inicio.

Accesos directos a aplicaciones

Los accesos directos de las aplicaciones facilitan el acceso rápido a sus aplicaciones favoritas o a aquellas que usa con más frecuencia desde la pantalla Inicio. Puede agregar, quitar o agrupar sus aplicaciones en una carpeta.

Para agregar un acceso directo de aplicación

Agregue accesos directos para acceder rápidamente a las aplicaciones que más utiliza directamente desde la pantalla Inicio.

1. Mantenga presionada un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Aplicaciones**.

2. En la pestaña **Apps (Aplicaciones)** o **Widgets**, pulse sin soltar una aplicación o widget y, a continuación, arrástrela a un área vacía de la pantalla Inicio.

Quitar accesos directos de aplicaciones y widgets

En la pantalla Home (Inicio), pulse sin soltar una aplicación o widget y, a continuación, arrástrelo a **Removed (Quitar)** en la parte superior de la pantalla. La aplicación que ha quitado de la pantalla Inicio permanecerá en la pantalla Todas las aplicaciones.

Agrupar los accesos directos de las aplicaciones en una carpeta

Cree carpetas para organizar los accesos directos de las aplicaciones en su pantalla Inicio.

1. En su pantalla Inicio, pulse y arrastre una aplicación en otra aplicación; aparecerá una carpeta.
2. Abra la carpeta y pulse el nombre de la misma para cambiarlo si así lo desea.

Fondos de pantalla

Haga que sus aplicaciones, iconos y otros elementos de su Zen se coloquen en un fondo de pantalla de diseño atractivo. Puede agregar un matiz de fondo translúcido al fondo de pantalla para que el conjunto resulte ameno y claro. También puede seleccionar un fondo de pantalla animado para que su pantalla cobre vida.

Aplicar un fondo de pantalla y un matiz de fondo

Para aplicar un fondo de pantalla y un matiz de fondo:

1. Mantenga presionada un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Fondos de pantalla**.
2. Seleccione un fondo de pantalla y pulse **Download (Descargar)**.
3. Pulse **Apply (Aplicar)** y seleccione dónde desea establecer el fondo de pantalla:en la **pantalla Inicio**, **pantalla de bloqueo** o en la **pantalla Inicio y en la pantalla de bloqueo**.
4. Ajuste el nivel de transferencia de la barra de estado o salte al paso 5. Salte al paso 7 si establece fondo de pantalla en **Lock screen (Pantalla de bloqueo)**.



Mover el control deslizante para ajustar la transparencia de la barra de estado

5. Active la opción **Tinte en segundo plano** y, a continuación, ajuste el nivel de transparencia. Si no desea agregar un matiz de fondo al fondo de pantalla, continúe con el paso 7.
6. Pulse y seleccione un color. A continuación, pulse **OK (Aceptar)**.
7. Cuando termine, pulse **Apply (Aplicar)**.



Aplicar un fondo de pantalla animado

Para aplicar un fondo de pantalla animado:

1. Mantenga presionada un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Fondos de pantalla**.
2. Pulse > **Live Wallpaper (Fondo de pantalla activo)**.
3. Seleccione un fondo de pantalla animado y, a continuación, establézcalo como fondo de pantalla de **pantalla Home (Inicio)** o fondo de pantalla de **pantalla Home (Inicio) y bloqueo**.

NOTA: También puede definir la configuración del fondo de pantalla en > **Configuración** > **Display (Pantalla)** > **Wallpaper (Papel tapiz)**.

Pantalla Inicio extendida

Extender la pantalla Inicio

Puede agregar más páginas para extender la pantalla Inicio y poner más accesos directos de aplicaciones y widgets en ella.

1. Pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Home edit (Editar inicio)**.
2. Pulse **Edit pages (Editar páginas)** y, a continuación, pulse + para agregar una nueva página. Si desea eliminar una página de inicio extendida, pulse sin soltar la página y, a continuación, arrástrela a .

Configurar la fecha y hora

De forma predeterminada, la fecha y hora mostradas en la pantalla Inicio se sincronizan automáticamente cuando está conectado a Internet.

Para cambiar la configuración de fecha y hora:

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo hasta la pantalla **Ajustes** y seleccione **Fecha y hora**.
3. Deslice **Automatic date & time (Fecha y hora automáticas)** y **Automatic time zone (Zona horaria automática)** a **OFF (Desactivado)**.
4. Seleccione la zona horaria y establezca la fecha y hora manualmente.
5. Si lo prefiere, puede optar por el formato de 24 horas.

NOTA: Consulte también la sección Reloj.

Configuración de los sonidos de tono de llamada y alerta

Configure el sonido para las notificaciones. También puede habilitar o deshabilitar los sonidos táctiles o los sonidos de bloqueo de la pantalla.

Para definir la configuración del sistema:

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Seleccione **Sound & notification (Sonido y notificaciones)**.
3. Defina la configuración de sonido preferida.

Configuración rápida

El panel de notificaciones de Configuración rápida proporciona acceso con un solo toque a algunas de las características inalámbricas y configuraciones de su Tableta ASUS. Cada una de estas características está representada por un botón.

Para iniciar el panel Quick Setting (Configuración rápida) deslícese hacia abajo rápidamente desde la parte superior de su ASUS Tablet.

NOTA: Un botón de color azul indica que la característica está actualmente habilitada mientras que si el botón es gris, significa que la característica está deshabilitada. Los botones verdes se refieren a utilidades individuales a las que puede acceder rápidamente a través del panel de notificaciones de configuración rápida.



Agregar o quitar botones

Para agregar botones al panel de notificaciones de Configuración rápida de ASUS o quitar botones existentes de dicho panel:

1. Inicie la Configuración rápida y, a continuación, pulse .

2. Pulse el cuadro situado junto a la característica para agregarla o quitarla del panel de notificaciones ASUS Quick settings (Configuración rápida de ASUS) y, a continuación, pulse **Save (Guardar)**.

NOTA: Una casilla activada significa que se puede acceder al botón de la característica a través del panel de notificaciones Configuración rápida de ASUS; una casilla desactivada significa lo contrario.

Notificaciones del sistema

En las notificaciones del sistema, puede ver las actualizaciones más recientes realizadas y los cambios del sistema aplicados en su Tableta ASUS. La mayoría de estos cambios son datos e información relacionada con el sistema.

Para iniciar el panel System notifications (Notificaciones del sistema) deslícese hacia abajo rápidamente desde la parte superior de su ASUS Tablet.



Pulse para abrir **Configuración**.

Pulse aquí para eliminar todas las notificaciones de la lista.

Deslice rápidamente la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha para quitarla de la lista.

Pulse en la notificación para ver sus detalles.

El tiempo y la hora

El tiempo

Obtenga actualizaciones sobre el tiempo al instante directamente desde su Tableta ASUS mediante la aplicación El tiempo. Mediante la aplicación El tiempo también puede consultar otros detalles meteorológicos en todo el mundo.

Iniciar la aplicación El Tiempo

Desde la pantalla Inicio, inicie la aplicación El Tiempo utilizando cualquiera de las opciones siguientes:

- Pulse > **El Tiempo**.
- En la pantalla de inicio de su Tableta ASUS, pulse el icono del tiempo.



Pantalla de inicio del tiempo

Configure y obtenga las actualizaciones meteorológicas de su ubicación actual así como de otras partes del mundo.



Pulsar para actualizar la información meteorológica, editar la lista de ubicaciones o configurar la configuración del tiempo

Toque para buscar la información meteorológica de una ciudad.

Pulse para ver las atracciones superiores de la ciudad actual

Deslice rápidamente hacia arriba para ver otra información meteorológica.
Deslice a la izquierda o a la derecha para ver la información meteorológica de otras ciudades de la lista de ubicaciones.

Obtener las actualizaciones de meteorología

Obtenga actualizaciones de AccuWeather® en tiempo real cada 12 horas para su ubicación actual o para otras partes del mundo. Puede hacer planes para hasta siete (7) días con la previsión meteorológica de 7 días o vestirse apropiadamente en función de la temperatura anunciada en AccuWeather RealFeel®. También puede obtener el índice UV en tiempo real o el índice de contaminación atmosférica, lo que le permite tomar las medidas de protección necesarias contra rayos ultravioleta o contaminantes del aire dañinos.

1. Antes de utilizar las actualizaciones meteorológicas, asegúrese de lo siguiente:
   - Hay una red Wi-Fi o móvil (en los modelos seleccionados) activada cuando se encuentra en interiores y la funcionalidad GPS está activada cuando sale al exterior.
   - Active el acceso a la ubicación en > **Configuración** > **Location (Ubicación)**.
2. Iniciar la aplicación Weather (El Tiempo)
3. Pulse > **Edit locations (Editar ubicaciones)** y, a continuación, pulse +.
4. En el cuadro de búsqueda, escriba la ciudad o área cuyas actualizaciones meteorológicas desea buscar.
5. Espere mientras su Tableta ASUS obtiene la información meteorológica. Los datos meteorológicos de la ciudad o el área se agregarán a su lista de ubicaciones.

Reloj

Personalice la configuración de la zona horaria de su Tableta ASUS, establezca alarmas y utilice su Tableta ASUS como cronómetro mediante la aplicación Reloj.

Iniciar el Reloj

Inicie la aplicación Reloj mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Pulse > **Reloj**.
- En la pantalla de inicio de su Tableta ASUS, pulse el reloj digital.



Reloj internacional

Pulse para acceder a la configuración del reloj internacional de su Tableta ASUS.



Despertador

Pulse para acceder a la configuración del despertador de su Tableta ASUS.



Pulse aquí para eliminar cualquiera de las alarmas previamente establecidas.

Pulse aquí para acceder a la configuración de la función de despertador.

Pulse aquí para establecer una nueva hora de alarma.

Cronómetro

Pulse para utilizar su Tableta ASUS como cronómetro.



Pulse este botón para iniciar la función de cronómetro.

Temporizador

Pulse para acceder a la función de temporizador de su Tableta ASUS.



Pulsar aquí para acceder a la configuración de la función del temporizador

Pulsar aquí para cambiar el nombre de la etiqueta del temporizador

Pulsar aquí para establecer los tonos de llamada para el temporizador

Pulsar aquí para eliminar el temporizador previamente establecido

Pulsar para iniciar el temporizador

Pulsar aquí para establecer un nuevo temporizador

NOTA: Puede establecer varias opciones de temporizador para su Tableta ASUS.



Utilizar el teclado numérico para introducir la hora de destino

Pantalla de bloqueo

De forma predeterminada, la pantalla de bloqueo aparece después de encender el dispositivo o reanimarlo sacándolo del modo de suspensión. Desde la pantalla de bloqueo, puede activar el sistema Android® del dispositivo deslizando rápidamente por el panel de la pantalla táctil.

La pantalla de bloqueo del dispositivo también se puede personalizar para regular el acceso a los datos y a las aplicaciones móviles.

Personalizar la pantalla de bloqueo

Si desea cambiar la configuración de la pantalla de bloqueo desde la opción predeterminada **Deslizar**, consulte los pasos siguientes:

1. Inicie la Configuración rápida y, a continuación, pulse .

2. Desplácese hacia abajo hasta la pantalla **Ajustes** y seleccione **Pantalla de bloqueo**.

3. En la pantalla siguiente, pulse **Bloqueo de pantalla**.



4. Pulse la opción de bloqueo de tela que desee utilizar.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la sección Proteger su Tableta ASUS.

Personalizar los botones de acceso rápido

Cambie esta configuración predeterminada y Personalice estos botones para iniciar otras aplicaciones en la pantalla de bloqueo llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Inicie la Configuración rápida y, a continuación, pulse .
2. Desplácese hacia abajo hasta la pantalla **Ajustes** y seleccione **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse **Acceso rápido**.
4. En la pantalla Acceso rápido, seleccione el botón que desea personalizar.



5. Pulse la aplicación que desea establecer como predefinida en el botón de acceso rápido.



NOTA: Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la lista actual de aplicaciones que puede predefinir.

Búsqueda por voz

Cree comandos de voz en su Tableta ASUS y, a continuación, vea, escuche y realice acciones mediante la aplicación Búsqueda por voz. Mediante la Búsqueda por voz, puede crear comandos de voz para llevar a cabo las siguientes acciones:

- Buscar datos e información en línea o en su Tableta ASUS
- Iniciar aplicaciones en su Tableta ASUS
- Obtener direcciones que vayan a una ubicación

¡IMPORTANTE! Su Tableta ASUS debe estar conectado a Internet para poder utilizar esta función.

Iniciar Búsqueda por voz

1. Inicie la aplicación Búsqueda por voz llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Pulse en la barra de búsqueda de Google.
   - Pulse > **Búsqueda por voz**.
2. Comience diciendo el comando de voz.

NOTA: Hable claramente y utilice frases concisas cuando hable a su Tableta ASUS. También ayuda el hecho de empezar los comandos con un verbo relacionado con la función de Tableta ASUS que desea utilizar.

Personalizar los resultados de la búsqueda por voz desde el grupo de búsqueda de su Tablet

Si desea establecer parámetros para los resultados de la búsqueda por voz recopilados desde su cuenta de Google y los datos de su Tableta ASUS, puede hacerlo llevando a cabo los siguientes pasos:

1. En la pantalla Inicio de su Tableta ASUS, pulse > **Búsqueda por voz**.

2. Una vez mostrados los resultados de la búsqueda por voz, pulse > **Configuración**.

3. Pulse **Tablet search (Búsqueda en la tableta)** y active la casilla de los grupos de búsqueda que desea incluir como fuente cuando utilice **Voice Search (Búsqueda por voz)**.



Mantenerse en contacto 3

Estilo de entrada de llamada

Iniciar la aplicación Teléfono

La aplicación Teléfono de su ASUS Tablet ofrece numerosas formas de realizar una llamada. Llame a sus amigos desde la lista de contactos, utilice la marcación inteligente para hacer una llamada rápidamente o escriba un número de marcación rápida para llamar a los contactos con los que se comunica con más frecuencia.

> **NOTA:** Organice de los contactos en la aplicación Contactos. Para obtener más detalles, consulte la sección Administrar contactos.

Desde la pantalla de bloqueo

Arrastre hacia abajo hasta que se inicie la aplicación Teléfono.

Desde la página Inicio

Pulse .

Marcar un número de teléfono

Utilice la aplicación Teléfono para marcar directamente un número de teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, especifique el número al que desee llamar.

2. Pulse **Call (Llamar)** para realizar la llamada.

> **NOTA:** Las etiquetas de los botones de llamada pueden variar dependiendo de la configuración realizada en las tarjetas micro-SIM.

Marcar una extensión

Cuando necesite llamar a una extensión, puede llevar a cabo cualquiera de los pasos siguientes para omitir los mensajes de voz.

Solicitar confirmación para una extensión

Puede insertar un mensaje de confirmación para el número de la extensión después de marcar el número principal; después, el número de la extensión solamente se enviará después de la confirmación.

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, escriba el número principal.

2. Pulse sin soltar # para insertar un mensaje de confirmación, que se denota mediante un punto y coma (;).

3. Escriba el número de la extensión después de (;) y, a continuación, pulse **Call (Llamar)** para realizar la llamada.

4. Cuando se le pida, pulse **Yes (Sí)** para enviar el número de la extensión.

Marcar automáticamente una extensión

Puede insertar una pausa después de marcar el número principal y, a continuación, el número de la extensión se marcará automáticamente.

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, escriba el número principal.

2. Pulse sin soltar * para insertar una pausa, que se denota mediante una coma (,).

3. Escriba el número de la extensión después de (,), y, a continuación, pulse **Call (Llamar)** para realizar la llamada.

Marcar inteligentemente los contactos

A medida que inserta los primeros números o letras del nombre del contacto, la función Smart Dial (Marcación inteligente) filtra la lista de contactos o los registros de llamadas y proporciona las posibles coincidencias. Puede comprobar si el contacto con el que está intentando comunicarse se encuentra en la lista de posibles coincidencias y, a continuación, realizar esa llamada rápidamente.

1. En la pantalla Inicio, pulse > **Contacts (Contactos)** y, a continuación, escriba el número o el nombre del contacto en el campo Buscar contactos.

2. En la lista de posibles coincidencias, pulse el contacto al que desea llamar. Si el contacto no se encuentra en la lista, escriba el número o nombre completo del mismo.

NOTA: Las etiquetas de los botones de llamada pueden variar dependiendo de la configuración realizada en las tarjetas micro-SIM.

Marcar rápidamente los contactos

Asigne botones de marcación rápida para llamar rápidamente a los contactos con los que se comunica con más frecuencia con tan solo pulsar un dígito de la aplicación Teléfono.

NOTA: De forma predeterminada, el digito 1 se reserva para los correos de voz. Si se ha suscrito a este servicio con su proveedor de servicio móvil, puede recuperar sus correos de voz pulsando el dígito 1.

Crear una entrada de marcación rápida

Cree entradas de marcación rápida de **2** a **9** para los contactos a los que llama con más frecuencia.

1. Desde la pantalla de inicio de aplicación Teléfono, lleve a cabo cualquiera de las acciones siguientes:
   - Pulse sin soltar cualquier dígito de **2** a **9** y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)** en el mensaje de confirmación Marcación rápida.
   - Pulse ⋮ > **Marcación rápida** para iniciar la pantalla Marcación rápida.
2. Seleccione un contacto en la lista de contactos. Esta entrada de marcación rápida se guardará en la pantalla Marcación rápida.

Eliminar una entrada de marcación rápida

Para eliminar una entrada de marcación rápida:

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, pulse ⋮ > **Speed dial (Marcación rápida)** para iniciar la pantalla Marcación rápida.
2. Pulse sin soltar una entrada de marcación rápida y, a continuación, pulse **Quitar**.
3. Pulse **Aceptar** en el mensaje de confirmación.

Cambiar una entrada de marcación rápida

Puede reemplazar el contacto asignado al botón de marcación rápida por otro contacto.

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, pulse ⋮ > **Speed dial (Marcación rápida)** para iniciar la pantalla Marcación rápida.
2. Pulse sin soltar una entrada de marcación rápida y, a continuación, pulse **Reemplazar**.
3. Seleccione un contacto en la lista de contactos que desee reemplazar. Esta entrada de marcación rápida se guardará en la pantalla Marcación rápida.

Marcación de casa

Si está de viaje en el extranjero, al habilitar y definir la configuración de marcación de casa, le resultará más fácil llamar rápidamente a su casa.

NOTA: Si se usa un servicio itinerante se incurrirán en costes adicionales. Pregunte a su proveedor de servicio móvil antes de utilizar el servicio itinerante.

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Ajustes de llamadas** > **Marcación de casa**.
3. Seleccione **Marcación de casa**.
4. Pulse **Home dialing settings (Configuración de marcación rápida)**, seleccione la configuración y, a continuación, pulse **OK (Aceptar)** cuando termine.

NOTA: Para obtener información sobre otras configuraciones de llamada, consulte la sección Configuración de llamadas.

Llamar desde la aplicación Contactos

Utilice la aplicación Contactos para realizar una llamada desde la lista de contactos.

1. En la pantalla de inicio, pulse > **Contacts (Contactos)**.
2. Para realizar la llamada, pulse el nombre del contacto y, a continuación, pulse el número que desee marcar.
3. Pulse para terminar la llamada.

NOTA: Para ver todos los contactos de todas las cuentas de contactos, pulse la lista desplegable **Contactos que mostrar** y, a continuación, seleccione todas las cuentas.

Llamar a los contactos favoritos

Cuando agregue un contacto la lista (Favoritos), puede llamar rápidamente al contacto desde la aplicación Teléfono.

1. Iniciar Contactos desde la aplicación Teléfono.
2. Pulse para mostrar su lista Favoritos y, a continuación, pulse en el perfil del contacto para realizar la llamada.
3. Pulse para terminar la llamada.

Recibir llamadas

La pantalla táctil de su Tableta ASUS se ilumina cuando se recibe una llamada. La pantalla de la llamada entrante también varía en función del estado de su Tableta ASUS.

Responder las llamadas

Existen dos formas de responder una llamada dependiendo del estado de su Tableta ASUS:

- Si el dispositivo está activo, pulse **Responder**; si lo que desea es rechazar una llamada, pulse **Rechazar**.
- Si el dispositivo está bloqueado, arrastre a para responder la llamada o a para rechazar dicha llamada. La opción **Reject with message (Rechazar con mensaje)** también está disponible si se desplaza rápidamente hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Administrar el registro de llamadas

En los registros de llamadas, puede guardar llamadas en la lista de contactos, bloquear a los llamadores o volver a marcar el número o contacto recientemente llamado.

Bloquear llamadas

Puede agregar un número o llamar desde un registro de llamadas a la lista de bloqueados.

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, pulse para mostrar los registros de llamadas.
2. Pulse sin soltar la llamada que desee bloquear y, a continuación, pulse **Add to block list (Agregar a lista de bloqueados)**.
3. Pulse **Aceptar** para confirmar la selección.

Guardar llamadas en Contactos

Puede agregar una llamada desde el registro de llamadas a la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, pulse para mostrar los registros de llamadas.
2. Pulse junto al número que desee guardar y, a continuación, pulse .
3. Pulse **Create new contact (Crear nuevo contacto)** o **Add to existing contact (Agregar a contacto existente)** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para crear una nueva entrada a la lista de contactos.

Volver a marcar el número recientemente guardado

Puede volver a marcar fácilmente el número recientemente llamado:

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Teléfono, pulse para mostrar los registros de llamadas.
2. Pulse la entrada para volver a marcar el número.
3. Pulse para terminar la llamada.

Otras opciones de llamada

Durante una llamada activa, pulse cualquiera de las opciones de llamada posibles para cuando haya una llamada en curso.



Micrófono
Esta opción permite activar o desactivar el micrófono para la llamada activa. Cuando el micrófono está desactivado o en el modo de silencio, puede escuchar al llamador, pero este no le puede escuchar a usted.

Teléfono con altavoz
Permite activar o desactivar el altavoz.

Llamada en espera
Pone una llamada activa en espera.

Llamada de conferencia
Si está suscrito a un servicio de llamadas de conferencia con su proveedor de servicio móvil, este icono le permite agregar uno o varios contactos en una llamada activa.

NOTA:

- El número de participantes en la llamada de conferencia depende de la suscripción a este tipo de servicio. Puede solicitar información acerca de este servicio a su proveedor de servicio móvil.
- Para obtener más detalles sobre la llamada de conferencia, consulte la sección Administrar varias llamadas.

SuperNote
Inicia la aplicación SuperNote, que le permite tomar notas durante una llamada activa.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la sección SuperNote.

Grabar
Permite grabar una llamada activa.

¡IMPORTANTE! Antes de grabar una llamada activa, la mayoría de las leyes locales exigen solicitar permiso a las personas que se encuentran en la otra línea.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la sección Grabar llamadas.

Administrar varias llamadas

Su Tableta ASUS ofrece una gran comodidad para hacer dos llamadas. También puede configurar una llamada de conferencia para reuniones empresariales, líneas en grupo y otras llamadas en grupo.

Responder otra llamada

Mientras habla con su Tableta ASUS, puede escuchar un pitido, lo que indica que se está recibiendo otra llamada. Pulse **Responder** en la pantalla táctil para recibir una llamada entrante mientras hay una llamada activa.

Cambiar entre llamadas

Para cambiar entre llamadas, pulse en la pantalla táctil.

Configurar una llamada de conferencia

Su ASUS Tablet puede configurar una llamada de conferencia de hasta cinco (5) personas. Durante una llamada, puede agregar más contactos y combinar todas las llamadas en una llamada de conferencia.

1. Llame a un contacto o marque un número. Espere a que la otra línea responda a la llamada.

2. Cuando la llamada se responda, llame a y, a continuación, pulse un contacto o marque un número que desee incluir en la llamada de conferencia.

3. Pulse para poner las dos llamadas en una llamada de conferencia.

4. Pulse para agregar otro contacto y, a continuación, pulse para combinar la llamada con una llamada de conferencia actual. Repita este paso si desea agregar más contactos a la llamada de conferencia.

Administrar una llamada de conferencia

Durante la llamada de conferencia, puede separar el contacto del grupo de conferencia para conversación privada o desconectar un contacto de dicha llamada.

1. Desde la pantalla Conference call (Llamada de conferencia), pulse **Manage conference call (Administrar llamada de conferencia)** para abrir una lista de contactos en la llamada de conferencia.

2. Para quitar un contacto de la llamada de conferencia, pulse . Para desconectar un contacto de la llamada de conferencia, pulse .

3. Pulse para volver a la pantalla Conference call (Llamada de conferencia).

Grabar llamadas

Su Tableta ASUS le permite grabar una conversación para referencia o información futuras.

1. Llame a un contacto o marque un número.

2. Pulse para grabar la llamada.

   ¡IMPORTANTE! Antes de grabar una llamada, asegúrese de solicitar permiso a las otras partes implicadas.

3. Para detener la grabación, pulse . Este icono aparece en la barra notificaciones del sistema para indicar que el registro de llamadas se guardó.

4. Deslice rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse la notificación **Call recording saved (Grabación de llamada guardada)** para ver la conversación grabada.

Configuración de llamadas

Defina la configuración para las llamadas entrantes o salientes, marcación de casa, etc.

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Ajustes de llamadas** y, a continuación, seleccione cualquiera de estas configuraciones que desee definir.

Configuración de llamadas entrantes	
Tono de llamada del teléfono	Configure el tono de llamada para la tarjeta SIM.
Vibrar al sonar	Active esta acción cuando desee que su Tableta ASUS vibre cuando suene.
Desvío de llamadas	Utilice esta función si desea enviar llamadas a otro número en cualquiera de estas condiciones: **Reenviar siempre**, **Cuando esté ocupado**, **Cuando nos responda** y **Cuando no se alcance**.
Mensaje de rechazo de llamada	Seleccione o cree el mensaje que desea enviar cuando no pueda responder a una llamada entrante.
Configuración de auriculares para llamadas entrantes	Cuando haya conectado auriculares Bluetooth o cableados a su Tableta ASUS, podrá seleccionar responder automáticamente o establecer el tiempo de espera para llamadas entrantes.
Configuración de llamadas salientes	
Tonos de toque del panel de marcación	Active o desactive esta opción para habilitar o deshabilitar el sonido del panel de marcación en la aplicación Teléfono.
Configuración de alerta de conexión	Active o desactive la vibración para la configuración de alerta de conexión.
Números de marcación fija (FDN)	Defina esta configuración cuando desee restringir las llamadas salientes solamente a aquellos números que se encuentren en la lista FDN o a números con determinados prefijos. Pregunte a su proveedor de servicio móvil acerca de la disponibilidad del servicio FDN para su tarjeta SIM.
Marcación de casa	Habilite y defina la configuración de Marcación de casa. Para obtener más detalles, consulte la sección Marcación de casa.
Otras configuraciones	
Auto call recording (Grabación automática de llamadas)	Defina la configuración de grabación de llamadas.
Duración de la llamada	Esta opción muestra la duración de la llamada entre dos partes. La duración de la llamada se mide de forma diferente dependiendo del proveedor de servicio móvil.
Correo de voz	Defina la configuración del correo de voz si se ha suscrito a un servicio de correo de voz con su proveedor de servicio móvil.
Additional settings (Configuración adicional)	Configure cómo desearía mostrar el identificador del llamador. Asimismo, puede activar o desactivar la función de llamada en espera.
Calling accounts (Cuentas de llamada)	Defina la cuenta SIP para la llamada de vídeo a través de Internet. Pregunte a su proveedor de servicio móvil sobre cómo suscribirse a una cuenta SIP.

Administrar contactos

Organice sus contactos y permanezca en contacto fácilmente con ellos. También puede sincronizar sus contactos con sus cuentas de correo electrónico o de redes sociales, vincular información de los contactos para acceso rápido en un lugar o filtrar los contactos que desea para estar en comunicación con ellos.

Iniciar la aplicación Contactos

En la pantalla de inicio, pulse > **Contacts (Contactos)**.

Configuración de contactos

Para definir la configuración de la aplicación Contacts (Contactos), pulse > **Configuración** >**Contact settings (Configuración de contactos)** en dicha aplicación.

Seleccione cómo desea mostrar los contactos: **Solo contactos con teléfonos**, **Mostrar cuenta de origen**, **Ordenar por lista** (nombre y apellidos) o **Ver nombres de contacto como** (Nombre y apellidos primero).

Configurar el perfil

Haga que su Tableta ASUS sea realmente suya y configure el perfil de la información.

1. Inicie la aplicación Contactos y, a continuación, pulse **Configurar mi perfil** o **YO**.

   NOTA: ME (YO) aparece cuando ha configurado su cuenta de Google en su Tableta ASUS.

2. Rellene su información, como por ejemplo el número de teléfono móvil o particular. Para agregar otra información, pulse **Agregar otro campo**.
3. Cuando haya completado su información, pulse **Hecho**.

Agregar contactos

Agregue contactos al dispositivo y rellene la información de contacto más importante como, por ejemplo, números de contacto, direcciones de correo electrónico, eventos especiales para VIP, etc.

1. Inicie la aplicación Contactos y, a continuación, pulse +.
2. Seleccione **Dispositivo**.

NOTA:

- También puede guardar el contacto en la cuenta de correo electrónico.
- Si no dispone de una cuenta de correo electrónico, pulse **Añadir una cuenta** y, a continuación, cree una.

3. Rellene la información necesaria, como por ejemplo el número de teléfono móvil o particular, la dirección de correo electrónico o el grupo con el que desea ponerse en contacto.
4. Después de rellenar la información y si desea agregar más datos, pulse **Add new (Agregar nuevo)**.
5. Si desea agregar otra información de contacto, pulse **Agregar otro campo**.
6. Cuando haya completado la información, pulse **Hecho**.

Personalizar el perfil del contacto

Edite la información de contacto, agregue una fotografía o utilice una foto como portada para el perfil del contacto.

1. Inicie la aplicación Contactos y, a continuación, seleccione el contacto cuya información o perfil desee editar o personalizar.
2. Haga los cambios en la página de perfil del contacto.



Pulsar para editar la información del contacto

Pulsar para agregar la portada del perfil del contacto desde la galería o haciendo una fotografía

Pulse para agregar la fotografía del contacto desde la galería o haciendo una fotografía.

Configurar sus VIP

Agrupe sus contactos como VIP para recibir notificaciones de próximos aniversarios, cumpleaños y otros eventos importantes.

Configure su lista VIP desde la pantalla Inicio de la aplicación Contactos.

Para configurar su lista VIP desde la pantalla Inicio de la aplicación Contactos (Contactos) :

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos), toque sin soltar el contacto que desee configurar como VIP y, a continuación, seleccione **Add to VIP group (Agregar al grupo VIP)**.

Configure su lista VIP desde la pantalla de Grupos

Para configurar su VIP desde la pantalla Grupos:

1. Inicie la aplicación Contactos.
2. Pulse > **VIP**.
3. Pulse y seleccione los contactos que desea agrupar como VIP y, a continuación, pulse **Add (Agregar)**. Los contactos a agregarán a la lista VIP.



Configurar su VIP desde la pantalla VIP

Para configurar su VIP desde la pantalla VIP:

1. Inicie la aplicación Contactos.
2. Pulse VIP.
3. En la pantalla VIP, pulse +.
4. Seleccione los contactos que desea agrupar como VIP y, a continuación, pulse **Agregar**. Los contactos a agregarán a la lista VIP.

Agregar un evento a un contacto

Puede agregar un evento a un contacto, como por ejemplo eventos de aniversario, cumpleaños y otros eventos importantes.

1. Inicie la aplicación Contactos, pulse el contacto al que desee agregar un detalle de evento y, a continuación, pulse .

2. En la pantalla de información de contacto, pulse **Agregar otro campo** > **Eventos**.



3. Seleccione la fecha para el evento y, a continuación, pulse **Establecer**.

4. Cuando termine, pulse **Hecho**.

Marcar sus contactos a favoritos

Establezca los contactos a los que accede frecuentemente como favoritos para poder localizarlos rápidamente desde la aplicación Contacts (Contactos).

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos).

2. Desde la aplicación Contactos, pulse ★ y, a continuación, pulse +.

3. Active las casillas de los contactos que desee agregar a Favoritos.



4. Cuando termine, pulse **Agregar**. Todos los contactos que haya agregado, aparecerán en la pantalla Favoritos.

Importar contactos

Importe sus contactos y los datos correspondientes de los mismos desde una fuente de contactos a su ASUS Tablet, cuenta de correo electrónico o tarjeta micro-SIM.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, pulse ⋮ > **Manage contacts (Administrar contactos)**.

2. Pulse**Import/Export (Importar/Exportar)** y, a continuación, seleccione de dónde le gustaría importar los contactos.

3. Pulse para seleccionar en dónde le gustaría guardar los contactos.

4. Seleccione los contactos que desea importar y pulse **Importar** cuando termine.

Exportar contactos

Exporte sus contactos a cualquiera de las cuentas de almacenamiento de su Tableta ASUS.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, pulse ⋮ > **Manage contacts (Administrar contactos)**.

2. Pulse**Import/Export (Importar/Exportar)** y, a continuación, seleccione a dónde le gustaría exportar los contactos.

3. Pulse para seleccionar de dónde le gustaría exportar los contactos.

4. Seleccione los contactos que desee exportar y, cuando termine, pulse **Export (Exportar)**.

Redes sociales con contactos

La integración de las cuentas de redes sociales de los contactos facilita la visualización de sus perfiles, noticias y comentarios sociales. Permanezca actualizado con las actividades de los contactos en tiempo real.

> **¡IMPORTANTE!** Antes de poder integrar cuentas de redes sociales de los contactos, necesita iniciar sesión en la cuenta de red social y sincronizar su configuración.

Sincronizar su cuenta de red social

Sincronice su cuenta de red social para agregar cuentas de redes sociales de sus contactos a su Tableta ASUS.

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. En la pantalla Ajustes, pulse la cuenta de red social bajo la sección **Cuentas**.
3. Pulse **Contacts (Contactos)** para sincronizar las cuentas de redes sociales de los contactos.
4. Inicie la aplicación Contactos para ver su lista de contactos.
5. Para ver solamente los contactos con cuentas de redes sociales, pulse **Contactos que mostrar** y, a continuación, desactive las otras fuentes de contacto, dejando el nombre de red social activado.
6. Cuando termine, pulse o cualquier parte de la pantalla.

Vincular la información de sus contactos

Cuando agrega una red social o cuentas de correo electrónico, los datos de estas cuentas sincronizarán automáticamente con la aplicación Contacts (Contactos). En algunos casos, parte de la información de contacto puede aparecer en varios lugares o con diferentes variaciones de nombres o apodos en la aplicación Contacts (Contactos). Puede vincular manualmente y unificar todos estos datos y ponerlos en un mismo lugar o perfil.

1. A partir de la aplicación Contacts (Contactos), toque sin soltar el contacto cuya información desea vincular, a continuación, seleccione **Link contact (Vincular contacto)**.
2. Desde la página de perfil del contacto, toque .
3. Seleccione todos los perfiles de contacto que piensa que debería estar vinculado a un perfil, a continuación, toque **Link (Vínculo)**. Ahora puede ver y recuperar toda la información de su contacto bajo un mismo perfil.

Enviar mensajes

Messenger

Messenger le permite enviar, responder rápidamente o responder más tarde a mensajes importantes de sus contactos en cualquiera de las tarjetas SIM instaladas en su ASUS Tablet. También puede enviar por correo electrónico la secuencia de mensajes o las conversaciones a otras personas para mantenerlas informadas.

NOTA: Si tiene más de una tarjeta SIM instalada, puede que tenga que seleccionar la cuenta SIM desde la que va a enviar el mensaje antes de enviarlo.

Iniciar la aplicación Mensajes

Desde la pantalla Inicio lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar la aplicación Mensajes:

- Pulse .
- Pulse > **Messenger**.

Enviar mensajes

1. Inicie la aplicación Mensajes y, a continuación, pulse .
2. En el campo **To (Para)** escriba el número o nombre del contacto para seleccionar en la lista.
3. Comience a redactar el mensaje en el campo **Send message (Enviar mensaje)**.
4. Cuando haya finalizado, pulse para enviar el mensaje.

Responder a mensajes

1. Pulse la alerta de mensaje en la pantalla Inicio o en la pantalla de bloqueo.
2. Comience a redactar el mensaje en el campo **Escribir mensaje**.
3. Cuando haya finalizado, pulse para enviar el mensaje.

Bloquear mensajes

Bloquee mensajes no deseados, como por ejemplo mensajes publicitarios de ventas o mensajes de remitentes no deseados.

1. En la pantalla **Inicio**, pulse y, a continuación, pulse la conversación del remitente del que no desee recibir ningún mensaje.
2. Pulse > **People & options (Personas y opciones)** y, a continuación, pulse **Block (phone number) (Bloquear (número de teléfono))**.
3. Pulse **Aceptar** para confirmar la selección.

Reenviar un mensaje

Pueden reenviar un mensaje a otras personas.

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Messenger, pulse para abrir el hilo del mensaje.

2. Pulse sin soltar cualquiera de los mensajes del hilo y, a continuación, pulse en la parte superior de la pantalla.

3. Pulse para seleccionar un contacto al que desee reenviar el mensaje.

4. Cuando haya finalizado, pulse para enviar el mensaje. Si tiene más de una tarjeta SIM instalada, seleccione previamente la cuenta SIM desde la que va a enviar el mensaje. La conversación se enviará como un mensaje Servicio de mensajería multimedia (MMS, Multimedia Messaging Service).

NOTA:

- Asegúrese de que tiene una suscripción MMS con su proveedor de servicio móvil.
- Asegúrese de que el acceso a los datos está habilitado en el dispositivo. En la pantalla Inicio, pulse > **Configuración** > **More (Más)** > **Celluar networks (Redes móviles)** y, a continuación, deslice la opción **Data enabled (Datos habilitados)** a la posición **ON (ACTIVADO)**.
- Se aplican tasas de datos móviles y mensajes cuando se reenvían conversaciones a otras personas.

Otras opciones de mensajería

Cuando abra un hilo de mensaje, puede pulsar y realizar cualquiera de estas otras opciones.

People & options (Personas y opciones)	Pulse para definir la configuración general del hilo de mensaje.
Search (Buscar)	Pulse y escriba las palabras claves en el campo Buscar para buscar en la conversación.
Archive (Archivar)	Pulse para archivar la conversación.
Delete (Eliminar)	Pulsar para eliminar la conversación.
Help & feedback (Ayuda y comentarios)	Pulse esta opción para obtener más información sobre la aplicación Messenger y envíe comentarios si lo desea.

Sus preciados recuerdos 4

Inmortalizar momentos

Iniciar la aplicación Cámara

Capture imágenes y grabe vídeos utilizando la aplicación Cámara de su Tableta ASUS. Consulte cualquiera de los pasos siguientes para abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla de bloqueo

Arrastre hacia abajo hasta que la aplicación Cámara se inicie.

Desde la página Inicio

Pulse .

Utilizar el botón de volumen

Mientras su Tableta ASUS se encuentra en el modo de suspensión, haga doble clic en el botón de volumen para reactivarlo e iniciar la aplicación Cámara inmediatamente.

NOTA: Antes de utilizar el botón de volumen para iniciar la aplicación Cámara habilite esta función en **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo** y, a continuación, establezca la opción **Cámara instantánea** en **ACTIVADA**.

Pantalla principal de la cámara

La cámara de su Tableta ASUS está equipada con una detección de escena automática y funciones de estabilizador de imagen automática. También incluye una función de estabilización de vídeo que ayuda a evitar la vibración durante la grabación de vídeo.

Pulse los iconos para comenzar a utilizar la cámara y explorar las funciones de imagen y vídeo de su Tableta ASUS.



Ubicaciones de imagen

Para habilitar la función de etiquetado de ubicación, consulte los pasos siguientes:

1. Active el acceso a la ubicación en > **Ajustes** > **Ubicación**.

2. Asegúrese de que ha compartido su ubicación en Google Maps o Baidu.

3. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > y active **Location services (Servicios de ubicación)** antes de hacer la foto.

Configuración de la cámara

Ajuste la apariencia de las imágenes capturadas definiendo la configuración de la cámara realizando los pasos que se indican a continuación.

¡IMPORTANTE! Aplique la configuración antes de capturar imágenes.

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > .
2. Desplácese hacia abajo y configure las opciones disponibles.

Configuración de vídeo

Ajuste la apariencia de los vídeos grabados definiendo la configuración de la cámara realizando los pasos que se indican a continuación.

¡IMPORTANTE! Aplique la configuración antes de capturar imágenes

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > .
2. Desplácese hacia abajo y configure las opciones disponibles.

Otras configuraciones

Ajuste la configuración avanzada para personalizar la cámara.

¡IMPORTANTE! Aplique la configuración antes de capturar imágenes

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > .
2. Desplácese hacia abajo y configure las opciones disponibles.

Funciones avanzadas de la cámara

Explore nuevas formas de capturar imágenes o vídeos e inmortalice momentos especiales utilizando las funciones avanzadas de la cámara de su Tableta ASUS.

¡IMPORTANTE! Aplique la configuración antes de capturar imágenes. Las características disponibles pueden variar según el modelo o la cámara frontal y trasera.

HDR

La función High-dynamic-range (alto rango dinámico) (HDR) permite capturar imágenes con más detalle para escenas de alto contraste o con poca luminosidad. Es recomendable utilizar la función HDR cuando capture imágenes en ubicaciones con mucha luminosidad, ya que le ayudará a equilibrar los colores producidos en la imagen.

Capturar fotografías con HDR

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **HDR**.
2. Toque para iniciar la captura de la foto.

Embellecimiento

Diviértase durante la captura de fotografías de sus familiares y amigos y después de dicha captura gracias a la función Embellecimiento de su Tableta ASUS. Cuando esta función está habilitada, permite realizar mejoras estéticas en directo o en los rostros capturados antes de presionar el obturador.

Capturar fotografías mediante la función Embellecimiento

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Embellecimiento**.
2. Toque para ajustar la configuración de Beautification (Embellecimiento) para aplicar a la foto.
3. Toque para iniciar la captura de la foto.

NOTA: Arrastre hacia el centro de la pantalla para establecer un temporizador de cuenta atrás.

Aplicando Embellecimiento a las fotos

1. Pulse la miniatura para seleccionar la foto.
2. Toque la foto y toque para seleccionar la función de Beautification (Embellecimiento) preferida, y a continuación, toque para guardar la foto.

Luz baja

Mediante PixelMaster, la sensibilidad a la luz de la cámara aumenta hasta en un 400% para mejorar la reducción de ruido y aumentar el contraste de color hasta un 200%. Utilice este modo para transformar cualquier objeto en una gran foto o vídeo - con o sin suficiente iluminación natural.

Capturar fotos con luz baja

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Low light (Luz baja)**.
2. Toque para iniciar la captura de foto.

Capturar vídeos con luz baja

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Low light (Luz baja)**.
2. Toque para iniciar la grabación de un vídeo.

Noche

Capture fotografías perfectamente iluminadas incluso de noche o en situaciones de poca luminosidad utilizando la función Noche de su Tableta ASUS.

NOTA: Mantenga las manos firmes antes de que su Tableta ASUS capture la imagen y durante la captura de la misma para evitar imágenes borrosas.

Capturar fotografías nocturnas

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Noche**.
2. Toque para iniciar la captura de fotos de noche.

Profundidad de campo

Realice capturas de macros con un fondo suave utilizando la opción Depth of Field (Profundidad de campo). Esta característica es ideal para capturar fotografías o personas de cerca con un resultado más espectacular y más definido.

Captura de fotos con profundidad de campo

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Depth of Field (Profundidad de campo)**.
2. Toque para iniciar la captura de foto.
3. Toque o para aumentar o reducir el desenfoque del fondo.
4. Toque para guardar la foto.

Efecto

Sacar fotos con diferentes efectos, como Pixelize (Pixelizar), Cartoon (Caricatura), Vintage (Clasico), LOMO u otros efectos.

NOTA: Los efectos deben seleccionarse antes de sacar la foto.

Capturar fotos con efectos

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Effect (Efecto)**
2. Toque y seleccione un efecto para aplicar a la foto.
3. Toque para iniciar la captura de foto.

Aplicar efectos de fotos

1. Pulse la miniatura para seleccionar la foto.
2. Toque la foto y toque para seleccionar su Efecto preferido, y a continuación, toque para guardar la foto.

Autorretrato

Aproveche las excelentes prestaciones de megapíxeles de la cámara trasera sin preocuparse de presionar el obturador. Mediante la detección facial, puede establecer su Tableta ASUS para que detecte hasta cuatro rostros utilizando la cámara trasera y, a continuación, capture automáticamente su autorretrato o autorretrato en grupo.

Capturar autorretratos

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Autorretrato**.
2. Pulse para elegir el número de personas que se deben incluir en la fotografía.
3. Utilice la cámara trasera para detectar rostros y espere a que su Tableta ASUS emita un pitido, iniciando al mismo tiempo una cuenta atrás hasta que capture la fotografía.
4. Toque para guardar la foto.

Selfie Panorama (Panorámica de autofoto)

Capture autofotos desde varios ángulos utilizando la opción Selfie Panorama (Panorámica de autofoto). Las imágenes capturadas se unen automáticamente mediante esta función.

Capturar fotos de Selfie Panorama (Panorámica de autofoto)

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), cambie a la cámara frontal y pulse > **Selfie Panorama (Panorámica de autofoto)**.

2. Pulse y, a continuación, realice una panorámica con su ASUS Tablet hacia la izquierda o hacia la derecha para capturar la imagen.

   NOTA: Mientras realiza una panorámica con su ASUS Tablet, una línea de tiempo de las miniaturas aparece en la pantalla a medida que captura la imagen.

3. Pulse cuando finalice.

Animación GIF

Cree imágenes GIF (Graphics Interchange Format, es decir, Formato de intercambio de gráficos) directamente desde la cámara de su Tableta ASUS utilizando la función Animación GIF.

Capturar fotografías mediante la función Animación GIF

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Animación GIF**.

2. Mantenga pulsado para iniciar la captura de fotos en ráfaga para animación GIF.

3. Haga sus ajustes preferidos para las configuraciones de animación GIF.

4. Pulse cuando finalice.

Panorámica

Capture imágenes desde varios ángulos utilizando la opción Panorama. Las imágenes capturadas desde una perspectiva de gran ángulo se unen automáticamente mediante esta función.

Capturar fotografías panorámicas

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Panorama**.

2. Toque , y a continuación, desplace su ASUS Tablet a la izquierda o a la derecha para capturar el paisaje.

   NOTA: Mientras realiza el movimiento panorámico con su Tableta ASUS, aparecerá una línea de tiempo de las miniaturas en la parte inferior de la pantalla a medida que se captura la escena.

3. Pulse cuando finalice.

Miniatura

Simule el efecto inclinación-desplazamiento de los objetivos DSLR mediante la función Miniature (Miniatura). El uso de esta función permite enfocar en áreas específicas de lo que desea capturar, proporcionando un efecto de desenfoque que se puede utilizar tanto en fotografías como en vídeos en su ASUS Tablet.

Captura de fotos en miniatura

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Miniature (Miniatura)**

2. Toque o para seleccionar el área de enfoque, y a continuación, utilice dos dedos para ajustar el tamaño del área de enfoque y la posición.

3. Toque o para aumentar o reducir el desenfoque del fondo. Toque o para aumentar o reducir la saturación.

4. Toque para iniciar la captura de foto en miniatura.

Retroceso de tiempo

Después de seleccionar **Time Rewind (Rebobinar tiempo)**, el obturador comenzará a realizar disparos en ráfaga durante dos segundos antes y después de que realmente presione el disparador. De esta forma, conseguirá una línea de tiempo de imágenes en la que podrá elegir la mejor imagen para guardar en la Galería.

Capturar fotografías con la función Retroceso de tiempo

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Retroceso de tiempo**.

2. Toque para iniciar la captura de foto.

3. El visor de rebobinado de tiempo aparecerá en pantalla en la parte superior de la fotografía capturada. Gire el botón del visor para recorrer las fotografías que acaba de capturar.

   NOTA: Pulse **Best (La mejor)** para ver la mejor sugerencia de fotografía de la línea de tiempo.

4. Pulse cuando finalice.

Eliminación inteligente

Elimine detalles no deseados inmediatamente después de capturar la imagen mediante la función Eliminación inteligente.

Capturar fotografías mediante la opción Eliminación inteligente

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Eliminación inteligente**.

2. Toque para iniciar la captura de fotos que se pueden editar utilizando Smart remove (Eliminación inteligente).

3. En la foto capturada, toque en el contorno alrededor del objeto en movimiento detectado para eliminarlo.

4. Toque para guardar la foto.

Todas las sonrisas

Capture la sonrisa perfecta o la expresión facial más extravagante entre una amplia variedad de fotografías mediante la función Sonrisas. Esta función permite capturar cinco fotografías consecutivas después de presionar el obturador, detectando rostros automáticamente en la imagen para su comparación.

Capturar fotografías mediante la función Todas las sonrisas

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Sonrisas**.
2. Toque para iniciar la captura de fotos que se pueden editar utilizando All Smiles (Todo Sonrisas).
3. Toque el rostro del sujeto, a continuación, seleccione la mejor expresión del rostro del sujeto.
4. Deslice hacia abajo desde la parte superior, y a continuación, toque para guardar la foto.

Movimiento lento

La función de vídeo Slow motion (Movimiento lento) permite grabar vídeos para reproducción con movimiento lento.

Grabar vídeos con movimiento lento

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Slow motion (Movimiento lento)**.
2. Pulse para comenzar a capturar vídeos con movimiento lento.

Intervalo

La función de vídeo de Intervalo de su Tableta ASUS permite capturar imágenes estáticas para reproducir lapsos de tiempo. Así, los eventos parecen moverse de una manera más rápida aunque realmente ocurrieron y se grabaron entre largos intervalos.

Grabar vídeos con la función Intervalo

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > **Intervalo**.
2. Toque , y a continuación, seleccione el intervalo de tiempo.
3. Pulse para comenzar a capturar vídeos con la función de Intervalo.

Utilizar la Galería

Vea imágenes y reproduzca vídeos en su Tableta ASUS mediante la aplicación Galería. Con esta aplicación también puede editar, compartir o eliminar archivos de imagen y vídeo almacenados en su Tableta ASUS. Desde Galería, puede mostrar imágenes en una presentación de diapositivas o pulsar para ver el archivo de imagen o vídeo seleccionado.

Para iniciar la Galería, pulse > **Galería**.

Ver archivos desde la red social o el almacenamiento en la nube

De forma predeterminada, la Galería muestra todos los archivos de su Tableta ASUS conforme a las carpetas de álbum.

Para ver archivos de otras ubicaciones accesibles a través de su Tableta ASUS:

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Gallery (Galería), pulse .

2. Pulse cualquiera de las siguientes ubicaciones de origen para ver sus respectivos archivos.



NOTA:

- Puede descargar fotografías en su Tableta ASUS desde la cuenta en la nube y utilizarlas como fondo de pantalla o imagen de portada de un contacto.
- Para obtener detalles sobre cómo agregar imágenes de portada a los contactos, consulte la sección Personalizar el perfil del contacto.
- Para obtener detalles sobre el uso de fotografías o imágenes como fondo de pantalla, consulte la sección Fondos de pantalla.

¡IMPORTANTE! Se necesita conexión a internet para ver fotos y videos bajo **My cloud (Mi nube)**.

Ver la ubicación de las fotografías

Habilite el acceso a la ubicación en su Tableta ASUS y obtenga detalles de la ubicación en sus fotografías. Los detalles de ubicación de las fotografías incluyen el área en la que se han realizado las fotografías, así como un mapa de la ubicación a través de Google Maps o Baidu (solo en China).

Para ver los detalles de una fotografía:

1. Inicie la aplicación Galería y seleccione la fotografía cuyos detalles desea ver.

2. Pulse la fotografía y, a continuación, pulse .



Compartir archivos desde la Galería

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Gallery (Galería), pulse la carpeta donde se encuentran los archivos que desea compartir.

2. Después de abrir la carpeta, pulse para activar la selección de archivos.

3. Pulse los archivos que desee compartir. Aparecerá una marca de verificación en la parte superior de la imagen que seleccione.

4. Pulse y, a continuación, seleccione en la lista donde desee compartir las imágenes.

Eliminar archivos de la Galería

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Gallery (Galería), pulse la carpeta donde se encuentran los archivos que desea eliminar.

2. Después de abrir la carpeta, pulse para activar la selección de archivos.

3. Pulse los archivos que desee eliminar. Aparecerá una marca de verificación en la parte superior de la imagen que seleccione.

4. Pulse .

Editar una imagen

La aplicación Gallery (Galería) también cuenta con sus propias herramientas de edición de imágenes que puede utilizar para mejorar las imágenes guardadas en su ASUS Tablet.

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Gallery (Galería), pulse la carpeta en la que se encuentren los archivos.

2. Después de abrir la carpeta, pulse la imagen que desee editar.

3. Cuando la imagen se abra, púlsela de nuevo para mostrar sus funciones.

4. Pulse para abrir la barra de herramientas de edición de imágenes.

5. Pulse cualquiera de los iconos de la barra de herramientas de edición para aplicar los cambios a la imagen.

6. Toque para guardar la foto.

Ampliar y reducir las miniaturas o una imagen

En la pantalla Galería o en la imagen seleccionada, separe sus dedos mientras toca el panel de pantalla táctil para ampliar. Para reducir, acerque sus dedos mientras toca el panel de pantalla táctil.

Utilizar MiniMovie (Película Corta)

Convierta fotografías en una presentación de diapositivas creativa utilizando la función MiniMovie (Película Corta) de Galería. MiniMovie (Película Corta) contiene un tema de presentaciones de diapositivas que puede aplicar inmediatamente a fotografías seleccionadas.

Para crear un MiniMovie (Película Corta) desde una carpeta de fotografías:

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Gallery (Galería), pulse ☰ > **Albums (Álbumes)**.
2. Seleccione la carpeta de fotografías y, a continuación, pulse ⋮ > **MiniMovie (Película Corta) automática**.
3. Seleccione el tema MiniMovie (Película Corta) que desee usar para la presentación de diapositivas con las fotografías.



4. Después de seleccionar un tema, pulse → para guardar o compartir la presentación de diapositivas.

Para crear una MiniMovie (Película Corta) desde una selección de fotografías:

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Gallery (Galería), pulse ☰ > **fotografías**.

2. Pulse ☑ para activar la selección de archivos.

3. Después de seleccionar las fotografías, pulse **MiniMovie (Película Corta)**.

4. Seleccione el tema MiniMovie (Película Corta) que desee usar para la presentación de diapositivas con las fotografías.

5. Después de seleccionar un tema, pulse → para guardar o compartir la presentación de diapositivas. Puede acceder a sus presentaciones de diapositivas guardadas en **ASUS** > **File Manager (Administrador de archivos)** > **Videos (Vídeos)** > **MiniMovie**.

Trabajar duro, jugar mejor 5

Utilizar auriculares

Tenga libertad para hacer otras cosas mientras atiende una llamada o disfrute escuchando su música favorita todo ello gracias al uso de los auriculares.

Enchufar el conector de audio

Inserte el conector de 3,5 mm de los auriculares en el puerto de audio del dispositivo.

¡ADVERTENCIA!

- No inserte otros objetos en el puerto del conector de audio.
- No inserte un cable con salida de alimentación eléctrica en el puerto del conector de audio.
- Si escucha audio a un volumen elevado durante períodos prolongados de tiempo, sus oídos pueden sufrir daños.

NOTA:

- Le recomendamos encarecidamente que utilice solamente auriculares compatibles con este dispositivo.
- Si desenchufa el conector de audio mientras escucha música la reproducción de ésta se pausará automáticamente.
- Si desenchufa el conector de audio mientras ve un vídeo, la reproducción de éste se pausará automáticamente.

Correo

Configuración de una cuenta de Gmail

Mediante la aplicación Gmail, puede crear una nueva cuenta de Gmail o sincronizar su cuenta existente de Gmail para poder enviar, recibir y buscar correos electrónicos directamente desde el dispositivo.

1. Pulse > **Google** > **Gmail** > **Add an email address (Agregar una dirección de correo electrónico)**.

2. Seleccione Google y, a continuación, pulse **Next (Siguiente)**.

3. Escriba su cuenta de Gmail existente y contraseña y, a continuación, pulse **Next (Siguiente)** > **Accept (Aceptar)**.

NOTA: Cuando inicie sesión, tendrá que esperar a que el dispositivo se comunique con los servidores de Google para configurar su cuenta.

Do It Later

Agregar tareas pendientes

Cree tareas pendientes importantes para organizar su trabajo o actividades sociales en su vida profesional o social.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Asus** > **Do It Later**.
2. Pulse + y, a continuación, rellene la información necesaria.
3. Cuando haya terminado, pulse **Hecho**.

Priorizar tareas pendientes

Establezca el nivel de importancia de las tareas pendientes de forma que pueda priorizarlas y actuar sobre ellas en consecuencia.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Asus** > **Do It Later**.
2. Pulse la tarea que desea establecer como máxima prioridad.
3. En el campo **Importancia** de la pantalla de tareas, seleccione **Alta**.
4. Cuando haya terminado, pulse **Hecho**.

NOTA: Las tareas pendientes de alta prioridad se marcan como ! en la lista Do It Later. Esto permite determinar rápidamente qué tareas pendientes necesitan una acción inmediata.

Eliminar tareas pendientes

Puede eliminar cualquier tarea pendiente que se haya completado, haya vencido o sea innecesaria de la aplicación Do It Later.

1. Desde la pantalla Inicio, pulse **Asus** > **Do It Later**.
2. Pulse la tarea que desea quitar de la lista y, a continuación, pulse 🗑.

SuperNote

Convierta la toma de notas en una actividad divertida y creativa utilizando SuperNote. Esta intuitiva aplicación permite crear notas organizadas por cuaderno directamente escribiendo o dibujando en la pantalla táctil. Mientras crea notas, también puede agregar archivos multimedia desde otras aplicaciones y compartirlos a través de redes sociales o de su cuenta de almacenamiento en la nube.

Creación de un cuaderno nuevo

Para crear nuevos archivos mediante Supernote, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. En la pantalla Inicio, pulse **SuperNote** y, a continuación, pulse .

2. Seleccione una plantilla y comience a escribir sus notas.



Comprender los iconos

Dependiendo del modo de entrada seleccionado, estos iconos aparecen mientras toma sus notas con SuperNote.

	Seleccione este modo de escritura cuando desee utilizar el teclado en pantalla para escribir sus notas.
	Seleccione este modo de escritura cuando desee hacer garabatos o escribir sus notas.
	Seleccione este modo de dibujo cuando desee crear dibujos o hacer garabatos a mano alzada.
	Cuando se encuentre en el modo de escritura a mano o mecanografía, pulse este icono para seleccionar el grosor y el color del texto.
	Cuando se encuentre en el modo de dibujo, pulse este icono para seleccionar la herramienta de dibujo que desee utilizar, así como el color o tamaño del trazo.
	Cuando se encuentre en el modo de dibujo, pulse este icono para borrar algún contenido de sus notas.
	Pulse este icono para, entre otras acciones, capturar una fotografía o un vídeo, grabar audio y agregar una marca de tiempo a sus notas.
	Pulse este icono para agregar una nueva página al cuaderno.

Compartir un cuaderno en la nube

Puede compartir su cuaderno en la nube llevando a cabo los pasos siguientes:

1. En la pantalla de inicio de Supernote, mantenga presionado el cuaderno que desee compartir.
2. En la pantalla emergente, pulse **Habilitar sincronización en la nube**.
3. Escriba los detalles del nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de ASUS WebStorage para proceder a la sincronización del cuaderno en la nube.
4. Cuando el cuaderno se haya sincronizado correctamente con la nube, el icono de la nube aparecerá en la parte superior del cuaderno compartido.

Compartir una nota

Aparte del cuaderno, también puede compartir notas individuales desde su SuperNote en sus aplicaciones o cuenta de almacenamiento en la nube. Para ello:

1. Inicie el cuaderno que contiene la nota que desea compartir.
2. Mantenga presionada la nota que desea compartir.
3. En la pantalla emergente, pulse **Compartir** y, a continuación, seleccione el tipo de formato de archivo para compartir.
4. En la pantalla siguiente, seleccione las aplicaciones o la cuenta de almacenamiento en la nube donde le gustaría compartir la nota.
5. Siga las instrucciones que vayan apareciendo para completar el uso compartido de la nota seleccionada.

Administrador de archivos

Mediante la aplicación Administrador de archivos puede buscar y administrar fácilmente sus datos en el almacenamiento interno de su Tableta ASUS y en sus dispositivos de almacenamiento externos conectados.

Acceso al almacenamiento interno

Para acceder al dispositivo de almacenamiento interno:

1. Pulse > **Administrador de archivos**.
2. Pulse > **Internal storage (Almacenamiento interno)** para ver el contenido de su ASUS Tablet.

Acceso a dispositivos de almacenamiento externo

Para acceder a dispositivos de almacenamiento externo:

1. Inserte la tarjeta microSD en su Tableta ASUS.
2. Pulse > **Administrador de archivos**.
3. Pulse > **MicroSD** para ver el contenido de la tarjeta microSD.

Acceder al almacenamiento en la nube

> **¡IMPORTANTE!** Asegúrese de que la red Wi-Fi o móvil (en los modelos seleccionados) está habilitada en su Tableta ASUS. Para obtener más detalles, consulte la sección Permanecer conectado.

Para acceder a archivos guardados en las cuentas de almacenamiento en la nube:

1. Pulse > **Administrador de archivos**.
2. Pulse y, a continuación, pulse una ubicación de almacenamiento en la nube en **Almacenamiento en nube**.

La nube

Haga una copia de seguridad de sus datos, sincronice archivos entre diferentes dispositivos y comparta archivos de forma segura y privada a través de una cuenta de la nube, como por ejemplo ASUS WebStorage, Drive, OneDrive y Dropbox.

WebStorage

Regístrese o inicie sesión en WebStorage y obtenga almacenamiento la nube gratuito. Cargue fotografías recién capturadas automáticamente para compartirlas al instante, sincronice archivos entre diferentes dispositivos o comparta archivos a través de su cuenta de WebStorage.

> **¡IMPORTANTE!** Asegúrese de que la red Wi-Fi o móvil (en los modelos seleccionados) está habilitada en su Tableta ASUS. Para obtener más detalles, consulte la sección Permanecer conectado.

ZenPad Care

Encuentre las respuestas de las FAQ (Preguntas más frecuentes) o interactuar directamente con otros usuarios de Zen UI para encontrar y compartir soluciones sobre aplicaciones ZenUI.

Para acceder a la ayuda ZenUI:

1. Toque > **ZenPad Care**.

2. Pulse **ZenUI FAQs (Preguntas más frecuentes de ZenUI)** y, a continuación, seleccione la aplicación para la que desee encontrar respuestas.



Permanecer conectado

6

Wi-Fi

La tecnología Wi-Fi de su Tableta ASUS le mantiene conectado al mundo inalámbrico. Actualice sus cuentas de redes sociales, navegue por Internet o intercambie datos y mensajes de forma inalámbrica con su Tableta ASUS.

Habilitar la funcionalidad Wi-Fi

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Deslice el conmutador Wi-Fi hacia la derecha para activar la funcionalidad Wi-Fi.

NOTA: también puede habilitar la funcionalidad Wi-Fi en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección Configuración rápida sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Wi-Fi** para mostrar todas las redes Wi-Fi disponibles.
2. Pulse un nombre de red para conectarse a ella. Para una red segura, puede que se le pida que escriba una contraseña u otras credenciales de seguridad.

NOTA:

- Su Tableta ASUS se vuelve a conectar automáticamente a la red a la que estaba conectado previamente.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar energía de la batería.

Deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Deslice el conmutador Wi-Fi hacia la izquierda para desactivar la funcionalidad Wi-Fi.

NOTA: También puede deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección Configuración rápida sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Bluetooth

Utilice la funcionalidad Bluetooth de su Tableta ASUS para enviar o recibir archivos y transmitir archivos multimedia con otros dispositivos inteligentes en distancias cortas. Con la funcionalidad Bluetooth, puede compartir sus archivos multimedia con los dispositivos inteligentes de sus amigos, enviar datos para imprimir con una impresora Bluetooth o reproducir música con un altavoz Bluetooth.

Habilitar la funcionalidad Bluetooth

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Deslice el conmutador Bluetooth hacia la derecha para activar la funcionalidad Bluetooth.

NOTA: También puede habilitar la funcionalidad Bluetooth en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección Configuración rápida sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Asociar su Tableta ASUS con un dispositivo Bluetooth

Antes de utilizar la funcionalidad Bluetooth de su Tableta ASUS, primero debe asociarla con el dispositivo Bluetooth. Su Tableta ASUS almacena automáticamente la conexión de asociación del dispositivo Bluetooth.

Para asociar su Tableta ASUS a un dispositivo Bluetooth:

1. Active la funcionalidad Bluetooth de su ASUS Tablet para que otros dispositivos Bluetooth puedan verla.

2. En la pantalla Ajustes, pulse **Bluetooth** para mostrar todos los dispositivos disponibles.

¡IMPORTANTE! Si el dispositivo que desea asociar no se encuentra en la lista, asegúrese de habilitar su • funcionalidad Bluetooth.

3. En la lista de dispositivos disponibles, pulse el dispositivo Bluetooth con el que desea asociarse.

4. Asegúrese de que se muestra el mismo código de asociación en ambos dispositivos y, a continuación, pulse **Pair (Asociar)**.

NOTA: Desactive la función Bluetooth para ahorrar energía de la batería.

Anular la asociación de su Tableta ASUS con el dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Bluetooth** para mostrar todos los dispositivos disponibles y asociados.

2. En la lista de dispositivos asociados, pulse en el dispositivo Bluetooth cuya asociación desee anular y, a continuación, pulse **Forget (Olvidar)**.

Modo Avión

El modo Airplane (Avión) deshabilita la comunicación inalámbrica, permitiéndole usa su ASUS Tablet de forma segura durante un vuelo.

Habilitar el modo Airplane (Avión)

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **More (Mas)** y deslice el conmutador del modo Airplane (Avión) hacia la derecha para activar dicho modo.

NOTA: También puede habilitar el modo Airplane (Avión) en la pantalla Quick Settings (Configuración rápida). Consulte la sección Configuración rápida sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Deshabilitar Airplane mode (Modo de vuelo)

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **More (Mas)** y deslice el conmutador del modo Airplane (Avión) hacia la izquierda para desactivar dicho modo.

NOTA: También puede deshabilitar el modo Airplane (Avión) en la pantalla Quick Settings (Configuración rápida). Consulte la sección Configuración rápida sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Anclaje a red

Cuando el servicio Wi-Fi no esté disponible, puede utilizar su Tableta ASUS como un módem o convertirla en una zona con cobertura Wi-Fi para obtener acceso a Internet en su equipo portátil, tableta y otros dispositivos móviles.

¡IMPORTANTE! La mayoría de los proveedores de servicio móvil pueden exigirle un plan de datos para que pueda utilizar la función de anclaje a red. Póngase en contacto con el proveedor de servicio móvil sobre la disponibilidad de este plan de datos.

NOTA:

- El acceso a Internet a través del anclaje a red puede ser más lento que la conexión Wi-Fi o móvil estándar.
- Solamente un número limitado de dispositivos móviles pueden anclarse a su Tableta ASUS para acceso a Internet.
- Desactive la función de anclaje a red cuando no la esté utilizando para ahorrar energía de la batería.

Anclaje a red USB

Habilite el anclaje a red USB en su ASUS Tablet y comparta su conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Conecte su ASUS Tablet a otro dispositivo mediante un cable USB.
2. Cuando aparezca el mensaje **Use USB for file transfer (Usar USB para transferencia de archivos)**, pulse **Yes (Sí)**.
3. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
4. En la pantalla Settings (Configuración), pulse **More (Más)** > **Tethering (Anclaje a red)** y, a continuación, deslice **USB tethering (Anclaje a red)** a la posición **ON (ACTIVADO)**.

Zona con cobertura Wi-Fi

Convierta su ASUS Tablet en una zona con cobertura Wi-Fi para compartir la conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Inicie la pantalla Ajustes llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Configuración rápida y, a continuación, pulse .
   - Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Más** > **Anclaje a red** > **Configurar zona Wi-Fi**.
3. Asigne un SSID o nombre de red único y una contraseña segura de 8 caracteres para su zona con cobertura Wi-Fi. Cuando termine, pulse **Guardar**.
4. En la pantalla Tethering (Anclaje a red), pulse **Portable Wi-Fi hotspot (Zona con cobertura Wi-Fi portátil)** para activar la zona con cobertura Wi-Fi en su ASUS Tablet.

5. Conecte otros dispositivos a la conexión con zona con cobertura Wi-Fi de su Tableta ASUS de la misma forma que se conecta a una red Wi-Fi.

Anclaje a red Bluetooth

Habilite el anclaje a red Bluetooth en su ASUS Tablet para compartir su conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Habilite la funcionalidad Bluetooth en su Tableta ASUS y en el otro dispositivo.
2. Asocie ambos dispositivos.

   NOTA: Para obtener detalles, consulte la sección Asociar su ASUS Tablet a un dispositivo Bluetooth.

3. Desde la pantalla Settings (Configuración), toque **More (Más)** > **Tethering (Anclaje a red)**, a continuación deslice el selector **Bluetooth tethering (Anclaje a red Bluetooth)** a **ON (ACTIVADO)**.

PlayTo (Reproducir en)

La aplicación PlayTo le permite transmitir la pantalla de su Tableta ASUS a una pantalla compatible con streaming. Esta funcionalidad permite que una pantalla externa se convierta en un monitor doble o una segunda pantalla para su Tableta ASUS.

¡IMPORTANTE! La pantalla externa debe contar con la tecnología Miracast™ o DLNA® para admitir la aplicación PlayTo (Reproducir en).

Iniciar PlayTo desde Quick settings (Configuración rápida)

1. Configure la pantalla compatible con streaming que desee utilizar con su Tableta ASUS.
2. Inicie Configuración rápida en su Tableta ASUS y, a continuación, pulse **PlayTo**.
3. Vea el SSID mostrado en la pantalla compatible con streaming y seleccione el mismo SSID en su Tableta ASUS para iniciar la asociación.

Una vez establecida la conexión, la pantalla compatible con streaming mostrará el mismo contenido que se muestra actualmente en su Tableta ASUS.

Iniciar PlayTo desde Settings (Configuración)

1. Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Más** y, a continuación, pulse **PlayTo**.
3. Vea el SSID mostrado en la pantalla compatible con streaming y seleccione el mismo SSID en su Tableta ASUS para iniciar la asociación.

Una vez establecida la conexión, la pantalla compatible con streaming mostrará el mismo contenido que se muestra actualmente en su Tableta ASUS.

Zen en cualquier lugar 7

Herramientas Zen especiales

Share Link (Compartir vínculo)

Comparta y reciba archivos, aplicaciones o contenido multimedia con dispositivos móviles Android utilizando la aplicación Share Link (para dispositivos móviles ASUS) o la aplicación SHAREit (para otros dispositivos móviles) a través de una zona con cobertura Wi-Fi. Con esta aplicación, puede enviar y recibir archivos con un tamaño superior a 100 MB y le permite compartir o recibir varios archivos simultáneamente. La aplicación Share Link (Compartir vínculo) envía y recibe archivos más rápido que la tecnología Bluetooth.

Compartir archivos

1. En la pantalla Inicio pulse ⋮⋮⋮ > **Share Link**.

2. Pulse **Enviar archivo** y, a continuación, seleccione las opciones que desee que aparezcan en la pantalla.

3. Pulse los archivos que desea enviar y, a continuación, pulse **Share selected files (Compartir archivos seleccionados) > Send (Enviar)**.

4. Después de que su Tableta ASUS detecte los otros dispositivos, pulse aquel con el que desee compartir los archivos.

NOTA: Asegúrese de iniciar Share Link y pulse **Receive file (Recibir archivo)** en el otro dispositivo.

Recibir archivos

Para recibir archivos:

1. En la pantalla Inicio pulse ⋮⋮⋮ > **Share Link**.

2. Pulse **Recibir archivo** para recibir los archivos del remitente.

Calculadora

Un desplazamiento y un toque es todo lo que necesita para iniciar la aplicación Calculadora. Cuando abra el panel de configuración rápida, el icono Calculadora aparecerá la parte superior de la lista. Púlselo para empezar a realizar sus cálculos.

Pantalla de la aplicación Calculadora



Nota rápida

Quick Memo (Nota rápida) es una herramienta de anotación que le da libertad para garabatear o escribir notas importantes que necesita recordar. Después de crear notas, puede compartirlas a través de Share Link (Compartir vínculo) y sitios de medios sociales para convertirlas en una tarea dentro de Do It Later.

Para iniciar Quick Memo (Memoria rápida), pulse > **Quick Memo (Memoria rápida)**.

Crear una nota adhesiva

Puede convertir las notas de la aplicación Quick Memo (Nota rápida) en notas adhesivas de forma que pueda verlas en cualquier lugar, en su Tableta ASUS. Para crear una nota adhesiva, simplemente toque el icono de alfiler situado en la esquina superior derecha de la aplicación Quick Memo (Nota rápida) después de crear la nota.



Pulsar para crear una nota adhesiva

Arrastrar para mover la nota adhesiva a una nueva ubicación

Grabadora de sonidos

Grabe archivos de audio con su Tableta ASUS habilitando la aplicación Grabadora de sonidos.

Para iniciar Grabadora de sonidos, pulse > **Grabadora de sonidos**.



Pulse aquí para realizar la configuración de Grabadora de sonidos.

Pulse aquí para iniciar la grabación de audio.



Durante la grabación, pulsar aquí para detener o pausar temporalmente la misma

Pausar una grabación

Cuando una grabación está en pausa, puede optar por reanudarla, eliminarla o guardarla.



Pulsar para eliminar la grabación

Pulsar para reanudar la grabación

Pulsar para guardar la grabación

Lista de grabación

En Recording List (Lista de grabación) puede realizar las siguientes operaciones en un archivo de grabación de audio guardado: cambiar el nombre, compartir o eliminar. Vea la lista de grabaciones a la derecha de la pantalla principal Sound Recorder (Grabadora de sonidos).



Pulsar para compartir, cambiar el nombre o eliminar la grabación seleccionada

Pulsar para reproducir o pausar la grabación seleccionada

Asistente para audio

El Asistente para audio permite personalizar los modos de sonido de su Tableta ASUS para disfrutar de un sonido optimizado para diferentes escenarios de uso reales.

Uso del Asistente de sonido

Para utilizar el Asistente de sonido:

1. Pulse > **Asistente para audio**.

2. En la ventana AudioWizard (Asistente para audio), toque el modo de sonido que desee activar.



Cuando se habilita, su Tableta ASUS cambia automáticamente a la mejor calidad de audio para la aplicación ASUS que se está ejecutando actualmente

Splendid

ASUS Splendid permite ajustar fácilmente la configuración de la pantalla. Enriquece el color de la pantalla con los modos de color de pantalla preestablecidos.

Utilizar Splendid

Para utilizar Splendid:

1. Desde la pestaña pantalla de inicio, seleccione > **Splendid**.
2. Seleccione cualquiera de estos modos de color de la pantalla: **Balance**, **Bluelight Filter (Filtro de luz azul)**, **Vivid (Intenso)** y **Customized (Personalizado)**.

Modo equilibrado

Este modo ofrece una pantalla de color equilibrado en su ASUS Tablet.



Pulse para restablecer los últimos cambios realizados

Mueva para ajustar la temperatura de color.

Modo Bluelight Filter (Filtro de luz azul)

Este modo pretende reducir el estrés ocular para una experiencia de lectura confortable en su ASUS Tablet.



Pulsar para seleccionar su preferencia

Modo intenso

Este modo ofrece un ajuste preestablecido de color afinado que enriquece el color de la pantalla de su ASUS Tablet.



Pulse para restablecer los últimos cambios realizados

Mueva para ajustar la temperatura de color.

Modo personalizado

Este modo le permite ajustar la visualización en pantalla en base a su preferencias de temperatura de color, matiz y saturación.



Pulse para restablecer los últimos cambios realizados

Mueva para ajustar la temperatura de color.

Mover para ajustar el matiz

Pulse para restablecer los últimos cambios realizados

Mover para ajustar la saturación

Ahorro de energía

Maximice o prolongue al máximo la energía de su Tableta ASUS incluso cuando está inactiva o mientras permanece conectado a la red. Personalice de forma inteligente la configuración de energía para sus actividades frecuentes, como por ejemplo la lectura de correos electrónicos o la visualización de vídeos.

Configurar el ahorrador de energía

Optimice de la energía de su ASUS Tablet conforme a sus necesidades con algunas opciones de ahorro de energía inteligentes.

1. Pulse > **ASUS Mobile Manager** > **Power Saver (Ahorrador de energía)**.

2. Seleccione cualquiera de estos modos de batería:

   - **Performance (Rendimiento)**
   - **Normal**
   - **Power saving (Ahorro de energía)**
   - **Super saving (Superahorro)**
   - **Customized (Personalizado)**



3. Si desea obtener una configuración avanzada, pulse **Smart switch (Conmutación inteligente)** para obtener más opciones.

Personalizar el ahorro de energía

Establezca el nivel de brillo para actividades frecuentes, como por ejemplo leer correos electrónicos o libros, ver vídeos, explorar sitios Web y escuchar música. También puede habilitar la función de ahorro de energía para algunas aplicaciones o activar la desconexión automática de la red cuando su Tableta ASUS se encuentra en modo de suspensión.

1. En**Power Saver (Ahorrador de energía)**, active la opción **Customized (Personalizado)** y, a continuación, pulse > .

2. Seleccione una actividad y, a continuación, realice los ajustes.

Mantener su Zen

8

Mantener el dispositivo actualizado

Mantenga su Tableta ASUS al día con las actualizaciones del sistema Android y de aplicaciones y funciones actualizadas.

Actualizar el sistema

1. Pulse > **Ajustes**.

2. En la pantalla Settings (Configuración) deslícese hacia abajo y pulse **About (Acerca de)**.

3. Pulse **Actualización del sistema** y, a continuación, **Comprobar actualización**.

NOTA: Puede obtener una vista previa de la última vez que se actualizó el sistema de su ASUS Tablet en **Last check for update (Última comprobación de actualizaciones)**.

Almacenamiento

Puede almacenar datos, aplicaciones o archivos en su Tableta ASUS (almacenamiento interno), en un almacenamiento externo o en un almacenamiento en línea. Necesita conexión a Internet para transferir o descargar archivos a un almacenamiento en línea. Utilice el cable USB incluido para copiar archivos entre el equipo y su Tableta ASUS.

Copia de seguridad y restablecimiento

Haga copias de seguridad de los datos, de las contraseñas Wi-Fi y de otra configuración en servidores de Google mediante su Tableta ASUS. Para ello:

1. Pulse > **Ajustes > Copia de seguridad**.

2. En la ventana Copia de seguridad, puede hacer uso de las siguientes opciones:

   - **Copiar mis datos:** cuando esta función está habilitada, permite hacer una copia de seguridad de sus datos, de las contraseñas Wi-Fi y de otra configuración en servidores de Google.
   - **Cuenta de copia de seguridad:** permite especificar la cuenta asociada cuando guarda su copia de seguridad.
   - **Restauración automática:** esta función facilita la restauración de la configuración y de los datos de los que hay una copia de seguridad cuando vuelve a instalar una aplicación.
   - **Network settings reset (Restablecimiento de la configuración de la red):** Esto restablecerá toda la configuración de la red.
   - **Restablecer datos de fábrica:** Elimina todos los datos de la tableta.

Proteger su Tableta ASUS

Utilice las funciones de seguridad de su ASUS Tablet para evitar el acceso no autorizado a la información.

Desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla esté bloqueada, puede abrirla con las opciones de desbloqueo de seguridad que su Tableta ASUS le ofrece.

1. Pulse > **Ajustes > Pantalla de bloqueo**.

2. Pulse **Bloqueo de pantalla** y seleccione una opción para desbloquear su Tableta ASUS.

NOTA:

- Consulte la sección **Opciones de la pantalla de desbloqueo** para obtener más información.
- Para desactivar la opción de la pantalla de desbloqueo establecida, pulse **Sin seguridad** en la pantalla **Elegir bloqueo de pantalla**.

Opciones de la pantalla de desbloqueo

Elija entre estas opciones para bloquear su Tableta ASUS.

Deslizar el dedo

Deslice el dedo hacia arriba para desbloquear su ASUS Tablet.

Patrón

Deslice el dedo sobre los puntos y cree un patrón.



¡IMPORTANTE! Puede crear un patrón con un mínimo de cuatro puntos. Asegúrese de recordar el patrón creado para desbloquear el dispositivo.

PIN

Escriba al menos cuatro números para establecer un código.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de recordar el PIN creado para desbloquear el dispositivo.

Contraseña

Escriba al menos cuatro caracteres para crear una contraseña.



¡IMPORTANTE! Asegúrese de recordar la contraseña creada para desbloquear el dispositivo.

Configurar otras funciones de seguridad de la pantalla

Además del modo de bloqueo de pantalla, también puede hacer lo siguiente en la ventana Lock screen (Pantalla desbloqueo):

- **Acceso rápido:** Pulsar aquí para editar el acceso rápido en la pantalla de bloqueo.
- **Cámara instantánea:** Deslice el conmutador Cámara instantánea a la posición **Sí** para iniciar la aplicación Cámara en la pantalla de bloqueo presionando el botón de volumen dos veces.
- **Lock screeb message (Mensaje de pantalla de bloqueo):** Pulse esta opción para editar y escribir la información que desee que aparezca incluso cuando la pantalla esté bloqueada.

Conocer la identidad de su ASUS Tablet

Conozca la identidad de su Tableta ASUS, como por ejemplo el número de serie, el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI International Mobile Equipment Identity) o el número de modelo.

Esto es importante porque si, por ejemplo, pierde su Tableta ASUS, puede ponerse contacto con el proveedor móvil y proporcionar información para restringir el uso no autorizado de su Tableta ASUS.

Para mostrar la identidad de su Tableta ASUS:

1. En > **Ajustes**.

2. 2. En la pantalla Settings (Configuración) deslícese hacia abajo y pulse **About (Acerca de)**. La pantalla About (Acerca de) muestra el estado, la información legal, el número de modelo, la versión de sistema operativo, el hardware y la información de software de su Tableta ASUS.

3. Para ver el número de serie, el número de contacto de su SIM (en los modelos seleccionados) y el número IMEI de su Tableta ASUS, pulse **Status (Estado)**.

Apéndices

Avisos

Aviso Green ASUS

ASUS dedica grandes esfuerzos a crear productos y embalajes inocuos para la salud de los consumidores y con un impacto mínimo en el medioambiente. La reducción del número de páginas de este manual reduce las emisiones de carbono.

Para obtener el manual de usuario detallado e información relacionada, consulte el manual de usuario incluido en su Tableta ASUS o visite el sitio de soporte técnico de ASUS en https://www.asus.com/support.

Servicios de reciclaje y recuperación de ASUS

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje. Visite la página Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

Requisitos de Seguridad en la Corriente

Los productos con corriente eléctrica alcanzando hasta 6A y pesando más de 3Kg deben usar cables aprobados, más grandes o iguales a: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 o H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Prevención de pérdida de audición

Para prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche el dispositivo a volúmenes elevados durante periodos de tiempo prolongados.



Para Francia, los auriculares para este dispositivo cumplen el estándar de nivel de presión sonora EN 50332-1:2013 y/o EN50332-2:2013 exigido por el Artículo francés L.5232-1.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Aviso relacionado con el revestimiento

¡IMPORTANTE! Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la seguridad eléctrica, se aplica un recubrimiento para aislar al dispositivo, excepto en las áreas en las que se encuentran los puertos de E/S.

Cumplimiento de la directiva para equipos de radio de la UE

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que el tipo de equipo de radio P008 cumple la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/support/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE. (Busque Z581KL)

Tabla de salida de radiofrecuencia

Elementos	Tabla de potencia de salida de radiofrecuencia máxima		
Bluetooth	RF Bluetooth (2400~2483,5 MHz)	WCDMA	Ráfaga GSM 1800 (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	2,65 (dBm)		22,84 (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 MHz)		Banda VIII WCDMA (880~915; 927~960 MHz)
	2,72 (dBm)		23,78 (dBm)
WLAN	802.11b a 2,4 GHz (2400~2483,5 MHz)	LTE	Banda I LTE (1920~1980; 2110~2170 MHz)
	15,73 (dBm)		23,47 (dBm)
	802.11g a 2,4 GHz (2400~2483,5 MHz)		Banda III LTE (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	12,04 (dBm)		24,17 (dBm)
	802,11n HT20 a 2,4 GHz (2400~2483,5 MHz)		Banda VII LTE (2500~2570; 2620~2690 MHz)
	12,07 (dBm)		24,09 (dBm)
	802.11a a 5 GHz (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Banda VIII LTE (880~915; 927~960 MHz)
	13,02 (dBm)		23,83 (dBm)
	HT20 802.11an a 5 GHz (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)		Banda XX LTE (832~862; 791~821 MHz)
	12 (dBm)		23,35 (dBm)
	HT40 802.11an a 5 GHz (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)		Banda XXVIII LTE (703~748 ; 785~803 MHz)
	11,85 (dBm)		24,08 (dBm)
	HT80 802.11ac a 5 GHz (5150~5250; 5250~5350; 5470~5725 MHz)		Banda XXXVIII LTE (2570~2620 ; 2570~2620 MHz)
	8,78 (dBm)		22,60 (dBm)

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Información sobre la exposición a la radiofrecuencia

Este producto de ASUS ha sido probado y cumple los límites SAR europeos aplicables. El límite SAR es de 2,0 W/kg en países que establecen el límite promediado sobre 10 gramos de tejido. A continuación se indican los valores SAR máximos específicos para este dispositivo:

Cabeza: 1,42 W/kg
Cuerpo: 0,995 W/kg

Cuando transporte este dispositivo en el cuerpo o lo utilice mientras lo lleva en él, utilice un accesorio aprobado como una cartuchera u otro accesorio cualquiera para mantener una distancia de 0,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a la radiofrecuencia.

Etiquetado CE

CE

Nombre del modelo: P008

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Dirección:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante Autorizado en Europa:	ASUS Computer GmbH
Dirección:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY