ASUS Tablet

e-MANUAL

ASUS

RO10422
Septembrie 2015
Prima ediţie

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS").

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE", FĂRĂ NICIO GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a încălca legea.

SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ, ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Limitarea responsabilităţii

Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistenţă

Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com

Cuprins

Convenţii utilizate în acest manual 7
Informaţii privind îngrijirea produsului şi utilizarea acestuia în siguranţă 7

1 Sunteţi gata pentru era Zen!

Componente şi caracteristici 9
Instalarea unui card de memorie 10
Instalarea unei cartele SIM (pentru anumite modele) 14
Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS 17
Pornirea sau oprirea tabletei ASUS 19
Noţiuni de bază 20
Utilizarea pentru prima dată 21
Utilizarea ecranului tactil 23
ZenMotion 25

2 Nicăieri nu e mai bine ca acasă

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen 27
Ecranul de pornire 27
Personalizarea ecranului iniţial 29
Comenzi rapide pentru accesarea aplicaţiilor 29
Widgeturi 30
Tapete 31
Ecranul iniţial extins 32
Modul Easy (Uşor) 32
Configurarea datei şi a orei 34
Configurarea tonului de apel şi a sunetelor de alertă 34
Setări rapide 35
Utilizarea notificărilor de sistem 36
Ecranul de blocare 37
Personalizarea ecranului de blocare 37
Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid 38

3 Ţineţi mereu legătura cu cei care contează

Apelaţi cu stil (numai pentru anumite modele) 43
Caracteristica Dual SIM 43
Efectuarea apelurilor 45
Primirea apelurilor 49
Gestionarea jurnalelor de apeluri 49
Alte opţiuni privind apelurile 51
Gestionarea apelurilor multiple 52
Înregistrarea apelurilor 55
Gestionarea contactelor 56
Lansarea aplicaţiei Contacte 56
Setări privind contactele 56

Configurarea profilului dvs. 56
Adăugarea contactelor 57
Configurarea persoanelor foarte importante (VIP) 59
Marcarea contactelor favorite 62
Importul contactelor 63
Exportul contactelor 63
Gestionarea listei de persoane blocate 64
Interacţiunea socială cu contactele dvs. 64
Copierea de rezervă/restabilirea jurnalelor de apeluri (numai pentru anumite modele) 65
Trimiteţi mesaje şi multe altele 67
Schimbul de mesaje (numai pentru anumite modele) 67
Asocierea informaţiilor contactelor 69
Omlet Chat 70

4 Momentele dvs. preţioase

Surprinderea momentelor deosebite 81
Lansarea aplicaţiei Camera 81
Utilizarea camerei pentru prima dată 82
Caracteristici avansate ale camerei 86
Utilizarea galeriei 92
Vizualizarea fişierelor din reţeaua de socializare sau din spaţiul de stocare cloud 92
Vizualizarea locaţiei unei fotografii 93
Partajarea fişierelor din galerie 94
Ştergerea fişierelor din galerie 94
Editarea unei imagini 94
Utilizarea funcţiei MiniMovie 96
Utilizarea funcţiei PlayTo 97

5 Munciţi intens? Jucaţi-vă la fel de intens

Browser 99
Lansarea aplicaţiei Browser 99
Partajarea unei pagini 100
Lecturarea paginilor la un moment ulterior 100
Adăugarea unei file noi 100
Marcarea paginilor 100
Lecturarea inteligentă online 101
Golirea memoriei cache a browserului 102
E-mail 102
Configurarea unui cont de E-mail 102
Adăugarea conturilor de e-mail 103
Configurarea unui cont Gmail 103
Calendar 104
Crearea evenimentelor 104
Adăugarea unui cont la calendar 104
Crearea unui eveniment din contul dvs. 105
Activarea alertelor şi a mementourilor pentru evenimente 105

Aplicaţia What's Next **106**
Primirea mementourilor legate de evenimente 106
Acceptarea sau refuzarea invitaţiilor la evenimente 107
Primirea alertelor legate de evenimente 108
Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii 109
Do It Later **110**
Adăugarea activităţilor de făcut 110
Prioritizarea activităţilor de făcut 110
Apelarea inversă acum (numai pentru anumite modele) 111
Recuperarea lecturilor online acum 111
Transmiterea unui răspuns acum (numai pentru anumite modele) 111
Ştergerea activităţilor de făcut 111
SuperNote **112**
Crearea unui blocnotes nou 113
Partajarea unui blocnotes în spaţiul cloud 113
Partajarea unei note în spaţiul cloud 113
Manag fişiere **114**
Accesarea unităţii de stocare interne 114
Accesarea dispozitivului de stocare extern 114
Accesarea spaţiului de stocare cloud 114
Spaţiul cloud **115**
ASUS WebStorage 115
Transferul de date **116**
Asistenţă ASUS **117**

6 Distracţie şi divertisment

Utilizarea unui set cu căşti **119**
Conectarea mufei audio 119
Aplicaţia Jocuri Play **120**
Utilizarea aplicaţiei Jocuri Play 120
Aplicaţia Muzică **121**
Lansarea aplicaţiei Muzică 121
Redarea melodiilor 121
Redarea în flux a muzicii stocate în cloud 122
Crearea unei liste de redare 123
PlayTo other devices (Redarea pe alte dispozitive) 124

7 Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă

Wi-Fi **125**
Activarea funcţiei Wi-Fi 125
Conectarea la o reţea Wi-Fi 125
Dezactivarea funcţiei Wi-Fi 126
Bluetooth® **126**
Activarea funcţiei Bluetooth® 126
Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth® 127
Anularea asocierii tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth® 127

Partajarea conexiunii internet **128**
Hotspot Wi-Fi 128
Partajare conexiune internet prin Bluetooth 129
Aplicaţia PlayTo **130**
Lansarea aplicaţiei PlayTo 130

8 Călătorii şi hărţi

Aplicaţia Weather **131**
Lansarea aplicaţiei Vreme 131
Ecran de pornire pentru aplicaţia Weather 132
Aplicaţia Clock **133**
Ceas universal 133
Alarmă 134
Cronometru 134
Temporizator 135

9 ZenLink

Familiarizarea cu ZenLink **137**
Share Link 138
PC Link 139
Remote Link 141

10 Universul Zen este pretutindeni

Instrumente speciale Zen **145**
Calculator 145
Quick Memo 147
Aplicaţia Înregistrator sunet 148
Expert instalare automată 150
Splendid 151
Aplicaţia Power saver 154

11 Păstraţi-vă starea de spirit Zen

Menţinerea dispozitivului actualizat **157**
Actualizarea sistemului 157
Stocare 157
Copiere de rezervă şi resetare 157
Securizarea tabletei dvs. ASUS 158

ANEXE

Note **162**

Convenţii utilizate în acest manual

Pentru a evidenţia informaţii cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

IMPORTANT! Acest mesaj conţine informaţii esenţiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate.

NOTĂ: Acest mesaj conţine informaţii şi sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităţilor.

ATENŢIE! Acest mesaj conţine informaţii importante care trebuie respectate pentru siguranţa dvs. în timpul realizării anumitor activităţi şi pentru prevenirea deteriorării datelor şi componentelor Tabletă ASUS dvs.

Informaţii privind îngrijirea produsului şi utilizarea acestuia în siguranţă

Linii directoare

Siguranţa rutieră trebuie să fie pe primul plan. Vă recomandăm ferm să nu utilizaţi dispozitivul în timp ce conduceţi sau operaţi orice tip de vehicul.

Acest dispozitiv trebuie utilizat exclusiv în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 0°C (32°F) şi 35°C (95°F).

Opriţi funcţionarea dispozitivului în zone restricţionate, în care utilizarea dispozitivelor mobile este interzisă. Întotdeauna respectaţi regulile şi reglementările atunci când vă aflaţi în zone restricţionate, precum în avioane, săli de teatru sau cinema, spitale sau atunci când vă aflaţi în apropierea echipamentelor medicale, a gazelor şi carburanţilor, a zonelor în care există substanţe explozive şi a altor zone similare.

Folosiţi numai adaptoare şi cabluri de c.a. aprobate de către ASUS pentru utilizarea împreună cu acest dispozitiv. Consultaţi eticheta de pe partea inferioară a dispozitivului şi asiguraţi-vă că adaptorul de alimentare este conform cu valorile nominale înscrise pe aceasta.

Nu utilizaţi cabluri de alimentare, accesorii şi alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul dvs.

Menţineţi dispozitivul uscat. Nu utilizaţi sau expuneţi dispozitivul la lichide, ploaie sau umezeală.

Puteţi trece dispozitivul prin echipamente de scanare cu raze X (cum sunt echipamentele utilizate pentru securitatea aeroporturilor), însă acesta nu trebuie să fie expus la detectoare sau baghete magnetice.

Ecranul dispozitivului este realizat din sticlă. Dacă ecranul se sparge, încetaţi utilizarea dispozitivului şi nu atingeţi fragmentele de sticlă spartă. Trimiteţi imediat dispozitivul pentru a fi reparat de către personalul de service calificat al ASUS.

Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultaţi sunete la volume înalte pe perioade mari de timp.

Înainte de a curăţa dispozitivul, deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu c.a. Pentru curăţarea ecranului dispozitivului dvs. folosiţi numai bureţi din celuloză şi lavete din piele de căprioară.

Trimiteţi dispozitivul pentru a fi reparat numai de către personalul de service calificat al ASUS.

Reciclare corespunzătoare

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.

A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

NU aruncaţi dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitaţi contactele. NU dezasamblaţi dispozitivul Tabletă ASUS.

Sunteţi gata pentru era Zen!

1

Componente şi caracteristici

Luaţi dispozitivul în mână şi configuraţi-l în doar câteva mişcări.



IMPORTANT! Menţineţi dispozitivul, şi în special ecranul tactil al acestuia, uscate în permanenţă. Apa sau alte lichide pot face ca ecranul tactil să funcţioneze defectuos.

NOTĂ: Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model.

Instalarea unui card de memorie

Tableta dvs. ASUS acceptă cartele de memorie microSD™, microSDHC™ şi microSDXC™ cu capacitatea de până la 64 GB.

NOTĂ: Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu tableta dvs. ASUS. Asiguraţi-vă că utilizaţi numai carduri de memorie compatibile pentru a preveni pierderea datelor şi deteriorarea dispozitivului şi/sau a cardului de memorie.

ATENŢIE! Acordaţi o atenţie deosebită manipulării cardurilor de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.

Pentru a instala un card de memorie:

1. Orientaţi dispozitivul conform ilustraţiei, după care folosiţi canelura pentru a deschide slotul pentru cartele.

ATENŢIE!

- Aveţi grijă să nu deterioraţi capacul posterior sau să nu vă rupeţi unghiile atunci când deschideţi capacul.
- Nu scoateţi forţat, nu răsuciţi și nu distorsionaţi capacul posterior.



2. Aliniaţi şi introduceţi o cartelă de memorie în fanta pentru cartele de memorie.

3 Împingeţi cardul de memorie complet în slot, până când acesta se fixează în poziţie.



4. Instalaţi la loc capacul slotului pentru cartele.



NOTĂ: după instalarea unei cartele de memorie formatate, veţi putea accesa conţinutul acesteia din **ASUS > File Manager (Manager fişiere) > SD Memory Card (Cartelă de memorie SD)**.

Scoaterea cardului de memorie

ATENŢIE!

- Acordaţi o atenţie deosebită atunci când manipulaţi carduri de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.
- Decuplaţi cardul de memorie în mod corespunzător pentru a-l îndepărta în condiţii de siguranţă din dispozitiv. Pentru a scoate cardul de memorie, mergeţi la **Ecran de pornire** > **Toate aplicaţiile** > **Setări** > **Stocare** > **Unmount external storage (Demontare dispozitiv de stocare extern)**.

Pentru a scoate un card de memorie:

1. Orientaţi dispozitivul conform ilustraţiei, după care folosiţi canelura pentru a deschide slotul pentru cartele.

ATENŢIE!

- Aveţi grijă să nu deterioraţi capacul posterior sau să nu vă rupeţi unghiile atunci când deschideţi capacul.
- Nu scoateţi forţat, nu răsuciţi și nu distorsionaţi capacul posterior.



2. Apăsaţi pe cartela de memorie pentru a o decupla, apoi, trageţi de cartelă pentru a o scoate.



3. Montaţi la loc capacul posterior.



Instalarea unei cartele SIM (pentru anumite modele)

Fanta cartelei micro SIM acceptă benzile LTE, WCDMA şi EDGE/GSM.

NOTĂ: Pentru a preveni deteriorarea conectorului, asiguraţi-vă că utilizaţi o cartelă micro SIM standard fără un adaptor SIM sau fără a utiliza un cuţit.

ATENŢIE! Procedaţi cu atenţie deosebită atunci când manipulaţi o cartelă micro SIM. Compania ASUS nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi de date sau daune produse cartelei dvs. micro SIM.

Pentru a instala o cartelă micro SIM:

1. Orientaţi dispozitivul conform ilustraţiei, după care folosiţi canelura pentru a deschide slotul pentru cartele.

ATENŢIE!

- Aveţi grijă să nu deterioraţi capacul posterior sau să nu vă rupeţi unghiile atunci când deschideţi capacul.
- Nu scoateţi forţat, nu răsuciţi şi nu distorsionaţi capacul posterior.



2. Aliniaţi şi introduceţi o cartelă micro SIM în slotul corespunzător.
3. Împingeţi cartela micro SIM până la capăt în fantă, până când aceasta se fixează în poziţie.



4. Montaţi la loc capacul posterior.

Scoaterea unei cartele SIM (pentru anumite modele)

ATENŢIE! Procedaţi cu atenţie deosebită atunci când manipulaţi o cartelă micro SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi de date sau daune produse cartelei dvs. micro SIM.

Pentru a scoate o cartelă micro SIM:

1. Orientaţi dispozitivul conform ilustraţiei, după care folosiţi canelura pentru a deschide slotul pentru cartele.

ATENŢIE!

- Aveţi grijă să nu deterioraţi capacul posterior sau să nu vă rupeţi unghiile atunci când deschideţi capacul.
- Nu scoateţi forţat, nu răsuciţi și nu distorsionaţi capacul posterior.



2. Apăsaţi pe cartela micro SIM pentru a o decupla, apoi, trageţi de cartelă pentru a o scoate.



4. Montaţi la loc capacul posterior.



Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS

Tableta dvs. ASUS vă este livrată încărcată parţial, însă dvs. trebuie să o încărcaţi complet înainte de a o utiliza pentru prima oară. Citiţi următoarele informaţii şi atenţionări importante înainte de a încărca dispozitivul.

IMPORTANT!

- Utilizaţi numai adaptorul de alimentare şi cablul micro USB incluse pentru a încărca tableta ASUS. Utilizarea altor adaptoare de c.a. şi altor cabluri poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Dezlipiţi foliile de protecţie de pe adaptorul de alimentare şi de pe cablul micro-USD înainte de a utiliza aceste accesorii cu dispozitivul dvs.
- Este obligatoriu să conectaţi adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză de alimentare compatibilă. Puteţi să conectaţi adaptorul de alimentare cu c.a. la orice priză de alimentare cu tensiunea cuprinsă între 100 şi 240 V.
- Tensiunea de ieşire a acestui adaptor este de 5,2V dc, 1,35A.
- La utilizarea dispozitivului Tabletă ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate şi uşor accesibilă.
- Nu utilizaţi şi nu expuneţi dispozitivul ASUS Tablet la lichide, la ploaie sau la umezeală.
- Nu utilizaţi dispozitivul ASUS Tablet în apropierea echipamentelor de încălzire sau în locuri unde există probabilitatea înregistrării unei temperaturi ridicate.
- Feriţi dispozitivul ASUS Tablet de obiecte ascuţite.
- Nu aşezaţi obiecte pe tableta ASUS.

ATENŢIE!

- În timpul încărcării, este posibil ca tableta dvs. ASUS să se încălzească foarte mult. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă dispozitivul se încălzeşte neobişnuit de mult, deconectaţi cablul micro-USB de la dispozitiv şi trimiteţi dispozitivul, inclusiv adaptorul de alimentare cu c.a. şi cablul, personalului de service calificat al ASUS.
- Pentru a preveni orice deteriorare a tabletei dvs. ASUS, a adaptorului de alimentare cu c.a. sau a cablului micro-USB, asiguraţi-vă că adaptorul de alimentare cu c.a., cablul micro-USB şi dispozitivul sunt conectate în mod corespunzător înainte de a începe încărcarea.

Pentru a încărca dispozitivul dvs. Tabletă ASUS:

1. Conectaţi cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
2. Conectaţi adaptorul de alimentare la o priză împământată.
3. Conectaţi conectorul micro USB la dispozitivul Tabletă ASUS.



IMPORTANT!

- Încărcaţi dispozitivul Tabletă ASUS pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.
- Starea de încărcare a bateriei este indicată prin următoarele pictograme:

Nivel redus	Nu se încarcă	Se încarcă	Baterie complet încărcată

4 Când dispozitivul este complet încărcat, deconectaţi cablul USB de la tableta ASUS înainte de a deconecta adaptorul de alimentare cu a.c. de la priza de alimentare.

NOTĂ:

- Puteţi să utilizaţi dispozitivul în timp ce acesta este în curs de încărcare, însă încărcarea completă a dispozitivului va dura mai mult timp,
- Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
- În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea prin portul USB, încărcaţi tableta ASUS utilizând adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la o priză de alimentare.

Pornirea sau oprirea tabletei ASUS

Pornirea dispozitivului dvs.

Pentru a porni dispozitivul, apăsaţi şi menţineţi apăsat pe butonul de alimentare până când dispozitivul porneşte.

Oprirea dispozitivului dvs.

Pentru a opri dispozitivul:

1 Dacă ecranul este stins, apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a-l aprinde. Dacă ecranul este blocat, deblocaţi ecranul dispozitivului.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe butonul de alimentare şi, atunci când vi se solicită, atingeţi **Opriţi alimentarea** şi apoi atingeţi **OK**.

Modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul în modul de repaus, apăsaţi o dată pe butonul de alimentare pentru a stinge ecranul.



Noţiuni de bază

Descoperiţi simplitatea intuitivă a interfeţei de utilizare Zen UI de la ASUS!

Interfaţa de utilizare Zen UI de la ASUS este fermecătoare şi intuitivă, fiind construită exclusiv pentru tabletele ASUS. Aceasta vă pune la dispoziţie aplicaţii speciale, care sunt integrate în alte aplicaţii sau care funcţionează împreună cu alte aplicaţii pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor dvs. individuale, pentru a vă uşura viaţa şi pentru a vă învăţa cum vă puteţi distra mai mult atunci când utilizaţi tableta ASUS.

Asistenţă ASUS
Găsiţi răspunsuri în secţiunile de întrebări frecvente sau furnizaţi feedback în forumul destinat utilizatorilor.

Cameră foto
Datorită tehnologiei PixelMaster, acum puteţi surprinde momentele speciale în fotografii şi clipuri video pline de viaţă şi la calitate superioară.

Do It Later
Nu rataţi niciun e-mail, niciun mesaj SMS, niciun site web interesant şi nicio sarcină importantă, dar acţionaţi în privinţa acestora atunci când este cel mai convenabil pentru dvs.

What's Next
Vizualizaţi instantaneu detalii ale şedinţelor, e-mailuri şi alte alerte sau notificări de evenimente direct pe ecranul iniţial, pe ecranul de blocare sau în aplicaţia What's Next.

ZenLink
Creşteţi la maximum productivitatea cu suita ZenLink, care conţine aplicaţiile Remote Link, Share Link şi PC Link. Puteţi utiliza oricare dintre aceste aplicaţii pentru a vă conecta la alte dispozitive, cu scopul de a partaja şi primi fişiere.

NOTĂ: disponibilitatea aplicaţiilor din suita ZenLink variază în funcţie de modelul tabletei ASUS.

NOTĂ: disponibilitatea aplicaţiilor interfeţei de utilizare Zen UI de la ASUS variază în funcţie de regiunea în care vă aflaţi şi de modelul tabletei ASUS. Atingeţi din ecranul iniţial pentru a afla care sunt aplicaţiile disponibile pentru tableta dvs. ASUS.

Utilizarea pentru prima dată

Atunci când porniţi tableta ASUS pentru prima dată, un expert vă va ghida pe parcursul procesului de configurare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a selecta limba și metodele de introducere preferate, pentru a configura rețeaua mobilă și conexiunea Wi-Fi, pentru a sincroniza conturile și pentru a configura serviciile de localizare.

Utilizaţi contul Google sau ASUS pentru a configura dispozitivul. Dacă nu aveţi un cont Google sau ASUS, puteţi să creaţi unul.

Cont Google

Utilizarea unui cont Google vă permite să utilizaţi la maximum aceste caracteristici ale sistemului de operare Android:

- Organizarea și vizualizarea tuturor informaţiilor, de oriunde v-aţi afla.
- Copierea de rezervă automată a tuturor datelor.
- Utilizarea serviciilor Google în cel mai simplu mod, de oriunde v-aţi afla.

Cont ASUS

Deţinerea unui cont ASUS vă permite să vă bucuraţi de următoarele avantaje:

- Serviciul de asistenţă personalizată ASUS și prelungirea garanţiei pentru produsele înregistrate.
- 5 GB de spaţiu de stocare prin serviciul cloud în mod gratuit.
- Primirea celor mai recente actualizări pentru dispozitive și firmware.

NOTĂ: puteţi să utilizaţi expertul de configurare și pentru a vă reconfigura în orice moment dispozitivul. Din Ecranul de pornire mergeţi la ▪▪▪ > **Expert de configurare**.

Sfaturi pentru economisirea bateriei

Nivelul de încărcare a bateriei determină durata de timp pentru care puteţi utiliza tableta ASUS. În continuare puteţi găsi câteva sfaturi pentru conservarea bateriei tabletei dvs. ASUS.

- Închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie pe care nu le utilizaţi.
- Atunci când nu utilizaţi dispozitivul, apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a-l plasa în modul de repaus.
- Activaţi caracteristica de economisire inteligentă din aplicaţia Power Saver.
- Setaţi sunetul la modul Smart (Inteligent).
- Reduceţi luminozitatea afişajului.
- Menţineţi volumul difuzoarelor la un nivel redus.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- Dezactivaţi caracteristica PlayTo.
- Dezactivaţi funcţia GPS.
- Dezactivaţi caracteristica de rotire automată a ecranului.
- Dezactivaţi toate caracteristicile de sincronizare automată din dispozitivul dvs.

Utilizarea ecranului tactil

Utilizaţi aceste gesturi pe ecranul tactil pentru a lansa aplicaţii, accesa o parte din setări şi naviga pe tableta ASUS.

Lansarea aplicaţiilor sau selectarea elementelor

Executaţi una din următoarele acţiuni:

- pentru a lansa o aplicaţie, trebuie doar să o atingeţi.
- pentru a selecta un element, cum ar fi aplicaţia File Manager, trebuie doar să îl atingeţi.

Mutarea sau ştergerea elementelor

Executaţi una din următoarele acţiuni:

- pentru a muta o aplicaţie sau un weidget, atingeţi şi menţineţi apăsat pe elementul respectiv şi trageţi-l în locaţia în care doriţi să îl mutaţi.
- pentru a şterge o aplicaţie sau un widget de pe ecranul de pornire, atingeţi şi menţineţi apăsat pe elementul respectiv şi apoi glisaţi-l în zona **Eliminaţi**.

Deplasarea prin pagini sau ecrane

Executaţi una din următoarele acţiuni:

- Glisaţi cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a comuta între ecrane sau pentru a naviga printr-o galerie de imagini.
- Glisaţi cu degetul în sus sau în jos pentru a parcurge pagini web sau liste de elemente.

Mărirea conţinutului

Depărtaţi două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie sau hărţi sau pentru a mări o pagină web.

Micşorarea conţinutului

Apropiaţi două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micşora o imagine din galerie sau hărţi sau pentru a micşora o pagină web.



ZenMotion

Când panoul de ecran tactil este oprit, cu ajutorul acestor gesturi uşoare şi intuitive puteţi lansa aplicaţii pe tableta ASUS în doar câteva clipe, prin simpla scriere a literelor.



Gest	Modele numai cu Wi-Fi	Modele 3G/LTE (funcţie a telefonului)
C	Cameră foto	Cameră foto
S	Calendar	Mesaj
V	Galerie	Tastatură pentru apeluri
W	Browser	Browser
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-mail	E-mail

Nicăieri nu e mai bine ca acasă

2

NOTĂ: Aplicaţiile care apar efectiv pe ecran diferă în funcţie de model. Următoarea captură de ecran este numai pentru referinţă.

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen

Ecranul de pornire

Beneficiaţi de memento-uri cu privire la evenimentele importante, cu privire la actualizări ale aplicaţiilor şi sistemului, prognoze meteo şi mesaje text de la persoanele care contează pentru dvs., direct pe ecranul de pornire.



Glisaţi în jos în această zonă pentru a afişa **System notifications (notificări de sistem)** şi **Quick settings (setări rapide)**

Atingeţi pentru a afişa **Setările referitoare la oră**

Atingeţi pentru a actualiza setările privind **Vreme**

Atingeţi uşor pentru a deschide **Căutare vocală**

Atingeţi uşor pentru a deschide pagina **Căutare Google**

Atingeţi pentru a deschide ecranul **Toate aplicaţiile**

Atingeţi pentru a deschide o aplicaţie

Glisaţi pe ecranul de pornire către stânga sau către dreapta pentru a afişa ecranul de pornire extins.

NOTĂ: pentru a adăuga mai multe pagini la ecranul iniţial, consultaţi secţiunea Ecran iniţial extins.

Înţelegerea pictogramelor

Aceste pictograme sunt afişate în bara de stare şi vă oferă indicaţii cu privire la starea curentă a tabletei dvs. ASUS.

	Reţea mobilă (pentru anumite modele) Arată puterea semnalului reţelei mobile.
	Mesaje Indică faptul că aveţi un mesaj necitit.
	Wi-Fi Această pictogramă indică puterea semnalului conexiunii Wi-Fi.
	Durată de viaţă baterie Această pictogramă indică starea bateriei tabletei dvs. ASUS.
	Cartelă microSD Această pictogramă indică faptul că în tableta ASUS a fost introdus un card microSD.
	Capturi de ecran Această pictogramă indică faptul că aţi efectuat capturi de ecran pe tableta dvs. ASUS.
	Mod avion Această pictogramă indică faptul că tableta dvs. ASUS se află în modul avion.
	Hotspot Wi-Fi Această pictogramă indică faptul că funcţia de hotspot Wi-Fi a fost activată pe tableta dvs. ASUS.
	Mod de economisire inteligentă a energiei Această pictogramă indică faptul că este activat modul de economisire a energiei. **NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Economizor energie.
	Mod dezactivare sunet Această pictogramă indică faptul că este activat modul silenţios.
	Mod vibraţii Indică faptul că este activat modul de emitere a vibraţiilor.
	Stare descărcare Această pictogramă indică starea de descărcare a unei aplicaţii sau a unui fişier.
	Mod citire Indică faptul că este activat modul de citire. **NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Mod citire.

Personalizarea ecranului iniţial

Puneţi-vă amprenta asupra ecranului dvs. de pornire. Selectaţi un tapet atrăgător, adăugaţi comenzi rapide pentru a accesa rapid aplicaţiile preferate şi adăugaţi widgeturi pentru a fi mereu la curent cu cele mai importante informaţii. De asemenea, puteţi să adăugaţi mai multe pagini pentru a putea adăuga şi accesa rapid mai multe aplicaţii sau widgeturi pe ecranul de pornire.



Comenzi rapide pentru accesarea aplicaţiilor

Comenzile rapide pentru aplicaţii simplifică accesarea rapidă a aplicaţiilor utilizate cel mai frecvent sau a aplicaţiilor preferate, direct din ecranul iniţial. Puteţi să adăugaţi şi să eliminaţi aplicaţii sau puteţi să grupaţi aplicaţii într-un folder.

Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicaţie:

1 Atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire şi selectaţi opţiunea **Aplicaţii**.

2 Din secţiunea Toate aplicaţiile, atingeţi şi menţineţi apăsată o aplicaţie, după care trageţi-o într-o zonă liberă a ecranului de pornire.

Pentru a elimina o comandă rapidă pentru o aplicaţie:

Din ecranul de pornire, atingeţi şi menţineţi apăsată o aplicaţie, după care trageţi aplicaţia respectivă în zona **Eliminaţi** din partea de sus a ecranului. Chiar dacă o aplicaţie este eliminată din ecranul iniţial, aceasta va rămâne în ecranul Toate aplicaţiile.

Gruparea într-un folder a comenzilor rapide pentru aplicaţii

Creaţi foldere pentru a organiza comenzile rapide pentru aplicaţii în ecranul iniţial.

1. În ecranul iniţial, atingeţi o aplicaţie şi glisaţi-o deasupra altei aplicaţii. Va apărea un folder.
2. Atingeţi noul folder şi atingeţi **Unnamed Folder (Folder fără nume)** pentru a aloca un nume acestui folder.

Widgeturi

Puteţi adăuga widgeturi, care sunt aplicaţii dinamice de mici dimensiuni, în ecranul iniţial. Widgeturile vă oferă rapid informaţii cu privire la prognoza meteo, evenimentele din calendar, starea bateriei şi multe altele.

Adăugarea widgeturilor

Pentru a adăuga un widget:

1 Atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire şi selectaţi opţiunea **Widgeturi**.

2 Din secţiunea Widgeturi, atingeţi şi menţineţi apăsat un widget, după care trageţi-l într-o zonă liberă a ecranului de pornire.

Pentru a elimina un widget:

Din ecranul de pornire, atingeţi şi menţineţi apăsat un widget, după care trageţi widgetul respectiv în zona **Eliminaţi** din partea de sus a ecranului.

NOTĂ: De asemenea, puteţi atinge de pe ecranul de pornire pentru a vizualiza secţiunile Toate aplicaţiile şi Widgeturi.

Tapete

Aşezaţi aplicaţiile, pictogramele şi alte elemente Zen pe un tapet atrăgător. Puteţi adăuga un fundal translucid la tapetul dvs. pentru a îmbunătăţi lizibilitatea şi claritatea. Mai mult, puteţi să selectaţi un fundal animat pentru a da senzaţia că ecranul dvs. prinde viaţă



Deplasaţi glisorul pentru a regla nivelul de transparenţă al fundalului

Atingeţi pentru a aplica o tentă pentru fundal

Atingeţi pentru a selecta un tapet

Atingeţi pentru a selecta o imagine dintre fotografiile sau imaginile salvate

Aplicarea tentei pentru tapet şi fundal

Pentru a aplica o tentă pentru tapet şi fundal:

1 Atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire şi selectaţi opţiunea **Imagini de fundal**.

2 Selectaţi zona în care doriţi să plasaţi tapetul: pe **ecranul de pornire**, pe **ecranul de blocare**, **pe ecranul de pornire şi pe ecranul de blocare**. Dacă nu doriţi să adăugaţi o tentă de fundal la tapetul dvs., treceţi la pasul 5.

3 Bifaţi opţiunea **Culoare de fundal**, după care reglaţi nivelul de transparenţă.

4 Atingeţi , iar apoi selectaţi o culoare.

5 Selectaţi un tapet, iar apoi atingeţi **Aplicaţi**.

Aplicarea unui tapet animat

Pentru a aplica un tapet animat:

1 Atingeţi şi ţineţi apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire şi selectaţi opţiunea **Imagini de fundal**.

2 Selectaţi zona în care doriţi să plasaţi tapetul: pe **ecranul de pornire**, **pe ecranul de pornire şi pe ecranul de blocare**.

3 Selectaţi un tapet animat, iar apoi atingeţi **Aplicaţi**.

NOTĂ: în mod alternativ, puteţi configura setările pentru tapet din > **Setări** > **Afişare**.

Ecranul iniţial extins

Extinderea ecranului iniţial

Puteţi adăuga mai multe pagini pentru a extinde ecranul iniţial şi puteţi plasa mai multe comenzi rapide pentru aplicaţii şi mai multe widgeturi pe acesta.

1. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe o zonă liberă a ecranului iniţial şi apoi selectaţi opţiunea **Edit page (Editare pagină).**
2. Atingeţi + pentru a adăuga o pagină nouă. Dacă doriţi să ştergeţi un ecran iniţial existent, selectaţi-l şi apoi glisaţi-l şi eliberaţi-l peste pictograma .

Modul Easy (Uşor)

Navigaţi mai uşor prin tableta ASUS folosind modul Easy (Uşor). Acesta vă oferă o interfaţă intuitivă, cu pictograme, butoane şi fonturi mari, care permit o lizibilitate optimă şi oferă utilizatorului o experienţă simplificată. De asemenea, în modul Easy (Uşor), puteţi realiza rapid activităţile de bază, cum ar fi gestionarea apelurilor, trimiterea mesajelor şi multe altele.

Activarea modului Easy (Uşor)

Pentru a activa modul Easy (Uşor):

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2. Defilaţi în jos în ecranul **Setări** şi selectaţi **Modul Easy (Uşor)**.
3. Glisaţi comutatorul modului Easy (Uşor) la **ON (Activat)**.

Adăugarea comenzilor rapide

În modul Easy (Uşor), puteţi adăuga până la douăsprezece (12) comenzi rapide către aplicaţii în ecranul principal.

1. Glisaţi către partea dreaptă a ecranului principal, după care atingeţi +.
2. Din ecranul All apps (Toate aplicaţiile), selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o adăugaţi la listă.

Eliminarea comenzilor rapide

Procedaţi astfel:

1. Atingeţi după care selectaţi aplicaţia sau aplicaţiile pe care doriţi să le eliminaţi din listă.
2. Atingeţi **Delete (Ştergere)** pentru a elimina comanda rapidă a aplicaţiei.





Configurarea datei şi a orei

În mod implicit, data şi ora afişate pe ecranul iniţial sunt sincronizate în mod automat atunci când sunteţi conectat la internet.

Pentru a schimba setările referitoare la dată şi oră:

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2. Defilaţi în jos în ecranul **Setări** şi selectaţi **Date & Time (Dată şi oră)**.
3. Debifaţi opţiunea **Automatic date & time (Dată şi oră automate)**.
4. Selectaţi fusul orar şi apoi setaţi manual data şi ora.
5. Dacă preferaţi, puteţi alege să folosiţi formatul cu 24 de ore.
6. Selectaţi formatul de dată pe care doriţi să îl afişaţi.

NOTĂ: Consultaţi şi secţiunea Ceas.

Configurarea tonului de apel şi a sunetelor de alertă

Configuraţi sunetul pentru notificări, precum cele aferente mesajelor text, e-mailurilor şi alertelor de evenimente. De asemenea, puteţi alege să activaţi sau să dezactivaţi sunetele la atingere sau sunetul la blocarea ecranului.

Pentru a configura setările de sunet:

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2. Defilaţi în jos în ecranul Settings (Setări) şi selectaţi **Sound & notification (Sunet şi notificare)**.
3. Configuraţi setările preferate pentru sunet.

Setări rapide

Panoul de notificări cu setări rapide oferă acces printr-o singură atingere la o parte din caracteristicile şi setările wireless ale tabletei dvs. ASUS. Fiecare dintre aceste caracteristici este reprezentată printr-un buton.

Pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), glisaţi în jos cu două degete din partea de sus a tabletei ASUS.

NOTĂ: Un buton de culoare albastră indică faptul că respectiva caracteristică este activată, în timp ce un buton de culoare gri indică o caracteristică dezactivată. Butoanele verzi vă permit să accesaţi rapid utilitare individuale prin intermediul panoului de notificări pentru setări rapide.



Adăugarea sau eliminarea butoanelor

Pentru a adăuga butoane în panoul de notificări cu setări rapide ASUS sau pentru a elimina butoane existente din acest panou:

1 Lansaţi setările rapide şi apoi atingeţi .

2 Atingeţi caseta din dreptul caracteristicii dorite pentru a o adăuga în panoul de notificări cu setări rapide ASUS sau pentru a o elimina din acest panou;

NOTĂ: O casetă bifată indică faptul că butonul caracteristicii poate fi accesat prin intermediul panoului de notificări cu setări rapide ASUS, în timp ce o casetă nebifată înseamnă contrariul.

3. Atingeţi uşor ← pentru a face salt înapoi şi a vizualiza panoul de notificări curente Setări rapide ASUS.

Utilizarea notificărilor de sistem

În interiorul notificărilor de sistem puteţi vedea actualizările şi modificările aplicate cel mai recent asupra tabletei dvs. ASUS. Majoritatea acestor modificări se referă la date şi la sistem.

Pentru a lansa panoul Notificări sistem, glisaţi în jos din colţul din stânga sus al tabletei ASUS.



Ecranul de blocare

În mod implicit, ecranul de blocare apare după ce porniţi dispozitivul şi atunci când îl activaţi din modul de repaus. Din ecranul de blocare, puteţi accesa sistemul Android® al dispozitivului glisând cu degetul pe panoul ecranului tactil.

În plus, ecranul de blocare al dispozitivului dvs. poate fi personalizat pentru a permite accesul la datele şi aplicaţiile mobile.

Personalizarea ecranului de blocare

Dacă doriţi să schimbaţi metoda de blocare a ecranului, de la opţiunea implicită **Glisare**, parcurgeţi paşii de mai jos:

1 Lansaţi setările rapide şi apoi atingeţi .

2. Defilaţi în jos în ecranul **Setări** şi selectaţi **Ecran de blocare**.



3. În ecranul următor, atingeţi uşor **Blocarea ecranului**.



4. Atingeţi opţiunea de blocare a ecranului pe care doriţi să o utilizaţi;

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Securizarea tabletei dvs. ASUS.

Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid

În mod implicit, ecranul de blocare conţine butoane pentru accesarea rapidă a acestor aplicaţii: Mesagerie şi Cameră foto Puteţi schimba aceste setări implicite şi puteţi personaliza aceste butoane pentru a lansa alte aplicaţii din ecranul de blocare. Parcurgeţi următorii paşi în acest sens:

1 Lansaţi setările rapide şi apoi atingeţi .

2. Defilaţi în jos în ecranul **Setări** şi selectaţi **Ecran de blocare**.

3. Atingeţi opţiunea **Acces rapid**.

4. În ecranul Acces rapid, selectaţi butonul pe care doriţi să îl personalizaţi.



5. Atingeţi aplicaţia pe care doriţi să o alocaţi butonului de acces rapid pe care aţi ales să îl configuraţi.

NOTĂ: defilaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza lista aplicaţiilor pe care le puteţi aloca acestor butoane.



Aplicaţia Voice Search

Cu ajutorul aplicaţiei Voice Search, rostiţi comenzi către tableta dvs. ASUS şi apoi urmăriţi-o cum vă ascultă, înţelege ce doriţi şi ia acţiunea corespunzătoare. Utilizând Voice Search, puteţi rosti comenzi vocale pentru a realiza următoarele:

- Căutarea datelor şi informaţiilor online sau pe tableta dvs. ASUS;
- Lansarea aplicaţiilor instalate pe tableta dvs. ASUS;
- Obţinerea indicaţiilor de orientare către o locaţie.

IMPORTANT! Pentru a putea utiliza această funcţie, tableta dvs. ASUS trebuie să fie conectată la internet.

Lansarea aplicaţiei Voice Search

1. Lansaţi aplicaţia Voice Search procedând astfel:
   - Atingeţi în bara de căutare Google.
   - Atingeţi > **Căutare vocală**.
2 După ce pictograma microfonului devine roşie, începeţi să rostiţi comanda vocală.



NOTĂ: vorbiţi clar şi utilizaţi expresii concise atunci când daţi comenzi vocale tabletei ASUS. De asemenea, este recomandat să începeţi comenzile cu un verb legat de caracteristica tabletei ASUS pe care doriţi să o utilizaţi.

Personalizarea rezultatelor căutării vocale din grupul de căutare al tabletei

Dacă doriţi să setaţi parametri cu privire la rezultatele căutării vocale colectate din contul Google şi din datele de pe tableta dvs. ASUS, puteţi face acest lucru urmând paşii de mai jos:

1 În ecranul de pornire al tabletei ASUS, atingeţi > **Căutare vocală**;

2 Atingeţi > **Setări**;



3. Atingeți ușor **Căutare pe tabletă.**

4. Selectați caseta grupurilor de căutare pe care doriți să le includeți drept sursă când utilizați **Căutare vocală**.



Ţineţi mereu legătura cu cei care contează

3

Apelaţi cu stil (numai pentru anumite modele)

Caracteristica Dual SIM

Caracteristica Dual SIM a tabletei dvs. ASUS vă permite să gestionaţi setările cartelelor micro SIM instalate. Cu ajutorul acestei caracteristici, puteţi să activaţi/dezactivaţi cartelele micro SIM, să alocaţi nume pentru acestea sau să setaţi o reţea preferată.



Redenumirea cartelelor micro SIM

Schimbaţi numele cartelelor micro SIM introduse în tableta ASUS pentru a le putea identifica mai uşor.

1. În ecranul principal al tabletei ASUS, atingeţi ▪▪▪ > **Settings (Setări)** > **Dual SIM card settings (Setări cartele dual SIM)**.
2. Atingeţi **SIM1 name: SIM1 (Nume SIM1: SIM1)** sau **SIM2 name: SIM2 (Nume SIM2: SIM2)**.
3. Tastaţi numele pentru cartelele micro SIM.

NOTĂ: în situaţia în care cartelele dvs. SIM aparţin unor furnizori de servicii de telefonie mobilă diferiţi, vă recomandăm să utilizaţi numele acestor furnizori drept nume pentru cartelele SIM. Dacă ambele cartele SIM aparţin aceluiaşi furnizor de servicii de telefonie mobilă, vă recomandăm să utilizaţi numerele de telefon drept nume pentru cartelele SIM.

Alocarea unei cartele SIM preferate

Puteţi aloca o cartelă SIM drept cartelă SIM preferată pentru apelurile vocale şi pentru serviciile de date.

Cartelă SIM pentru apeluri vocale

Atunci când efectuaţi un apel, tableta dvs. ASUS va utiliza în mod automat cartela SIM preferată pentru a realiza conexiunea.

Dacă doriţi să alocaţi o cartelă micro SIM pentru apelurile vocale, atingeţi **Apel video** şi apoi atingeţi cartela SIM pe care doriţi să o utilizaţi.



IMPORTANT! Puteţi să utilizaţi această funcţie numai dacă efectuaţi un apel către o persoană din lista de contacte.

Cartela SIM pentru serviciul de date

Dacă doriţi să alocaţi o cartelă micro SIM pentru serviciul de date, atingeţi **Reţea pentru serviciul de date** şi apoi selectaţi o opţiune dintre **SIM1** şi **SIM2**.



Efectuarea apelurilor

Tableta dvs. ASUS vă pune la dispoziţie multe modalităţi de a efectua un apel. Apelaţi-vă prietenii din lista de contacte, utilizaţi funcţia de apelare inteligentă pentru a efectua rapid un apel sau introduceţi un număr cu apelare rapidă pentru a contacta o persoană de contact pe care o apelaţi frecvent.

NOTĂ: puteţi să vă organizaţi contactele în aplicaţia Contacte. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Gestionarea contactelor.

Lansarea aplicaţiei Telefon

Din ecranul iniţial, procedaţi în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicaţia Telefon:

- Atingeţi .
- Atingeţi > **Telefon**.

Formarea unui număr de telefon

Utilizaţi aplicaţia Telefon pentru a forma direct un număr de telefon.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi **Asus > Persoane** şi apoi atingeţi tastele numerice.
2. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a forma numărul.

NOTĂ: etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcţie de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Caracteristica Dual SIM.

Formarea unui număr extins

Atunci când doriţi să apelaţi un număr extins, puteţi parcurge oricare dintre etapele următoare pentru a omite solicitările vocale.

Solicitarea confirmării privind un număr extins

Puteţi insera o solicitare de confirmare privind numărul extins după formarea numărului principal.

1. Din aplicaţia Telefon, introduceţi numărul principal.
2. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe # pentru a introduce o solicitare de confirmare, care este reprezentată prin semnul punct şi virgulă (;).
3. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
4. Când vi se solicită, atingeţi Da pentru a confirma numărul extins.

Formarea automată a unui număr extins

Puteţi să introduceţi o pauză scurtă sau lungă după formarea numărului principal, după care numărul extins va fi format în mod automat.

1. Din aplicaţia Telefon, introduceţi numărul principal.
2. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe * pentru a introduce o pauză, care este reprezentată printr-o virgulă (,).

   NOTĂ: dacă doriţi o pauză mai lungă, atingeţi şi menţineţi apăsat din nou pe *.

3. Introduceţi numărul extins.
4. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru efectuarea apelului.
5. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Formarea inteligentă a numerelor asociate contactelor

După ce introduceţi primele cifre sau litere ale numelui contactului dorit, funcţia de formare inteligentă Smart Dial filtrează lista de contacte sau jurnalele de apeluri şi vă oferă eventuale compatibilităţi. Puteţi verifica dacă persoana pe care încercaţi să o contactaţi se află pe lista cu eventualele compatibilităţi, după care puteţi efectua rapid apelul.

1. Lansaţi aplicaţia Telefon şi apoi introduceţi numărul sau numele contactului.
2. Din lista cu eventuale compatibilităţi, atingeţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi. Dacă respectivul contact nu se află în listă, introduceţi numărul sau numele complet al contactului.
3. Selectaţi butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.

   NOTĂ: etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcţie de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultaţi şi secţiunea Caracteristica Dual SIM.

Apelarea rapidă a contactelor

Puteţi aloca taste de apelare rapidă pentru a apela instantaneu contactele apelate frecvent printr-o singură atingere a unei cifre din aplicaţia Telefon.

NOTĂ: în mod implicit, cifra **1** este rezervată pentru mesajele dvs. de poştă vocală. Puteţi prelua mesajele de poştă vocală atingând cifra **1**. Această opţiune este disponibilă dacă sunteţi abonat la acest serviciu prin intermediul furnizorului de servicii de telefonie mobilă.

Crearea unei intrări de apelare rapidă

Puteţi crea intrări de apelare rapidă pentru contactele pe care le apelaţi cel mai frecvent şi puteţi aloca aceste intrări cifrelor de la **2** la **9**.

1. Din aplicaţia Telefon, procedaţi în unul dintre următoarele moduri:
   - Atingeţi şi menţineţi apăsată orice cifră de la **2** la **9**, apoi atingeţi **OK** pe ecranul de confirmare Apelare rapidă.
   - Atingeţi ⋮ > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
3. Selectaţi un contact din lista de contacte. Această intrare de apelare rapidă va fi salvată în ecranul Apelare rapidă.

Ştergerea unei intrări de apelare rapidă

Pentru a şterge o intrare de apelare rapidă:

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi ⋮ > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
2. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe o intrare de apelare rapidă, iar apoi atingeţi **Remove (Eliminare)**.
3. Atingeţi **OK** când apare mesajul de confirmare.

Înlocuirea unei intrări de apelare rapidă

Puteţi să înlocuiţi contactul alocat unei taste de apelare rapidă cu un alt contact.

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi ⋮ > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
2. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe o intrare de apelare rapidă, iar apoi atingeţi **Replace (Înlocuire)**.
3. Selectaţi un contact din lista de contacte.
4. Atingeţi **OK** când apare mesajul de confirmare.

Apelarea în ţara de reşedinţă

Atunci când vă aflaţi într-o călătorie în străinătate, activarea şi configurarea setărilor pentru apelarea în ţara de reşedinţă simplifică procesul de efectuare a apelurilor către această ţară.

NOTĂ: utilizarea unui serviciu de roaming va determina perceperea unor taxe suplimentare. Solicitaţi informaţii de la furnizorul de servicii de telefonie mobilă înainte de a utiliza serviciul de roaming.

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2. Atingeţi **Call settings (Setări apel) > Home dialing (Apelare ţară de reşedinţă)**.
3. Bifaţi opţiunea **Home dialing (Apelare ţară de reşedinţă)**.
4. Atingeţi **Home dialing settings (Setări apelare ţară de reşedinţă)**, selectaţi setările şi atingeţi OK când terminaţi.

NOTĂ: pentru informaţii referitoare la alte setări pentru apeluri, consultaţi secţiunea Setări apel.

Apelarea din aplicaţia Contacte

Utilizaţi aplicaţia Contacte pentru a efectua un apel din lista de contacte.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte.
2. Atingeţi numele contactului şi apoi atingeţi numărul pe care doriţi să îl apelaţi.
3. Dacă aţi instalat două cartele SIM, atingeţi cartela SIM pe care doriţi să o utilizaţi pentru a efectua apelul.
4. Atingeţi pentru a încheia apelul.

NOTĂ: pentru a vizualiza toate contactele din toate conturile de contacte, atingeţi lista verticală **Contacts to display (Contacte de afişat)** şi apoi bifaţi toate conturile.

Apelarea contactelor favorite

Atunci când adăugaţi un contact în lista Favorite, veţi putea apela rapid contactul respectiv din aplicaţia Telefon.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte sau aplicaţia Telefon.
2. Atingeţi pentru a afişa lista Favorite, iar apoi atingeţi contactul favorit pe care doriţi să îl apelaţi.
3. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Primirea apelurilor

Ecranul tactil al tabletei ASUS se aprinde atunci când primiţi un apel. Afişajul pentru apelurile primite diferă în funcţie de starea tabletei ASUS.

Preluarea apelurilor

Există două modalităţi de a prelua un apel, în funcţie de starea tabletei ASUS:

- Dacă dispozitivul dvs. este activ, atingeţi **Answer (Preluare)**. Pentru a respinge un apel, atingeţi **Decline (Respingere)**.
- Dacă dispozitivul dvs. este blocat, glisaţi la pentru a prelua apelul sau la pentru a respinge apelul.

Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile primite

Atunci când nu puteţi să preluaţi imediat un apel primit de pe un număr de telefon mobil, puteţi crea o activitate de apelare ulterioară. Puteţi utiliza aplicaţia Do It Later pentru a prelua această activitate şi pentru a acţiona în privinţa acesteia într-un moment mai convenabil pentru dvs.

1. În momentul primirii unui apel de la un număr de telefon mobil, glisaţi în sus de la partea inferioară a ecranului.
2. Atingeţi **Can't talk now, will call you later (Nu pot vorbi acum, vă voi apela mai târziu)**. Un mesaj SMS va fi trimis către persoana care v-a apelat.
3. Pentru a prelua apelul, atingeţi **Asus > Do It Later** din ecranul iniţial.

NOTĂ: pentru detalii cu privire la apelarea inversă, consultaţi secţiunea Apelare inversă acum.

Gestionarea jurnalelor de apeluri

Din jurnalele de apeluri, puteţi apela persoanele ale căror apeluri le-aţi pierdut, puteţi salva persoanele respective în lista de contacte sau puteţi reapela numărul sau contactul cel mai recent apelat.

Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile pierdute

Puteţi crea o activitate de apelare ulterioară pentru un apel pierdut. Puteţi utiliza aplicaţia Do It Later pentru a prelua apelul pierdut şi pentru a apela persoana respectivă.

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi pentru a afişa jurnalele de apeluri.
2. Selectaţi un jurnal de apeluri, apoi atingeţi > **Call later (Apelare ulterioară)**.
3. Pentru a prelua apelul, atingeţi **Asus > Do It Later** din ecranul iniţial.

NOTĂ: pentru detalii cu privire la apelarea inversă, consultaţi secţiunea Apelare inversă acum.

Blocarea apelurilor

Puteţi să adăugaţi un număr de telefon sau un apel din jurnalul de apeluri în lista de blocare.

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi pentru a afişa jurnalele de apeluri.
2. Selectaţi numărul pe care doriţi să îl blocaţi, atingeţi > **Add to block list (Adăugare în lista de blocare)**, apoi atingeţi **OK**.

Salvarea apelurilor în lista de contacte

Puteţi să adăugaţi un apel din jurnalul de apeluri în lista de contacte.

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi pentru a afişa jurnalele de apeluri.
2. Atingeţi şi menţineţi apăsat pe un apel din jurnalele dvs. de apeluri, apoi atingeţi **Add to contacts (Adăugare la contacte)**.
3. Atingeţi **Create new contact (Creare contact nou)** pentru a adăuga o intrare nouă în lista de contacte.

   Atingeţi **Add to existing contact (Adăugare la contact existent)**, selectaţi un contact, apoi atingeţi **OK** dacă doriţi să înlocuiţi numărul de telefon al contactului cu acest număr nou.

Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapela ultimul număr apelat:

1. Din aplicaţia Telefon, atingeţi pentru a afişa jurnalele de apeluri.
2. Atingeţi **Call (Apelare)** pentru a afişa ultimul număr apelat, apoi atingeţi din nou **Call (Apelare)** pentru a apela din nou numărul respectiv.
3. Atingeţi pentru a încheia apelul.

Alte opţiuni privind apelurile

În timpul unui apel aflat în desfăşurare, atingeţi şi atingeţi oricare dintre opţiunile disponibile în timpul unui apel.

Microfon
Activează sau dezactivează microfonul pentru apelul aflat în desfăşurare. Atunci când microfonul este dezactivat sau se află în modul fără sunet, veţi putea auzi apelantul, însă acesta nu vă va putea auzi pe dvs.

Difuzor
Activează sau dezactivează difuzorul.

Apel în aşteptare
Plasează în aşteptare un apel aflat în desfăşurare.

Apel conferinţă
Când sunteţi abonat la un serviciu de apelare în conferinţă prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă, această pictogramă vă permite să adăugaţi unul sau mai multe contacte la un apel aflat în desfăşurare.

NOTĂ:

- Numărul participanţilor la un apel conferinţă depinde de abonamentul încheiat privind apelurile conferinţă. Puteţi solicita furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă informaţii cu privire la acest serviciu.
- Pentru detalii suplimentare legate de apelurile conferinţă, consultaţi secţiunea Gestionarea apelurilor multiple.

SuperNote
Lansează aplicaţia SuperNote, care vă permite să luaţi notiţe în timpul unui apel aflat în desfăşurare.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea SuperNote.

Înregistrare
Înregistrează un apel aflat în desfăşurare.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel aflat în desfăşurare, majoritatea legilor locale impun solicitarea permisiunii persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Înregistrare apeluri.

Gestionarea apelurilor multiple

Tableta dvs. ASUS vă oferă avantajul de a efectua sau prelua două apeluri în acelaşi timp. De asemenea, puteţi configura un apel conferinţă, opţiune care este deosebit de utilă pentru şedinţele companiilor şi pentru alte apeluri de grup.

Preluarea unui alt apel

În timp ce conversaţi utilizând tableta ASUS, veţi putea auzi un sunet care indică faptul că primiţi încă un apel. Atingeţi **Answer (Preluare)** pe ecranul tactil pentru a prelua un apel primit în timpul apelului aflat în desfăşurare.

Comutarea între apeluri

Pentru a comuta între apeluri, atingeţi pe ecranul tactil.



Configurarea unui apel conferinţă

Cu ajutorul tabletei dvs. ASUS şi datorită capacităţii GSM a acesteia, puteţi configura o conferinţă cu până la cinci (5) persoane. În timpul unui apel, puteţi să adăugaţi mai multe contacte şi puteţi uni toate apelurile sub forma unui singur apel conferinţă.

1. Apelaţi un contact sau formaţi un număr de telefon. Aşteptaţi preluarea apelului de către persoana apelată.
2. Când apelul dvs. este preluat, atingeţi şi apoi atingeţi un contact sau formaţi un număr de telefon pe care doriţi să îl includeţi în apelul în conferinţă.
3. Atingeţi pentru a plasa cele două apeluri într-un apel în conferinţă.



4. Atingeţi pentru a adăuga un alt contact, iar apoi atingeţi pentru a uni apelul cu apelul conferinţă aflat în desfăşurare. Repetaţi acest pas dacă doriţi să adăugaţi mai multe contacte la apelul în conferinţă.

Gestionarea unui apel conferinţă

Pe durata apelului conferinţă, puteţi separa un contact din grupul de conferinţă în vederea purtării unei conversaţii private sau puteţi deconecta un contact de la apelul conferinţă.

1. Din ecranul Apel conferinţă, atingeţi **Manage conference call (Gestionare apel conferinţă)** pentru a deschide o listă de contacte în timpul desfăşurării apelului conferinţă.



2. Pentru a elimina un contact din apelul conferinţă, atingeţi . Pentru a deconecta un contact de la apelul conferinţă, atingeţi .



3. Atingeţi pentru a reveni la ecranul Apel conferinţă.

Înregistrarea apelurilor

Tableta ASUS vă permite să vă înregistraţi conversaţiile pentru referinţe sau informări ulterioare.

1. Apelaţi un contact sau formaţi un număr de telefon.
2. Atingeţi pentru a înregistra apelul.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel, asiguraţi-vă că solicitaţi permisiunea persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.



3. Pentru a opri înregistrarea, atingeţi . Această pictogramă REC apare în bara de notificare a sistemului.
4. Glisaţi în jos de la colţul din stânga sus al ecranului, apoi atingeţi notificarea **Call recording saved (Înregistrare apel salvată)** pentru a vizualiza conversaţia înregistrată.



Gestionarea contactelor

Organizaţi-vă contactele şi rămâneţi cu uşurinţă la curent cu acestea prin intermediul apelurilor (numai pentru anumite modele), mesajelor SMS (numai pentru anumite modele), e-mailurilor sau reţelelor sociale. Grupaţi contactele în categoria Favorite pentru a le contacta rapid. De asemenea, puteţi grupa contactele în categoria Persoane foarte importante (VIP) pentru a primi notificări cu privire la toate evenimentele viitoare, apelurile pierdute sau mesajele necitite de la aceste contacte.

De asemenea, puteţi sincroniza contactele cu conturile de e-mail sau cu conturile de interacţiune socială, puteţi asocia informaţiile contactelor pentru a le accesa cu uşurinţă dintr-o locaţie unică sau puteţi filtra contactele cu care doriţi să ţineţi legătura.

Lansarea aplicaţiei Contacte

Din ecranul iniţial, procedaţi în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicaţia Contacte:

- Atingeţi **Asus** > **Persoane**
- Atingeţi ⠿ > **Persoane**

Setări privind contactele

Din setările aplicaţiei Contacte, puteţi să selectaţi modul în care doriţi să fie afişate contactele. Opţiunile includ afişarea doar a acelor contacte care au numere de telefon, sortarea listei în funcţie de prenume/nume de familie sau vizualizarea numelor contactelor cu prenumele/numele de familie primul. De asemenea, puteţi alege filele care vor fi afişate în ecranul Contacte: **Favorites (Favorite), Groups (Grupuri), VIP**.

Pentru a configura setările aplicaţiei Contacte, atingeţi opţiunea ⋮ **> Setări** din aplicaţia Contacte**.**

Configurarea profilului dvs.

Personalizaţi-vă cât mai mult tableta ASUS şi configuraţi informaţiile profilului dvs.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte şi apoi atingeţi **Set up my profile (Configurare profil personal)** sau **ME (Eu)**.

   NOTĂ: opţiunea Eu apare atunci când v-aţi configurat contul Google pe tableta ASUS.

2. Introduceţi informaţiile dvs., cum ar fi numărul de telefon mobil sau fix. Pentru a adăuga alte informaţii, atingeţi **Add another field (Adăugaţi un alt câmp)**.
3. După ce terminaţi introducerea informaţiilor, atingeţi **Terminat**. Pentru a vizualiza informaţiile profilului dvs., glisaţi în jos din partea din dreapta sus a ecranului pentru a lansa panoul Setări rapide, apoi atingeţi butonul pe care se află numele dvs.



Atingeţi pentru a vizualiza informaţiile profilului

Adăugarea contactelor

Adăugaţi contacte pe dispozitiv, în contul corporativ, Google sau în alt cont de e-mail şi completaţi mai multe informaţii de contact, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, evenimente speciale pentru persoanele foarte importante şi multe altele.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte şi apoi atingeţi +.
2. Selectaţi **Device (Dispozitiv)**.

NOTĂ:

- De asemenea, puteţi salva un contact pe cartela SIM (pentru anumite modele) sau într-un cont de e-mail.
- Dacă nu aveţi un cont de e-mail, atingeţi Adăugaţi un cont nou şi apoi creaţi un cont.

3. Completaţi informaţiile necesare, cum ar fi numărul de telefon mobil sau numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail sau grupul în care doriţi să includeţi contactul.
4. După completarea informaţiilor, dacă doriţi să adăugaţi mai multe numere de telefon sau mai multe adrese de e-mail, atingeţi opţiunea **New (Nou)**.
5. Dacă doriţi să adăugaţi alte informaţii de contact, atingeţi **Add another field (Adăugaţi un alt câmp)**.
6. După ce terminaţi introducerea informaţiilor, atingeţi **Terminat**.

Adăugarea unui număr extins la un număr de contact

Puteţi să adăugaţi un număr de interior la numărul de telefon al unui contact.

1. În ecranul Adăugare contact, completaţi câmpurile obligatorii.
2. În câmpul Telefon, introduceţi numărul principal şi apoi adăugaţi , sau ; , după care adăugaţi numărul extins.



NOTĂ:

- Atunci când doriţi să omiteţi solicitările vocale, utilizaţi **,** ca separator între numărul principal şi numărul extins.
- Atunci când doriţi să confirmaţi numărul extins înainte de a continua apelul, utilizaţi **;** ca separator între numărul principal şi numărul extins.

3. Atingeţi **Terminat** pentru a salva numărul.

Personalizarea profilului unui contact

Editaţi informaţiile contactului, adăugaţi o fotografie, setaţi un ton de apel sau efectuaţi o fotografie şi utilizaţi-o drept imagine de profil.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte şi apoi selectaţi contactul ale cărui informaţii sau al cărui profil doriţi să editaţi sau să personalizaţi.
2. Efectuaţi modificările din pagina de profil a contactului respectiv.



Atingeţi pentru a edita informaţiile contactului

Atingeţi pentru a adăuga imaginea de profil a contactului, selectând o imagine din galerie sau efectuând o fotografie
Puteţi afişa imaginea de profil de pe Facebook drept imagine pentru un contact Facebook

Atingeţi pentru a adăuga fotografia contactului, selectând o imagine din galerie sau efectuând o fotografie

Configurarea persoanelor foarte importante (VIP)

Grupaţi contactele în categoria VIP pentru a primi notificări cu privire la aniversările, zilele de naştere şi alte evenimente importante din viaţa acestora. De asemenea, veţi primi alerte pentru toate mesajele sau e-mailurile necitite primite de la persoanele foarte importante. Veţi primi toate aceste notificări sub forma alertelor şi a mementourilor aplicaţiei What's Next.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea What's Next.

Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul principal al aplicaţiei Contacte

Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul principal al aplicaţiei Contacte:

1. Lansaţi aplicaţia Contacte, atingeţi şi menţineţi apăsat contactul pe care doriţi să îl configuraţi drept VIP, apoi selectaţi **Add to VIP group (Adăugare la grup VIP)**.

Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul Groups (Grupuri)

Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul Groups (Grupuri):

1. Lansaţi aplicaţia Contacte.
2. Atingeţi > **VIP**.
3. În ecranul VIP, atingeţi .
4. Selectaţi contactul sau contactele pe care doriţi să le grupaţi în categoria VIP, iar apoi atingeţi **Add (Adăugare)**. Contactul sau contactele vor fi adăugate în lista VIP.



Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul Groups (Grupuri)

Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul Groups (Grupuri):

1. Lansaţi aplicaţia Contacte.
2. Atingeţi ★VIP .
3. În ecranul VIP, atingeţi +.
4. Selectaţi contactul sau contactele pe care doriţi să le grupaţi în categoria VIP, iar apoi atingeţi **Add (Adăugare)**. Contactul sau contactele vor fi adăugate în lista VIP.

Adăugarea unui eveniment la un contact VIP

Puteţi adăuga un eveniment la un contact VIP (de exemplu, o aniversare, o zi de naştere şi alte evenimente importante).

1. Lansaţi aplicaţia Contacte, atingeţi contactul pentru care doriţi să adăugaţi un detaliu de eveniment, apoi atingeţi .
2. În ecranul cu informaţiile contactului, atingeţi **Adăugaţi alt câmp** > **Evenimente**.



3. Selectaţi data pentru eveniment, iar apoi atingeţi **Set (Setare)**.
4. Asiguraţi-vă că selectaţi opţiunea **VIP** de sub câmpul Grup. După ce terminaţi, atingeţi **Terminat**.
5. Evenimentul special asociat contactului va apărea în calendarul dvs. de evenimente. Dacă doriţi să primiţi o alertă pentru eveniment, setaţi ora evenimentului în aplicaţia Calendar.

NOTĂ:

- Setaţi ora mementoului pentru evenimentele din Calendar pentru a primi alerte sau mementouri pentru evenimentele What's Next.
- În plus faţă de primirea mementourilor pentru evenimentele viitoare, veţi primi notificări (pentru anumite modele) de la aplicaţia What's Next pentru mesajele e-mail/SMS noi şi pentru apelurile pierdute. Pentru detalii suplimentare, consultaţi What's Next.

Marcarea contactelor favorite

Setaţi contactele pe care le accesaţi frecvent în categoria Favorites (Favorite) pentru a le putea găsi rapid în aplicaţia Contacte.

1. Lansaţi aplicaţia Contacte procedând astfel:

   a. În ecranul iniţial, atingeţi **Asus > Persoane**.

   b. În ecranul Toate aplicaţiile, atingeţi aplicaţia **Persoane**.

2. Din ecranul aplicaţiei Contacte, atingeţi ★, apoi atingeţi +.
3. Bifaţi casetele aferente contactelor pe care doriţi să le adăugaţi la grupul Favorite.



4. După ce terminaţi, atingeţi **Adăugare**. Toate contactele pe care le-aţi adăugat apar în ecranul Favorite.

NOTĂ:

- Pentru a vizualiza lista Favorite, atingeţi din ecranul iniţial, apoi atingeţi . (numai pentru anumite modele)
- Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Apelarea contactelor favorite.
- De asemenea, puteţi seta un contact favorit ca VIP. Pentru mai multe detalii, consultaţi secţiunea Configurarea persoanelor foarte importante.

Importul contactelor

Importaţi contactele şi datele acestora dintr-o sursă de contacte pe tableta ASUS, în contul de e-mail sau pe cartela micro SIM.

1. Atingeţi **Asus** > **Persoane** şi apoi atingeţi ⋮ > **Gest. contacte**.
2. Atingeţi uşor **Importaţi/exportaţ**, apoi selectaţi dintre următoarele opţiuni de import:
   a. Import din cartela SIM (numai pentru anumite modele)
   b. Importaţi din stocare
3 Atingeţi contul din care doriţi să importaţi contactele:
   a. Contul de e-mail,
   b. Dispozitiv.
   c. SIM1/SIM2
4. Bifaţi pentru a selecta persoanele de contact pe care doriţi să le importaţi. Când aţi terminat, atingeţi uşor **Importaţi**.

Exportul contactelor

Exportaţi contactele către oricare din conturile de stocare configurate în tableta ASUS.

1. Atingeţi **Asus** > **Persoane** şi apoi atingeţi ⋮ > **Gest. contacte**.
2. Atingeţi uşor **Importaţi/exportaţ**, apoi selectaţi dintre următoarele opţiuni de export:
   a. Export în cartela SIM (numai pentru anumite modele)
   b. Exportaţi în stocare
3 Atingeţi pentru a selecta contactele din următoarele conturi:
   a. Toate persoanele din agendă
   b. Contul de e-mail,
   c. Dispozitiv.
   d. SIM1/SIM2
4. Bifaţi persoanele de contact pe care doriţi să le exportaţi.
5. Când aţi terminat, atingeţi uşor **exportaţ**.

Gestionarea listei de persoane blocate

Blocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Creaţi-vă propria listă de contacte sau numere de telefon blocate pentru a evita primirea apelurilor sau a mesajelor nedorite. Apelurile şi mesajele blocate vor fi salvate în arhiva Listă blocare.

1. Atingeţi **Asus** > **Persoane**, iar apoi atingeţi ⋮ > **Gest. contacte.** > **Blocked list (Listă persoane blocate)**.
2. Atingeţi +, iar apoi executaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Pentru a bloca un contact, atingeţi **Choose from contacts (Alegere din contacte)**, iar apoi selectaţi contactul pe care doriţi să îl blocaţi din lista de contacte.
   - Pentru a bloca un număr, atingeţi **Enter a number (Introduceţi un număr)**, după care introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să îl blocaţi.
3. După ce terminaţi, atingeţi **OK**.

Deblocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Puteţi să eliminaţi din listă un contact sau un număr de telefon blocat pentru a relua primirea apelurilor şi a mesajelor de la contactul sau de la numărul de telefon respectiv.

1. Atingeţi **Asus** > **Persoane**, iar apoi atingeţi ⋮ > **Gest. contacte.** > **Blocked list (Listă persoane blocate)**.
2. Atingeţi ⋮ > **Remove blocked item (Eliminare element blocat).**
3. Selectaţi contactul sau numărul pe care doriţi să îl deblocaţi şi apoi atingeţi **Remove from block list (Eliminare din lista de blocare)** şi apoi atingeţi **OK.**

Interacţiunea socială cu contactele dvs.

Integrarea conturilor de interacţiune socială ale contactelor dvs. vă ajută să vizualizaţi profilurile acestora, noutăţile şi fluxurile sociale legate de aceştia. Rămâneţi la curent cu activităţile contactelor dvs. în timp real.

IMPORTANT! Înainte de a putea integra conturile de interacţiune socială ale contactelor dvs., este necesar să vă conectaţi la contul dvs. de interacţiune socială şi să sincronizaţi setările acestuia.

Sincronizarea contului de interacţiune socială

Sincronizaţi-vă contul de interacţiune socială pentru a adăuga conturile de interacţiune socială ale contactelor dvs. pe tableta ASUS.

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2. Din ecranul Setări, atingeţi contul de interacţiune socială din secţiunea Conturi.
3. Bifaţi opţiunea **Persoane** pentru a sincroniza conturile de interacţiune socială ale contactelor dvs.
4. Lansaţi aplicaţia Contacte pentru a vizualiza lista de contacte.
5. Pentru a vizualiza numai contactele care au conturi de interacţiune socială, atingeţi **Contacts to display (Contacte de afişat)** şi apoi debifaţi celelalte surse de contacte, lăsând bifată opţiunea cu numele reţelei de socializare dorite.
6. Când terminaţi, atingeţi sau oriunde pe ecran.

Copierea de rezervă/restabilirea jurnalelor de apeluri (numai pentru anumite modele)

Puteţi alege ca jurnalele dvs. de apeluri să fie stocate în tableta ASUS, astfel încât să puteţi ţine evidenţa apelurilor primite, efectuate sau pierdute. De asemenea, puteţi trimite jurnalele de apeluri salvate către contul de stocare online sau le puteţi trimite prin e-mail prin intermediul aplicaţiilor de e-mail instalate pe tableta dvs. ASUS.

Crearea unei copii de rezervă a jurnalului de apeluri (numai pentru anumite modele)

1. Din ecranul iniţial, atingeţi **Telefon**, apoi atingeţi pentru a ascunde tastatura.
2. Atingeţi şi apoi atingeţi **Backup call log (Copiere de rezervă jurnal de apeluri)**.
3. Atingeţi **Backup call log to device (Copiere de rezervă jurnal de apeluri în dispozitiv)** pentru a salva copia de rezervă a jurnalului de apeluri în tableta dvs. ASUS. Pentru a trimite prin e-mail copia de rezervă a jurnalului de apeluri, atingeţi **Backup call log to device and send out (Copiere de rezervă jurnal de apeluri pe dispozitiv şi trimitere)**.
4. Introduceţi un nume pentru fişierul copiei de rezervă şi apoi atingeţi **OK**. După finalizarea cu succes a copierii de rezervă, atingeţi **OK**.

Restabilirea copiilor de rezervă ale jurnalelor de apeluri (numai pentru anumite modele)

1. Din ecranul iniţial, atingeţi **Telefon**, apoi atingeţi pentru a ascunde tastatura.
2. Atingeţi şi apoi atingeţi **Restore call log (Restabilire de rezervă jurnal de apeluri)**.
3. Selectaţi copia de rezervă a jurnalului de apeluri pe care doriţi să o restabiliţi, apoi atingeţi **OK**.
4. După finalizarea cu succes a restabilirii jurnalului de apeluri, atingeţi **OK**. Atingeţi pentru a vizualiza jurnalele de apeluri restabilite.

Setări privind apelurile (numai pentru anumite modele)

Configuraţi setările pentru apelurile primite sau efectuate, pentru bararea apelurilor, pentru apelarea în ţara de reşedinţă şi multe altele.

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2. Atingeţi **Call settings (Setări apeluri)**, după care selectaţi oricare dintre setările pe care doriţi să le configuraţi.

Setări pentru apelurile primite	
Ton de apel telefon	Configuraţi tonul de apel pentru cartela SIM1 sau pentru cartela SIM2.
Vibrare în momentul emiterii tonului de apel	Bifaţi această opţiune atunci când doriţi ca tableta ASUS să vibreze atunci când emite tonul de apel.
Redirecţionare apeluri	Utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să trimiteţi apelurile către un alt număr. Puteţi alege oricare dintre următoarele condiţii: **Always forward (Se redirecţionează întotdeauna), Forward when busy (Se redirecţionează când sună ocupat), Forward when unanswered (Se redirecţionează când apelul nu este preluat)** şi **Forward when unreachable (Se redirecţionează când apelantul nu poate fi contactat)**.
Mesaj respingere apeluri	Selectaţi sau creaţi mesajul pe care doriţi să îl trimiteţi atunci când nu puteţi să răspundeţi la un apel primit.
Setările setului de căşti pentru apelurile primite	Atunci când conectaţi un set de căşti Bluetooth sau cu fir la tableta ASUS, puteţi selecta opţiunea de a prelua automat apelurile sau de a aştepta o anumită perioadă de timp până la preluarea apelurilor.
Setări pentru apelurile efectuate	
Tonuri la atingerea tastaturii de apelare	Bifaţi sau debifaţi această opţiune pentru a activa sau a dezactiva sunetul emis la atingerea tastelor din aplicaţia Telefon.
Setări alertă conexiune	Activaţi sau dezactivaţi vibraţiile pentru setările referitoare la alertele de conexiune.
Numere cu apelare fixă (FDN)	Configuraţi aceste setări atunci când doriţi să restricţionaţi apelurile efectuate numai la acele numere din lista de numere cu apelare fixă sau numai la acele numere care conţin anumite prefixuri. Solicitaţi furnizorului de servicii de telefonie mobilă informaţii cu privire la starea serviciului privind numerele cu apelare fixă pentru cartela dvs. SIM.
Apelarea în ţara de reşedinţă	Activaţi-vă şi configuraţi-vă setările pentru apelarea în ţara de reşedinţă. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Apelarea în ţara de reşedinţă.
Alte setări	
Durată apel	Afişaţi durata apelurilor desfăşurate între două părţi. Durata apelurilor este măsurată în mod diferit, în funcţie de furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
Poştă vocală	Configuraţi setările pentru poşta vocală dacă sunteţi abonat la un serviciu de poştă vocală prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă.
Setări suplimentare	
Mod TTY	Activaţi sau dezactivaţi modul TTY (modul Teletypewriter/Text Telephone), care este un instrument de comunicare pentru persoanele cu deficienţe de auz.
Setări privind apelarea prin internet	
Conturi SIP	Configuraţi contul SIP pentru apelarea video prin internet. Solicitaţi furnizorului de servicii de telefonie mobilă informaţii cu privire la modul prin care vă puteţi abona la un cont SIP.
Utilizare apelare prin internet	Configuraţi modul în care doriţi să utilizaţi funcţia de apelare video prin internet.

Trimiteţi mesaje şi multe altele

Schimbul de mesaje (numai pentru anumite modele)

Schimbul de mesaje vă permite să trimiteți, să răspundeți prompt sau să răspundeți ulterior la mesaje importante de la persoanele de contact de pe oricare dintre cartelele SIM instalate pe dispozitiv. De asemenea, puteți trimite prin e-mail firele de mesaje sau conversațiile dvs. către alte persoane pentru a le informa.

Lansarea aplicaţiei Mesaje

Din ecranul iniţial, procedaţi în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicaţia Mesaje:

- Atingeţi .
- Atingeţi > **Mesagerie**.

Trimiterea mesajelor

1. Lansaţi aplicaţia Mesaje şi apoi atingeţi .
2. În câmpul **Către**, introduceţi numărul sau atingeţi uşor pentru a selecta o persoană de contact din listă.
3. Începeţi compunerea mesajului în câmpul **Introduceţi mesajul**.
4. Când aţi terminat, selectaţi contul SIM din care veţi trimite mesajul.

Răspunderea la mesaje

1. Atingeţi alerta de mesaj din ecranul iniţial sau din ecranul de blocare.
2. Începeţi compunerea mesajului în câmpul **Introduceţi mesajul**.
3. Când aţi terminat, selectaţi contul SIM din care veţi trimite răspunsul.

Blocarea mesajelor

Puteţi să blocaţi mesajele spam, cum ar fi mesajele cu reclame de vânzări sau mesajele trimise de expeditori nedoriţi.

1. Din **Home screen (ecranul iniţial)**, atingeţi , iar apoi atingeţi firul de mesaje al expeditorului de la care nu doriţi să mai primiţi mesaje.
2. Atingeţi > **Blocked messages (Mesaje blocate)** şi apoi atingeţi **Add to block list (Adăugare la lista de blocare)**.
3. Atingeţi **OK** pentru a confirma.

Redirecţionarea unui fir de mesaje (numai pentru anumite modele)

Puteţi să redirecţionaţi un fir de mesaje sau o conversaţie către alte persoane şi să setaţi o alertă pentru a putea răspunde la un mesaj important la o oră convenabilă.

1. În **Home screen (ecranul iniţial)**, atingeţi .
2. Atingeţi firul de mesaje şi apoi atingeţi > **Forward SMS conversation (Redirecţionare conversaţie SMS)**.
3. Atingeţi uşor **Selectaţi-le pe toata** sau oricare dintre mesajele din fir, apoi atingeţi uşor **Redirecţionaţi**.
4. În câmpul **Către**, atingeţi uşor + pentru a selecta adresa de e-mail sau numărul de telefon mobil al unei persoane de contact.
5. Când aţi terminat, selectaţi contul SIM din care veţi trimite mesajul. Conversaţia va fi redirecţionată drept mesaj MMS (Serviciu de mesagerie multimedia).

NOTE:

- Asiguraţi-vă că aveţi un abonament MMS la furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
- Asiguraţi-vă că accesul la date este activat pe dispozitiv. În ecranul de pornire, atingeţi uşor > **Setări** > **Mai multe** > **Reţele mobile**, apoi bifaţi **Date activate**.
- Se aplică tarife pentru schimb de mesaje şi date de telefonie mobile când redirecţionaţi conversaţii către alte persoane.

Gestionarea ulterioară a mesajelor (numai pentru anumite modele)

Puteţi seta un mesaj important ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului şi puteţi răspunde mai târziu la mesajul respectiv, cu ajutorul aplicaţiei Do It Later.

1. În ecranul de mesaje, atingeţi uşor .
2. Atingeţi uşor **Răspuns mai târziu**. Mesajul este adăugat în activităţile **Do It Later**.
3. Pentru a prelua şi răspunde la e-mail, atingeţi **Asus > Do It Later** din ecranul iniţial.

NOTĂ: pentru detalii referitoare la transmiterea răspunsurilor la mesajele cu răspuns programat ulterior, consultaţi secţiunea Transmiterea unui răspuns acum.

Alte opţiuni de gestionare a mesajelor (numai pentru anumite modele)

Atunci când participaţi la un fir de mesaje activ sau atunci când compuneţi un mesaj, puteţi atinge şi selecta oricare dintre opţiunile de mai jos.

Adăugare subiect	Atingeţi pentru a adăuga titlul mesajului dvs.
Inserare faţă zâmbitoare	Inseraţi o faţă zâmbitoare sau un emoticon în mesajul dvs.
Inserare şabloane de text	Inseraţi un răspuns predefinit în cadrul mesajului dvs.
Ştergere mesaje	Atingeţi această opţiune şi selectaţi mesajele pe care doriţi să le ştergeţi din firul de mesaje.
Setări	Atingeţi această opţiune pentru a configura setările mesajului.

Asocierea informaţiilor contactelor

Atunci când adăugaţi conturi de interacţiune socială sau de e-mail, datele din aceste conturi vor fi sincronizate în mod automat cu aplicaţia Contacte. În unele cazuri, unele informaţii ale contactelor ar putea să apară în diverse locuri sau cu diverse variaţii ale numelor sau poreclelor în aplicaţia Contacte. Puteţi să asociaţi manual toate aceste informaţii şi le puteţi unifica într-un singur loc sau într-un singur profil.

1. Din aplicaţia Contacte, atingeţi şi menţineţi apăsat contactul ale căror informaţii doriţi să le asociaţi, după care selectaţi **Link contact (Asociere contact)**.
2. Din pagina de profil a contactului, atingeţi .
3. Selectaţi toate profilurile de contact pe care consideraţi că trebuie să le unificaţi într-un singur profil, după care atingeţi **Link (Asociere)**. Din acest moment, puteţi vizualiza şi prelua toate informaţiile contactului din cadrul unui singur profil.

Omlet Chat

Omlet Chat este o aplicaţie deschisă pentru mesagerie şi partajare, care vă permite să conversaţi instantaneu cu prietenii, prin chat. De asemenea, aplicaţia vă permite să gestionaţi datele, stocându-le în mod securizat în conturile cloud private.

NOTĂ:

- Este posibil ca aplicaţia Omlet Chat să nu fie disponibilă în toate ţările.
- La prima utilizare, trebuie să vizitaţi Play Store pentru a actualiza aplicaţia Omlet Chat. Trebuie să aveţi un cont Google pentru a actualiza aplicaţia Omlet Chat.

Înregistrarea pentru Omlet Chat

Înregistraţi-vă la Omlet Chat cu oricare dintre următoarele conturi:

- numărul de telefon mobil;
- contul de e-mail;
- contul Gmail;
- contul Facebook.

Înregistrarea cu numărul de telefon mobil

Utilizaţi numărul dvs. de telefon mobil pentru a vă conecta la Omlet Chat.

Pentru a vă înregistrarea cu numărul de telefon mobil:

1. Atingeţi ▪▪▪ şi apoi atingeţi aplicaţia **Omlet Chat**;
2. În ecranul Omlet Introduction (Prezentare Omlet), atingeţi **Skip (Omitere)** dacă doriţi să treceţi peste prezentare sau glisaţi pe ecran către partea stângă pentru a citi despre caracteristicile principale ale aplicaţiei Omlet Chat;
3. În pagina Sign Up (Înregistrare), selectaţi ţara dvs. şi introduceţi numărul de telefon mobil, după care atingeţi **Next (Următorul)**. Aplicaţia Omlet Chat vă va trimite un mesaj text care conţine codul PIN necesar continuării procesului de înregistrare.
4. Introduceţi codul PIN şi apoi atingeţi **Next (Următorul)**;
5. Introduceţi-vă numele şi apoi atingeţi **Get Started (Începere)**;
6. Dacă doriţi ca aplicaţia Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeţi **Okay! Let's do it! (OK! Continuaţi!)**. Dacă doriţi să adăugaţi prietenii manual, atingeţi **No thanks (Nu, mulţumesc)**.

NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicaţia Contacte. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Vizualizarea contactelor Omlet din aplicaţia Contacte.

Utilizarea contului Google™

Pentru a vă înregistra utilizând contul Google™:

1. Atingeţi ▪▪▪ şi apoi atingeţi aplicaţia **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeţi **Connect a different account here (Conectaţi un cont diferit aici)** şi apoi atingeţi **Google**.
3. Atingeţi **OK** pentru a utiliza contul Google pe care l-aţi înregistrat pe dispozitivul dvs.
4. Introduceţi-vă numele şi apoi atingeţi **Get Started (Începere)**;
5. Dacă doriţi ca aplicaţia Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeţi **Okay! Let's do it! (OK! Continuaţi!)**. Dacă doriţi să adăugaţi prietenii manual, atingeţi **No thanks (Nu, mulţumesc)**.

   NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicaţia Contacte. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Vizualizarea contactelor Omlet din aplicaţia Contacte.

6. Atingeţi ☰ pentru a afişa meniul Omlet Chat.

Utilizarea contului de e-mail

Pentru a vă înregistra utilizând contul de e-mail:

1. Atingeţi ▪▪▪ şi apoi atingeţi aplicaţia **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeţi **Connect a different account here (Conectaţi un cont diferit aici)** şi apoi atingeţi **Email**.
3. Introduceţi datele contului dvs. de e-mail şi apoi atingeţi **Next (Următorul)**. Aplicaţia Omlet Chat va trimite un e-mail de confirmare către contul dvs. de e-mail.
4. Din contul dvs. de e-mail, deschideţi e-mailul cu informaţii primit de la Omlet şi apoi atingeţi legătura pentru a vă activa contul.
5. Introduceţi-vă numele şi apoi atingeţi **Get Started (Începere)**;
6. Dacă doriţi ca aplicaţia Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeţi **Okay! Let's do it! (OK! Continuaţi!)**. Dacă doriţi să adăugaţi prietenii manual, atingeţi **No thanks (Nu, mulţumesc)**.

   NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicaţia Contacte. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Vizualizarea contactelor Omlet din aplicaţia Contacte.

7. Atingeţi ☰ pentru a afişa meniul Omlet Chat.

Utilizarea contului Facebook®

Pentru a vă înregistra utilizând contul Facebook:

1. Atingeţi şi apoi atingeţi aplicaţia **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeţi **Connect a different account here (Conectaţi un cont diferit aici)** şi apoi atingeţi **Facebook**. Aplicaţia Omlet Chat vă va direcţiona către ecranul Facebook pentru ca dvs. să vă puteţi conecta la contul Facebook.
3. Conectaţi-vă la contul Facebook şi apoi atingeţi **OK**.
4. Introduceţi-vă numele şi apoi atingeţi **Get Started (Începere)**;
5. Dacă doriţi ca aplicaţia Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeţi **Okay! Let's do it! (OK! Continuaţi!)**. Dacă doriţi să adăugaţi prietenii manual, atingeţi **No thanks (Nu, mulţumesc)**.

NOTĂ: contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicaţia Contacte. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Vizualizarea contactelor Omlet din aplicaţia Contacte.

6. Atingeţi pentru a afişa meniul Omlet Chat.

Trimiterea invitaţiilor pentru Omlet

Invitaţi-vă prietenii să utilizeze aplicaţia Omlet Chat trimiţându-le invitaţii Omlet către conturile de e-mail sau Facebook.

Trimiterea invitaţiilor Omlet prin intermediul Facebook

Pentru a trimite o invitaţie Omlet prin Facebook:

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeţi pentru a afişa meniul Omlet Chat.
2. Atingeţi **Persoane** şi apoi atingeţi **Add/Invite friends (Adăugare/Invitare prieteni)**.
3. Din ecranul Adăugare contacte, atingeţi **Invite Facebook friends (Invitare prieteni Facebook)**.
4. Conectaţi-vă la contul dvs. Facebook şi apoi atingeţi **OK** pentru a permite aplicaţiei Omlet Chat să vă acceseze contul.
5. Atingeţi **+** pentru a selecta contactele dorite şi apoi atingeţi **Send (Trimitere)**.

Trimiterea invitaţiilor Omlet prin e-mail

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeţi pentru a afişa meniul Omlet Chat.
2. Atingeţi **Persoane** şi apoi atingeţi **Add/Invite friends (Adăugare/Invitare prieteni)**.
3. Din ecranul Adăugare contacte, atingeţi **Invite address book friends (Invitare prieteni din agendă)**.
4. Bifaţi contactele dorite, iar apoi atingeţi .

Modul de utilizare a aplicaţiei Omlet chat

Trimiteţi mesaje text şi multimedia pentru a crea conversaţii distractive, creative şi interactive.

Pentru a iniţia o conversaţie:

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeţi pentru a afişa meniul Omlet Chat, iar apoi atingeţi **Persoane**.
2. Atingeţi contactul cu care doriţi să conversaţi prin chat şi apoi atingeţi .



Trimiterea unui mesaj în cadrul conversaţiei chat

Pentru a trimite un mesaj în cadrul conversaţiei chat, tastaţi mesajul în câmpul **What's up? (Tastaţi mesajul aici)** şi apoi atingeţi .

Trimiterea unui mesaj vocal

Pentru a trimite un mesaj vocal, atingeţi şi menţineţi apăsat pe în timp ce rostiţi mesajul, după care eliberaţi pentru a trimite mesajul respectiv.

Trimiterea unei etichete virtuale

Pentru a trimite o etichetă virtuală, atingeţi , după care selectaţi una din etichetele virtuale disponibile.

NOTĂ: puteţi să descărcaţi mai multe etichete virtuale din Sticker Store. Pentru a descărca etichetele virtuale, atingeţi > + şi apoi atingeţi .

Utilizarea aplicaţiilor din sertar

Aplicaţia Omlet Chat include aplicaţii care vor adăuga valoare experienţei dvs. de utilizare. Aceste aplicaţii vă permit să partajaţi mesaje multimedia, să vă distraţi mai mult şi să vă personalizaţi conversaţiile.

Pentru a utiliza aceste aplicaţii, atingeţi + din firul de mesaje chat şi apoi selectaţi o aplicaţie din listă pentru a trimite un anumit mesaj multimedia.



Mai multe aplicaţii din sertar

În plus faţă de aplicaţiile implicite din lista de aplicaţii din sertar, există şi alte aplicaţii listate în aplicaţia Omlet Chat pe care le puteţi utiliza. Trebuie doar să atingeţi + din firul de mesaje chat, apoi să atingeţi + pentru a vizualiza mai multe aplicaţii din sertar.

Utilizarea altor aplicaţii din sertar

Pentru a utiliza celelalte aplicaţii din sertar, atingeţi + şi apoi atingeţi o aplicaţie pentru a o lansa.

Adăugarea mai multor aplicaţii la lista de aplicaţii din sertar

Atingeţi + pentru a vedea mai multe aplicaţii, iar apoi atingeţi pentru a fixa aplicaţia.

NOTĂ: este posibil ca aplicaţiile din sertar să difere, în funcţie de locaţia în care vă aflaţi.



Vizualizarea fotografiilor partajate în aplicaţia Galerie

Fotografiile pe care dvs. şi prietenii dvs. le-aţi partajat în camera de chat a aplicaţiei Omlet Chat vor fi salvate instantaneu pe dispozitivul dvs. Puteţi vizualiza fotografiile partajate prin utilizarea aplicaţiei Galerie.

Pentru a vizualiza fotografiile partajate:

1. Lansaţi aplicaţia Galerie procedând astfel:
   a. În ecranul iniţial, atingeţi **Asus** > **Galerie**.
   b. În ecranul Toate aplicaţiile, atingeţi aplicaţia **Galerie**.
2. În ecranul principal Galerie, atingeţi ☰ şi apoi selectaţi dintre următoarele opţiuni:
   a. Toate fotografiile partajate;
   b. cameră de chat;
   c. persoana care a partajate.



Vizualizarea tuturor fotografiilor partajate

Atingeţi **Toate fotografiile partajate** pentru a vizualiza toate fotografiile partajate de către dvs. şi de către contactele Omlet Chat.



Vizualizarea fotografiilor partajate de către persoanele din camera de chat

Atingeţi **Cameră de chat** pentru a vizualiza fotografiile partajate de către persoanele din camera de chat sau de către persoanele conectate la hotspotul de socializare.



Vizualizarea fotografiilor partajate de către o persoană

Atingeţi **Persoana care a partajat** pentru a vizualiza fotografiile partajate de către un contact care utilizează Omlet Chat.



Vizualizarea contactelor Omlet din aplicaţia Contacte

În plus faţă de posibilitatea conectării cu contactele Omlet prin intermediul aplicaţiei Omlet Chat, puteţi vizualiza şi conversa prin chat cu contactele care utilizează aplicaţia Omlet şi prin intermediul aplicaţiei Contacte. Integrarea contactelor Omlet în aplicaţia Contacte simplifică procesele de căutare şi de iniţiere a conversaţiilor prin chat cu contactele Omlet, fără a fi necesară lansarea aplicaţiei Omlet Chat.

Pentru a vizualiza contactele Omlet din aplicaţia Contacte:

1. Lansaţi aplicaţia Contacte procedând astfel:

   a. În ecranul iniţial, atingeţi **Asus** > **Persoane**.

   b. În ecranul Toate aplicaţiile, atingeţi aplicaţia **Persoane**.

2. Atingeţi lista verticală **Persoane de contact de afişat** pentru a vizualiza grupurile de contacte.



3. Debifaţi toate grupurile de contacte, cu excepţia **Omlet Chat**, iar apoi atingeţi oriunde. În ecranul Contacte vor fi afişate toate contactele Omlet.
4. Atingeţi un contact Omlet pentru a-l selecta şi pentru a-i vizualiza detaliile de contact sau pentru a conversa direct prin chat cu acesta.



Sincronizarea aplicaţiei Omlet Chat cu serviciile Cloud

Dacă aveţi un cont de cloud Dropbox®, Box® sau Baidu PCS, aplicaţia Omlet Chat va încărca instantaneu şi în condiţii de securitate conversaţiile dvs. private şi conversaţiile prin chat.

Înainte ca aplicaţia Omlet Chat să încarce datele dvs., va trebui să sincronizaţi contul cloud cu aplicaţia Omlet Chat. Pentru această acţiune:

1. Din meniul Omlet Chat, atingeţi **Setări**.
2. Atingeţi **Cloud Storage (Stocare cloud)**, apoi selectaţi unul dintre următoarele servicii cloud:
   a. Dropbox;
   b. Box;
   c. Baidu PCS.
   d. OneDrive
   e. Google Drive
3. Introduceţi numele de utilizator şi parola pentru a vă conecta la contul cloud. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a sincroniza contul cloud cu aplicaţia Omlet Chat.

Momentele dvs. preţioase

4

NOTĂ: Următoarea captură de ecran este numai pentru referinţă.

Surprinderea momentelor deosebite

Lansarea aplicaţiei Camera

Realizaţi fotografii şi înregistraţi materiale video folosind aplicaţia Camera a tabletei dvs. ASUS. Consultaţi oricare din paşii de mai jos pentru a lansa aplicaţia Camera.

Din ecranul de blocare

Glisaţi în jos pană când este lansată aplicaţia Camera.

Din ecranul de pornire

Atingeţi .

Folosirea tastelor de volum

Când tableta dvs. ASUS se află în modul de repaus, faceţi clic pe tasta de volum pentru a o activa şi pentru a lansa imediat aplicaţia Camera.

NOTĂ: înainte de a lansa tastele de volum pentru a lansa aplicaţia Camera, activaţi această funcţie din **Setări** > **Ecran de blocare**, după care glisaţi opţiunea **Instant camera (Cameră instantanee)** la **DA**.

Utilizarea camerei pentru prima dată

După lansarea camerei pentru prima dată, vor apărea două mesaje care vă vor ajuta să cunoaşteţi mai bine aplicaţia: Tutorial şi Image locations (Locaţii imagini).

Tutorial

Dacă este pentru prima dată când utilizaţi camera tabletei dvs. ASUS, veţi fi întâmpinat(ă) de următorul ecran demonstrativ după lansarea aplicaţiei **Cameră Asus**. Urmaţi paşii de mai jos pentru a continua din acest ecran.

1 Din ecranul Tutorial, atingeţi **Ignorare** dacă nu doriţi să vizualizaţi tutorialul sau atingeţi **Start** pentru a vizualiza un tutorial în care se explică funcţiile de bază ale aplicaţiei Camera.

2 După ce atingeţi oricare din aceste opţiuni, veţi putea accesa ecranul Image Locations (Locaţii imagini).

Locaţiile imaginilor

După ce treceţi prin ecranul de Tutorial, apare ecranul Ţine minte locaţia fotografiei pentru a vă ajuta să creaţi în mod automat taguri de locaţie pentru imagini. Urmaţi paşii de mai jos pentru a continua din acest ecran:

1. Pe ecranul Ţine minte locaţia fotografiei atingeţi **Nu mulţumesc** pentru a trece la ecranul de cameră sau **Yes (Da)** pentru a seta marcarea locaţiei pentru imaginile capturate.

2 Glisaţi **locaţie** la **DA** pentru a activa caracteristica de creare a etichetelor de locaţie;

3 Atingeţi **Acceptaţi** în următorul ecran pentru a activa complet această caracteristică şi pentru a continua la ecranul camerei.

Ecranul de pornire al camerei

Camera tabletei dvs. ASUS este prevăzută cu funcţii de detectare automată a scenei şi de stabilizare automată a imaginii. Tableta mai este prevăzută cu o funcţie de stabilizare video, care ajută la prevenirea tremurului de imagine atunci când se înregistrează clipuri video.

Atingeţi pictogramele pentru a începe să utilizaţi camera şi pentru a descoperi caracteristicile de realizare a imaginilor şi clipurilor video cu camera tableta dvs. ASUS.



Setări privind imaginile

Reglaţi aspectul imaginilor realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos.

IMPORTANT! Aplicaţi setările înainte de a începe să realizaţi fotografiile sau clipurile video.

1 În ecranul principal al camerei, atingeţi ⚙ > 📷.

2 Derulaţi în jos şi configuraţi opţiunile disponibile.

Imagine

Prin utilizarea acestor opţiuni puteţi să configuraţi calitatea imaginilor.



Mod înregistrare

Setaţi viteza obturatorului la modul **Temp autom** activaţi opţiunea **Touch shutter (Obturator tactil)** sau modificaţi parametrul **Burst speed (Viteză rafală)** din cadrul acestei opţiuni.

Focalizare şi expunere

Activaţi opţiunea **Exp autom tactilă** sau **Detectare facială** sau setaţi **Metering mode (Mod măsurare)** şi **Focus mode (Mod focalizare)** din cadrul acestei opţiuni.



Setări video

Reglaţi aspectul clipurilor video realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos.

IMPORTANT! Aplicaţi setările înainte de a începe să realizaţi fotografiile sau clipurile video.

1 În ecranul principal al camerei, atingeţi ⚙ > 📹.

2 Derulaţi în jos şi configuraţi opţiunile disponibile.

Imagine

Prin utilizarea acestor opţiuni puteţi să configuraţi calitatea clipurilor video.



Focalizare şi expunere

Cu ajutorul acestei opţiuni puteţi să activaţi funcţia **Exp autom tactilă**.

Caracteristici avansate ale camerei

Descoperiţi noi modalităţi de a realiza imagini şi clipuri video şi de a surprinde toate momentele speciale utilizând caracteristicile avansate ale tabletei dvs. ASUS.

IMPORTANT! Aplicaţi setările înainte de a începe să realizaţi fotografiile sau clipurile video. Caracteristicile disponibile pot să difere în funcţie de model.

HDR

Caracteristica HDR (high dynamic range - interval dinamic înalt) vă permite să realizaţi imagini mai detaliate în condiţii de iluminare slabă şi contrast ridicat. Caracteristica HDR este recomandată atunci când realizaţi fotografii sau clipuri video în locaţii cu lumină strălucitoare, deoarece ajută la echilibrarea culorilor din imagini.

Înregistrarea fotografiilor în modul HDR

1. Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **HDR**.
2. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografia.

Înfrumuseţare

Distraţi-vă la maximum în timpul realizării fotografiilor şi după aceea, utilizând funcţia de înfrumuseţare a tabletei dvs. ASUS. Când este activată, această funcţie vă permite să înfrumuseţaţi în timp real chipul subiectului, înainte de a apăsa pe butonul obturatorului.

Înregistrarea fotografiilor în modul Înfrumuseţare

1 Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **Înfrumuseţare**.

2. Atingeţi pentru a ajusta setările de înfrumuseţare pe care doriţi să le aplicaţi asupra fotografiei.
3. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografia.

NOTĂ: Glisaţi în sus pentru a seta un temporizator cu numărătoare inversă.

Aplicarea setărilor de înfrumuseţare asupra fotografiilor

1. Atingeţi miniatura pentru a previzualiza fotografia şi pentru a afişa setările de înfrumuseţare.
2. Atingeţi fotografia şi apoi atingeţi pentru a selecta caracteristica de înfrumuseţare preferată, după care atingeţi pentru a salva fotografia.

Luminozitate scăzută (numai pentru anumite modele)

Folosind caracteristica PixelMaster, fotosensibilitatea camerei dvs. este crescută cu 400%, pentru a optimiza capacitatea de reducere a zgomotului şi pentru a creşte contrastul fotografiilor cu până la 200%. Folosiţi acest mod pentru a transforma orice subiect într-o fotografie sau un clip video deosebit - chiar şi în absenţa unei iluminări naturale suficiente.

Capturarea fotografiilor în condiţii de iluminare scăzută

1. Din ecranul principal al aplicaţiei Cameră foto, atingeţi > **Low light (Iluminare redusă)**.
2. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii.

Capturarea clipurilor video în condiţii de iluminare scăzută

1. Din ecranul principal al aplicaţiei Cameră foto, atingeţi > **Low light (Iluminare redusă)**.
2. Atingeţi pentru a începe înregistrarea unui clip video.

Modul nocturn

Utilizând modul nocturn al tabletei dvs. ASUS, puteţi să realizaţi fotografii bine iluminate chiar şi pe timp de noapte sau în condiţii de iluminare slabă.

NOTĂ: Menţineţi mâinile cât mai fixe înainte şi în timpul înregistrării imaginilor cu tableta ASUS, pentru a preveni realizarea unor imagini neclare.

Realizarea fotografiilor în modul nocturn

1 Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **Noapte**.

2. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii în modul Night (Noapte).

Profunzimea câmpului

Realizaţi macrofotografii cu fundal estompat utilizând caracteristica de profunzime a câmpului. Această caracteristică se potriveşte fotografiilor de prim plan ale subiecţilor pentru un rezultat mai definit şi mai dramatic.

Capturarea fotografiilor cu caracteristica de profunzime a câmpului

1. Din ecranul aplicaţiei Cameră foto, atingeţi > **Depth of Field (Profunzimea câmpului)**.
2. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii.
3. Atingeţi sau pentru a creşte sau descreşte nivelul de neclaritate a fundalului.
4. Atingeţi pentru a salva fotografia.

Efect

Realizaţi fotografii folosind diverse efecte, precum Pixelize (Pixelizare), Cartoon (Desene animate), Vintage, LOMO sau alte efecte.

NOTĂ: Trebuie să selectaţi efectul înainte de a realiza fotografia.

Capturarea fotografiilor cu efecte

1. Din ecranul aplicaţiei Cameră foto, atingeţi > **Effect (Efect)**
2. Atingeţi şi selectaţi efectul pe care doriţi să îl aplicaţi asupra fotografiei.
3. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii.

Aplicarea efectelor asupra fotografiilor

1. Atingeţi miniatura pentru a previzualiza fotografia.
2. Atingeţi fotografia şi apoi atingeţi pentru a selecta efectul preferat, după care atingeţi pentru a salva fotografia.

Autoportret

Profitaţi de rezoluţia înaltă a camerei posterioară fără a trebui să apăsaţi pe butonul obturatorului. Utilizând opţiunea de detectare a chipului, puteţi seta tableta ASUS să vă detecteze faţa utilizând camera posterioară. Apoi, puteţi realiza în mod automat selfie-ul sau selfie-ul de grup.

Înregistrarea selfie-urilor

1. Din ecranul aplicaţiei Cameră ASUS, atingeţi > **Autoportret**.
2. Atingeţi pentru a alege numărul de persoane care vor apărea în fotografie.
3. Utilizaţi camera posterioară pentru a detecta chipurile şi aşteptaţi ca tableta ASUS să înceapă să emită semnale sonore, ceea ce înseamnă că începe numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.
4. Atingeţi pentru a salva fotografia.

Animaţie GIF

Creaţi imagini GIF (Graphics Interchange Format) direct cu ajutorul camerei tabletei ASUS, prin utilizarea caracteristicii de animare a imaginilor.

Înregistrarea fotografiilor animate în format GIF

1 Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **Animaţie GIF**.

2. Ţineţi apăsat pe pentru a începe să capturaţi fotografii în rafală şi pentru a crea animaţii GIF.

3. Efectuaţi ajustările preferate asupra setărilor privind animaţiile GIF.

4. Când terminaţi, atingeţi .

Panoramă

Cu ajutorul funcţiei de panoramare puteţi captura imagini din diferite unghiuri. Această funcţie permite lipirea în mod automat a imaginilor capturate dintr-o perspectivă largă.

Realizarea imaginilor panoramice

1 Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **Panoramă**.

2. Atingeţi şi apoi deplasaţi tableta ASUS către stânga sau către dreapta pentru a captura o parte mai mare a peisajului.

NOTĂ: atunci când deplasaţi tableta ASUS, o cronologie de miniaturi va apărea în partea de jos a ecranului, pe măsură ce camera surprinde fragmentele scenei.

3. Când terminaţi, atingeţi .

Miniatură

Cu ajutorul caracteristicii Miniature (Miniatură), puteţi simula efectul de înclinare-deplasare al obiectivelor DSLR. Utilizarea acestei caracteristici vă permite să focalizaţi asupra anumitor zone ale subiectului dvs., adăugând un efect bokeh care poate fi utilizat atât pentru fotografii, cât şi pentru clipuri video, cu ajutorul tabletei dvs. ASUS.

Capturarea fotografiilor în modul Miniature (Miniatură)

1. Din ecranul aplicaţiei Cameră foto, atingeţi > **Miniature (Miniatură)**

2. Atingeţi sau pentru a selecta zona de focalizare, după care folosiţi două degete pentru a ajusta dimensiunea şi poziţia zonei de focalizare.

3. Atingeţi sau pentru a creşte sau descreşte nivelul de neclaritate a fundalului. Atingeţi sau pentru a creşte sau descreşte nivelul de saturaţie.

4. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii în modul Miniature (Miniatură).

Derulare temporală

După selectarea opţiunii **Time Rewind (Derulare temporală)**, obturatorul va începe să realizeze fotografii în rafală cu două secunde înainte ca dvs. să apăsaţi pe butonul obturatorului. Drept urmare, veţi obţine o serie de imagini organizate cronologic, iar dvs. puteţi să alegeţi cea mai bună imagine, care va fi salvată în galerie.

NOTĂ: Caracteristica Time Rewind (Derulare temporală) poate fi utilizată numai cu camera posterioară.

Înregistrare fotografiilor în modul Time Rewind (Derulare temporală)

1 Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **Time Rewind (Derulare temporală)**.

2. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii.

3. Ajustaţi durata (în secunde) pentru care doriţi ca fotografia capturată să fie redată invers.

4. Când terminaţi, atingeţi .

Utilizarea vizorului caracteristicii Time Rewind (Derulare temporală)

1 După ce apăsaţi obturatorul, vizorul caracteristicii Time Rewind (Derulare temporală) va apărea pe ecran, în partea dreaptă a unei fotografii înregistrate. Rotiţi butonul de pe vizor pentru a naviga printre fotografiile pe care tocmai le-aţi realizat.

NOTĂ: Atingeţi **Best (Cea mai bună)** pentru a vedea cea mai bună fotografie din cronologie.

2 Selectaţi o fotografie şi apoi atingeţi **Finaliz,** pentru a salva fotografia respectivă în galerie.

Eliminare inteligentă

Caracteristica de eliminare inteligentă vă permite să eliminaţi detaliile nedorite imediat după înregistrarea imaginii.

Înregistrarea fotografiilor şi utilizarea funcţiei de eliminare inteligentă

1 Din ecranul aplicaţiei Cameră ASUS, atingeţi > **Elim. intel**.

2. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcţiei Smart remove (Eliminare inteligentă).

3. După ce deschideţi fotografia capturată, atingeţi conturul din dreptul obiectului în mişcare detectat pentru a-l şterge.

4. Atingeţi pentru a salva fotografia.

Toate zâmbetele

Surprindeţi zâmbetul perfect sau cea mai originală expresie dintr-o serie de fotografii prin utilizarea caracteristicii zâmbete. Această caracteristică vă permite să realizaţi cinci fotografii consecutive după apăsarea butonului obturatorului. Chipurile din imagine vor fi detectate şi comparate.

Înregistrarea fotografiilor în modul Zâmbetele

1 Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **Zâmbete**.

2. Atingeţi pentru a începe să capturaţi fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcţiei All Smiles (Numai zâmbete).

3. Atingeţi faţa subiectului, după care selectaţi cea mai reuşită expresie a acestuia.

4. Glisaţi în jos din partea superioară, după care atingeţi pentru a salva fotografia.

Decalaj temporal

Caracteristica de înregistrare a clipurilor video cu decalaj temporal a tabletei dvs. ASUS vă permite să înregistraţi imagini statice pentru redarea automată cu decalaj temporal. Efectul este că evenimentele par a se derula în mod rapid, deoarece imaginile care le compun sunt înregistrate de-a lungul unor perioade mari de timp.

Înregistrarea clipurilor video cu funcţia Filmare lentă

1 Din ecranul principal al aplicaţiei Camera, atingeţi > **Filmare lentă**.

2. Atingeţi şi apoi selectaţi intervalul de timp.

3 Atingeţi pentru a începe înregistrarea clipurilor video cu funcţia Filmare lentă.

Utilizarea galeriei

Vizualizaţi imagini şi redaţi fişiere video pe dispozitivul Tabletă ASUS folosind aplicaţia Galerie. Această aplicaţie vă permite să editaţi, partajaţi sau ştergeţi imagini sau fişiere video salvate în dispozitivul Tabletă ASUS. Din galerie puteţi afişa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteţi atinge pentru a selecta fişierul video sau de imagine dorit.

Pentru a lansa galeria, atingeţi > **Galerie**.

Vizualizarea fişierelor din reţeaua de socializare sau din spaţiul de stocare cloud

În mod implicit, în galeria dvs. sunt afişate toate fişierele de pe tableta ASUS, organizate conform albumelor din care fac parte.

Pentru a vizualiza fişiere din alte locaţii care pot fi accesate prin intermediul tabletei ASUS:

1 Din ecranul principal, atingeţi .

2 Atingeţi oricare din următoarele locaţii sursă pentru a vizualiza fişierele salvate în acestea.



NOTĂ:

- Puteţi să descărcaţi fotografii pe tableta ASUS din contul cloud şi puteţi utiliza aceste fotografii ca imagini de fundal sau ca imagini pentru contacte.
- Pentru detalii cu privire la adăugarea imaginilor pentru contacte, consultaţi secţiunea Personalizarea profilului unui contact.
- Pentru detalii cu privire la utilizarea fotografiilor sau a imaginilor ca imagini de fundal, consultaţi secţiunea Imagini de fundal.

IMPORTANT! este necesară o conexiune la internet pentru vizualizarea fotografiilor şi clipurilor video şi secţiunile **Fotografiile mele din Cloud** şi **Fotografiile prietenilor**.

Vizualizarea locaţiei unei fotografii

Activaţi accesul la locaţie pe tableta dvs. ASUS pentru a încorpora detaliile despre locaţie în fotografiile dvs. Detaliile despre locaţie ale fotografiilor dvs. includ zona în care au fost realizate fotografiile, precum şi o hartă a locaţiei, furnizată prin intermediul serviciului Google Maps sau Baidu (numai în China).

Pentru a vizualiza detaliile unei fotografii:

1. Activaţi accesul la locaţie din > **Setări > Location (Locaţie)**.
2. Asiguraţi-vă că v-aţi partajat locaţia cu serviciul Google Maps sau Baidu.
3. Lansaţi aplicaţia Galerie şi selectaţi fotografia ale cărei detalii doriţi să le vizualizaţi.
4. Atingeţi fotografia şi apoi atingeţi .



Partajarea fişierelor din galerie

1 Din ecranul Galerie, atingeţi folderul în care se află fişierele pe care doriţi să le partajaţi;

2 După deschiderea folderului, atingeţi pentru a activa caracteristica de selectare a fişierelor.

3 Atingeţi fişierele pe care doriţi să le partajaţi. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectaţi.

4 Atingeţi şi apoi selectaţi din listă locaţia cu care doriţi să partajaţi imaginile.

Ştergerea fişierelor din galerie

1 Din ecranul Galerie, atingeţi folderul în care se află fişierele pe care doriţi să le ştergeţi;

2 După deschiderea folderului, atingeţi pentru a activa caracteristica de selectare a fişierelor.

3 Atingeţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectaţi.

4 Atingeţi .

Editarea unei imagini

Galeria este însoţită de propriile instrumente de editare a imaginilor, pentru ca dvs. să puteţi îmbunătăţi imaginile salvate pe tableta ASUS.

1 Din ecranul Galerie, atingeţi folderul în care se află fişierele pe care doriţi să le editaţi;

2 După deschiderea folderului, atingeţi imaginea pe care doriţi să o editaţi;

3 După deschiderea imaginii, atingeţi-o din nou pentru a afişa funcţiile de editare;

4 Atingeţi pentru a deschide bara de instrumente pentru editarea imaginilor;

5 Atingeţi oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru editare pentru a aplica modificările dorite asupra imaginii.

Mărirea/Micşorarea miniaturilor sau unei imagini

Din ecranul galerie sau din imaginea selectată, atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi degetele pe panoul tactil pentru a mări imaginea. Pentru a micşora imaginea, apropiaţi degetele pe panoul tactil.

Postarea fotografiilor pe peretele de evenimente al calendarului

Activarea acestei caracteristici în aplicaţia Galerie vă permite să vizualizaţi fotografiile în mod direct, prin intermediul evenimentelor din calendar. În acest mod, puteţi să grupaţi imediat fotografiile efectuate, în funcţie de numele evenimentului căruia sunt asociate.

1. După efectuarea mai multor fotografii cu tableta ASUS, lansaţi aplicaţia **Galerie.**
2. Atingeţi ☰ > **Perete pentru evenimente**.
3. Atingeţi **Tap here to enter name (Atingeţi aici pentru a introduce numele)**, iar apoi introduceţi numele evenimentului pe care l-aţi setat în aplicaţia Calendar.
4. Atingeţi din colţul din dreapta sus al folderului care conţine fotografiile efectuate cu ocazia unui eveniment.
5. Selectaţi evenimentul din calendar pe care doriţi să îl integraţi cu folderul de fotografii.
6. Pictograma apare în colţul din dreapta sus al folderului de fotografii, indicând faptul că fotografiile au fost publicate cu succes pe peretele evenimentului.
7. Pentru a vizualiza fotografiile asociate evenimentului, deschideţi evenimentul în aplicaţia Calendar, apoi atingeţi .

IMPORTANT!

- Această caracteristică este activată numai după crearea unor evenimente în aplicaţia Calendar. Pentru detalii suplimentare legate de modul de creare a evenimentelor, consultaţi secţiunea Calendar.
- Puteţi utiliza această funcţie numai pentru fotografiile efectuate cu camera tabletei ASUS la data şi ora setate pentru evenimentul din calendar.



Utilizarea funcţiei MiniMovie

Transformaţi fotografiile într-o expunere creativă de diapozitive prin utilizarea funcţiei MiniMovie a aplicaţiei Galerie. Funcţia MiniMovie conţine o serie de teme pe care le puteţi aplica imediat asupra expunerilor de fotografii.

Pentru a crea un MiniMovie dintr-un folder de fotografii:

1. Lansaţi aplicaţia Galerie şi apoi atingeţi pentru a selecta locaţia folderului de fotografii.
2. Selectaţi folderul de fotografii şi apoi atingeţi > **Auto MiniMovie (MiniMovie automat)**.
3. Selectaţi tema MiniMovie pe care doriţi să o utilizaţi pentru expunerea fotografiilor.



Atingeţi oricare dintre aceste teme pentru a o previzualiza.

4. După selectarea unei teme, atingeţi pentru a salva expunerea.
5. Ulterior, puteţi să partajaţi expunerea pe site-urile de socializare sau pe aplicaţiile de mesagerie instantanee precum Facebook, Google Plus sau Omlet Chat.

Pentru a crea un MiniMovie dintr-o selecţie de fotografii:

1. Lansaţi aplicaţia Galerie şi apoi atingeţi pentru a selecta locaţia fotografiilor.
2. Atingeţi pentru a activa funcţia de selectare a fişierelor.
3. După selectarea fotografiilor, atingeţi **MiniMovie**.
4. Selectaţi tema MiniMovie pe care doriţi să o utilizaţi pentru expunerea fotografiilor.



Atingeţi oricare dintre aceste teme pentru a o previzualiza.

5. După selectarea unei teme, atingeţi pentru a salva expunerea. Puteţi să accesaţi expunerea de diapozitive salvată din **ASUS** > **File Manager (Manager fişiere)** > **Movies (Filme)** > **MiniMovie**.
6. Ulterior, puteţi să partajaţi expunerea pe site-urile de socializare sau pe aplicaţiile de mesagerie instantanee precum Facebook, Google Plus sau Omlet Chat.

Utilizarea funcţiei PlayTo

Prin utilizarea funcţiei PlayTo, puteţi să redaţi fişierele din galerie pe un dispozitiv compatibil, capabil de redare în flux.

Pentru a utiliza această caracteristică:

1. Din ecranul Galerie, atingeţi sau folderul în care se află fişierul pe care doriţi să îl redaţi pe un alt ecran.
2. Atingeţi > **PlayTo**.
3. În ecranul următor, selectaţi un dispozitiv compatibil pentru a începe redarea fişierului pe ecranul acestuia.

Munciţi intens? Jucaţi-vă la fel de intens

5

Browser

Motorul de ultimă generaţie, bazat pe tehnologia Chromium, al browserului dvs. vă permite să navigaţi pe internet cu viteză mare. Interfaţa Zen este simplă şi intuitivă şi este dotată cu tehnologia de rearanjare a textului, care optimizează conţinutul de pe web şi permite încadrarea mai bună a acestuia pe ecranul tabletei dvs. ASUS. Cu ajutorul modului de vizualizare tip revistă şi a caracteristicii Smart Reader, veţi putea lectura cu plăcere conţinutul web preferat, online şi offline, fără a fi distras de elemente nedorite precum bannere şi reclame. De asemenea, puteţi marca o pagină interesantă ca activitate de lecturare ulterioară, pe care o puteţi găsi în aplicaţia Do It Later. Puteţi citi pagina respectivă la un moment mai convenabil pentru dvs.

IMPORTANT! Înainte de a naviga pe internet sau de a efectua activităţi online, asiguraţi-vă că tableta dvs. ASUS este conectată la o reţea Wi-Fi. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă).

Lansarea aplicaţiei Browser

Din ecranul iniţial, procedaţi în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicaţia Browser:

- Atingeţi .
- Atingeţi > **Browser**.



Partajarea unei pagini

Partajaţi paginile interesante pe care le găsiţi pe tableta ASUS şi cu alte persoane prin intermediul contului de e-mail, al contului de stocare în cloud, al funcţiei Bluetooth sau al altor aplicaţii instalate pe tableta ASUS.

1. Lansaţi browserul.
2. Dintr-o pagină web, atingeţi ⋮ > **Distribuiţi pagină**.
3. Atingeţi contul sau aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a partaja pagina.

Lecturarea paginilor la un moment ulterior

Atunci când găsiţi o informaţie interesantă online, dar nu aveţi suficient timp pentru a o citi în acel moment, puteţi marca informaţia respectivă ca activitate de lecturare ulterioară. Cu ajutorul aplicaţiei Do It Later, puteţi prelua această activitate şi puteţi citi pagina dorită într-un moment mai convenabil pentru dvs.

1. Din pagină, atingeţi ⋮ > **Citiţi mai târziu**.
2. Pentru a prelua pagina, atingeţi **Asus > Do It Later** din ecranul iniţial.

NOTĂ: pentru detalii cu privire la navigarea printre paginile cu lecturare ulterioară, consultaţi secţiunea Recuperarea lecturilor online acum.

Adăugarea unei file noi

Ascundeţi site-ul web curent şi deschideţi o fereastră nouă pentru a continua navigarea pe un alt site web.

1. Din pagina curentă, atingeţi ⋮ > **New tab (Filă nouă)** sau atingeţi + din dreptul filei curente.
2. Introduceţi adresa URL în câmpul URL şi continuaţi să vă bucuraţi de navigarea pe internet pe tableta dvs. ASUS.
3. Dacă doriţi să adăugaţi o altă filă, repetaţi pasul 1.

NOTĂ:

- Deschiderea mai multor site-uri web în browser va duce la încetinirea performanţei de încărcare a informaţiilor.
- În cazul în care conexiunea la internet devine mai lentă, încercaţi să goliţi memoria cache. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Golirea memoriei cache a browserului.

Marcarea paginilor

Puteţi să marcaţi paginile sau site-urile web preferate pentru a putea reveni rapid la acestea.

Pentru a marca o pagină:

Din pagină, atingeţi ⋮ > **Save to bookmarks (Salvare la marcaje)**. Data viitoare când deschideţi browserul, puteţi atinge rapid pagina marcată.

Lecturarea inteligentă online

Tableta dvs. ASUS activează în mod automat modul Smart Reader pentru paginile care conţin foarte multe elemente inutile sau care pot distrage atenţia, precum bannere, reclame, pictograme sau elemente de meniu. Puteţi elimina aceste elemente şi puteţi citi numai conţinutul care vă interesează.

NOTĂ: modul Smart Reader este disponibil pe site-urile Wikipedia, CNN, ESPN, BCC şi NY Times.

Pentru a utiliza modul Smart Reader:

- Atingeţi pictograma modului Smart Reader pentru a elimina în mod automat toate elementele inutile sau care pot distrage atenţia şi pentru a afişa numai conţinutul important al paginii.
- Din pagina modului Smart Reader, procedaţi în unul dintre următoarele moduri:
  - Atingeţi pentru a afişa lista de pagini salvate pentru lecturare.
  - Atingeţi pentru a lansa instrumentul Marcator şi pentru a selecta culoarea preferată. Apoi, glisaţi deasupra textului pe care doriţi să îl evidenţiaţi.
  - Apropiaţi sau depărtaţi două degete pentru a mări/micşora conţinutul unei pagini.



Atingeţi pentru a deschide lista de lecturare

Atingeţi pentru a partaja pagina cu alte persoane sau pentru a o salva în lista de lecturare

Atingeţi pentru a lansa instrumentul Marcator

Măriţi/micşoraţi conţinutul unei pagini

Golirea memoriei cache a browserului

Goliţi memoria cache a browserului pentru a şterge fişiere internet temporare, site-urile web şi modulele cookie care sunt stocate temporar în tableta dvs. ASUS. Acest lucru ajută la îmbunătăţirea performanţei de încărcare a informaţiilor de către browser.

1. Lansaţi browserul.
2. Atingeţi ⋮ > **Setări > Privacy & security (Confidenţialitate şi securitate) > Clear cache (Golire memorie cache)**.
3. Faceţi clic pe **OK** când apare mesajul de confirmare.

E-mail

Adăugaţi conturi Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP pentru a putea primi, crea şi căuta e-mailuri direct de pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteţi să sincronizaţi contactele e-mail din aceste conturi cu tableta dvs. ASUS.

IMPORTANT! Tableta dvs. ASUS trebuie să fie conectată la o reţea Wi-Fi sau la o reţea de date mobile pentru ca dvs. să puteţi adăuga un cont de e-mail sau să trimiteţi şi să primiţi mesaje e-mail prin conturile adăugate. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă.

Configurarea unui cont de E-mail

Configuraţi-vă contul personal sau profesional existent, astfel încât să puteţi primi, citi şi trimite e-mailuri cu ajutorul tabletei ASUS.

1 Din ecranul de pornire, atingeţi **E-mail** pentru a lansa aplicaţia Email.

2 Atingeţi furnizorul de servicii e-mail pe care doriţi să îl configuraţi.

3 Introduceţi adresa dvs. de e-mail şi parola, după care atingeţi **Înainte**.

NOTĂ: aşteptaţi până când dispozitivul dvs. verifică automat setările de primire şi trimitere ale serverului de e-mail.

4. Configuraţi valorile pentru **Setări cont**, cum ar fi frecvenţa de verificare a inboxului, zilele de sincronizare sau notificările pentru e-mailurile primite. Când ați terminat, atingeți ușor **Înainte**.

5 Introduceţi un nume de cont care doriţi să fie afişat pentru mesaje trimise, apoi atingeţi **Înainte** pentru a vă conecta la inboxul dvs.

NOTĂ: dacă doriţi să configuraţi contul profesional pe tableta ASUS, solicitaţi setările pentru e-mail de la administratorul dvs. de reţea.

Adăugarea conturilor de e-mail

Dacă nu aveţi deja un cont de e-mail, puteţi crea unul pentru a primi, citi şi trimite e-mailuri direct de pe tableta dvs. ASUS.

1 Din ecranul de pornire, atingeţi **E-mail** pentru a lansa aplicaţia Email.

2. Atingeţi uşor ⋮ > **Setări**, şi apoi adăugaţi un cont de e-mail.

3 Atingeţi furnizorul de servicii e-mail pe care doriţi să îl configuraţi.

4 Urmaţi instrucţiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza configurarea noului dvs. cont de e-mail.

NOTĂ: De asemenea, puteţi consulta paşii de la 3 la 5 din secţiunea *Configurarea unui cont de E-mail* din acest manual pentru a finaliza procesul de configurare.

Configurarea unui cont Gmail

Utilizând aplicaţia Gmail puteţi crea un nou cont Gmail sau puteţi sincroniza contul Gmail existent pentru a putea trimite, primi şi naviga prin mesajele e-mail direct de pe dispozitivul dvs.

1 Atingeţi **Google** şi apoi atingeţi **Gmail**.

2. Atingeţi **Existent** şi introduceţi opţiunile Email şi Parolă existente, apoi atingeţi ▶.

NOTĂ:

- Atingeţi **Nou** dacă nu aveţi deja un Cont Google.
- Când vă conectaţi, trebuie să aşteptaţi pentru ca dispozitivul dvs. să comunice cu serverele Google pentru a vă configura contul.

3. Puteţi utiliza contul Google pentru a face copii de rezervă şi pentru a vă restaura setările şi datele. Atingeţi ▶ pentru a vă conecta la contul Gmail.

IMPORTANT! Dacă aveţi şi alte conturi de e-mail în afară de Gmail, utilizaţi Email pentru a economisi timp şi pentru a accesa simultan toate conturile de e-mail.

Calendar

Pe lângă posibilitatea de a crea evenimente, veţi putea seta mementouri sau crea o notificare cu numărătoare inversă pentru a vă asigura că nu uitaţi aceste ocazii importante. Puteţi stoca şi evenimentele (cum ar fi zilele de naştere şi aniversările) pe care le-aţi configurat pentru contactele dvs. VIP.

Crearea evenimentelor

Pentru a crea un eveniment:

1 Atingeţi **Asus** > **Calendar**.

2 Atingeţi + pentru a începe crearea unui eveniment.

3 În ecranul Eveniment nou, introduceţi toate detaliile necesare pentru evenimentul dvs.

4. Setaţi opţiunea Numărătoare inversă la **ON (Activat)**. Veţi primi o notificare cu numărătoare inversă în panoul de notificări al sistemului pentru a fi informat cu privire la numărul de zile rămase până la eveniment.

NOTĂ: pentru detalii referitoare la panoul de notificări al sistemului, consultaţi secţiunea Notificări sistem.

5 În câmpul **Reminders (Mementouri)**, selectaţi ora la care doriţi să primiţi o alertă sau un memento cu privire la eveniment.

6. Când ați terminat, atingeți ușor **Finaliz** pentru a salva și a ieși.

Adăugarea unui cont la calendar

Atunci când sunteţi conectat(ă) la tableta ASUS, puteţi crea evenimente şi puteţi utiliza calendarul pentru a sincroniza aceste evenimente cu conturile dvs. online. Însă, mai întâi, aceste conturi trebuie să fie adăugate la calendar prin parcurgerea următorilor paşi:

1 Atingeţi **Asus** > **Calendar**.

2 Atingeţi ⋮ > **Conturi** > +.

3 Atingeţi contul pe care doriţi să îl adăugaţi;

4 Urmaţi instrucţiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza adăugarea noului cont la calendar.

Crearea unui eveniment din contul dvs.

După ce aţi adăugat conturile online pe care doriţi să le utilizaţi pentru sincronizarea calendarului, puteţi să utilizaţi tableta ASUS pentru a crea notificări pentru aceste conturi online. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:

1 Atingeţi **Asus** > **Calendar**.

2 Atingeţi **Eveniment nou** pentru a începe crearea unui eveniment;

3 În ecranul Eveniment nou, atingeţi **Calendarul meu** pentru a vizualiza toate conturile sincronizate în acel moment cu calendarul;

4 Atingeţi contul în care doriţi să creaţi noul eveniment;

5. În ecranul Eveniment nou, introduceţi toate detaliile necesare pentru eveniment şi apoi atingeţi **Terminat**.

NOTĂ: contul dvs. online trebuie să fie deja adăugat la calendar înainte ca dvs. să puteţi continua cu paşii următori. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Adăugarea conturilor la calendar.

Activarea alertelor şi a mementourilor pentru evenimente

Activaţi funcţia de alertare din aplicaţia Calendar pentru a primi alerte, mementouri şi notificări pentru evenimentele speciale, precum zilele de naştere, aniversările, şedinţele şi alte evenimente care contează pentru dvs.

1 Atingeţi **Asus** > **Calendar**.

2 Atingeţi ⋮ > **Conturi.**

3. Atingeţi conturile de la care doriţi să primiţi alerte şi mementouri.



NOTE:

- Pentru detalii referitoare la configurarea evenimentelor pentru contactele VIP, consultaţi secţiunea Adăugarea unui eveniment la un contact VIP.
- Primiţi alerte sau mementouri sub forma unor evenimente What's Next.

Aplicaţia What's Next

Nu rataţi evenimente importante, distracţia la soare sau primirea de mesaje/e-mailuri/apeluri (pentru anumite modele) de la persoanele dvs. preferate. Configuraţi calendarul de evenimente, grupurile preferate şi VIP şi setările privind actualizarea stării vremii pentru a primi alerte şi memento-uri şi pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente ştiri. Vizualizaţi alertele furnizate de serviciul What's Next direct pe ecranul de blocare, în panoul notificărilor de sistem şi în widgetul sau aplicaţia What's Next.

Primirea mementourilor legate de evenimente

Pentru a primi mementouri şi notificări pentru evenimentele What's Next, asiguraţi-vă de următoarele aspecte:

- Configuraţi evenimentele contactelor VIP, cum ar fi zilele de naştere şi aniversările, cu ajutorul aplicaţiei Contacte. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Adăugarea unui eveniment la un contact VIP.
- Puteţi să creaţi un eveniment şi să setaţi ora mementoului în aplicaţia Calendar. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Crearea evenimentelor.



Acceptarea sau refuzarea invitaţiilor la evenimente

Configuraţi-vă contul de e-mail în aplicaţia E-mail pentru a trimite şi primi e-mailuri, precum invitaţii la evenimente. Atunci când acceptaţi invitaţiile transmise prin e-mail, evenimentele vor fi sincronizate cu aplicaţia Calendar.

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunile Email (E-mail) şi Calendar.

IMPORTANT! Tableta dvs. ASUS trebuie să fie conectată la o reţea Wi-Fi pentru ca dvs. să puteţi primi prin e-mail invitaţii sau alerte legate de evenimente. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă).

Pentru a accepta sau refuza o invitaţie:

1. Atingeţi invitaţia primită prin e-mail pentru a o deschide.
2. Atingeţi **Yes (Da)** pentru a accepta sau **No (Nu)** pentru a refuza invitaţia. Răspunsul dvs. va fi trimis prin e-mail către organizatorul sau gazda evenimentului.



Primirea alertelor legate de evenimente

Atunci când acceptaţi o invitaţie la un eveniment, veţi primi mementouri cu privire la toate schimbările legate de eveniment (cum ar fi amânarea sau anularea acestuia, schimbarea locaţiei sau a programului evenimentului). Aceste alerte legate de evenimente vor apărea pe ecranul dvs. de blocare, în panoul de notificare al sistemului şi în widgetul sau aplicaţia What's Next.

Pornirea alertei de eveniment

Cu câteva minute înainte de eveniment, veţi primi un memento conform căruia evenimentul este pe cale să înceapă. Puteţi apela organizatorul sau gazda pentru a o înştiinţa dacă urmează să întârziaţi.





Alertă pentru evenimente anulate

În cazul în care organizatorul sau gazda anulează evenimentul, veţi primi o alertă cu privire la anulare.



Alertă pentru evenimente reprogramate

Veţi primi o alertă dacă evenimentul a fost amânat, reprogramat sau dacă locaţia evenimentului a fost schimbată.



Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii

Primiţi actualizări în timp real prin serviciul AccuWeather®, prognoze meteo orare şi pentru un orizont de până la 12 ore, pentru locaţia dvs. curentă sau pentru alte locaţii din întreaga lume. Puteţi face planuri cu un orizont de până la şapte (7) zile cu ajutorul prognozei meteo pe 7 zile sau vă puteţi asigura că nu luaţi niciodată în bagaj hainele nepotrivite datorită informaţiilor despre temperatura resimţită furnizate de către serviciul AccuWeather RealFeel®. De asemenea, puteţi obţine informaţii în timp real cu privire la indexul UV sau cu privire la indexul poluării aerului. Aceste informaţii vă ajută să vă luaţi măsuri de protecţie împotriva razelor ultraviolete sau a substanţelor poluante din aer.

1. Înainte de a primi actualizările cu privire la starea vremii, asiguraţi-vă de următoarele:
   - Reţeaua Wi-Fi sau reţeaua de date mobile este activată atunci când sunteţi în interior şi funcţia GPS este activată atunci când vă aflaţi în exterior.
   - Activaţi accesul la locaţie din ▪▪▪ > **Setări > Location access (Acces locaţie)**.
2. Lansaţi aplicaţia Vreme în oricare dintre următoarele două moduri:
   - Atingeţi ▪▪▪ **> Vreme**.
   - Din ecranul iniţial al tabletei ASUS, atingeţi pictograma pentru vreme.



3. Atingeţi ⋮ > **Edit (Editare)** şi apoi atingeţi +.
4. În caseta de căutare, introduceţi oraşul sau zona pentru care doriţi să căutaţi actualizări cu privire la starea vremii.
5. Aşteptaţi puţin timp pentru ca tableta ASUS să primească informaţiile despre starea vremii. Datele despre starea vremii pentru oraşul sau zona respectivă vor fi adăugate la lista dvs. de locaţii. Atingeţi oraşul sau locaţia pentru care doriţi să afişaţi datele despre starea vremii prin intermediul widgetului What's Next din ecranul iniţial.

Do It Later

Rămâneţi la curent cu cele mai mici detalii, chiar dacă aveţi o viaţă agitată. Chiar şi atunci când sunteţi prea ocupat, puteţi răspunde la e-mailuri, mesaje SMS (pentru anumite modele) şi apeluri (pentru anumite modele), puteţi citi ştirile online şi puteţi programa multe alte activităţi importante pentru momentele cele mai convenabile pentru dvs.

Marcaţi mesajele sau e-mailurile necitite, paginile web interesante şi apelurile pierdute ca **Răspuns mai târziu**, **Citiţi mai târziu** sau **Apelare mai târziu** (pentru anumite modele). Aceste elemente marcate vor fi adăugate la lista de activităţi de făcut mai târziu, iar dvs. puteţi să reveniţi asupra acestora în momentul în care sunteţi liber(ă).

NOTE:

- Printre aplicaţiile terţe populare care acceptă caracteristica **Do It Later** se numără Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube şi iMDb.
- Nu toate aplicaţiile pot partaja şi adăuga activităţi prin intermediul caracteristicii **Do It Later**.

Adăugarea activităţilor de făcut

Organizaţi-vă viaţa profesională sau personală creând activităţi de făcut pentru evenimentele importante.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi **Asus** > **Do It Later**.
2. Atingeţi + şi apoi completaţi informaţiile necesare.
3. Dacă doriţi să setaţi nivelul de importanţă, selectaţi opţiunea **High (Înaltă)** în câmpul Importanţă.
4. După ce terminaţi, atingeţi **OK**.

Prioritizarea activităţilor de făcut

Setaţi nivelul de importanţă al activităţilor de făcut astfel încât să le puteţi prioritiza şi să puteţi acţiona în mod corespunzător în privinţa acestora.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi **Asus** > **Do It Later**.
2. Atingeţi activitatea pe care doriţi să o setaţi ca activitate cu prioritate maximă.
3. În câmpul Importance (Importanţă) din ecranul cu activităţi, selectaţi opţiunea Înaltă.
4. După ce terminaţi, atingeţi **OK**.

NOTĂ: activităţile de făcut cu prioritate înaltă sunt marcate cu ! în lista Do It Later. Acest lucru vă permite să stabiliţi care sunt activităţile de făcut care necesită acţiuni imediate.

Apelarea inversă acum (numai pentru anumite modele)

Dacă aţi setat anterior un apel important ca activitate de apelare inversă, puteţi prelua activitatea şi efectua apelul invers într-un moment convenabil pentru dvs. cu ajutorul aplicaţiei Do It Later.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi **Asus > Do It Later**.
2. Selectaţi numărul pe care doriţi să îl apelaţi, apoi atingeţi **Call now (Apelare acum).**

NOTĂ: pentru detalii privind setarea apelurilor ca activităţi de apelare ulterioară, consultaţi:

- Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile primite
- Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile pierdute

Recuperarea lecturilor online acum

Puteţi prelua paginile pe care le-aţi marcat anterior drept activităţi de lecturare ulterioară şi puteţi recupera lecturile online într-un moment convenabil pentru dvs. utilizând aplicaţia Do It Later.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi Asus > **Do It Later**.
2. Selectaţi pagina sau paginile pe care doriţi să le lecturaţi acum, apoi atingeţi **Read now (Lecturare acum).**

NOTĂ: pentru detalii privind setarea paginilor ca activităţi de lecturare ulterioară, consultaţi secţiunea Lecturarea ulterioară a paginilor**.**

Transmiterea unui răspuns acum (numai pentru anumite modele)

Dacă aţi setat anterior un mesaj SMS ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului, veţi putea prelua mesajul şi răspunde la acesta într-un moment mai convenabil pentru dvs. utilizând aplicaţia Do It Later.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi Asus > **Do It Later**.
2. Selectaţi mesajul SMS la care doriţi să trimiteţi un răspuns, apoi atingeţi **Reply now (Transmitere răspuns acum).**

NOTĂ: pentru detalii privind setarea mesajelor ca activităţi de transmitere ulterioară a răspunsurilor, consultaţi secţiunea Transmiterea ulterioară a mesajelor.

Ştergerea activităţilor de făcut

Puteţi să ştergeţi orice activitate de făcut finalizată, cu dată depăşită sau inutilă din aplicaţia Do It Later.

1. Din ecranul iniţial, atingeţi Asus > **Do It Later**.
2. Atingeţi activitatea pe care doriţi să o eliminaţi din listă, apoi atingeţi **Delete (Ştergere).**

SuperNote

Cu Supernote, luarea notiţelor devine o activitate distractivă şi creativă.

Această aplicaţie intuitivă vă permite, prin simpla scriere sau desenare pe ecranul tactil, să creaţi note organizate pentru fiecare blocnotes în parte. În plus faţă de crearea notelor, puteţi să adăugaţi fişiere multimedia din alte aplicaţii şi să partajaţi aceste fişiere prin intermediul reţelelor de socializare sau al contului de stocare în cloud.



Înţelegerea pictogramelor

În funcţie de modul de introducere selectat, aceste pictograme apar atunci când luaţi notiţe prin utilizarea aplicaţiei SuperNote.

	Selectaţi acest mod de introducere atunci când doriţi să utilizaţi tastatura de pe ecran pentru a introduce notele.
	Selectaţi acest mod de scriere atunci când doriţi să scrieţi de mână notele.
	Selectaţi acest mod de desenare atunci când doriţi să creaţi desene sau să mâzgăliţi.
	Atunci când vă aflaţi în modul de scriere sau de tastare, atingeţi această pictogramă pentru a selecta greutatea şi culoarea textului.
	Atunci când vă aflaţi în modul de desenare, atingeţi această pictogramă pentru a selecta modul de desenare pe care doriţi să îl utilizaţi, precum şi culoarea sau dimensiunea tuşelor.
	Atunci când vă aflaţi în modul de desenare, atingeţi această pictogramă pentru a şterge unele din conţinuturile notelor dvs.
	Atingeţi această pictogramă pentru a înregistra o fotografie sau un clip video, pentru a înregistra sunet, pentru a adăuga un marcaj temporal şi pentru edita în multe alte moduri notele dvs.
+	Atingeţi această pictogramă pentru a adăuga o pagină nouă la blocnotesul dvs.

Crearea unui blocnotes nou

Pentru a crea fişiere noi prin utilizarea aplicaţiei Supernote, urmaţi paşii de mai jos:

1. Atingeţi **ASUS** > **SuperNote**, după care atingeţi +.
2. Selectaţi un şablon şi începeţi să scrieţi notele.

Partajarea unui blocnotes în spaţiul cloud

Puteţi să partajaţi blocnotesul în spaţiul cloud în următoarele moduri:

1 În ecranul de pornire al aplicaţiei Supernote, atingeţi şi menţineţi apăsat pe blocnotesul pe care doriţi să îl partajaţi;

2 În ecranul pop-up, atingeţi **Activare sincronizare în cloud**;

3 Introduceţi numele de utilizator şi parola contului ASUS WebStorage pentru a continua sincronizarea blocnotesului dvs. cu spaţiul cloud;

4 După ce blocnotesul a fost sincronizat cu succes în spaţiul cloud, pictograma unui nor va apărea deasupra blocnotesului partajat.

Partajarea unei note în spaţiul cloud

În plus faţă de blocnotesul dvs., aveţi posibilitatea de a partaja note individuale din aplicaţia Supernote în contul de stocare cloud. Pentru aceasta:

1 Lansaţi blocnotesul care conţine nota pe care doriţi să o partajaţi;

2 Atingeţi şi ţineţi apăsat pe nota pe care doriţi să o partajaţi;

3 În ecranul pop up, atingeţi **Partajare** şi apoi selectaţi formatul în care doriţi să partajaţi nota;

4 În ecranul următor, selectaţi contul de stocare cloud prin intermediul căruia doriţi să partajaţi nota;

5 Urmaţi instrucţiunile din ecranele următoare pentru a finaliza partajarea notei selectate.

Manag fişiere

Managerul de fişiere vă permite să vă localizaţi şi gestionaţi cu uşurinţă datele, aflate fie în spaţiul de stocare intern al tabletei ASUS, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

Accesarea unităţii de stocare interne

Pentru a accesa unitatea de stocare internă:

1 Atingeţi > **Manag fişiere**.

2 Atingeţi > **Stocare internă** pentru a vizualiza conţinutul tabletei ASUS, după care atingeţi un element pentru a-l selecta.

Accesarea dispozitivului de stocare extern

Pentru a accesa dispozitivul extern de stocare:

1 Introduceţi cardul microSD în tableta dvs. ASUS.

2 Atingeţi > **Manag fişiere**.

3 Atingeţi > **MicroSD** pentru a vedea conţinutul cardului microSD.

Accesarea spaţiului de stocare cloud

IMPORTANT! Asiguraţi-vă că reţeaua Wi-Fi sau reţeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultaţi Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă).

Pentru a accesa fişierele salvate în conturile dvs. de stocare cloud:

1 Atingeţi > **Manag fişiere**.

2 Atingeţi şi apoi atingeţi un spaţiu de stocare cloud din secţiunea **Stocare în Cloud**.

Spaţiul cloud

Copiaţi de rezervă datele, sincronizaţi fişierele cu mai multe dispozitive şi partajaţi fişierele în siguranţă şi în mod confidenţial prin intermediul unui cont de stocare cloud, precum ASUS WebStorage, Drive, OneDrive şi Dropbox.

ASUS WebStorage

Înregistraţi-vă sau conectaţi-vă la serviciul ASUS WebStorage pentru a beneficia gratuit de un spaţiu de stocare în cloud. Încărcaţi în mod automat fotografiile realizate recent şi partajaţi-le instantaneu. În plus, sincronizaţi fişiere cu diferite dispozitive sau partajaţi aceste fişiere prin intermediul contului ASUS WebStorage.

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de funcţia de încărcare automată, activaţi opţiunea **Instant Upload (Încărcare automată)** din secţiunea **Setări** > **Instant Upload (Încărcare instantanee)** a contul dvs. ASUS WebStorage.

IMPORTANT! Asiguraţi-vă că reţeaua Wi-Fi sau reţeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultaţi Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă).



Transferul de date

Transferaţi-vă datele, cum ar fi contactele şi intrările din calendar din vechiul dispozitiv mobil către tableta ASUS, utilizând tehnologia Bluetooth.

Pentru a utiliza funcţia de transfer de date:

1. Asociaţi vechiul dispozitiv mobil cu tableta ASUS prin Bluetooth.

   NOTĂ: pentru detalii suplimentare legate de asocierea dispozitivelor, consultaţi secţiunea Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®.

2. În ecranul Toate aplicaţiile, atingeţi **Transfer de date**.
3. Atingeţi **Expert transfer** şi apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de transfer de date.



Asistenţă ASUS

Găsiţi răspunsuri în secţiunile de întrebări frecvent sau interacţionaţi direct cu alţi utilizatori ZenUI pentru a găsi şi partaja soluţii în ceea ce priveşte aplicaţiile ZenUI.

Pentru a accesa secţiunea de asistenţă ZenUI:

1. Atingeţi ⠿ > **ASUS Support (Asistenţă ASUS)**.
2. Apăsaţi **ZenUI tips (Sugestii ZenUI)**, apoi selectaţi aplicaţia pe care doriţi să găsiţi răspunsurile pentru.



Distracţie şi divertisment

6

Utilizarea unui set cu căşti

Prin utilizarea unui set de căşti puteţi beneficia de libertatea de a face alte lucruri atunci când vă aflaţi într-un apel sau de a asculta în orice moment melodiile preferate.

Conectarea mufei audio

Introduceţi mufa de 3,5 mm a setului cu căşti în portul audio al dispozitivului dvs.

AVERTISMENT!

- Nu introduceţi alte obiecte în portul audio.
- Nu introduceţi un cablu de alimentare electrică în portul audio.
- Ascultarea sunetelor la volume înalte pe perioade mari de timp poate duce la deteriorarea auzului.

NOTE:

- Vă recomandăm insistent să utilizaţi seturi cu căşti care sunt compatibile cu acest dispozitiv.
- Dacă deconectaţi mufa audio în timp ce ascultaţi muzică, melodia redată va fi întreruptă în mod automat.
- Dacă deconectaţi mufa audio în timp ce vizionaţi un clip video, redarea clipului video respectiv va fi întreruptă în mod automat.

Aplicaţia Jocuri Play

Descoperiţi cele mai noi jocuri online şi partajaţi-le prin intermediul conturilor de interacţiune socială prin utilizarea aplicaţiei Jocuri Play. De asemenea, dacă sunteţi o fire competitivă, puteţi ataca clasamentele la jocurile multiplayer.

IMPORTANT! Conectaţi-vă la contul Google pentru a beneficia de toate caracteristicile aplicaţiei Play Games.

Utilizarea aplicaţiei Jocuri Play

Pentru a utiliza aplicaţia Jocuri Play:

1 Atingeţi ▪▪▪ > **Jocuri Play**.

2 Atingeţi opţiunea pe care doriţi să o utilizaţi.



Atingeţi pentru a obţine o privire de ansamblu asupra activităţii dvs. în jocuri. Aici este afişată şi activitatea contactelor dvs. Google+.

Atingeţi pentru a afişa activităţile din cadrul următoarelor categorii: **RECENT GAMES (JOCURI RECENTE), TOATE JOCURILE MELE , INSTALATE**

Atingeţi pentru a vedea toate notificările legate de jocuri, cu următoarele opţiuni: **MATCHES (MECIURI)**, **GIFTS & REQUESTS (CADOURI ŞI SOLICITĂRI)**, **QUESTS (AVENTURI)**

Atingeţi pentru a vizualiza toate contactele din Google care participă la jocuri prin intermediul Play Store. Puteţi vizualiza contactele din următoarele categorii: **FOLLOWING (URMĂRIŢI), POATE ÎI ȘTIȚI**

Atingeţi pentru a naviga printre jocurile din următoarele categorii: **SPECIALE, POPULARE, JOCURI MULTIPLAYER POPULARE**.

Aplicaţia Muzică

Aplicaţia Muzică va căuta în mod automat fişierele muzicale din spaţiile de stocare intern şi extern ale tabletei dvs. ASUS. Puteţi să organizaţi aceste fişiere muzicale într-o listă de redare sau să le adăugaţi într-o listă de aşteptare pentru a fi redate secvenţial. De asemenea, puteţi să redaţi în flux melodiile din conturile cloud, precum ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive şi Drive.

IMPORTANT! Înainte de a reda în flux melodiile dintr-un cont cloud, asiguraţi-vă că tableta dvs. ASUS este conectată la o reţea Wi-Fi sau la o reţea de date mobile. Pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă).

Lansarea aplicaţiei Muzică

Pentru a lansa aplicaţia Muzică, atingeţi ⠿ > **Muzică**.

Redarea melodiilor

Pentru a reda o melodie:

1. Din aplicaţia Muzică, atingeţi **Muzică** şi apoi selectaţi opţiunea **Songs (Melodii)**. De asemenea, puteţi să selectaţi şi următoarele opţiuni pentru a naviga printre fişierele dvs. muzicale: **Album, Artist, Genres (Genuri), Composer (Compozitor)** sau **Folder**.
2. Din lista dvs., atingeţi melodia pe care doriţi să o redaţi. Atingeţi **Play All (Redare toate)** dacă doriţi să redaţi toate melodiile.
3. Glisaţi în sus de la bara de titlu a melodiei pentru a accesa un ecran complet cu melodia redată în mod curent.



NOTĂ: pentru informaţii despre adăugarea mai multor melodii la o listă de redare existentă, consultaţi secţiunea Adăugarea melodiilor la o listă de redare.

Alte opţiuni de redare

În timpul redării, puteţi să atingeţi ⋮ şi apoi să alegeţi oricare dintre opţiunile de mai jos.

Adăugare în lista de redare	Atingeţi pentru a adăuga melodia într-o listă de redare existentă sau pentru a crea o listă de redare nouă în care va fi adăugată melodia.
Redare prin	Atingeţi pentru a scana dispozitivele din apropiere şi pentru a reda melodia pe unul dintre aceste dispozitive. **NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Redarea pe alte dispozitive.
Partajare	Atingeţi pentru a partaja melodia prin intermediul unei aplicaţii sau al conturilor cloud.
Edit info (Editarea informaţiilor)	Atingeţi pentru a adăuga detalii cu privire la melodie.
Golire coadă	Atingeţi **Clear queue (Golire coadă)** pentru a elimina toate melodiile din coadă.
Egalizator	Atingeţi pentru a configura setările egalizatorului şi pentru a obţine melodii de o calitate sonoră superioară.
Sleep timer (Temporizator de inactivitate)	Setaţi ora la care doriţi să opriţi redarea muzicii.
Setări	Atingeţi această opţiune pentru a configura setările aplicaţiei Muzică.
Feedback & Help (Feedback şi ajutor)	Primiţi răspunsuri la întrebările dvs. şi trimiteţi-ne feedbackul dvs.

Redarea în flux a muzicii stocate în cloud

Înregistraţi-vă sau conectaţi-vă la un cont cloud şi redaţi muzica din acest cont pe tableta dvs. ASUS.

IMPORTANT! Asiguraţi-vă că reţeaua Wi-Fi sau reţeaua de date mobile este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Staying connected (Cum puteţi rămâne conectat în permanenţ).

Adăugarea unui cont de stocare cloud

Pentru a adăuga un cont de stocare cloud:

1. În ecranul iniţial al aplicaţiei Muzică, atingeţi ☰.
2. În secţiunea Muzică cloud, atingeţi **Add cloud service (Adăugare serviciu cloud)**.
3. Selectaţi contul de stocare cloud din care doriţi să redaţi fişierele muzicale.
4. Parcurgeţi instrucţiunile următoare pentru a finaliza procesul de conectare la contul dvs. de stocare cloud.

Redarea în flux a melodiilor din cloud

Pentru a reda în flux melodiile din contul dvs. cloud

1. În ecranul iniţial al aplicaţiei Muzică, atingeţi ☰.
2. Sub **Cloud Music (Muzică cloud)**, atingeţi contul cloud din care doriţi să redaţi în flux melodiile.
3. Selectaţi melodia dorită şi apoi atingeţi-o pentru a o reda.

Crearea unei liste de redare

Preluaţi melodiile preferate din diferite surse, precum stocarea internă, stocarea externă sau conturile cloud, şi organizaţi melodiile într-o listă de redare.

1. În ecranul iniţial al aplicaţiei Muzică, atingeţi ☰.
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeţi **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeţi +.
3. Alocaţi un nume pentru lista dvs. de redare şi apoi atingeţi **Save (Salvare)**.

Adăugarea melodiilor la o listă de redare

Puteţi să adăugaţi mai multe melodii la lista dvs. de redare din sursele locale (memorii de stocare interne şi externe) sau din conturile cloud.

1. În ecranul iniţial al aplicaţiei Muzică, atingeţi ☰.
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeţi **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeţi numele listei dvs. de redare.
3. Atingeţi ⋮ > **Add songs (Adăugare melodii)**.
4. Atingeţi sursa din care doriţi să preluaţi melodiile şi să le adăugaţi la lista de redare.
5. Selectaţi modul în care doriţi să navigaţi printre melodii: **Album, Artist, Genres (Genuri), Composer (Compozitor), Songs (Melodii)** sau **Folder**.
6. Selectaţi melodiile pe care doriţi să le adăugaţi la lista de redare. Atingeţi **Select All (Selectare toate)** dacă doriţi să adăugaţi toate melodiile din lista muzicală, album sau folder sau toate melodiile artiştilor favoriţi.

NOTĂ: de asemenea, aveţi posibilitatea de a adăuga melodia redată în mod curent la o listă de redare existentă. Pentru detalii, consultaţi secţiunea Alte opţiuni de redare.

PlayTo other devices (Redarea pe alte dispozitive)

Utilizaţi funcţia PlayTo pentru a reda în flux muzica de pe tableta dvs. ASUS pe alte dispozitive din apropiere, compatibile cu tehnologia Miracast sau DLNA.

Pentru a utiliza funcţia PlayTo:

1. În timpul redării unei melodii, atingeţi ⋮ > **PlayTo**.
2. Atingeţi dispozitivul pe care doriţi să redaţi în flux melodiile. Muzica de pe tableta dvs. ASUS va fi redată în flux pe celălalt dispozitiv.
3. Pentru a opri funcţia PlayTo, atingeţi ⋮ > D**isconnect (Deconectare)**.

Cum puteţi rămâne conectat în permanenţă

7

Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi a tabletei dvs. ASUS vă asigură că sunteţi conectat(ă) wireless la întreaga lume. Actualizaţi-vă conturile de interacţiune socială, navigaţi pe internet şi schimbaţi date şi mesaje fără fir utilizând tableta ASUS.

Activarea funcţiei Wi-Fi

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2 Glisaţi comutatorul funcţiei Wi-Fi către dreapta pentru a porni această funcţie.

NOTĂ: Puteţi să activaţi funcţia Wi-Fi şi din ecranul Setări rapide. Consultaţi secţiunea Setări rapide pentru a obţine informaţii privind lansarea ecranului Setări rapide.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

1 În ecranul Setări, atingeţi **Wi-Fi** pentru a afişa toate reţele Wi-Fi detectate;

2 Atingeţi numele unei reţele pentru a vă conecta la aceasta. În cazul reţelelor securizate, este posibil să vi se solicite introducerea unei parole sau a altor acreditive de securitate.

NOTE:

- Tableta dvs. ASUS se reconectează în mod automat la reţeaua la care v-aţi conectat anterior.
- Dezactivaţi funcţia Wi-Fi pentru a conserva bateria.

Dezactivarea funcţiei Wi-Fi

Pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi:

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2 Glisaţi comutatorul funcţiei Wi-Fi către stânga pentru a opri această funcţie.

NOTĂ: Puteţi să dezactivaţi funcţia Wi-Fi şi din ecranul Setări rapide. Consultaţi secţiunea Setări rapide pentru a obţine informaţii privind lansarea ecranului Setări rapide.

Bluetooth®

Utilizaţi funcţia Bluetooth a tabletei dvs. ASUS pentru a schimba fişiere cu alte dispozitive şi pentru a reda în flux fişiere multimedia pe alte dispozitive, pe distanţe mici. Cu ajutorul funcţiei Bluetooth puteţi să partajaţi fişierele multimedia cu dispozitivele inteligente ale prietenilor dvs., puteţi să trimiteţi date către o imprimantă Bluetooth sau puteţi să redaţi fişiere muzicale folosind un difuzor Bluetooth.

Activarea funcţiei Bluetooth®

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2 Glisaţi comutatorul Bluetooth către dreapta pentru a activa această funcţie.

NOTĂ: Puteţi să activaţi funcţia Wi-Fi şi din ecranul Setări rapide. Consultaţi secţiunea Setări rapide pentru a obţine informaţii privind lansarea ecranului Setări rapide.

Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

Înainte de a putea beneficia de toate avantajele funcţiei Bluetooth a tabletei dvs. ASUS, trebuie mai întâi să asociaţi tableta cu dispozitivul Bluetooth dorit. Tableta ASUS memorează informaţiile de asociere cu dispozitivul Bluetooth.

1. În ecranul Setări, atingeţi **Bluetooth** pentru a afişa toate dispozitivele disponibile;

   IMPORTANT!

   - Dacă dispozitivul pe care doriţi să îl asociaţi nu se află în listă, asiguraţi-vă că acesta are activată caracteristica Bluetooth şi că poate fi descoperit.
   - Consultaţi ghidul de utilizare care a însoţit dispozitivul dvs. pentru a afla cum să-i activaţi funcţia Bluetooth şi cum să o setaţi astfel încât dispozitivul să poată fi descoperit.

2. Atingeţi numele tabletei ASUS pentru a o face vizibilă pentru alte dispozitive Bluetooth.
3. Atingeţi **Căutaţi dispozitive** pentru a scana şi găsi alte dispozitive Bluetooth decât cele aflate în listă;
4. În lista cu dispozitive disponibile, atingeţi dispozitivul Bluetooth cu care doriţi să vă asociaţi.
5. Asiguraţi-vă că pe ambele dispozitive este afişată aceeaşi cheie de acces, iar apoi atingeţi **Pair (Asociere)**.

   NOTĂ: Dezactivaţi funcţia Bluetooth pentru a conserva bateria.

Anularea asocierii tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

1 În ecranul Setări, atingeţi Bluetooth pentru a afişa toate dispozitivele disponibile şi asociate;

2 În lista dispozitivelor asociate, atingeţi din dreptul dispozitivului Bluetooth pentru care doriţi anularea asocierii, apoi atingeţi **Anulaţi împerecherea**.

Partajarea conexiunii internet

Atunci când nu există acoperire Wi-Fi, puteţi utiliza tableta ASUS pe post de modem sau o puteţi transforma într-un hotspot Wi-Fi pentru a beneficia de acces la internet pe laptop, pe tablete sau pe alte dispozitive mobile.

IMPORTANT! Majoritatea furnizorilor de servicii de telefonie mobilă impun existenţa unui plan de date pentru ca dvs. să puteţi utiliza funcţia de partajare a conexiunii internet. Contactaţi furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă pentru a solicita informaţii despre planul dvs. de date.

NOTE:

- Accesul la internet prin intermediul funcţiei de partajare a conexiunii internet poate fi mai lent decât cel obţinut printr-o reţea Wi-Fi sau printr-o reţea de date mobile.
- Numai un număr limitat de dispozitive mobile se pot conecta la tableta dvs. ASUS pentru a beneficia de acces la internet.
- Dezactivaţi funcţia de partajare a conexiunii internet atunci când nu o utilizaţi pentru a economisi din capacitatea bateriei.

Hotspot Wi-Fi

Transformaţi tableta ASUS într-un hotspot Wi-Fi pentru o asocia cu alte dispozitive.

1. Lansaţi ecranul Setări procedând astfel:
   - Lansaţi Setări rapide şi apoi apăsaţi .
   - Atingeţi > **Setări**.
2. Atingeţi **Mai multe** > **Tethering şi hotspot portabil** > **Configuraţi hotspotul Wi-Fi**.
3. Alocaţi un SSID sau un nume de reţea unic, precum şi o parolă puternică, formată din 8 caractere, pentru hotspotul dvs. Wi-Fi. Când aţi terminat, atingeţi Salvaţi.



4. Din ecranul Partajare conexiune internet, atingeţi **Hotspot Wi-Fi portabil** pentru a activa funcţia de hotspot Wi-Fi a tabletei dvs. ASUS.



5. Conectaţi alte dispozitive la conexiunea de hotspot a tabletei dvs. ASUS în acelaşi mod în care le-aţi conecta la o reţea Wi-Fi.

Partajare conexiune internet prin Bluetooth

Activaţi funcţia Bluetooth a tabletei dvs. ASUS şi asociaţi-o şi cu alte dispozitive, prin intermediul Share Link, sau cu o imprimantă.

1. Activaţi funcţia Bluetooth pe tableta ASUS şi pe celălalt dispozitiv.
2. Asociaţi cele două dispozitive.

NOTĂ: pentru detalii, consultaţi secţiunea Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®.

3. Din ecranul Setări, atingeţi **Mai multe** > **Tethering şi hotspot portabil**, după care glisaţi **Bluetooth tethering (Partajare conexiune internet prin Bluetooth)** la **ON (Activat)**.



Aplicaţia PlayTo

Aplicaţia PlayTo vă permite să reflectaţi ecranul tabletei dvs. ASUS pe un afişaj care acceptă această funcţie. Acest lucru vă permite să utilizaţi un afişaj extern pe post de monitor secundar pentru tableta ASUS.

IMPORTANT! Afişajul extern trebuie să aibă tehnologie Miracast™ sau DLNA® pentru a accepta aplicația PlayTo.

Lansarea aplicaţiei PlayTo

Există două modalităţi prin care puteţi începe să utilizaţi aplicaţia PlayTo de pe tableta dvs. ASUS:

Din secţiunea Setări rapide

1. Configuraţi afişajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. şi pe care doriţi să îl utilizaţi împreună cu tableta dvs. ASUS.
2. Lansaţi Setări rapide pe tableta dvs. ASUS şi apoi atingeţi opţiunea **PlayTo**.
3. Citiţi SSID-ul afişat pe afişajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. şi selectaţi acelaşi SSID pe tableta dvs. ASUS pentru a începe procesul de asociere.

După efectuarea conexiunii, afişajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. va afişa acelaşi conţinut care apare pe tableta dvs. ASUS.

Din secţiunea Setări

1. Atingeţi ⠿ > **Setări**.
2. În secţiunea WIRELESS ȘI REȚELE, atingeţi **Mai multe** şi apoi atingeţi **PlayTo**.
3. Citiţi SSID-ul afişat pe afişajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. şi selectaţi acelaşi SSID pe tableta dvs. ASUS pentru a începe procesul de asociere.

După efectuarea conexiunii, afişajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. va afişa acelaşi conţinut care apare pe tableta dvs. ASUS.

Călătorii şi hărţi

8

Aplicaţia Weather

Beneficiaţi de actualizări în timp real privind starea vremii direct de pe tableta ASUS, prin utilizarea aplicaţiei meteo. Prin utilizarea aplicaţiei Weather puteţi vedea detalii cu privire la starea vremii din întreaga lume.

Lansarea aplicaţiei Vreme

Din ecranul iniţial, lansaţi aplicaţia Vreme utilizând oricare dintre următoarele opţiuni:

- Atingeţi ⠿ > **Vreme**.
- Din ecranul iniţial al tabletei ASUS, atingeţi pictograma pentru vreme.



Ecran de pornire pentru aplicaţia Weather

Configuraţi şi obţineţi actualizările privind starea vremii pentru locaţia dvs. curentă, dar şi pentru alte locaţii din întreaga lume. Puteţi afişa actualizările cu privire la starea vremii sau prognoza meteo zilnică prin intermediul widgetului sau aplicaţiei What's Next, precum şi prin intermediul aplicaţiei Calendar.

NOTĂ: pentru detalii suplimentare, consultaţi secţiunea Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii

Atingeţi pentru a căuta informaţiile meteo pentru un oraş

Atingeţi pentru a obţine informaţiile meteo pentru locaţia dvs. curentă, pentru a reîmprospăta informaţiile meteo, pentru a edita lista de locaţii sau pentru a configura setările despre starea vremii

Glisaţi în sus pentru a vedea şi alte informaţii despre vreme. Glisaţi către stânga sau către dreapta pentru a vedea informaţiile despre vreme pentru alte oraşe din lista dvs. de locaţii

Aplicaţia Clock

Aplicaţia Clock vă permite să personalizaţi setările referitoare la fusul orar pe tableta dvs. ASUS, să setaţi alarme şi să utilizaţi tableta ASUS pe post de cronometru.

Lansarea aplicaţiei Clock

Puteţi să lansaţi aplicaţia Clock în următoarele moduri:

- Atingeţi ▪▪▪ > **Ceas**.
- Din ecranul principal al tabletei ASUS, atingeţi ceasul digital;



Ceas universal

Atingeţi pentru a accesa setările privind ceasul universal pe tableta dvs. ASUS.



Atingeţi această opţiune pentru a adăuga un oraş nou pe harta ceasului dvs. universal.

Atingeţi această opţiune pentru a seta ceasul la modul nocturn.

Atingeţi această opţiune pentru a vedea lista de oraşe selectate în ceasul universal.

Atingeţi această opţiune pentru a accesa setările aplicaţiei Ceas.

Alarmă

Atingeţi uşor pentru a accesa setările ceasului deşteptător de pe tableta ASUS.



Cronometru

Atingeţi pentru a utiliza tableta ASUS pe post de cronometru.



Temporizator

Puteţi seta diferite opţiuni pentru temporizatorul tabletei ASUS. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:

Setarea temporizatorului

1 Atingeţi pentru a accesa temporizatorul tabletei dvs. ASUS.



2 Utilizaţi tastatura numerică pentru a introduce timpul dorit, după care atingeţi Start pentru a porni temporizatorul.

ZenLink

9

Familiarizarea cu ZenLink

Rămâneţi conectat cu evenimentele folosind suita de aplicaţii ZenLink, exclusivă pentru ASUS, pentru a vă creşte productivitatea. Cu ajutorul aplicaţiilor ZenLink, vă puteţi conecta cu alte dispozitive cu scopul de a partaja şi primi fişiere.

Suita ZenLink cuprinde următoarele aplicaţii: Share Link, PC Link şi Remote Link

NOTĂ: este posibil ca unele dintre aplicaţiile ZenLink să nu fie disponibile pentru tableta dvs. ASUS.

Share Link

Partajaţi şi primiţi fişiere, aplicaţii sau conţinuturi multimedia cu dispozitive mobile Android care utilizează aplicaţia Share Link (destinată dispozitivelor mobile ASUS) sau aplicaţia SHAREit (destinată altor dispozitive mobile) prin intermediul unui hotspot Wi-Fi. Cu ajutorul acestei aplicaţii, puteţi să trimiteţi sau să primiţi fişiere mai mari de 100 MB şi să partajaţi sau să primiţi mai multe fişiere în acelaşi timp. Aplicaţia Share Link vă permite să trimiteţi şi să primiţi fişiere cu o viteză mai mare decât prin Bluetooth.

Partajarea fişierelor

1. Din ecranul iniţial, atingeţi ⠿ şi apoi atingeţi **ZenLink** > **Share Link**.
2. Atingeţi **Send file (Trimitere fişier)** şi apoi selectaţi una dintre opţiunile care apar pe ecran.



3. Atingeţi fişierele pe care doriţi să le trimiteţi şi apoi atingeţi **Terminat**.
4. După ce tableta ASUS detectează celelalte dispozitive, atingeţi dispozitivul cu care doriţi să partajaţi fişierele.

Primirea fişierelor

Pentru a primi fişiere:

1. Din ecranul iniţial, atingeţi ▪▪▪ şi apoi atingeţi **Share Link**.
2. Atingeţi **Receive file (Primire fişier)** pentru a primi fişierele de la expeditor.

PC Link

Utilizaţi computerul pentru a accesa şi controla tableta ASUS şi aplicaţiile acesteia prin intermediul funcţiei PC Link. Această funcţie vă permite să controlaţi tableta ASUS utilizând tastatura şi mouse-ul computerului.

NOTĂ: înainte de a utiliza funcţia PC Link, asiguraţi-vă că instalaţi programul PC Link pe computer. Mergeţi la http://pclink.asus.com pentru a descărca şi instala programul PC Link.

Utilizarea funcţiei PC Link

Pentru a utiliza funcţia PC Link:

1. Conectaţi tableta ASUS la computer folosind un cablu USB.
2. Pe tableta ASUS va apărea un ecran pop-up **Allow USB debugging (Permitere depanare USB)**. Atingeţi **OK** pentru a permite realizarea conexiunii între computer şi tableta dvs. ASUS.
3. De pe desktopul computerului dvs., lansaţi **PC Link** şi apoi faceţi clic pe **Connect (Conectare)**.
4. În ecranul PC Link, faceţi clic pe **OK**. Când sunteţi conectat, puteţi accesa şi controla dispozitivul utilizând tastatura pentru tastare şi mouse-ul pentru gesturi tactile.



Atingeţi aici pentru a închide aplicaţia PC Link
Atingeţi aici pentru a maximiza ecranul aplicaţiei PC Link
Atingeţi aici pentru a minimiza ecranul aplicaţiei PC Link
Atingeţi aici pentru a vizualiza mai multe setări pentru aplicaţia PC Link

Înţelegerea setărilor aplicaţiei PC Link

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a roti ecranul oglindit al tabletei ASUS pe ecranul computerului.

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a reduce sau a creşte volumul.

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a efectua o captură de ecran.

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a activa tableta ASUS sau pentru a o comuta la modul de inactivitate.

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a căuta actualizări ale aplicaţiei PC Link şi pentru a aloca o cale pentru capturile de ecran realizate.

Remote Link

Transformaţi-vă tableta ASUS într-un dispozitiv de introducere wireless şi într-un instrument de prezentare. Cu această aplicaţie, tableta dvs. ASUS poate fi utilizată pe post de suport tactil, panou de ecran tactil, indicator laser pentru prezentări şi controler Windows® Media Player atunci când este conectată la computer prin Bluetooth sau Wi-Fi.

NOTĂ:

- Înainte de a utiliza funcţia Remote Link, asiguraţi-vă că instalaţi programul Remote Link pe computer. Mergeţi la http://remotelink.asus.com pentru a descărca programul Remote Link şi pentru a-l instala pe computer.
- Asiguraţi-vă că asociaţi computerul şi tableta ASUS înainte de a utiliza funcţia Remote Link.

Utilizarea funcţiei Remote Link

Pentru a utiliza funcţia Remote Link:

1. Din ecranul iniţial, atingeţi şi apoi atingeţi **Remote Link**.
2. Atingeţi **Search device (Căutare dispozitiv)** şi apoi selectaţi dispozitivul pe care doriţi să îl conectaţi.

Suportul tactil Remote Link

Atingeţi pentru a activa recunoaşterea gesturilor inteligente ASUS şi pentru a naviga pe computer cu ajutorul acestora.



Deplasaţi-vă degetul pe acest suport tactil pentru a naviga prin computer.

Atingeţi acest buton pentru a simula funcţia butonului stâng al mouse-ului.

Atingeţi acest buton pentru a simula funcţia butonului drept al mouse-ului.

Deplasaţi acest glisor pentru a mări/micşora ecranul computerului.

Controler pentru prezentări prin Remote Link

Atingeţi pentru a controla diapozitivele de prezentare de pe computer.



Atingeţi şi menţineţi apăsat acest buton pentru a activa indicatorul laser

Atingeţi acest buton pentru a vă deplasa la diapozitivul următor.

Atingeţi acest buton pentru a reveni la diapozitivul precedent.

Controler Windows® Media Player prin Remote Link

Atingeţi pentru a controla playerul Windows® Media.



Atingeţi acest buton pentru a reveni la melodia precedentă/fişierul muzical precedent.

Atingeţi acest buton pentru a vă deplasa la melodia următoare/fişierul muzical următor.

Deplasaţi acest glisor pentru a reduce/creşte volumul

Deplasaţi acest buton de căutare pentru a selecta o porţiune dintr-o melodie/dintr-un fişier muzical pe care doriţi să o/îl ascultaţi sau redaţi.

Introducerea datelor de la tastatură prin Remote Link

Atingeţi pentru a utiliza funcţia de introducere de la tastatură. De asemenea, puteţi utiliza pictograma microfon pentru introducerea vocală a datelor.



Universul Zen este pretutindeni

10

Instrumente speciale Zen

Calculator

O simplă combinaţie între o glisare şi o atingere este suficientă pentru a lansa calculatorul. Atunci când deschideţi panoul Setări rapide, pictograma Calculator va fi prezentă în partea de sus a listei. Atingeţi această pictogramă pentru a începe să calculaţi.



Atingeţi aici pentru a activa calculator.

Ecranul calculatorului



Quick Memo

Quick Memo este un instrument de luat notiţe care vă oferă libertatea de a scrie de mână sau cu ajutorul tastelor notele importante pe care trebuie să le ţineţi minte. După crearea notelor, puteţi să le partajaţi prin intermediul aplicaţiei Share Link sau al site-urilor de socializare multimedia. De asemenea, puteţi să transformaţi notele în activităţi cu ajutorul aplicaţiei Do It Later.



Crearea unei note adezive

Puteţi să transformaţi notele Quick Memo în note adezive pentru a le putea vizualiza în orice moment pe tableta dvs. ASUS. Pentru a crea o notă adezivă, trebuie doar să atingeţi pictograma piunezei din colţul din dreapta sus al aplicaţiei Quick Memo după crearea notei.



Aplicaţia Înregistrator sunet

Prin utilizarea aplicaţiei Sound Recorder puteţi să înregistraţi fişiere audio cu ajutorul tabletei ASUS.

Lansarea aplicaţiei Înregistrator sunet

Pentru a lansa aplicaţia Sound Recorder, atingeţi > **Înregistrator sunet**.



Atingeţi această opţiune pentru a personaliza setările aplicaţiei Înregistrator sunet.

Atingeţi această opţiune pentru a porni înregistrarea sunetului.



În timpul înregistrării, atingeţi aici pentru a opri temporar sau a întrerupe înregistrarea

Întreruperea unei înregistrări

În timp ce o înregistrare este întreruptă, puteţi alege să o reluaţi, să o ştergeţi sau să o salvaţi.



Lista de înregistrări

Din lista de înregistrări, puteţi reda, redenumi, partaja sau şterge o înregistrare audio salvată. Puteţi vizualiza lista de înregistrări în partea de jos a ecranului principal al aplicaţiei de înregistrare a sunetului.



Expert instalare automată

Expert instalare automată vă permite să personalizaţi modurile de sunet ale dispozitivului dvs. Tabletă ASUS, pentru a obţine un sunet mai clar şi mai potrivit cu situaţiile efective de utilizare.

Utilizarea Expert instalare automată

Pentru a utiliza Expert instalare automată:

1 Atingeţi **ASUS** > **Expert instalare automată**.

2. În fereastra AudioWizard, atingeţi modul de sunet pe care doriţi să îl activaţi.



Când este activată această opţiune, tableta dvs. ASUS comută automat la cea mai bună calitate audio pentru aplicaţia ASUS aflată în curs de execuţie

Splendid

ASUS Splendid vă permite să reglaţi cu uşurinţă setările pentru afişare. Această caracteristică îmbogăţeşte culorile afişate pe ecran datorită modurilor de culoare prestabilite.

Utilizarea funcţiei Splendid

Pentru utilizarea funcţiei Splendid:

1. În ecranul de pornire, atingeţi **ASUS** > **Splendid**.
2. Alegeţi oricare din aceste moduri de culoare pentru ecran: **Balance (Echilibrat)**, **Mod filtrare lumină albastră**, **Vivid (Viu)** şi **Customized (Personalizat)**.

Modul Balance (Echilibrat)

Acest mod asigură o afişare echilibrată a culorilor pe tableta dvs. ASUS.



Atingeţi pentru a reseta cele mai recente modificări efectuate

Deplasaţi pentru a ajusta temperatura culorilor

Mod filtrare lumină albastră

Acest mod permite afişarea unor culori uşor estompate, precum cele de pe hârtie, pentru a reduce efortul ochilor şi pentru a vă oferi o experienţă de lecturare confortabilă pe tableta ASUS



Atingeţi pentru a accesa modul de lecturare cu imagini şi text

Atingeţi pentru a accesa modul de lecturare doar cu text

Modul Vivid (Viu)

Acest mod permite afişarea unor culori optimizate, care îmbogăţesc aspectul ecranului tabletei dvs. ASUS.



Atingeţi pentru a reseta cele mai recente modificări efectuate

Deplasaţi pentru a ajusta temperatura culorilor

Modul Customized (Personalizat)

Acest mod vă permite să ajustaţi temperatura culorilor, nuanţele şi saturaţia în funcţie de preferinţele dvs.

Aplicaţia Power saver

Maximizaţi sau extindeţi durata de viaţă a cumulatorului tabletei dvs. ASUS, chiar şi atunci când aceasta se află în modul de inactivitate sau când rămâne conectată la reţeaua dvs. Personalizaţi în mod inteligent setările de consum ale activităţilor dvs. frecvente, cum ar fi citirea e-mailurilor sau vizionarea clipurilor video.

Configurarea aplicaţiei Power Saver

Maximizaţi, optimizaţi sau personalizaţi setările de consum ale tabletei dvs. ASUS folosind o serie de opţiuni de economisire inteligentă a energiei.

Pentru a configura aplicaţia Power Saver:

1. Procedaţi în oricare dintre modurile următoare pentru a lansa funcţia Power Saver:
   - Glisaţi în jos cu două degete din partea superioară pentru a lansa panoul Quick Settings (Setări rapide), după care atingeţi **Smart saving (Economisire inteligentă)**.
   - Atingeţi **ASUS** > **Power Saver (Economizor energie)**.

2 Glisaţi opţiunea Smart Saving (Economisire inteligentă) la **ON (Activat)**;



3 Selectaţi oricare dintre aceste moduri:
   - **Ultra-saving mode (Mod extrem de economisire):** Dezactivează conexiunea la reţea atunci când tableta dvs. ASUS se află în modul de inactivitate, pentru a maximiza durata de viaţă a acumulatorului.
   - **Optimized mode (Mod optimizat):** Extinde durata de viaţă a bateriei cât timp tableta dvs. ASUS rămâne conectată la reţeaua dvs.
   - **Customized mode (Mod personalizat):** Această opţiune vă permite să configuraţi setările de consum aferente activităţilor dvs.

Personalizarea aplicaţiei Power Saver

Setaţi nivelul luminozităţii pentru activităţile dvs. frecvente, precum citirea e-mailurilor sau cărţilor, vizionarea clipurilor video, navigarea pe site-uri web sau ascultarea muzicii. De asemenea, puteţi să activaţi funcţia de economisire a energiei pentru unele aplicaţii sau puteţi să activaţi deconectarea automată a reţelei atunci când tableta dvs. ASUS se află în modul de inactivitate.

Pentru a personaliza aplicaţia Power Saver:

1. În **Power Saver**, selectaţi **Customized mode (Mod personalizat)**, apoi atingeţi uşor .
2. Selectaţi o activitate, apoi setaţi nivelul de luminozitate în procente.
3 Dacă doriţi să activaţi deconectarea automată a reţelei, bifaţi opţiunea **IM and other apps using push notification (Aplicaţii IM şi alte aplicaţii care utilizează notificări push)**. Tableta dvs. ASUS se va deconecta în mod automat de la reţea atunci când se află în modul de inactivitate şi va relua conexiunea la reţea atunci când iese din modul de inactivitate.

Păstraţi-vă starea de spirit Zen

11

Menţinerea dispozitivului actualizat

Menţineţi tableta ASUS la curent cu cele mai recente actualizări ale sistemului de operare Android şi beneficiaţi în permanenţă de cele mai noi versiuni ale aplicaţiilor şi caracteristicilor.

Actualizarea sistemului

1 Atingeţi ▪▪▪ şi apoi atingeţi **Setări**;

2 În ecranul Setări, glisaţi în jos pentru a afişa şi alte elemente şi apoi atingeţi **About (Despre)**;

3 Atingeţi **System update (Actualizare sistem)** şi apoi atingeţi **Check Update (Verificare actualizări)**.

NOTĂ: În secţiunea Last check for update (Ultima verificare a actualizărilor), puteţi vedea când a fost actualizat ultima dată sistemul tabletei ASUS.

Stocare

Aveţi posibilitatea de a stoca date, aplicaţii sau fişiere pe tableta ASUS (în spaţiul de stocare intern al acesteia), pe un dispozitiv de stocare externă sau într-un spaţiu de stocare online. Veţi avea nevoie de o conexiune la internet pentru a transfera sau pentru a descărca fişierele dintr-un spaţiu de stocare online. Puteţi utiliza cablul USB inclus în pachet pentru a copia fişiere între computer şi tableta dvs. ASUS.

Copiere de rezervă şi resetare

Puteţi copia de rezervă datele, parolele reţelelor Wi-Fi şi alte setări şi puteţi salva aceste informaţii pe serverele Google utilizând tableta dvs. ASUS. Pentru aceasta:

1 Atingeţi ▪▪▪ şi apoi atingeţi **Setări > Backup şi resetare**.

2 În fereastra Creare copii de rezervă şi resetare aveţi următoarele opţiuni:

- **Backup pentru date:** Atunci când este activată, această caracteristică are drept scop copierea de rezervă a datelor, parolelor reţelelor Wi-Fi şi altor setări şi salvarea acestor informaţii pe serverele Google.
- **Cont de Backup:** Această opţiune vă permite să specificaţi contul în care doriţi să salvaţi copiile de rezervă
- **Restabilire automată:** Atunci când reinstalaţi o aplicaţie, această caracteristică facilitează restabilirea setărilor şi datelor copiate de rezervă.
- **Resetarea configurării din fabrică**: Şterge toate datele din tabletă.

Securizarea tabletei dvs. ASUS

Utilizaţi caracteristicile de securitate ale tabletei dvs. ASUS pentru a preveni accesarea neautorizată a informaţiilor.

Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este blocat, îl puteţi debloca utilizând opţiunile puse la dispoziţie de tableta dvs. ASUS.

1 Atingeţi ⠿ şi apoi atingeţi **Setări** > **Ecran de blocare**;

2 Atingeţi **Blocarea ecranului** şi apoi selectaţi opţiunea de deblocare a tabletei dvs. ASUS.

NOTE:

- Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea **Opţiuni pentru deblocarea ecranului**.
- Pentru a dezactiva opţiunea de deblocare a ecranului pe care aţi setat-o, atingeţi **Fără** din ecranul Alegeţi blocare ecran.

Opţiuni pentru deblocarea ecranului

Alegeţi dintre următoarele opţiuni de blocare a tabletei dvs. ASUS.

Glisare

Glisaţi în sus pentru a debloca tableta ASUS.



PIN

Creaţi un cod PIN compus din cel puţin patru cifre.

IMPORTANT! Este important să nu uitaţi codul PIN pe care l-aţi creat pentru deblocarea dispozitivului.

Model

Glisaţi degetul pentru a uni punctele şi crea un model.



IMPORTANT! Trebuie să creaţi un model prin care să uniţi cel puţin patru puncte. Este important să nu uitaţi modelul pe care l-aţi creat pentru deblocarea dispozitivului.

Parolă

Creaţi o parolă compusă din cel puţin patru caractere.

IMPORTANT! Este important să nu uitaţi parola pe care aţi creat-o pentru deblocarea dispozitivului.

Configurarea celorlalte caracteristici de securizare a ecranului

În plus faţă de modalităţile de blocare a ecranului prezentate mai sus, puteţi să utilizaţi următoarele opţiuni din fereastra Screen security (Securitate ecran):

- **Acces rapid:** Glisaţi comutatorul Acces rapid la **DA** pentru a lansa aplicaţii de pe ecranul de blocare.
- **Cameră instantanee:** Glisaţi comutatorul funcţiei Acces instantaneu cameră la **DA** pentru a lansa aplicaţia camerei de pe ecranul de blocare prin apăsarea de două ori a tastei de volum.
- **Info. proprietar:** Atingeţi această opţiune pentru a introduce şi edita informaţiile care doriţi să apară chiar şi atunci când ecranul este blocat.

Configurarea identităţii tabletei dvs. ASUS

Familiarizaţi-vă cu identitatea tabletei dvs. ASUS, care cuprinde numărul de serie, numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity - număr de identificare al echipamentelor mobile) sau numărul de model.

Aceste informaţii sunt importante, deoarece în cazul în care pierdeţi tableta ASUS, veţi putea contacta operatorul mobil şi veţi putea furniza aceste informaţii pentru a trece pe lista neagră cazurile de utilizare neautorizată a tabletei dvs. ASUS.

Pentru a afişa datele de identificare ale tabletei dvs. ASUS:

1. Atingeţi **Toate aplicaţiile** şi apoi atingeţi **Setări**.
2. În ecranul Setări, glisaţi în jos pentru a afişa alte elemente şi atingeţi **About (Despre)**. Ecranul Despre afişează starea tabletei ASUS, informaţiile de natură juridică, numărul de model, versiunea sistemului de operare, informaţii hardware şi software despre tableta ASUS.
3. Pentru a vedea numărul de serie, numărul de contact SIM (pentru anumite modele) și codul IMEI al tabletei ASUS, atingeţi **Status (Stare)**.

ANEXE

Note

Pentru modelul P01Z

Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Antenele utilizate pentru acest transmiţător nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună cu nicio altă antenă sau transmiţător.

Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerinţele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat şi este fabricat astfel încât să nu depăşească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvenţă radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicaţii a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbţie specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziţii de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 0,62 W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizaţie de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informaţiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi se pot găsi în secţiunea Display Grant (Afişare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQP01Z.

Avertisment IC

Dispozitivul poate întrerupe în mod automat transmiterea în cazul absenţei unor informaţii de transmis sau în cazul defectării. Reţineţi că acest lucru nu are ca scop interzicerea transmiterii de informaţii de control sau semnalizare sau utilizarea codurilor repetitive solicitate de tehnologie.

Acest dispozitiv şi antena (antenele) sa(le) nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună cu nicio altă antenă sau emiţător, cu excepţia radiourilor încorporate testate. Caracteristica Country Code Selection (Selecţie cod de ţară) este dezactivată pentru produsele comercializate în SUA/Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Declaraţie de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declaraţia de conformitate poate fi descărcată de la http://support.asus.com.

Limitarea responsabilităţii

Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit http://www.energy.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



Pentru Franţa, căştile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerinţa privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2013 şi/sau EN50332-2:2013, impus prin articolul L.5232-1 din legislaţia franceză.

Marcaj CE

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Cea mai ridicată valoare CE SAR pentru dispozitiv este de 0,467 W/Kg.

Acest echipament poate fi operat în:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informaţii expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/5/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătăţii.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii ştiinţifice independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce priveşte dispozitivele mobile este rata specifică de absorbţie (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de ţesut corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele de expunere ICNRP şi cele din standardele europene EN 50566 şi EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul la o distanţă de 1,0 cm faţă de corp în timp ce transmite la cel mai înalt nivel certificat al puterii de ieșire în toate benzile de frecvenţă ale dispozitivului mobil.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2 .

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca dvs. să puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepţia suprafeţelor unde sunt amplasate porturile IO.

Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat şi informaţii asociate, consultaţi manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Tabletă ASUS sau vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa http://support.asus.com/.

Reciclare corespunzătoare

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

NU aruncaţi dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitaţi contactele. NU dezasamblaţi dispozitivul Tabletă ASUS.

Pentru modelul P01Y

Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.
- Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.
- Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Antenele utilizate pentru acest transmiţător nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună cu nicio altă antenă sau transmiţător.

Informaţii privind expunerea la frecvenţa radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerinţele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat şi este fabricat astfel încât să nu depăşească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvenţă radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicaţii a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbţie specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziţii de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 1,19 W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizaţie de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informaţiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC şi se pot găsi în secţiunea Display Grant (Afişare aprobare) la adresa www.fcc.gov/oet/ea/fccid după căutarea ID-ului FCC: MSQP01Y.

Avertisment IC

Dispozitivul poate întrerupe în mod automat transmiterea în cazul absenţei unor informaţii de transmis sau în cazul defectării. Reţineţi că acest lucru nu are ca scop interzicerea transmiterii de informaţii de control sau semnalizare sau utilizarea codurilor repetitive solicitate de tehnologie.

Acest dispozitiv şi antena (antenele) sa(le) nu trebuie amplasate în acelaşi loc şi nu trebuie să funcţioneze împreună cu nicio altă antenă sau emiţător, cu excepţia radiourilor încorporate testate. Caracteristica Country Code Selection (Selecţie cod de ţară) este dezactivată pentru produsele comercializate în SUA/Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Declaraţie de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declaraţia de conformitate poate fi descărcată de la http://support.asus.com.

Limitarea responsabilităţii

Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din partea ASUS sau a altor responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamaţiile menţionate în contract, prejudiciile sau încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



Pentru Franţa, căştile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerinţa privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2013 şi/sau EN50332-2:2013, impus prin articolul L.5232-1 din legislaţia franceză.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Marcaj CE

CE 2200

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Cea mai ridicată valoare CE SAR pentru dispozitiv este de 0,505 W/Kg.

Acest echipament poate fi operat în:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informaţii expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întruneşte cerinţele EU (1999/5/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătăţii.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate şi verificate de către organizaţii ştiinţifice independente, prin evaluarea regulată şi exhaustivă a studiilor ştiinţifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce priveşte dispozitivele mobile este rata specifică de absorbţie (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de ţesut corporal. Dispozitivul întruneşte cerinţele Comisiei Internaţionale cu privire la protecţia împotriva radiaţiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcţionării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat şi întruneşte limitele de expunere ICNRP şi cele din standardele europene EN 50566 şi EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul la o distanţă de 1,0 cm faţă de corp în timp ce transmite la cel mai înalt nivel certificat al puterii de ieşire în toate benzile de frecvenţă ale dispozitivului mobil.

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2 .

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare şi returnare ASUS se datorează angajamentului nostru faţă de cele mai înalte standarde de protecţie a mediului. Credem în asigurarea soluţiilor pentru ca dvs. să puteţi recicla în mod responsabil produsele, bateriile şi alte componente ale noastre, precum şi materialele de ambalare. Accesaţi adresa http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepţia suprafeţelor unde sunt amplasate porturile IO.

Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor şi în acelaşi timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat şi informaţii asociate, consultaţi manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Tabletă ASUS sau vizitaţi site-ul de asistenţă ASUS la adresa http://support.asus.com/.

Reciclare corespunzătoare

Dacă bateria se înlocuieşte cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.

A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.

A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea şi reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric şi baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.

NU aruncaţi dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitaţi contactele. NU dezasamblaţi dispozitivul Tabletă ASUS.

EC Declaration of Conformity

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P01Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 150326

☒**CE marking**

CE 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 15/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**P01Z**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014	☒ EN 61000-3-3:2013
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	☒ EN 50566:2013

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☐ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EU) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 150326

☒**CE marking**

CE

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 15/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Signature : _____

Nume model: P01Z / P01Y

Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY