




Eee PC ユーザーマニュアル

Windows® XP Edition

Eee PC 701SD シリーズ



2008年7月





もくじ

Chapter1 Eee PCの概要

本マニュアルについて	1-2
本マニュアルの表記について	1-3
安全上の注意	1-4
運搬時の注意	1-5
バッテリの充電	1-5
航空機内での使用について	1-5
Eee PC を準備する	1-6

Chapter2 各部の名称と説明

上面	2-2
底面	2-5
右側	2-7
左側	2-8
背面	2-9

Chapter3 使用の手引き

電源システム	3-2
AC アダプタを使用する	3-2
バッテリパックを使用する	3-4
バッテリの取り扱い方	3-5
電源モード	3-6
Super Hybrid Engine	3-6
タッチパッドを使用する	3-7
キーボードを使用する	3-9
ホットキー	3-9
Windows の調節	3-11
初めて起動する	3-12
デスクトップ	3-17
ASUS EeePC Tray ユーティリティ	3-18
デバイスをON/OFFにする	3-18
ディスプレイの解像度を調節する	3-19
シャットダウンする	3-20





もくじ

Chapter4 Eee PC を使用する

ネットワーク接続.....	4-2
無線ネットワーク接続を構築する.....	4-2
有線ネットワーク接続を構築する.....	4-4
Web ページを閲覧する.....	4-10
ASUS Update	4-11
インターネット経由でBIOSを更新する	4-11
BIOSファイルからBIOSを更新する	4-13
Outlook Express.....	4-14
Skype™ (特定モデルのみ)	4-15
Microsoft® Works (特定地域のみ)	4-16
Microsoft® Works を初期化する	4-16
Microsoft® Works を使用する.....	4-17
Super Hybrid Engine	4-20
Super Hybrid Engine モード	4-20
YoStore (Eee Storage)	4-21

Chapter5 サポート DVD とシステムリカバリー

サポート DVD 情報.....	5-2
サポート DVD を実行する	5-2
ドライバメニュー	5-2
ユーティリティメニュー	5-3
連絡先メニュー	5-4
その他の情報	5-4
システムリカバリー	5-5
サポート DVD を使用する	5-5

付録

Declarations and Safety Statements.....	A-2
Copyrightについて	A-11
責任制限	A-12
サービスとサポート	A-12







本マニュアルについて
本マニュアルの表記について
安全上の注意
Eee PC を準備する



Eee PCの概要





本マニュアルについて

本書では Eee PC の構成部品の説明やその使い方について説明します。本書は以下の章から構成されています。

1. Eee PC の概要

Eee PC と本ユーザーマニュアルの概要です。

2. 各部の名称と説明

Eee PC の構成部品についての説明です。

3. 使用の手引き

Eee PC を最初にお使いになる時に必要な情報です。

4. Eee PC を使用する

Eee PC の各ユーティリティの使用方法についての説明です。

5. サポートDVDとシステムリカバリー

サポート DVD とシステムリカバリーに関する情報です。

6. Windows® XPをインストールする

Windows® XPを本機にインストールする手順と、サポート CD のコンテンツについての説明です。

7. 付録

安全上の注意についての記載です。



実際に付属しているアプリケーションは、モデルと販売する国や地域によって異なります。なお、本書の記載内容には万全を期していますが、本書に記載の図や写真と本機の実際の外観が一致しないことがあります。ご了承ください。





本マニュアルの表記について

注意事項等は重要性によって以下のように区別されています。



警告:本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するための情報です。



重要:本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するために必ず行わなければいけない事項です。



ヒント:作業の参考になるヒントです。



注:作業を完了するために必要な追加情報です。





安全上の注意

Eee PC を末長くお使いいただくために以下の注意事項を守ってください。本マニュアルに記載されていない事項については、技術者等にご相談ください。損傷のある電源コードや周辺機器を使用しないでください。本体のお手入れに、シンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。



Eee PC のお手入れの際は、電源を切りAC電源アダプタとバッテリパックを取り外してください。清潔なスポンジまたは柔らかい布に研磨材の含まれていない洗剤を温水で薄めたものを数滴含ませ、汚れを拭き取ってください。最後に乾いた布を使って余分な水分を完全に取り除いてください。



禁止：平らでない、不安定な場所に置かないでください。筐体を破損した場合には、代理店にご連絡ください。



禁止：上に物を置いたり落としたりしないでください。内部に異物が入らないようにしてください。



禁止：ホコリや汚れの多い環境下に置かないでください。ガス漏れの恐れがある場所で使用しないでください。



禁止：強い磁気を近づけないでください。



禁止：ディスプレイを強く押したり、パネルを傷つけたり本体に入り込むようような物とは一緒にしたりしないでください。



禁止：液体・雨・湿気を避けてください。雷の発生時はモデムを使用しないでください。



禁止：Eee PC の使用中は、底面が熱くなります。ひざの上など人体に長時間接触させて使用すると火傷を負う恐れがあります。



バッテリの管理：火中に投じないでください。回路をショートさせないでください。分解しないでください。



安全な操作温度：本 Eee PC は 5° ~35° の周辺温度でご使用ください。



入力定格：Eee PC の底部に記載があります。電源アダプタが対応していることを確認してください。



禁止：本製品を一般ゴミとして廃棄しないでください。廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。



禁止：電源がONのまま本製品を持ち運ばないでください。また、キャリーバッグに入れたり、カバーをしたりしないでください。通気が悪くなり故障の原因となります。



運搬時の注意

Eee PCを持ち運ぶ場合は電源をOFFにし、キーボードやディスプレイを保護するため、ディスプレイパネルが閉じていることを確認してください。

Eee PC本体の表面の「ツヤ」は、正しく扱わないと失われてしまいます。持ち運ぶ際は 本体表面をこすったりひつかいたりしないように注意してください。Eee PC を汚れ・水・衝撃・傷から保護するために、携帯用ケースの使用をお勧めします（ケースは別売りの場合もあります）。

バッテリの充電

ACアダプタが Eee PCとコンセントに接続されていれば、バッテリは自動的に充電されます。Eee PC の電源がONの場合は充電時間は長くなります。

航空機内での使用について

航空機内での Eee PC の使用については、各航空会社にお問い合わせください。多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。一般的に離着陸時の電子機器の使用は禁止されています。



空港のセキュリティ装置には 3 つのタイプがあります。X線装置（荷物用）、磁気センサ（セキュリティゲートを通過する人間用）、および磁気ワンド（人間や小物用の短い棒）です。Eee PC やハードディスクを X 線装置に通すことは問題ありませんが、磁気センサや、磁気ワンドは避けてください。







Eee PC を準備する

Eee PC の基本的な取り扱い方の説明です。

1. バッテリパックの取り付け



2. AC 電源アダプタの接続




コンセントの形状は国や地域によって異なります。本製品のパッケージには、地域に応じ 2 芯または 3 芯のプラグが梱包されています。なお、上の図は参考用で、実際とは異なる場合があります。詳細は Chapter 3 をご参照ください。






3. ディスプレイを開く



4. 電源をONにする



ディスプレイを無理に開かないでください。ヒンジを破損する原因となります。また、ディスプレイを持って Eee PC 本体を持ち上げないでください。









上面
底面
右側
左側
背面




各部の名称と説明





上面

下図は、Eee PC 本体の上面の図です。



キーボードのレイアウトはお買い上げの地域により異なります。



① ◎ 内蔵カメラ(特定モデルのみ)

画像の撮影と動画の録画ができます。

② ディスプレイ

本製品はアクティブマトリックス方式TFT液晶を採用しており、デスクトップモニタと変わらない視認性を発揮します。また、ノイズやちらつきもなく、目に負担をかけません。お手入れの際は、合成洗剤を避け、柔らかい布で拭き取るようにしてください(必要に応じて蒸留水を少し含ませてください)。

③ ⏪ 電源スイッチ

電源スイッチは、電源のON/OFFや、STRからの復帰に使用します。一度押すと電源がONになります。電源ONの状態で押し続けると強制的にシャットダウンします。電源スイッチはディスプレイが開いている場合のみ機能します。

④ キーボード

キーボードには十分なストロークを持たせており、パームレストが付いているため快適な操作が可能です。

⑤ タッチパッドとボタン

タッチパッドとボタンはマウスと同等の機能を提供するポインティングデバイスです。また、二本指での操作も可能で、Web画面や文書の閲覧に便利です。



⑥ ステータスインジケータ (フロント)

電源インジケータ

電源インジケータ点灯時は Eee PC の電源はON、点滅時は Eee PC は Save-to-RAM (サスペンド) モードに入っています。このLEDがOFFのときは、Eee PC の電源はOFFの状態です。

バッテリ充電インジケータ

バッテリ充電インジケータ (LED) は、次のようにバッテリの状態を示します。

ON: Eee PC のバッテリが充電中

OFF: Eee PC のバッテリが完全に充電された状態、またはバッテリ残量がゼロ

点滅: ONのときバッテリの残量が 10% 以下で、アダプタが接続されていない状態

SSD (Solid-State Disk) インジケータ

ディスクドライブでデータの読み書きが行われている場合に点滅します。

無線インジケータ

無線LANを内蔵するモデルのみです。インジケータ点灯時は、Eee PC 内蔵の無線LAN機能が有効になっています。






底面

下図は Eee PC 本体の底面の図です。



モデルによって底面の外観は異なります。



充電中や操作中は、Eee PC の底面は高温になります。通気孔をふさぐ恐れがありますのでソファやベッドのような柔らかい面の上で使用しないでください。また、火傷の原因となりますので Eee PC を膝または身体の他の部分に載せて操作しないでください。



① バッテリロック(バネ状)

バッテリパックを入れると自動的にロックし固定します。
バッテリを取り外す際は、このロックを元の方向に戻してください。

② バッテリパック

バッテリパックはACアダプタを接続すると自動的に充電し、ACアダプタが取り外されているときは、Eee PCに電力を供給します。バッテリパックを装備していれば、さまざまな場所でEee PCを利用する事ができます。バッテリ駆動時間はEee PCの使用法、仕様により異なります。バッテリパックは分解しないでください。

③ バッテリロック(手動)

バッテリの取り付け/取り外しの際はこのロックを解除し、取り付け後はしっかりと所定の位置にロックしてください。

④ Solid-State Disk &メモリコンパートメント

Solid-State Diskドライブとメモリは専用のコンパートメントに収納されています。


⑤ マイク(内蔵型)

内蔵型のモノラルマイクです。Skypeや音声ナレーション、簡単な録音等にご使用ください。



右側

下図はEee PC本体の右側面の図です。



① メモリカードスロット

内蔵のメモリカードリーダーにより、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、携帯電話、PDAなどのMMC/SDカードを読み取り、書き込むことができます。

② USB ポート (2.0/1.1)

USBポートはUSB2.0とUSB1.1の互換仕様となっており、キーボード、ポインティングデバイス、カメラ、ストレージなどが接続できます。USB1.1接続は12Mbits/sec、USB2.0接続は480Mbits/secの転送速度に対応します。USBはハブのように機能するUSBキーボードやモニタなどの周辺機器と併用すれば、1台のコンピュータで同時に複数のデバイスの使用が可能になります。また、USBはホットプラグに対応しているので、周辺機器の取り付け・取り外しが再起動せずに行えます。

③ ディスプレイ(モニタ)出力

D-Sub 15ピンモニタポートは、モニタやプロジェクタなどの標準のVGA互換デバイスをサポートし、それらに画面を表示することができます。


④ Kensington® ロックポート

Kensington® 互換セキュリティ製品と併用して、Eee PCを固定することができます。これらのセキュリティ製品には通常メタルケーブルとロックが含まれ、固定された物体からEee PCを取り外せないようにしてあります。



左側

下図はEee PC本体の左側面の図です。



① 品 LAN ポート

8ピンのRJ-45 LAN ポート (10/100M bit) はローカルネットワークに接続するための標準イーサネットケーブルをサポートします。増設アダプタ不要の便利な内蔵コネクタです。

② 2.0 USB ポート (2.0/1.1)

USBポートはUSB2.0とUSB1.1の互換仕様となっており、キーボード、ポインティングデバイス、カメラ、ストレージなどが接続できます。USB1.1接続は12Mbps/sec、USB2.0接続は480Mbps/secの転送速度に対応します。USBはハブのように機能するUSBキーボードやモニタなどの周辺機器と併用すれば、1台のコンピュータで同時に複数のデバイスの使用が可能になります。また、USBはホットプラグに対応しているので、周辺機器の取り付け・取り外しが再起動せずに行えます。

③ Ⓜ マイクジャック

マイクを接続し、Skype、音声ナレーション、簡単な録音に使用することができます。


④ Ⓜ ヘッドホン出力ジャック

Eee PCに外付けスピーカーまたはヘッドホンを接続するには、1/8インチステレオヘッドホンジャック(3.5mm)を使います。このジャックの使用を開始すると、内蔵スピーカーは自動的に無効となります。



背面

下図はEee PC本体の背面の図です。



① □ バッテリパック

バッテリパックはACアダプタを接続すると自動的に充電し、ACアダプタが取り外されているときは、Eee PCに電力を供給します。バッテリパックを装備していれば、さまざまな場所でEee PCを利用することが可能です。バッテリ駆動時間はEee PCの使用法、仕様により異なります。バッテリパックは分解しないでください。

② 電源入力

このジャックに付属のACアダプタを接続します。ACアダプタはAC電源をDC電源に変換し、Eee PCに電力を供給しバッテリパックを充電します。Eee PCとバッテリパックの損傷を防ぐため、常に付属のACアダプタを使用するようしてください。



本機は使用中高温になることがあります。身体に密着して使用しないでください。火傷の原因になります。







電源システム

タッチパッドを使用する

キーボードを使用する

初めて起動する

デスクトップ

ASUS EeePC Tray ユーティリティ

シャットダウンする

3 使用の手引き






電源システム

ACアダプタを使用する

本製品の電源システムには、ACアダプタとバッテリ電源システムの2つがあります。ACアダプタはAC電源を本製品に供給するためにDC電源へ変換するものです。本製品にはユニバーサルAC-DCアダプタが付属しているので、スイッチやコンバータを使わずに100V-120Vおよび220V-240Vの電源に接続することができます。国によっては、変換アダプタを使用して、付属のAC電源コードを異なる規格に変更することが必要な場合もあります。通常、ホテルでは異なる電源コードと電圧をサポートするユニバーサルコンセントを備えていますが、電源アダプタを他の国で使う場合は、コンセントの電圧について事前にご確認ください。




アダプタは使用中高温になることがあります。身体に密着して使用しないでください。火傷の原因になります。

電源プラグアダプタを取り付ける


必要に応じてこのアダプタをご使用ください。

1. 図のようにコンセントの角度を調節します。






2. 図のようにプラグを所定の位置まで挿し込みます。



電源プラグアダプタを取り外す

手順

- 図のように固定タブを押してプラグを取り外します。



本製品のパッケージには、地域に応じ 2 芯または 3 芯のプラグが梱包されています。3 芯プラグの場合は、3 芯用のコンセントまたは適応するアダプタを使用して安全にお使いください。



指定外のアダプタで本製品に電力を供給しないでください。また、附属の AC アダプタと AC 電源コードを他の製品に使用しないでください。故障の原因となります。AC アダプタから煙が出たり焦げくさい臭いがした場合や、AC アダプタが異常に熱くなったりした場合は修理をご依頼ください。故障した AC アダプタの使用はバッテリパックと本製品の破損の原因となります。





バッテリパックを使用する

本製品のバッテリパックは取り外しが可能です。バッテリパックは、電池をまとめて1つにしたもので、フル充電の状態なら数時間電力を供給することができます。ただし、実際のバッテリ稼働時間は、本機の使用状況やCPU、システムメモリのサイズ、ディスプレイのサイズ等に左右されます。なお、予備のバッテリは販売店よりご購入が可能です。




初めてバッテリを使用する際、または残りの電力が少なくなつたときはフルチャージすることをお勧めします。バッテリ容量は、充電・放電を数回繰り返した後に最大となります。


バッテリパックの取り付けと取り外し

出荷時にバッテリパックが取り付けられていない場合があります。取り付けられていない場合は以下の手順に従ってバッテリパックを取り付けてください。(図参照)

バッテリを取り付ける



バッテリを取り外す



- ・ バッテリパックとACアダプタは、本製品に付属のもの、または本モデル用にメーカー或いは販売店が指定したものを使用してください。本製品の故障の原因となります。
- ・ Eee PCの電源がONのときはバッテリを取り外さないでください。データ損失の原因となることがあります。



バッテリの取り扱い方

Eee PC のバッテリパックは、ほかの充電可能なバッテリと同じく消耗品です。寿命は温度や湿度、および Eee PC の使い方によって異なります。理想的なバッテリの操作温度範囲は5°C～35°Cですが、Eee PC の内部温度は外部温度より高くなることを考慮に入れる必要もあります。この範囲外の温度で使用すると、バッテリの寿命は短くなります。また、正しく使った場合でも、バッテリパックの稼働時間は次第に短くなります。バッテリパックを買い換える際は、正規代理店にてお買い求めください。また、バッテリは使わなくても寿命があるので、予備のバッテリの買い置きをお勧めしません。



危険ですので、バッテリを火中に投じないでください。また回路をショートさせたり、分解したりしないでください。衝撃により異常やダメージがバッテリパックに発生した場合は本製品の電源を切り正規サービスセンターにお問い合わせください。




緊急のシャットダウン

ご使用のOSをOS環境でOFFにする、または再起動できなくなった場合は、以下の方法でシャットダウンします。

シャットダウンするまで電源ボタン を押し続けます。



データの読み込み/書き込み中に緊急シャットダウン/リセットを行わないでください。データ消失の原因となります。






電源モード

Eee PCには高性能な電源システムが搭載されています。省電力のBattery ModeはCPU周波数を下げ、電力消費を抑えてバッテリの駆動時間を最大化します。AC ModeはCPUをフルスピードで動作させ、最高のパフォーマンスを実現します。電源アダプタを取り付ける、または取り外すと、AC ModeまたはBattery Modeの表示がディスプレイに表示されます。



Battery Mode



AC Mode

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engineは5つの電源モードを提供します。システムトレイのSuper Hybrid Engineアイコンをクリックすることで、各電源モードの切り替えが可能です。使用状況に応じた電源モードが用意されています。是非ご活用ください。なお、選択したモードは以下のように画面上に表示されます。



Power Saving



High Performance



Super Performance



Auto Power-Saving



Auto High-Performance



Auto High Performance モードはACアダプタ使用時のみ、
Auto Power-Saving モードはACアダプタを使用していないときだけ利用できるオプションです。







タッチパッドを使用する



クリック/タップ：

カーソルをアイテムの上に置いて、左ボタンを押すか、指先でタッチパッドに軽く触れると、選択したアイテムの色が変わります。次の2つの操作の内容は全く同じです。



ダブルクリック/ダブルタップ：


選択したアイコンから直接プログラムを起動します。カーソルを実行するアイコンの上に移動し、続けて素早く左ボタンを2度押すか、またはパッドを2度タップすると、選択したプログラムが起動します。クリックまたはタップの間隔が長すぎると、起動できません。次の2つの操作の内容は全く同じです。






ドラッグ:

アイテムを選択し移動します。アイテムの上にカーソルを移動し、左ボタンを押したままカーソルを移動したらボタンを離します。または、アイテムをダブルタップし、指先でアイテムを選択したままド ラッグすることもできます。次の2つの操作の内容は全く同じです。



スクロール:

指先をタッチパッド右側で上下にスライドし、ウィンドウを上下にスクロールします。ディスプレイ ウィンドウに複数のサブウィンドウが含まれる場合は、スクロールする前に、カーソルを使用するウィンドウ枠に移動します。





キーボードを使用する

ホットキー

コマンドが表記されたキーについて説明します。コマンドは、Functionキー <Fn> を押しながら、コマンドが表記されたキーを押して実行します。なお、特定の機能アイコンは、有効にするとタスクバーのシステムトレイに表示されます。



各ホットキーの位置はモデルによって異なる場合がありますが、機能は同じです。



zzZ アイコン (F1) : システムをサスペンドモードにします。(Save-to-RAM)



ラジオタワー (F2) : 無線モデルのみ：

オンスクリーンディスプレイ機能で内部無線LANのON/OFFを切替えます。有効にすると対応するインジケータが点灯します。



黒い太陽アイコン (F3) : ディスプレイの輝度を下げます。



白い太陽アイコン (F4) : ディスプレイの輝度を上げます。



LCD/ディスプレイアイコン (F5) :

液晶ディスプレイと外部ディスプレイを次のように切り替えます：Eee PC の液晶 → CRT Only (外部ディスプレイ) → Eee PC の液晶 + CRT Clone → Eee PC の液晶 + CRT Extend



LCD + CRT Clone モードは 1024 × 600 ピクセル解像度のみをサポートします。



接続した外部ディスプレイで、より高い解像度を使用する場合は、Eee PC を **High Performance** モードまたは **Super Performance** モードに設定してください。



外部ディスプレイは Eee PC を起動する前に接続してください。



タスクマネージャアイコン (F6) : タスクマネージャを開きます。タスクマネージャではアプリケーションの動作の確認と管理ができます。



ミュートアイコン (F7) : スピーカーの音量をゼロにします。



スピーカー (↓) アイコン (F8) : スピーカーの音量を下げます。



スピーカー (↑) アイコン (F9) : スピーカーの音量を上げます。



Num Lk (F11) : 数値キー (数字ロック) のON/OFFを切り替えます。数字入力時にキーボードの大部分を使用できるようにします。



Scr Lk (F12) : 「スクロールロック」のON/OFFを切り替えます。セルをナビゲーションする場合に、キーボードの大部分を使用できるようにします。



Prt Sc (Ins) : スクリーンキャプチャユーティリティを起動します。デスクトップ上の画像をキャプチャする際にご使用ください。



Pg Up (↑) : ドキュメントやブラウザを上方向にスクロールします。



Pg Dn (↓) : ドキュメントやブラウザを下方向にスクロールします。



Home (←) : 行頭にカーソルを移動します。



End (→) : 行末にカーソルを移動します。



Windows の調節



Windows アイコン：「スタート」メニューを表示します。



メニュー & カーソルアイコン：右クリックに相当し、押すとプロパティメニューが開きます。





初めて起動する

Eee PCを初めて起動するときは、Windowsのセットアップ用のウィザードが自動的に起動します。ウィザードの指示に従って、セットアップを実行してください。

- 電源を入れてください。Windows XPの初期設定開始画面が現れます。「次へ(N)」をクリックしてください。




- 地域や言語、キーボードの設定が使用する環境に合っていることを確認してください。誤りがなければ「次へ(N)」をクリックしてください。





3. タイムゾーンがお使いの環境と合っているか確認してください。誤りがなければ「次へ(N)」をクリックしてください。




4. 「同意します(Y)」にチェックを入れてください。
その後、「次へ(N)」をクリックしてください。





5. コンピュータ保護に関する設定選択画面です。任意で選択してください。チェックを入れた後、「次へ(N)」をクリックしてください。



6. コンピュータの設定画面です。任意で設定してください。特に設定する必要がなければ「省略(S)」をクリックしてください。





- インターネット接続の設定画面です。任意で設定してください。特に設定する必要がなければ「省略(S)」をクリックしてください。




- Microsoftへのユーザー登録の選択画面です。任意で選択し、チェックを入れてください。チェックを入れた後、「次へ(N)」をクリックしてください。





9. コンピュータ名を任意で入力してください。その後、「次へ(N)」をクリックしてください。



10. 以上で設定は完了です。「完了(F)」をクリックしてください。





デスクトップ

デスクトップ上にはいくつかのショートカットが表示されます。アプリケーションを起動するには、ショートカットをダブルクリックします。最小化されたアイコンが、タスクバーのシステムトレイに表示されるアプリケーションもあります。





ASUS EeePC Tray ユーティリティ

本製品の起動時には、ASUS EeePC Tray Utility が自動起動します。消費電力の低減や解像度の変更に役立ちます。

デバイスをON/OFFにする

- タスクバーのシステムトレイにある ASUS EeePC Tray Utility アイコンを右クリックします。クリックすると、以下のオプションが表示されます。

WLANを有効/無効にする: 無線LAN接続のON/OFFを切り替えます。

カメラを有効/無効にする: 内蔵型カメラのON/OFFを切り替えます。




- 各オプションを選択して、ON/OFFを設定してください。なお、利用できないオプションはグレー表示となります。



ディスプレイの解像度を調節する

タスクバーのシステムトレイ上にある ASUS EeePC Tray Utility アイコンを右クリックします。以下のオプションが表示されたら解像度を選択します。



外部ディスプレイを接続していない場合、CRTに関するオプションは利用できません。

LCD 800 x 600 以上の解像度を選択した場合は、カーソル操作で画面をスクロールさせます。



スクロールして、画面の上部分を表示



スクロールして、画面の下部分を表示



「圧縮モード」を選択した場合は、画面をスクロールする必要はありません。



Eee PCのディスプレイモードを **CRT Only** モード、電源モードを **Power Saving** モードに設定している場合、 1024×600 ピクセル以上の解像度を使用しないでください。接続している外部ディスプレイが正常に機能しない場合があります。





シャットダウンする

手順：

1. 「スタート」ボタンをクリックし、スタートメニューを表示します。
2. 「終了オプション」をクリックします。



3. 「電源を切る」をクリックして、シャットダウンします。





ネットワーク接続

ASUS Update

Outlook Express

Skype™

Windows® Works

Super Hybrid Engine

YOStore (Eee Storage)



Eee PC を使用する





ネットワーク接続

無線ネットワーク接続を構築する

- 通知エリアにある無線ネットワークアイコン をダブルクリックします。




タスクバー上に無線接続アイコンが表示されない場合は、無線ネットワーク接続の構築の前に、 + (<Fn> + <F2>) を押して無線LAN機能を有効にします。

- リストから接続する無線アクセスポイントを選択し、「接続」をクリックします。



アクセスポイントが表示されない場合は、左メニューの「ネットワークの一覧を最新の情報に更新」をクリックし、再検索してください。

- 接続の過程で、ネットワークキーの入力が必要な場合があります。






4. 接続が確立すると、右の写真のようにその接続名がリストに表示されます。



5. タスクバーのシステムトレイに無線ネットワークアイコンが表示されます。




$\boxed{Fn} + \boxed{F2}$ ($<Fn> + <F2>$) を押すと WLAN 機能が無効になり、無線接続アイコンも表示されなくなります。



有線ネットワーク接続を構築する

ネットワークアクセスを構築するには、LANケーブルで Eee PC 上のネットワークポートとモデム/ルータを接続します。下の図は内蔵型イーサネットコントローラを使用し、Eee PC とモデム/ルータを接続した例です。なお、ネットワークサービスと各機能を使用する前に、ネットワークに接続する必要があります。




LANケーブル

ローカルエリアネットワーク

動的 IP を使用する

- タスクバーのシステムトレイで、警告マークが表示されたネットワークアイコン を右クリックし、「ネットワーク接続を開く」を選択してください。







2. 「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。



3. 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」を選択します。




4. 全般タブの「IP アドレスを自動的に取得する」を選択し、「OK」をクリックします。





パソコン上にIDやパスワードの設定が必要なプロバイダ様の場合 (PPPoE接続)

- 「新しい接続を作成する」をクリックし、「新しい接続ウィザード」を開始します。




- ウィザードが表示されますので、「次へ」をクリックします。



- 「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。




- 「接続を手動でセットアップする」を選択します。







5. 接続タイプを選択し、「次へ」をクリックします。



6. ISP名を入力し、「次へ」をクリックします。



7. ユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。



8. 「完了」をクリックし、設定を終了します。





9. ユーザー名とパスワードを入力します。「接続」をクリックしてインターネットに接続します。




詳しくは各社プロバイダ様へお問い合わせください。





静的IPを使用する

1. 静的IPを使用する場合も、「動的IPを使用する」の手順1~3まで同様の設定を行います。
- 2 「次のIPアドレスを使う」を選択します。



3. プロバイダ提供のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。
4. 必要な場合、優先DNSサーバーアドレスと代替DNSサーバーアドレスを入力します。
5. 関連する項目を入力したら「OK」をクリックし、ネットワーク接続を確立します。



ネットワーク接続に問題がある場合は、ご契約のプロバイダ様にご相談ください。





Web ページを閲覧する

ネットワークのセットアップが終わったら、Internet Explorer を起動します。



ユーザー登録は <http://vip.asus.com> で行うことができます。また、Eee PC ホームページ (<http://eepc.asus.com>) で最新情報を公開しております。是非ご利用ください。





ASUS Update

ASUS Update は Eee PC の BIOS を Windows® 環境で管理 / 保存 / 更新できるツールです。機能は以下のとおりです。

- 使用中の BIOS ファイルの保存
- 最新の BIOS ファイルのダウンロード
- 更新した BIOS ファイルからの BIOS 更新
- インターネット経由で BIOS の直接更新
- BIOS バージョン情報の閲覧

本ユーティリティは Eee PC にプリインストールされています。また、付属のサポート DVD にも収録されています。



ASUS Update の利用には、ネットワーク経由またはプロバイダ経由でのインターネット接続が必要です。

インターネット経由で BIOS を更新する

手順

1. デスクトップから、「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「ASUSUpdate for Eee PC」→「ASUSUpdate」の順にクリックし、ASUS Update を起動します。起動すると、メイン画面が表示されます。






2. リストから「インターネットからBIOSをアップデート」を選択し、「進む」をクリックします。



3. 最寄りの ASUS FTP サイトを選択するか、「自動選択」を選択し、「進む」をクリックします。





4. FTP サイトからBIOSバージョンを選び「進む」をクリックします。
5. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了します。




ASUS Update はインターネット経由でバージョン更新が可能です。定期的に更新することをお勧めします。

BIOSファイルからBIOSを更新する

手順

1. デスクトップから、「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「ASUSUpdate for Eee PC」→「ASUSUpdate」の順にクリックし、ASUS Update を起動します。起動すると、メイン画面が表示されます。
2. リストから「ファイルからBIOSをアップデート」を選択し、「進む」をクリックします。



3. OpenダイアログからBIOSファイルを探し、「開く」をクリックします。
4. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了します。






Outlook Express

Outlook Express の Eメールクライアントでは、アカウント設定、アドレス帳等の各種設定をコンピュータまたはノートパソコン内の既存のアカウントからインポートすることができます。

Outlook Express を起動する

1. 「スタート」→「プログラム」→「Outlook Express」の順にクリックします。クリックすると、Outlook Express メイン画面が表示されます。
2. 「メールアカウントのセットアップ」をクリックします。



3. ウィザードに従い、新しいアカウントを作成します。



メールアカウントの着信/発信サーバーアドレスが不明な場合は、プロバイダ様にお問い合わせください。



Skype™(特定モデルのみ)

Skype により、インターネットを使用して他の Skype ユーザーへの無料通話、固定電話と携帯電話への格安通話が可能になります。また、インスタントメッセージ機能があり、オンラインチャットに使用することができます。

Skype アプリケーションを起動する

1. デスクトップの Skype アイコンをダブルクリックします。



2. Skype 名やその他の情報を入力し、新しい Skype アカウントを作成します。Skype アカウントを既にお持ちの場合は、「キャンセル」をクリックし、直接ログインします。
3. 「Skype名」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックして Skype の使用を開始します。





Microsoft® Works (特定地域のみ)


Microsoft® Works には、事務用ソフトウェアスイートで、**Works Word Processor**、**Works Spreadsheet**、**Dictionary**、**PowerPoint Viewer**等のソフトが利用可能です。使用する際はまずこのソフトウェアを初期化する必要があります。

Microsoft® Works を初期化する

1. デスクトップのMicrosoft Works アイコンをダブルクリックします。
2. **Microsoft Software License Terms** のダイアログを読み、同意される場合は「**I Agree**」を選択し「**Next**」をクリックします。
※同意しないとこのソフトウェアを使用することはできません。



3. **Help us make Works better dialog** のダイアログで、「**Yes**」または「**No**」を選択し、「**Finish**」をクリックします。ASUSではソフトウェアのクオリティ、パフォーマンス、安定性向上のため、「**Yes**」を選択することをお勧めします。



「**Yes**」、「**No**」のいずれを選択しても、ソフトウェアを初期化することができます。



Microsoft® Works を使用する

本ソフトウェアは操作が簡単で充実した事務用ソフトウェアスイーツです。日常のデータ管理等に是非ご活用ください。

プログラム

Works Word Processor、Microsoft® Works の使用方法を簡単に解説します。




Microsoft® Works には様々な事務用ソフトウェアで構成されています。用途に応じ、左のメニューから適当なソフトウェアを選択してください。

1. デスクトップからMicrosoft® Works のショートカットをダブルクリックします。
2. トップメニューから「**Programs**」をクリックします。
3. 左のメニューから「**Works Word Processor**」をクリックします。
4. 右のメニューから「**Blank Word Processor document**」を選択します。




用途に応じ、他のテンプレートを選択することも可能です。






5. **File** メニューから「**Open**」をクリックします。
または、<Ctrl> + <O> キーを押してもOKです。




6. **Open** ダイアログから「**Look in**」をクリックし、ファイルを探します。ファイルのタイプを選択してファイルを探すこともできます。





その他の機能

トップメニューの各ボタンで画面を切り替えます。



Microsoft® Works Home

カレンダーが表示されます。スケジュール管理にご活用ください。

Microsoft® Works Templates

様々なタスクに対応できるよう、各種テンプレートが表示されます。左側のリストからタスクのカテゴリを選択し、テンプレートを使用します。

Microsoft® Works Projects

Microsoft® Works Projects はプロジェクトの管理に最適です。

Microsoft® Works History

Microsoft® Works ソフトウェアを使用した記録が履歴として表示されます。履歴は名前や日付、テンプレート、プログラム等で分類することができます。




Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engineにより、異なる電源モードが使用できます。インスタントキーで各省電力モードの切り替えを行います。省電力モードはEee PCを制御し、パフォーマンス対バッテリ時間を最大化します。選択したモードはディスプレイに表示されます。

電源モードを変更する

- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ASUS」→「EeePC」→「SuperHybridEngine」→「SuperHybridEngine」をクリックします。
- Instant Key 3 を押し、電源モードを切り替えます。
- システムトレイで Super Hybrid Engineアイコンを右クリックし、使う電源モードを選択します。



Super Hybrid Engine モード



Auto High Performance モードと **Auto Power-Saving** モードはそれぞれ電源アダプタを取り付けている場合/取り外している場合にのみ利用することができます。



外付けディスプレイが、**Power Saving** モード利用時に 1024 × 768 ピクセル以上の解像度で正しく動作しない場合は、**<Fn> + <F5>** を押してディスプレイモードを **LCD Only** または **LCD + CRT Clone** に切り替え、電源モードを **High Performance** または **Super Performance** に設定し直してください。



YoStore (Eee Storage)

Eee PCユーザーは、無料のオンラインスペースを使用することができます。インターネット接続を利用して、時間、場所に関係なくファイルにアクセスし、共有することができます。




- YoStore の名称は近日「Eee Storage」に変更される予定ですが、サービス内容には変更はなく、引き続きご利用いただけます。
- 提供される無料サービスの内容は YoStore 公式サイトの YoStore ウェブハードドライブサービス協定に従うものとします。YoStore は、事前に指摘したかどうかに関わりなく Web ストレージサービスを変更、または中止する権利を擁します。

YoStore を使用する

1. デスクトップで「YoStore (Eee Storage)」のショートカットをダブルクリックします。「マイコンピュータ」内の「YoStore (Eee Storage)」をダブルクリックします。




YoStore を利用するには、インターネットに接続する必要があります。






2. サービス契約を読み、「はい」をクリックします。



3. 続いて次のような画面が表示されます。このオンラインフリースペースでは、ファイルをドラッグすることでファイルのアップロードが可能です。



「**グループ共有**」等の詳細機能を使用するには、アカウントとパスワードの登録が必要になります。「**お客様のアカウント情報のセットアップEee...**」アイコンをダブルクリックし登録を行ってください。なお、登録したアカウントとパスワードは他のコンピュータを使用して Eee Storage サービスを利用する際に必要となります。



サポート DVD 情報
システムリカバリー



5
サポート DVD と
システムリカバリー





サポート DVD 情報

本製品に付属のサポートDVDには、各種ドライバ及びソフトウェア、ユーティリティが収録されています。

サポート DVD を実行する

サポートDVDを外付け光学ドライブに入れます。オートランが有効になっていれば、自動的にドライバメニューが表示されます。




オートランが無効になっている場合は、サポートDVDのコンテンツを参照し、BINフォルダからファイル「ASSETUP.EXE」を探し、ダブルクリックしてください。



サポートDVDに収録されている各種ドライバ及びユーティリティは予告なく変更されることがあります。

ドライバメニュー

ドライバメニューには、システムがデバイスを検出すると、利用可能なデバイスドライバが表示されます。必要に応じてドライバをインストールしてください。






クリックすると前項へ戻ります。

ユーティリティメニュー

ユーティリティメニューには、Eee PCがサポートするアプリケーションが表示されます。



クリックすると次項へ進みます。



連絡先メニュー

連絡先タブをクリックすると、ASUS コンタクトインフォメーションが表示されます。



その他情報

画面右上のアイコンをクリックすると、本製品の補足情報と、サポート DVD のコンテンツがそれぞれ表示されます。



システム情報



テクニカルサポート



DVD コンテンツ



ファイルリスト






システムリカバリー


サポート DVD を使用する

サポート DVD には、工場出荷時にインストールされた OS イメージが収録されています。サポート DVD は包括的なリカバリーソリューションで、システムドライブが正常に動作していれば、システムを本来の動作状態に復元します。サポート DVD のリカバリー機能を使用する前は、必ずデータファイル (Outlook PST ファイルなど) をUSBフラッシュメモリやネットワークドライブなどにコピーし、また各ユーザー設定 (ネットワーク設定等) もバックアップしてください。

1. 外付けの光学ドライブを Eee PC に接続し、サポート DVD をドライブに挿入します (システムの電源はON)。
2. 起動中に <ESC> を押すと「**Please select boot device**」画面が表示されます。「USB:XXXXXX」を選択し、光学ドライブから起動するデバイスに設定します。デバイスは光学ドライブのブランド名が表示されます。




3. 画面に以下のメッセージが表示されたら数秒以内に任意のキーを押し、リカバリーを開始します。時間内に任意のキーを押さない限り、リカバリーは開始されません。






4. 「Recovery System for Eee PC」ダイアログボックスが表示されたら「OK」をクリックします。




5. 「Yes」をクリックしてシステムリカバリーを開始します。



システムリカバリーを実行すると、全てのデータが消去されます。
実行する前に重要なデータを必ずバックアップしてください。



6. システムリカバリーが終了したら、サポート DVD を光学ドライブから取り出します。「OK」をクリックして Eee PC を再起動します。





Declarations and Safety Statements

Copyrightについて

責任制限

サービスとサポート



A **付録**





Declarations and Safety Statements

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.





(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement



Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. "The manufacturer declares that this device is limited to Channels 1 through 11 in the 2.4GHz frequency by specified firmware controlled in the USA."

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Max. SAR Measurement (1g)
802.11b SAR Value: 0.097 W/kg
802.11g SAR Value: 0.062 W/kg



Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testing according to [489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

IC Radiation Exposure Statement for Canada

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with IC RF exposure compliance requirements, please avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference and
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.





To prevent radio interference to the licensed service (i.e. co-channel Mobile Satellite systems) this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Because high power radars are allocated as primary users (meaning they have priority) in 5250-5350 MHz, these radars could cause interference and/or damage to license exempt LAN devices.

Max. SAR Measurement (1g)

802.11b SAR Value: 0.097 W/kg

802.11g SAR Value: 0.062 W/kg

電気・電子機器に含有される化学物質の表示について



資源有効利用促進法では、JIS C 0950: 2008 (J-Moss) の定める規格により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Moss とは、電気・電子機器に含まれる化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」です。なお、この規格は2008年8月1日より適用されます。

この規格に関する詳細情報はASUSのサイト (<http://green.asus.com/english/>) に記載の「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」をご参照ください。



Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are:

- 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz



Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz.

There are few possibilities for outdoor use: On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted.

In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band:

- Maximum authorized power indoors is 100mW
- Maximum authorized power outdoors is 10mW

Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord



60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.art-telecom.fr)



Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.





UL Safety Notices

Required for UL 1459 covering telecommunications (telephone) equipment intended to be electrically connected to a telecommunication network that has an operating voltage to ground that does not exceed 200V peak, 300V peak-to-peak, and 105V rms, and installed or used in accordance with the National Electrical Code (NFPA 70).

When using the Eee PC modem, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- DO NOT use the Eee PC near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- DO NOT use the Eee PC during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- DO NOT use the Eee PC in the vicinity of a gas leak.

Required for UL 1642 covering primary (nonrechargeable) and secondary (rechargeable) lithium batteries for use as power sources in products. These batteries contain metallic lithium, or a lithium alloy, or a lithium ion, and may consist of a single electrochemical cell or two or more cells connected in series, parallel, or both, that convert chemical energy into electrical energy by an irreversible or reversible chemical reaction.

- Do not dispose the Eee PC battery pack in a fire, as they may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion.
- Do not use power adapters or batteries from other devices to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion. Use only UL certified power adapters or batteries supplied by the manufacturer or authorized retailers.





Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².



左のマークは、本製品が電気製品または電子装置であり、水銀を含むボタン電池を使用しており、地域のゴミと一緒に捨てられないことを示すマークです。廃棄の際は、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則等に従って下さい。





Nordic Lithium Cautions (リチウムバッテリについて)

English	CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
Italian	ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.
German	VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
Danish	ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.
Swedish	VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.
Finnish	VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainostaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmisten ohjeiden mukaisesti.
French	ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
Norwegian	ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
日本語	注意: バッテリの交換は正しく行ってください。破裂する危険があります。交換の際は、メーカーが指定したバッテリをお使いください。また、廃棄の際は家庭ゴミとまとめて捨てずに、最寄の廃棄物処理施設等に問い合わせ、バッテリの処分方法を確認してください。



Copyrightについて

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害（利益の損失、ビジネスチャンスの喪失、データの損失、業務の中止などを含む）に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、内容は予告なしに変更されることがあります、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.



責任制限

この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーがASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。

このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害（死亡したケースを含む）と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負います。或は、それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、「Warranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作為または不履行に起因するいかなる実害と直接的な被害のみに対して賠償責任を負います。

ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主張に対してのみ賠償し、責任を負います。

この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されます。賠償の際は、ASUSとその供給者及び購入した販売代理店を一集合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が行われます。

以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその可能性を指摘されている場合においても、ASUSはいかなる賠償及び保証を行いません。

- (1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て
- (2) ユーザーの個人情報やデータの損失
- (3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または貯蓄や諸利益を含むあらゆる結果的な経済的損害

サービスとサポート

マルチ言語サポートサイトを開設しました。下のリンクで「Language」から「Japanese」を選択してください。

<http://support.asus.com>

