



F5160

Eee PC

Manuel de l'utilisateur

Edition Windows® 7

Eee PC T91MT



15G06Q193041

Table des matières

| | |
|------------------------------------------|----|
| A propos de ce manuel d'utilisation..... | iv |
| Remarques concernant ce manuel | iv |
| Précautions de sécurité..... | v |

Chapitre 1 : Présentation des éléments du Eee PC

| | |
|------------------------------------------|------|
| Dessus | 1-2 |
| Dessous..... | 1-5 |
| Côté droit | 1-7 |
| Côté gauche | 1-8 |
| Face avant | 1-9 |
| Face arrière | 1-10 |
| Utilisation du clavier..... | 1-11 |
| Touches de fonction..... | 1-11 |
| Utilisation du Touchpad..... | 1-13 |
| Manipulations avec plusieurs doigts..... | 1-13 |
| Mode Tablette PC..... | 1-15 |
| Mise en veille rapide du système..... | 1-16 |

Chapitre 2 : Mise en route

| | |
|------------------------------------------------|------|
| Allumer votre Eee PC..... | 2-2 |
| Assistant de première utilisation | 2-3 |
| Bureau | 2-5 |
| Connexion réseau | 2-6 |
| Configurer une connexion réseau sans fil | 2-6 |
| Réseau local..... | 2-7 |
| Naviguer sur Internet..... | 2-10 |

Chapitre 3 : Utiliser le Eee PC

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| ASUS Update..... | 3-2 |
| Mise à jour du BIOS via Internet..... | 3-2 |
| Mise à jour du BIOS via le fichier BIOS | 3-3 |
| Connexion Bluetooth | 3-4 |
| Super Hybrid Engine..... | 3-6 |
| Modes Super Hybrid Engine | 3-6 |

| | |
|----------------------------------------------------|------|
| Magic Desktop (selon le modèle)..... | 3-7 |
| Configurer le contrôle parental..... | 3-7 |
| Ouvrir une session Magic Desktop | 3-13 |
| Utiliser Magic Desktop | 3-14 |
| Barre d'outils Eee Docking Touch..... | 3-17 |
| Fun Touch..... | 3-17 |
| Eee Amuse..... | 3-18 |
| Eee Sharing..... | 3-19 |
| Eee Xperience..... | 3-19 |
| Eee Tools..... | 3-19 |
| Mode Touch Gate | 3-20 |
| Mode Touch Gate..... | 3-21 |
| Utiliser le mode Touch Gate | 3-21 |
| Modifier le raccourci clavier d'une fonction | 3-22 |
| Retourner en mode Windows..... | 3-23 |
| Version d'essai de Microsoft® Office..... | 3-24 |

Chapitre 4 : DVD de support et restauration du système

| | |
|-----------------------------------------|-----|
| Informations sur le DVD de support..... | 4-2 |
| Lancer le DVD de support | 4-2 |
| Menu pilotes | 4-3 |
| Menu utilitaires | 4-3 |
| Contact..... | 4-3 |
| Autres informations..... | 4-3 |
| Restauration du système..... | 4-4 |
| Utiliser le DVD de support..... | 4-4 |
| Boot Booster..... | 4-6 |

Appendice

| | |
|-------------------------------------------------|------|
| Déclarations et avertissements de sécurité..... | A-2 |
| Informations sur les droits d'auteur..... | A-11 |
| Clause de responsabilité limitée..... | A-12 |
| Service et assistance..... | A-12 |

A propos de ce manuel d'utilisation

Vous êtes en train de lire le manuel d'utilisation du Eee PC . Ce manuel d'utilisation fournit des informations sur la façon d'utiliser le Eee PC . Les principales parties de ce manuel d'utilisation sont les suivantes :

1. **Présentation des éléments du Mini PC**
Fournit des informations sur les composants du Eee PC .
2. **Mise en route**
Fournit des informations sur la mise en route du Eee PC .
3. **Utiliser votre Eee PC**
Fournit des informations sur l'utilisation des utilitaires du Eee PC .
4. **DVD de support et restauration du système**
Fournit des informations sur le DVD de support et sur la récupération du système.

5. **Appendice**

Vous donne des instructions liées à la sécurité.



Les applications réellement fournies varient selon les modèles et les secteurs géographiques. Il peut y avoir des différences entre votre Eee PC et les images indiquées dans le présent manuel. Veuillez considérer que votre Eee PC est correct.

Remarques concernant ce manuel

Quelques remarques et alertes sont utilisées au cours de ce guide, afin de vous aider à effectuer certaines tâches en toute sécurité. Ces remarques ont différents degrés d'importance, comme suit :



ALERTE ! Informations importantes devant être respectées pour un fonctionnement en toute sécurité.



IMPORTANT ! Informations vitales devant être impérativement respectées pour éviter d'endommager les données, les composants ou les personnes.



ASTUCE : Astuces pour réaliser les tâches.



REMARQUE : Informations relatives aux situations particulières.

Précautions de sécurité

Les précautions de sécurité ci-dessous allongent la durée de vie du Eee PC. Suivez toutes les précautions et instructions suivantes. Pour toute autre question relative à la maintenance, n'hésitez pas à vous adresser à une personne qualifiée. N'utilisez pas de cordons électriques, d'accessoires ou autres périphériques endommagés. N'utilisez pas de solvants forts tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou près de la surface du Eee PC.



Avant de nettoyer votre Eee PC, débranchez l'alimentation et enlevez le(s) bloc(s) batterie(s). Essayez le Eee PC à l'aide d'une éponge cellulosique ou d'une peau de chamois imbibée d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau chaude en enlevant l'excès d'humidité avec un chiffon sec.



NE le placez PAS sur une surface de travail irrégulière ou instable. Si le boîtier est endommagé, adressez-vous à un professionnel.



NE placez PAS et ne faites pas tomber d'objets au-dessus et n'insérez pas de corps étranger dans le Eee PC.



NE l'exposez PAS à des environnements sales ou poussiéreux. NE l'utilisez PAS lors d'une fuite de gaz.



NE l'exposez PAS à un aimant ou à des champs magnétiques forts.



Ne touchez PAS et n'appuyez PAS sur l'écran d'affichage. Ne rangez pas le Eee PC avec de petits éléments qui pourraient le rayer ou y pénétrer.



NE l'exposez PAS à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez PAS le modem pendant les orages.



NE laissez PAS le Eee PC sur vos genoux ou sur une autre partie du corps, afin d'éviter l'inconfort voire les blessures résultant d'une exposition à la chaleur.



Conditions climatiques : ce Eee PC Ne doit PAS être utilisé à des températures de moins de 5°C (41°F) et de plus de 35°C (95°F).



NE transportez PAS et ne couvrez pas le Eee PC lorsqu'il est allumé, avec des matériaux qui réduiraient la circulation d'air, telle qu'une pochette de transport.



Paramètres d'alimentation : référez-vous à l'étiquette située sous le Eee PC et assurez-vous que l'adaptateur électrique est conforme à ces valeurs.



NE mettez PAS le Eee PC au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et / ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE METTEZ PAS la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.

Précautions de transport

Pour transporter votre Eee PC, vous devez l'éteindre et **débrancher tous les périphériques externes afin d'éviter d'endommager les connecteurs**. La tête du disque dur se rétracte lorsque l'alimentation est éteinte afin d'éviter de rayer la surface du disque dur lors du transport. **Vous ne devez donc pas transporter votre Eee PC lorsque que celui-ci est allumé**. Rabattez complètement la partie supérieure pour protéger le clavier et l'écran.

La surface du Eee PC peut facilement se ternir si elle n'est pas bien entretenue. Veillez à ne pas frotter ou gratter les surfaces en transportant votre Eee PC. Vous pouvez mettre votre Eee PC dans une sacoche pour le protéger de la saleté, de l'eau, des chocs et des éraflures.

Charger les batteries

Si vous comptez utiliser l'alimentation sur batterie, assurez-vous d'avoir rechargé complètement le bloc batterie, ainsi que tout bloc batterie optionnel, avant d'entreprendre de longs voyages. Remarque : l'adaptateur électrique charge le bloc batterie lorsqu'il est branché sur l'ordinateur et sur une source d'alimentation. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque le Eee PC est en cours d'utilisation.

N'oubliez pas de charger complètement la batterie (pendant au moins 8 heures) avant la première utilisation et lorsqu'elle est déchargée, afin de prolonger sa durée de vie. La batterie atteint sa capacité maximale après plusieurs cycles de rechargement.

Précautions durant le transport aérien

Contactez votre compagnie aérienne si vous voulez utiliser le Eee PC à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques. Cependant, elles permettent l'utilisation de ces appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage.



Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité pour les aéroports : le détecteur à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le tapis roulant), les portiques de détection magnétique (utilisés sur les personnes qui traversent le poste de sécurité) et les détecteurs magnétiques portables (dispositifs portables utilisés sur les personnes ou sur des objets particuliers). Vous pouvez faire passer votre Eee PC et ses disquettes dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre Eee PC ni ses disquettes via les portiques de détection magnétique, ni de les exposer aux détecteurs portables.

Dessus

Dessous

Face latérale droite

Face latérale gauche

Face avant

Face arrière

Utilisation du clavier

Utilisation du Touchpad

Tablet PC Mode (ou Tablette PC)


Présentation des éléments du Eee **1** PC

Dessus

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



L'apparence de la face supérieure peut varier en fonction du modèle.



Le clavier varie en fonction des pays.

1  **Caméra intégrée**

2  **Microphone matriciel (Intégré)**

Le son offert par le microphone matriciel intégré est plus fluide et sans écho comparé aux microphones traditionnels.

3  **Ecran tactile**

L'écran tactile vous permet de faire fonctionner votre Eee PC par commande tactile ou au moyen du stylet fourni.

4  **Interrupteur d'alimentation**

Le bouton d'alimentation permet l'allumage et l'extinction du portable ainsi que la sortie du mode veille. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer le Eee PC et maintenez-le enfoncé pour l'éteindre. Le bouton d'alimentation ne fonctionne que lorsque l'écran est ouvert.

Indicateur d'alimentation

L'indicateur d'alimentation s'allume lorsque le Eee PC est allumé et clignote lorsque le Eee PC est en mode Save-to-RAM (Suspendu). Le témoin est éteint lorsque le Eee PC est éteint.

5  **Touche Accueil**

Appuyez brièvement sur cette touche pour lancer l'interface de l'écran tactile Touch Gate. Maintenez cette touche enfoncée pour prévisualiser la rotation du bureau, puis relâchez la touche pour arrêter la rotation du bureau.

6 **Indicateurs d'état**

 **Indicateur de charge batterie**

L'indicateur de charge batterie (DEL) indique l'état de l'alimentation batterie comme suit :

Sous tension / Mode veille

| | A v e c adaptateur | Sans adaptateur |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Puissance batterie élevée (95%–100%) | Verte | Désactivée |
| Puissance batterie moyenne (11%–94%) | Orange | Désactivée |
| Puissance batterie faible (0%–10%) | Orange clignotant | Orange clignotant (Allumé) Désactivée (Veille) |

Hors tension

| | Avec adaptateur | Sans adaptateur |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Puissance batterie élevée (95%–100%) | Verte | Désactivée |
| Puissance batterie moyenne (11%–94%) | Orange | Désactivée |
| Puissance batterie faible (0%–10%) | Orange clignotant | Désactivée |



Indicateur du périphérique de stockage

L'indicateur du périphérique de stockage clignote lorsque des données sont écrites ou lues sur/depus le périphérique de stockage.



Indicateur Sans fil / Bluetooth

Ceci ne s'applique que sur les modèles avec réseau sans fil/Bluetooth intégré. Lorsque le réseau sans fil/Bluetooth intégré est activé, le témoin s'allume.



Indicateur de verrouillage de majuscules

Indique que le verrouillage des majuscules [Verr. Maj.] est activé quand il est allumé.

7



Clavier

Le clavier offre des touches de grandes tailles avec une amplitude confortable (profondeur à laquelle les touches peuvent être enfoncées) et un repose-poignet pour les deux mains.

8



Touchpad et boutons


Le touchpad et ses boutons constituent un dispositif de pointage offrant les mêmes fonctions qu'une souris d'ordinateur de bureau. Des manipulations à plusieurs doigts sont disponibles pour faciliter la navigation sur Internet et autres documents.

Dessous

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



L'apparence de la face inférieure peut varier en fonction du modèle.



Le dessous du Eee PC peut devenir très chaud. Faites attention en manipulant le Eee PC lorsque ce dernier est allumé ou lorsqu'il a été utilisé récemment. Une température élevée est normale lors de la charge ou de l'utilisation du Eee PC. **NE PLACEZ PAS** le Eee PC sur une surface souple tel qu'un lit ou un canapé pouvant obstruer les orifices de ventilation. **NE PLACEZ PAS LE Eee PC SUR VOS GENOUX OU UNE AUTRE PARTIE DU CORPS AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURES PROVENANT D'UNE EXPOSITION À LA CHALEUR.**

1 **Bouton de réinitialisation (Urgence)**

Si votre système d'exploitation ne peut s'éteindre ou redémarrer correctement, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation avec une épingle ou un trombone déplié pour redémarrer le Eee PC.

2 **Compartiment mémoire**

Le module de mémoire est fixé dans un compartiment dédié.

3  **Bloc batterie encastré**

Le bloc batterie encastré se recharge automatiquement lorsqu'il est relié à une source d'alimentation et maintient le Eee PC sous tension lorsque l'alimentation n'est pas branchée. Vous pouvez ainsi l'utiliser lors de déplacements temporaires entre différents lieux. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des caractéristiques du Eee PC.




Le bloc batterie encastré doit être remplacé uniquement par technicien qualifié.

4  **Système de haut-parleurs audio**

Côté droit

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



1 **Compartiment du stylet**

Le compartiment du stylet de l'écran tactile permet de ranger le stylet.

2 **Entrée antenne (selon le modèle)**

L'entrée antenne est destinée à un signal radio TV et peut être utilisée avec l'antenne TV numérique fournie.

3 **Connecteur de sortie pour casque audio**

La sortie casque stéréo de 1/8" (3.5 mm) relie le signal de sortie audio du Eee PC à des haut-parleurs amplifiés ou un casque audio. L'utilisation de cette sortie désactive automatiquement les haut-parleurs intégrés.

4 **Entrée microphone**

L'entrée microphone permet de brancher le microphone utilisé pour Skype, les communications vocales ou les simples enregistrements audio.

5 **Port USB (2.0/1.1)**


Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 tels que claviers, dispositifs de pointage, appareils photo et périphériques de stockage branchés en série jusqu'à 12 Mbits/sec (USB 1.1) et 480 Mbits/sec (USB 2.0). Il prend également en charge la fonction d'extraction à chaud.

6 **Port LAN**

Le port LAN RJ-45 à 8 broches (10/100M bits) prend en charge un câble Ethernet standard pour le raccordement à un réseau local. Le connecteur intégré permet une utilisation pratique sans adaptateur supplémentaire.

Côté gauche

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



1 Entrée d'alimentation (DC)

L'adaptateur d'alimentation fourni convertit l'alimentation CA en CC pour être utilisée sur cette prise. L'alimentation fournie par cette prise alimente le Eee PC et recharge le bloc batterie interne. Pour éviter d'endommager le Eee PC et son bloc batterie, utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni.



ATTENTION : PEUT DEVENIR CHAUD OU BRULANT EN COURS D'UTILISATION. ASSUREZ-VOUS DE NE PAS COUVRIR L'ADAPTATEUR ET DE LE MAINTENIR À DISTANCE DE VOTRE CORPS.


2 Port USB (2.0/1.1)

3 Fente d'extension (couverte)

La fente d'extension embarquée permet d'augmenter la capacité du disque système au moyen de cartes mémoire MMC/SD/SDHC.

Face avant

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.




1 Fente pour carte mémoire

Le lecteur de cartes mémoire intégré permet de lire les cartes MMC/SD/SDHC.

Face arrière

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



1 Port de sécurité Kensington®

Le port pour verrou Kensington® permet de sécuriser le Eee PC grâce aux câbles Kensington® destinés à la sécurité des PC portables. Ces produits consistent généralement en un câble et un verrou métallique permettant d'attacher le portable à un objet fixe.

2 Sortie affichage (Moniteur)

Le port 15 broches D-sub supporte tous les périphériques compatibles VGA tels que les moniteurs et les projecteurs qui permettent le visionnage à une plus grande échelle.

3 Indicateur de charge batterie

L'indicateur de charge batterie (DEL) indique l'état de l'alimentation de la batterie. Référez-vous aux tableaux descriptifs des indicateurs lumineux situés aux pages 1-3 et 1-4.

4 Indicateur d'alimentation

L'indicateur d'alimentation indique que le Eee PC est allumé, il clignote lorsque le portable est en mode Suspend to-RAM (Veille). Ce témoin est éteint lorsque le Eee PC est éteint.

Utilisation du clavier

Touches de fonctions spéciales

Cette section définit les touches de raccourcis colorées du clavier du Eee PC. Les commandes colorées ne sont accessibles qu'en appuyant d'abord et en maintenant la touche de fonction, tout en appuyant ensuite sur une touche dotée d'une commande colorée. Plusieurs icônes de fonction apparaissent dans la zone de notification après activation.



Les emplacements des touches de raccourcis sur les touches de fonctions peuvent varier en fonction des modèles, mais les fonctions restent les mêmes. Suivez les icônes lorsque les emplacements des touches de raccourcis ne correspondent pas au manuel.



Icône zzZ (F1) : pour mettre le Eee PC en veille (Save-to-RAM).



Tour radio (F2), modèles sans fil seulement : bascule le réseau sans fil interne ou le Bluetooth (sur certains modèles) sur MARCHÉ ou ARRÊT avec affichage sur écran. Lorsqu'il est activé, le témoin sans fil correspondant s'allume.



Le réglage par défaut est WLAN ACTIVE/Bluetooth DESACTIVE.



Icône de soleil couchant (F3) : réduit la luminosité de l'écran.



Icône de soleil levant (F4) : augmente la luminosité de l'écran.



Icônes LCD/Moniteur (F5): bascule de l'écran du Eee PC à un moniteur externe dans l'ordre suivant :
LCD Only -> CRT Only (moniteur externe) ->
LCD + CRT Clone -> LCD + CRT Extended.



Icône de gestionnaire des tâches (F6) : lance le Gestionnaire de tâches pour afficher le processus de l'application ou arrêter des applications.



Icône de haut-parleur barrée d'une croix (F7) : coupe les haut-parleurs.



Icône de volume bas (F8) : diminue le volume des haut-parleurs.



Icône de volume haut (F9) : augmente le volume des haut-parleurs.



Verr Num (F11) : bascule le pavé numérique (verrouillage des chiffres) sur MARCHÉ ou ARRÊT. Permet l'utilisation d'une plus grande partie du clavier pour la saisie des nombres.



Arrêt Défil (F12) : bascule "Arrêt Défil" sur MARCHÉ et ARRÊT. Permet l'utilisation d'une plus grande partie du clavier pour la navigation entre les cellules.



Pg Ht (↑) : appuyez pour faire défiler un document ou une page Web vers le haut.



Pg Bas (↓) : appuyez pour faire défiler un document ou une page Web vers le bas.



Accueil (←) : appuyez pour déplacer le pointeur au début de la ligne.



Fin (→) : appuyez pour déplacer le pointeur à la fin de la ligne.



Icône Windows : affiche le menu Démarrer.



Menu avec icône de pointeur : active le menu des propriétés. Le résultat est le même que lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris/du touchpad sur un objet.



Utilisation du Touchpad

Manipulation à plusieurs doigts

| Mouvement des doigts | Applications |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zoom avant/arrière à deux doigts | Adobe reader, Windows Photo Viewer |
| Rotation à deux doigts | Adobe reader, Windows Photo Viewer |
| Défilement haut/bas gauche/droite à deux doigts | Adobe reader, MS Word, MS Excel |
| Changement de page à trois doigts | Adobe reader, MS Word, MS Excel |


Zoom avant/arrière à deux doigts

L'éloignement ou le rapprochement de deux doigts sur le touchpad permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Cette méthode est pratique pour visualiser vos photos ou lire des documents.




Rotation à deux doigts

Placez un doigt au centre du touchpad puis tracez un arc de cercle avec l'autre doigt pour faire pivoter une photo ou un document. En fonction de vos besoins, effectuez une rotation vers la droite ou vers la gauche.




Défilement haut/bas gauche/droite à deux doigts

Faites glisser deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite du touchpad pour faire défiler une fenêtre dans la direction souhaitée. Si une fenêtre contient plusieurs sous-fenêtres, déplacez le curseur sur la sous-fenêtre désirée avant de la faire défiler.



Changement de page à trois doigts



Déplacez trois doigts de manière horizontale sur le touchpad pour passer d'une page à une autre. Faites glisser vos doigts vers la droite pour ouvrir la page suivante et vers la gauche pour ouvrir la page précédente.



Mode Tablette PC

Vous trouverez ci-dessous des illustrations sur l'utilisation de la fonction tablette PC.

1. Maintenez fermement les bords du Eee PC, puis ouvrez l'écran dans un angle de 90°, comme indiqué sur la figure ci-dessous.
2. Faites pivoter l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre dans un angle de 180°.




3. Refermez l'écran.
4. Maintenez enfoncée la touche **Home** (🖱️ / 📄) pour prévisualiser la rotation du bureau, puis relâchez cette touche pour arrêter la rotation du bureau.




Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque le bureau est tourné dans un angle de 90° ou 270°.

Mise en veille rapide du système

Vous pouvez placer rapidement en veille votre Eee PC en faisant passer la pointe du stylet sur au dessus de l'aimant situé à côté des indicateurs d'état.



Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers la droite pour faire sortir votre Eee PC du mode veille.



Vous pouvez également appuyer sur la touche **Accueil** (🖱️ / 🖱️) pour sortir le Eee PC du mode veille.

Allumer votre Eee PC

Assistant de première utilisation

Bureau


Connexion réseau

Mise en route **2**


Allumer votre Eee PC

Voici quelques instructions rapides pour utiliser votre Eee PC.

1. Branchez l'adaptateur secteur



2. Allumez le Eee PC



- Veillez à ne pas ouvrir au maximum l'écran, cela pourrait endommager les charnières ! Ne soulevez jamais le Eee PC par son écran !
- N'utilisez que le bloc batterie et l'adaptateur secteur fourni avec votre Eee PC ou des produits certifiés conformes par le fabricant ou le détaillant. La tension de sortie de cet adaptateur est +12 Vdc, 3 A.
- N'essayez jamais de retirer la batterie lorsque le Eee PC est allumé, vous risqueriez de perdre vos données de travail.



N'oubliez pas de charger complètement la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est déchargée afin de prolonger sa durée de vie.

Assistant de première utilisation

Lorsque vous utilisez votre Eee PC pour la première fois, l'assistant Windows se lance automatiquement et vous guide dans la configuration de vos préférences et de certaines informations de base.

Suivez les instructions de l'assistant pour effectuer l'initialisation :




La version de Windows varie en fonction du modèle.


1. Sélectionnez la langue. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour continuer.
2. Choisissez les réglages système en spécifiant la zone où vous vous trouvez, le fuseau horaire, ainsi que le type de clavier que vous utilisez. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour continuer.



3. Saisissez le nom de votre compte ainsi que le nom de votre ordinateur, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.
4. Au besoin, configurez un mot de passe pour votre compte. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour continuer.



5. Lisez l'accord de licence et cochez les deux cases **J'accepte les termes du contrat de licence**. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour continuer.




6. Cliquez sur **Utiliser les paramètres recommandés** pour obtenir les dernières mises à jour importantes.



7. Spécifiez le fuseau horaire auquel vous appartenez ainsi que la date et l'heure locale. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour continuer.



8. Connectez-vous à un réseau sans fil puis cliquez sur **Suivant** pour continuer, ou cliquez sur **Ignorer** pour configurer la connexion WiFi ultérieurement.



9. Sélectionnez l'emplacement de l'ordinateur. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour continuer.



10. L'initialisation est terminée.



Bureau

Il existe plusieurs raccourcis sur le bureau. Double-cliquez sur ces raccourcis pour lancer les applications correspondantes et entrer dans les dossiers spécifiés. Certaines applications apparaissent sous la forme d'icônes miniatures dans la zone de notification.



L'apparence du bureau peut varier selon les différents modèles.

Connexion réseau

Configurer une connexion réseau sans fil

1. Double-cliquez sur l'icône de réseau sans fil avec une étoile orange  située dans la zone de notification de Windows®.



Si l'icône de connexion sans fil n'apparaît pas dans la zone de notification, activez la fonction WiFi en appuyant sur  +  (<Fn> + <F2>) avant de configurer une connexion sans fil.

2. Dans la liste, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion.



Si vous ne trouvez pas le point d'accès souhaité, cliquez sur l'icône  située dans le coin supérieur droit pour rafraîchir la liste et chercher à nouveau.



3. Un mot de passe peut vous être demandé pour vous connecter.
4. Une fois la connexion établie, celle-ci s'affiche dans la liste.
5. Vous pouvez voir apparaître l'icône WiFi  dans la zone de notification.




L'icône de connexion sans fil barrée  apparaît lorsque vous appuyez sur  +  (<Fn> + <F2>) pour désactiver la fonction sans fil.

Réseau local


Pour établir un réseau filaire, suivez les instructions ci-dessous :

Utiliser une adresse IP dynamique / Connexion PPPoE:


1. Faites un clic droit sur l'icône réseau avec un triangle d'avertissement jaune  située sur la barre de tâches de Windows® et choisissez **Ouvrir le centre Réseau et partage**.




2. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte** dans la colonne bleutée située sur la gauche.




3. Faites un clic droit sur **Connexion au réseau local** et sélectionnez **Propriétés**.



4. Cliquez sur **Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)** puis cliquez sur **Propriétés**.




5. Cliquez sur **Obtenir une adresse IP automatiquement** puis cliquez sur **OK**.




(Suivez les étapes suivantes pour une connexion PPPoE)


6. Retournez au **Centre Réseau et partage** et cliquez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**.




7. Sélectionnez **Se connecter à Internet** puis cliquez sur **Suivant**.



8. Sélectionnez **Haut débit (PPPoE)** puis cliquez sur **Suivant**.




9. Saisissez votre nom d'utilisateur, mot de passe et nom de la connexion. Cliquez ensuite sur **Connecter**.



10. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration.



11. Cliquez sur l'icône réseau de la barre des tâches puis cliquez sur la connexion que vous venez de créer.




12. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Cliquez sur **Connecter** pour vous connecter à Internet.



Utiliser une adresse IP statique :

1. Répétez les étapes 1–4 de la section «Utiliser une adresse IP dynamique» pour démarrer la configuration du réseau avec une adresse IP statique.
2. Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante**.
3. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de votre fournisseur d'accès.
4. Au besoin, saisissez l'adresse du serveur DNS préféré et une adresse secondaire.
5. Après avoir saisi les valeurs correspondantes, cliquez sur **OK** pour établir la connexion réseau.



Contactez votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) si vous avez des problèmes pour vous connecter au réseau.

Naviguer sur le Net

Après avoir terminé la configuration du réseau, cliquez sur **Internet Explorer** sur le bureau et commencez à surfer.



Consultez notre page d'accueil Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) pour obtenir les dernières informations et enregistrez-vous sur <http://vip.asus.com> afin de bénéficier d'un service complet pour votre Eee PC.

ASUS Update

Connexion Bluetooth

Super Hybrid Engine

Magic Desktop

Barre d'outils de Eee Docking

Mode Touch Gate

Version d'essai de Microsoft® Office

Utiliser le Eee PC 3

ASUS Update

ASUS Update est un utilitaire qui vous permet de gérer, sauvegarder et mettre à jour le BIOS de la carte mère sous un environnement Windows®. ASUS Update permet de :

- Sauvegarder le BIOS actuel
- Télécharger le dernier BIOS depuis Internet
- Mettre à jour le BIOS depuis un fichier BIOS à jour
- Mettre à jour le BIOS depuis Internet, et
- Voir les informations de version du BIOS.

Cet utilitaire, pré-installé sur votre Eee PC, est également disponible sur le DVD de support inclus dans la boîte de l'Eee PC.




ASUS Update nécessite une connexion Internet via un réseau local ou via un fournisseur d'accès.

Mise à jour du BIOS sur Internet

Pour mettre à jour le BIOS depuis Internet :

1. Lancez l'utilitaire depuis Windows® en cliquant sur **Démarrer > Programmes > ASUS > ASUS Update for Eee PC > ASUS Update**. La fenêtre principale apparaît.



2. Choisissez **Mettre à jour le BIOS à partir d'Internet** dans le menu puis cliquez sur **Suivant**.



3. Choisissez le site FTP ASUS le plus proche de chez vous ou cliquez sur **Auto Select**. Cliquez sur **suivant**.
4. Depuis le site FTP, choisissez la version du BIOS à télécharger puis cliquez sur **suivant**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.



ASUS Update est capable de se mettre à jour depuis Internet. Mettez toujours à jour l'utilitaire pour bénéficier de toutes ses fonctions.

Mise à jour du BIOS via le fichier BIOS

Pour mettre à jour le BIOS via un fichier BIOS :

1. Lancez ASUS Update depuis le bureau de Windows® en cliquant sur **Démarrer > Programmes > ASUS > ASUS Update for Eee PC > ASUS Update**. La page principale d'ASUS Update apparaît.
2. Choisissez **Mettre à jour le BIOS à partir d'un fichier** dans le menu déroulant puis cliquez sur **Suivant**.



3. Localisez le fichier BIOS dans la fenêtre "**Ouvrir**" puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran afin d'effectuer la mise à jour.

Connexion Bluetooth (selon le modèle)




Identifiant Bluetooth FCC : TLZ-BT250 and IC ID:6100A-AWBT250.


La technologie Bluetooth supprime le besoin d'utiliser des câbles pour connecter des périphériques intégrant une fonction Bluetooth. Les PC portables, PC de bureau, téléphones portables et PDA incluent la plupart du temps une fonction Bluetooth.

Pour connecter un périphérique Bluetooth :


1. Appuyez de manière répétée sur <Fn> + <F2> jusqu'à ce que **Bluetooth ON** (Bluetooth activé) ou **WLAN & Bluetooth ON** (Réseau sans fil & Bluetooth activé) apparaisse.
2. Depuis le **Panneau de configuration**, allez dans **Réseau et Internet** > **Centre Réseau et partage** puis cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte** dans la colonne de gauche.




3. Faites un clic droit sur **Connexion Réseau Bluetooth** et sélectionnez **Afficher les périphériques réseau Bluetooth**.




4. Cliquez sur **Ajouter un périphérique** pour rechercher des nouveaux périphériques.




5. Sélectionnez un périphérique compatible Bluetooth dans la liste puis cliquez sur **Suivant**.



6. Saisissez le code de sécurité Bluetooth sur votre périphérique et lancez le pairage.



7. Le pairage est établi avec succès. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration.




Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine offre différents modes d'alimentation. Le raccourci assigné permet de basculer d'un mode d'économie d'énergie à un autre. Les modes d'économie d'énergie contrôlent de nombreux aspects de votre Eee PC pour maximiser les performances tout en étendant l'autonomie de la batterie. Le mode sélectionné s'affiche à l'écran.

Pour modifier le mode d'alimentation :

- Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine > SuperHybridEngine.**
- Appuyez sur **<Fn> + <Barre d'espace>** de manière répétée pour basculer d'un mode d'alimentation à l'autre.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Super Hybrid Engine située dans la zone de notification, puis sélectionnez le mode d'alimentation désiré.



Modes Super Hybrid Engine



Les modes **Auto High Performance** et **Auto Power-Saving** sont disponibles uniquement lorsque vous raccordez ou déconnectez l'adaptateur secteur.



Si votre moniteur externe fonctionne anormalement en mode **Power Saving** à une résolution de 1024 x 768 ou au delà, appuyez de manière répétée sur **<Fn> + <F5>** pour faire basculer l'écran en **LCD Only** ou **LCD + CRT Clone** et choisissez le mode d'alimentation **High Performance** ou **Super Performance**.

Magic Desktop (selon le modèle)


Le Eee PC propose un utilitaire convivial pour les enfants, Magic Desktop, qui vous permet de protéger vos enfants des contenus Internet et applications inappropriés. Il vous permet de configurer l'utilisation faite du Eee PC par vos enfants en autorisant ou en interdisant l'accès à certains programmes, dans le but de créer un environnement sûr pour surfer sur Internet.

Configurer le contrôle parental


Avant d'utiliser Magic Desktop, vous devez créer un compte enfant en utilisant **Child Safety Control**. De plus, vous devez configurer un mot de passe administrateur pour empêcher les enfants d'avoir un accès complet à l'ordinateur.

Pour configurer le mot de passe administrateur et créer un compte enfant :


1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les Programmes > Child Safety Control**.
2. Cliquez sur **Gestion des utilisateurs Windows** dans la colonne de gauche pour configurer le mot de passe administrateur.
3. Cliquez sur **Créer un mot de passe pour votre compte**.



4. Saisissez un mot de passe puis saisissez-le à nouveau pour le confirmer. Cliquez sur **Créer un mot de passe**.



5. Le message **Administrateur protégé par mot de passe** s'affiche.



6. Fermez la fenêtre **Compte utilisateur** et cliquez sur **Cliquez ici pour définir/modifier votre mot de passe principal** dans la fenêtre **Child Safety Control**.



- Saisissez le mot de passe administrateur désiré dans le champ **Mot de passe** puis saisissez-le à nouveau dans le champ **Confirmer mot de passe**. Cliquez sur **OK** pour continuer.



- **La question de rappel du mot de passe** est facultative. Cette option vous permet de retrouver votre mot de passe si vous oubliez ce dernier.
- Le mot de passe administrateur, qui vous permet d'accéder au contrôle parental, fonctionne différemment du mot de passe administrateur du système. Ces deux mots de passe doivent être différents.

- Cliquez sur **Cliquez ici pour créer un compte utilisateur Windows pour votre enfant**.



- Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le compte de votre enfant puis sélectionnez une image pour ce compte. Cliquez sur **OK** pour continuer.




10. Sur la fenêtre **Paramètres du compte**, vous pouvez utiliser l'option **Paramètres généraux** et sélectionner une tranche d'âge pour configurer rapidement le compte enfant. Configurez rapidement les autorisations d'accès par défaut à certains programmes, sélectionnez un fond d'écran puis cliquez sur **Terminer**. Pour configurer le compte étape par étape, cliquez sur **Suivant**.



11. Cliquez sur un programme dans le champ **Tous les programmes** pour l'ajouter à la liste des **Programmes approuvés**.



Cliquez sur un programme indésirable dans la liste des **Programmes approuvés** et sélectionnez **Supprimer ce titre** pour supprimer l'accès à ce programme.




Vous pouvez ajouter ou retirer à tout moment des programmes de la liste des programmes approuvés.


Dans le champ **Programmes approuvés**, sélectionnez un programme puis sélectionnez **Règles parentales** pour régler les règles d'utilisation du programme, **Restrictions** et **Paramètres des bonus** inclus.



Dans l'onglet **Restrictions** de la fenêtre **Règles d'utilisation**, vous pouvez cocher les jours de la semaine et les moments de la journée auxquels appliquer les règles d'utilisation.




Dans l'onglet **Paramètres des bonus** de la fenêtre **Règles d'utilisation**, classez les programmes par catégorie et réglez les bonus des programmes pour encourager votre enfant à utiliser certains programmes.



12. Sélectionnez les gadgets à afficher dans Magic Desktop. Cliquez sur **Suivant**.



13. Sélectionnez les jeux à inclure dans Magic Desktop. Cliquez sur **Suivant**.



14. Spécifiez si la zone de notification doit apparaître sur Magic Desktop. Cliquez sur **Suivant**.



15. Réglez les opérations autorisées depuis le compte enfant. Cliquez sur **Suivant**.



16. Sélectionnez le navigateur à utiliser avec Magic Desktop. Cliquez sur **Suivant**.



- Configurez les règles d'attribution des points de bonus pour encourager votre enfant à utiliser le logiciel éducatif. Cliquez sur **Terminer** pour terminer la configuration du compte enfant.




- Cliquez sur l'icône "X" située dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour quitter la fenêtre du contrôle parental. Vous pouvez également cliquer à tout moment sur un compte enfant existant pour en modifier les paramètres.



Ouvrir une session Magic Desktop

Ouvrez une session au démarrage de Windows avec le compte enfant que vous avez créé pour utiliser Magic Desktop.

- Cliquez sur l'icône du compte enfant au démarrage de Windows.
- Saisissez le mot de passe du compte (si un mot de passe a été défini).



Utiliser Magic Desktop


Bureau



- | | | |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Tous les Programmes | Affiche tous les programmes disponibles |
| 2 | Personnaliser | Permet de personnaliser votre bureau |
| 3 | Fichiers et documents | Affiche vos fichiers |
| 4 | Gadgets | Petits outils pratiques |
| 5 | Bouton Démarrer | Permet d'éteindre ou de redémarrer votre Eee PC |
| 6 | Bouton du bureau | Permet d'afficher le bureau ou d'ouvrir des programmes |

Tous les Programmes


Vous pouvez ajouter vos programmes favoris sur le bureau ou les ouvrir directement depuis cette fenêtre.



Personnaliser

Thème du Bureau

Permet de sélectionner le thème de bureau que vous désirez.




Gadgets

Sélectionnez les gadgets que vous souhaitez utiliser et placez-les sur le bureau.




Apparences de la barre

Sélectionnez le style de la barre du bureau.



Fichiers et Documents

Vous pouvez visualiser ici tous vos fichiers. Vous pouvez classer vos fichiers par **Nom**, **Taille**, **Type** et **Modifié**. Ceci vous permet de localiser rapidement les fichiers désirés de manière pratique. Vous pouvez également saisir directement le nom de fichier dans la boîte de recherche.



Gestionnaire de système

Le gestionnaire de système vous permet de gérer votre Eee PC, ainsi que les programmes qu'il utilise. Il affiche également les ressources utilisées par le système en temps réel.




Barre d'outils de Eee Docking Touch

La barre d'outils de Eee Docking Touch inclut plusieurs fonctions pratiques. La barre d'outils se situe en haut du bureau.



Le logiciel fourni avec la barre d'outils de Eee Docking Touch varie en fonction du pays.



Fun Touch

FotoFun

FotoFun vous permet de visualiser les images stockées dans votre Eee PC et vos périphériques de stockage externes. Vous pouvez imprimer une image, la faire pivoter, zoomer, ajuster la luminosité et le contraste et sauvegarder ces modifications. Vous pouvez également créer des albums pour classer vos images.

Journal (Journal Windows)

Lance l'outil Journal Windows qui vous permet de prendre des notes manuscrites sur votre Eee PC à l'aide du stylet.

StikyNotes (Rappel)

L'application Rappels vous permet de créer un mémo sous forme de post-it numérique à coller sur votre bureau.



Lorsque vous utilisez les fonctions outils Journal Windows et Sticky Notes, la fonction **PenWrite** est activée pour permettre une prise de note simplifiée sur l'écran tactile.

Outil de capture

L'outil Windows Snipping vous permet de capturer des images d'une partie du bureau de Windows et de les enregistrer aux formats PNG, GIF et JPEG.

Calculatrice

Vous pouvez basculer la calculatrice du mode normal au mode scientifique. En mode normal, un post-it numérique vous est fourni afin de prendre des notes durant vos calculs.



Les résultats sont uniquement pour votre référence.

Radio Internet

L'application Radio Internet vous permet d'écouter de la musique sur les radios Internet provenant du monde entier.



L'application Internet Radio nécessite une connexion à Internet.

Magic Desktop (selon le modèle)

Lance Magic Desktop, une interface de fenêtres conviviale spécialement conçue pour les enfants, leur permettant de jouer et d'apprendre tout en s'amusant !



Il est recommandé de créer un compte enfant à l'aide **Child Safety Control** (contrôle parental) avant d'utiliser Magic Desktop.

Galerie des Gadgets du bureau

Vous permet d'arranger les gadgets Windows apparaissant sur le bureau Windows.

Eee Amuse

ASUS @Vibe

Eee @Vibe vous permet d'apprécier vos loisirs préférés en ligne (radio, télé en direct, jeux, etc.)



Le service Eee @Vibe varie en fonction du pays.

ASUS AP Bank

ASUS AP Bank offre de nombreuses applications logicielles et l'accès à des divertissements multimédia en ligne.

Eee Sharing

ASUS WebStorage

Les utilisateurs d'Eee PC peuvent bénéficier d'un espace de stockage en ligne gratuit. Grâce à une simple connexion à Internet, accédez à vos fichiers et partagez-les quand vous le souhaitez et où que vous soyez. Le fichier d'aide de Eee Storage est accessible uniquement lorsque le Eee PC est connecté à Internet.

YouCAM

YouCAM offre des effets amusants et autres suppléments logiciels pour votre webcam.

Eee Xperience

YouTube XL

Connecte directement au site Web YouTube™ XL pour visualiser des vidéos en ligne en incluant de grands boutons de commande très pratiques lors de l'utilisation de l'écran tactile.



YouTube XL nécessite une connexion à Internet.

Eee Tools

Live Update

Live Update permet de garder votre Eee PC à jour en recherchant les mises à jours disponibles en ligne.

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

L'utilitaire d'écriture manuscrite vous permet de saisir du texte sur l'écran tactile à l'aide du stylet ou de vos doigts. Un clavier virtuel est également disponible pour effectuer la saisie.

PenWrite

Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction PenWrite lorsque vous utilisez les outils Journal Windows et Rappel. Une fois PenWrite activé, vous pouvez reposer votre poignet sur l'écran tactile pour faciliter l'écriture sur l'écran. Vous pouvez également configurer l'apparition du message de configuration PenWrite à chaque lancement des outils Journal Windows et Rappel.

Tabcal (Calibration de l'écran tactile)

Vous permet de calibrer l'écran tactile à l'aide du stylet.

Docking Setting

Vous permet de configurer en détail les paramètres de la barre d'outils de Eee Docking.

Mode Touch Gate

Appuyez sur cette icône pour faire basculer le bureau en mode Touch Gate.

Mode Touch Gate

Le Eee PC Touch offre le mode Touch Gate, facile d'utilisation et incluant de nombreuses fonctions très pratiques. Vous pouvez lancer le mode de commande tactile de deux manières différentes :

- Appuyez sur l'icône **Touch Gate Mode** () depuis la barre d'outils de Eee Docking Touch.
- Appuyez sur la touche **Home** ().

Utiliser le mode Touch Gate

Appuyez sur les icônes affichées à l'écran pour utiliser les fonctions de Touch Gate.



Les captures d'écran de cette section sont fournies uniquement à titre de référence. L'apparence des menus peut être légèrement différente sur votre Eee PC.

Modifier le raccourci d'une fonction

Vous pouvez insérer jusqu'à cinq raccourcis de fonction sur l'écran principal de Touch Gate. Pour ce faire :

1. Faites glisser le bouton vers le haut comme indiqué sur l'illustration ci-dessous pour afficher les fonctions cachées.
2. Faites défiler la liste des fonctions vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la fonction désirée.



3. Pour retirer une fonction de la liste, faites glisser l'icône correspondante dans une zone libre du bureau puis relâchez l'icône.
4. Faites glisser l'icône de la fonction que vous souhaitez insérer dans une des cases vides situées au-dessus de la liste des fonctions.



Retourner en mode Windows

Vous pouvez à tout moment faire basculer le bureau en mode Windows ou en mode Touch Gate.

1. Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche sur une zone vide de l'écran principal de Touch Gate.
2. Le bureau repasse en mode Windows.



Vous pouvez également appuyer sur la touche **Accueil** (👉 / 🖱️) pour repasser en mode Windows.

Version d'essai de Microsoft® Office

Les utilisateurs du Eee PC peuvent profiter de la version d'essai gratuite de Microsoft® Office. Suivez les instructions suivantes pour activer la version d'essai.

1. Assurez-vous que le Eee PC soit connecté à Internet puis double-cliquez sur **Microsoft® Office 60 Day Trial - Online**.



3. Saisissez votre adresse e-mail puis cliquez sur **ENVOYER**.



4. Copiez votre clé produit puis cliquez sur le lien.



5. Saisissez votre clé produit puis suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'activation et commencer à utiliser la version d'essai.



Si vous souhaitez utiliser d'autres applications **Microsoft® Office**, cliquez sur **Démarrer, Tous les programmes > Microsoft® Office** puis sélectionnez l'application désirée.

Informations sur le DVD de support

Restauration du système

Boot Booster

**DVD de support et
Restauration du système**


A large, light gray number '4' is positioned behind the main title text, serving as a background element.

Informations sur le DVD de support

Le DVD de support inclus dans l'emballage du Eee PC contient les pilotes, les applications logicielles et les utilitaires que vous pouvez installer pour activer toutes les fonctionnalités.

Lancer le DVD de support

Insérez le DVD de support dans le lecteur optique externe. Le DVD affiche automatiquement le menu Pilotes si l'exécution automatique est activée sur votre ordinateur.



Cliquez sur une icône pour afficher les informations du DVD/ Eee PC

Cliquez sur un élément pour l'installer



Si l'exécution automatique n'est PAS activée sur votre ordinateur, parcourez le contenu du DVD de support pour repérer le fichier ASSETUP.EXE dans le dossier BIN. Double-cliquez sur le fichier ASSETUP.EXE pour exécuter le DVD.



Les pilotes et utilitaires inclus dans le DVD de support peuvent varier en fonction du modèle et sont sujets à modification sans avertissement préalable.

Menu pilotes

Le menu pilotes affiche les pilotes des périphériques disponibles lorsque le système détecte des périphériques installés. Installez les pilotes nécessaires pour activer les périphériques.

Menu utilitaires

Le menu utilitaires affiche les applications prises en charge par le Eee PC .

Contact

Cliquez sur l'onglet Contact pour afficher les informations de contact ASUS.

Autres informations

Les icônes en haut à droite de l'écran donnent des informations additionnelles sur le Eee PC et sur le contenu du DVD de support. Cliquez sur une icône pour afficher les informations correspondantes.



Informations du système



Support technique



Contenu du DVD



Liste des fichiers

Restauration du système




Désactivez la fonction **Boot Booster** du BIOS avant de récupérer le système à partir d'un disque de stockage flash USB, un lecteur optique externe ou une partition de restauration. Référez-vous à la dernière section de ce chapitre pour plus de détails.

Utiliser le DVD de support

Le DVD de support comprend une image du système d'exploitation installé sur votre système en usine. Le DVD de support offre une solution de récupération complète qui restaure rapidement votre système dans son état de fonctionnement initial, dès lors que votre système est en bon état de marche. Avant d'utiliser le DVD de support, copiez les fichiers de données sur des disquettes ou sur un lecteur réseau et notez tous les réglages de configuration personnalisés (tels que les paramètres réseau).

1. Connectez un lecteur optique externe sur votre Eee PC et insérez le DVD de support dans le lecteur optique (le système doit être sous tension).
2. Appuyez sur **<Echap>** au démarrage, de sorte que l'écran **Please select boot device** apparaisse. Choisissez USB : XXXXXX (peut porter le nom du fabricant du lecteur de disques optique) pour démarrer à partir du lecteur optique.



3. La fenêtre du CD/DVD de restauration ASUS apparaît. Sélectionnez l'emplacement d'installation du nouveau système.

Les différentes options sont les suivantes :

Recover system to a partition (Restaurer le système sur une partition)

Cette option efface uniquement la partition sélectionnée, ce qui vous permet de garder les autres partitions. Sélectionnez une partition puis cliquez sur **NEXT**.



La partition sélectionnée doit disposer d'au moins 20 Go pour effectuer la restauration du système.

Recover system to entire HD

Cette option supprime toutes les partitions de votre disque dur et restaure le système avec uniquement le système d'exploitation. Sélectionnez cette option puis cliquez sur **Yes**.

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la restauration.



Vous perdrez toutes vos données lors de la restauration du système. Assurez-vous d'avoir sauvegardé vos données avant d'effectuer cette opération.

5. Une fois la restauration du système terminée, redémarrez votre Eee PC.
6. Réglez la langue, le fuseau horaire, le type de clavier, le nom de l'ordinateur et le nom d'utilisateur pour accéder à Windows®.



Ce DVD de support est uniquement conçu pour le Eee PC. NE L'UTILISEZ sur aucun autre ordinateur. Visitez le site Web d'ASUS www.asus.com pour les dernières mises à jour.

Boot Booster


L'élément Boot Booster du BIOS permet de raccourcir le délai de démarrage de votre Eee PC. Toutefois, vous DEVREZ désactiver cette option du BIOS avant de modifier l'un des composants du Eee PC ou de restaurer le système (à partir d'un disque de stockage flash USB, un lecteur optique externe ou une partition cachée). Suivez les instructions ci-dessous pour désactiver Boot Booster:

1. Démarrez le système et appuyez sur <F2> pour afficher l'écran du POST. Appuyez de nouveau sur <F2> pour accéder au programme de configuration du BIOS.



Si vous ne parvenez pas à afficher l'écran du POST ou à accéder au BIOS, redémarrez le système et appuyez de manière répétitive sur <F2> au démarrage.

2. Réglez l'option **Boot Booster** du BIOS sur [Disabled].



3. Appuyez sur <F10> pour sauvegarder les changements et redémarrer le Eee PC.



N'oubliez pas de réactiver Boot Booster après une modification matérielle ou la restauration du système.

Déclarations et avertissements de sécurité

Informations sur les droits d'auteur

Clause de responsabilité limitée

Service et assistance

Appendice

Déclarations et avertissements de Sécurité

Rapport De la Commission Fédérale américaine Des Communications

Cet dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et
- Ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer des résultats indésirés.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio et peut interférer avec les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Toutefois, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible au signal radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de celui-ci, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en s'aidant d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV.



L'utilisation de câbles protégés est exigée pour assurer la conformité aux règlements de la FCC et éviter des interférences avec les postes de radio ou de télévision environnants. Il est essentiel de n'utiliser que le câble d'alimentation fourni. N'utilisez que des câbles protégés pour connecter des périphériques d'E/S avec cet appareil. Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut entraîner l'annulation du droit d'utilisation de l'appareil.

(Réimprimé à partir du Code des Régulations Fédérales #47, section 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio



Toute modification qui n'a pas été approuvée par l'instance en charge de la conformité peut rendre nul le droit d'usage de cet appareil par l'utilisateur. "Le constructeur déclare que l'usage de cet appareil est limité aux canaux 1 à 11 sur la fréquence 2.4Ghz par le biais d'une restriction du firmware".

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé. Afin d'être conforme aux directives de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio, l'utilisateur doit éviter tout contact direct avec l'antenne d'émission lors de la transmission de données. Pour une conformité totale en matière d'exposition aux fréquences radio, ces intructions d'utilisation spécifiques doivent être respectées pour chaque appareil.

Eee PC T91MT

Mesure SAR Max (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

Déclaration de conformité (directive R&TTE 1999/5/EC)

Les articles suivants ont été complétés et sont considérés pertinents et suffisants :

- Exigences essentielles telles que dans [Article 3]
- Exigences de protection pour la santé et la sécurité de l'utilisateur tels que dans [Article 3.1a]
- Test de la sécurité électrique en conformité avec la norme [EN 60950]
- Exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique dans [Article 3.1b]
- Test de la compatibilité électromagnétique conforme aux normes [EN 301 489-1] et [EN 301]
- Tests en accord avec [489-17]
- Utilisation efficace du spectre des radiofréquences tel que dans [Article 3.2]
- Tests radio conforme à la norme [EN 300 328-2]

Marque CE



Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluethooth intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 2004/108/EC sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".



Label CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluethooth intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/EC du parlement et de la commission Européenne votées le 9 Mars 1999 concernant la conformité des équipements Radio et de Télécommunications.

Déclaration d'exposition aux radiations IC pour le Canada

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites FCC en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Afin de rester en conformité avec ces exigences, évitez tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission. L'utilisateur doit suivre les instructions de fonctionnement de ce manuel d'utilisation.

Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences et
- doit tolérer tout type d'interférences, incluant les interférences pouvant déclencher une opération non désirée de l'appareil.

Afin d'éviter les interférences radio avec le service sous licence (c'est-à-dire le partage de canal avec les systèmes de téléphonie satellite), cet appareil doit être impérativement utilisé en intérieur et à distance des fenêtres pour une protection maximale. Si l'équipement (ou son antenne d'émission) est utilisé en extérieur, il est soumis aux licences d'utilisation.

Eee PC T91MT

Mesure SAR Max (1g)

AR5B95 (AW-NE785H)

11b: 0.844 W/kg

11g: 0.457 W/kg

11n 20M: 0.314 W/kg

11n 40M: 0.258 W/kg

Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou utilisés avec d'autres antennes ou émetteurs.

La fonction de sélection du code pays peut être désactivée pour les produits vendus aux Etats-Unis et au Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et NMB-003.

Canaux d'opération sans fil régionaux

| | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| Amérique du N. | 2,412-2,462 GHz | Ch01 à CH11 |
| Japon | 2,412-2,484 GHz | Ch01 à Ch14 |
| Europe ETSI | 2,412-2,472 GHz | Ch01 à Ch13 |

Plages de fréquences sans fil restreintes en France

Certaines zones en France ont une plage de fréquences restreinte. La puissance maximale autorisée, dans le pire des cas, en intérieur est :

- 10 mW pour la plage 2,4 GHz entière (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz



Les canaux 10 à 13 inclus fonctionnent dans la plage de 2446,6 MHz à 2483,5 MHz.

Il existe plusieurs possibilités pour une utilisation en extérieur : dans les propriétés privées ou dans les propriétés privées des personnes publiques, l'utilisation est soumise à une procédure d'autorisation préliminaire auprès du Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100mW dans la plage de fréquence 2446,5–2483,5 MHz. L'utilisation en extérieur dans des propriétés publiques est interdite.

Dans les départements listés ci-dessous, pour la plage de 2,4 GHz entière :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est de 10mW

Départements autorisant la plage des 2400–2483,5 MHz avec un EIRP de moins de 100 mW en intérieur et de moins de 10 mW en extérieur :

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 01 Ain | 02 Aisne | 03 Allier |
| 05 Hautes Alpes | 08 Ardennes | 09 Ariège |
| 11 Aude | 12 Aveyron | 16 Charente |
| 24 Dordogne | 25 Doubs | 26 Drôme |
| 32 Gers | 36 Indre | 37 Indre et Loire |
| 41 Loir et Cher | 45 Loiret | 50 Manche |
| 55 Meuse | 58 Nièvre | 59 Nord |

| | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 60 Oise | 61 Orne | 63 Puy du Dôme |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées orientales | 67 Bas Rhin |
| 68 Haut Rhin | 70 Haute Saône | 71 Saône et Loire |
| 75 Paris | 82 Tarn et Garonne | |
| 84 Vaucluse | 88 Vosges | 89 Yonne |
| 90 Territoire de Belfort | 94 Val de Marne | |

Ces exigences peuvent évoluer au fil du temps. Ainsi, vous pourrez par la suite utiliser votre carte Wifi dans davantage de départements français. Veuillez vérifier auprès de l'ART pour les dernières informations (www.art-telecom.fr)



Votre carte WLAN émet moins de 100mW, mais plus de 10mW.

Avertissements de sécurité UL

Requis par la norme UL 1459 couvrant les appareils de télécommunications (téléphone) destinés à être branchés électriquement sur un réseau de télécommunication ayant une tension de fonctionnement à la masse ne dépassant pas 200V en crête, 300V de crête à crête, et 105V rms, et installés en accord avec les normes du NEC (National électrique Code, NFPA 70).

Lorsque vous utilisez le modem du Eee PC, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessure aux personnes, y compris ce qui suit :

- N'utilisez PAS le Eee PC à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'un bac à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- N'utilisez PAS le Eee PC pendant les orages. Il peut y avoir un risque d'électrocution en raison de la foudre.
- N'utilisez PAS le Eee PC à proximité de fuites de gaz.

Requis par la norme UL 1642 couvrant les batteries au lithium primaires (non rechargeables) et secondaires (rechargeables) pour une utilisation comme source d'alimentation des produits. Ces batteries contiennent soit du lithium métallique, un alliage de lithium, ou un ion lithium. Elles peuvent être constituées d'une cellule électrochimique unique ou de deux ou plusieurs cellules branchées en série, en parallèle ou les deux, qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique via une réaction chimique irréversible ou réversible.

- Ne jetez pas le bloc batterie du Eee PC au feu, car il peut exploser. Vérifiez auprès des réglementations locales l'existence d'instructions particulières de mise au rebut pour réduire le risque de blessures aux personnes résultant d'un incendie ou d'une explosion.
- N'utilisez pas d'adaptateurs électriques ni de batteries d'autres appareils pour réduire le risque de blessure aux personnes résultant d'un incendie ou d'une explosion. N'utilisez que des adaptateurs électriques certifiés UL ou des batteries fournies par le fabricant ou par un revendeur autorisé.

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre jusqu'à 6A et pesants plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation agréés supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0,75mm² ou H05VV-F, 2G, 0,75mm².

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restrictions des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.

Avertissements liés au Lithium nordique (pour les batteries lithium-ion)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un a di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Informations sur les droits d'auteur

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES OU AUX CONDITIONS DE COMMERCIALITÉ OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SONT SUJETTES A DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT D'ASUS. ASUS N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE D'ÉVENTUELLES ERREURS OU INEXACTITUDES PRÉSENTES DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LES LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

Service et assistance

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Fabricant | ASUSTek COMPUTER INC. |
| Adresse, ville | No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C |
| Pays | TAIWAN |
| Représentant en Europe | ASUS COMPUTER GmbH |
| Adresse, ville | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| Pays | GERMANY |