



F1A55-M LX F1A55-M LX PLUS Motherboards

Quick Start Guide

Français

Deutsch

Italiano

Español

Русский

Português

Polski

Česky

Magyar


Български

Română

Srpski

Türkçe

Қазақ



Bienvenue ! / Willkommen! / Benvenuti! / ¡Bienvenido! / Приветствие! / Bem-vindo! / Witamy! / Vítejte! / Üdvözlök! / Добре дошли!/ Bun venit! / Dobrodošli! / Hoş Geldiniz! / Қо келдіңіз!

Ce guide contient les informations essentielles à la configuration de votre système. Suivez les étapes numérotées apparaissant dans le diagramme de la carte mère pour garantir le bon fonctionnement du système. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour plus de détails sur les composants, le BIOS ainsi que l'installation et la configuration des logiciels.

Diese Schnellstartanleitung stellt Ihnen die wichtigsten Informationen zur Verfügung, die Sie zur Einrichtung Ihres neuen Systems benötigen. Folgen Sie den Schritten, die im Motherboard-Layout markiert sind, um Ihr neues System einzurichten. Beziehen Sie sich auf Ihr Motherboard-Benutzerhandbuch für mehr Details zur Hardware, zum BIOS und der Installation sowie Konfiguration der Software.

Questa guida rapida fornisce le informazioni di base per installare il sistema. Seguire la procedura sottoindicata per eseguire una corretta installazione. Per i dettagli sull'installazione e la configurazione di hardware, BIOS e software, consultare il manuale della scheda madre.

Esta guía de inicio rápido proporciona la información necesaria para configurar el nuevo sistema. Siga los pasos marcados en el diseño de la placa base que se muestra a continuación para configurar el nuevo sistema. Consulte la guía del usuario de la placa base para obtener más detalles sobre el hardware, el BIOS y la instalación y configuración del software.


Это краткое руководство предоставляет необходимую информацию для установки новой системы. Для установки новой системы следуйте инструкциям, отмеченным на схеме материнской платы. Для получения дополнительной информации об установке и конфигурации устройства, BIOS и программного обеспечения обратитесь к руководству пользователя.

Este guia de consulta rápida fornece as informações mais importantes para configurar o seu novo sistema. Siga os passos marcados no esquema da placa principal apresentado abaixo para configurar o seu novo sistema. Consulte o manual do utilizador da sua placa principal para obter mais detalhes acerca da instalação e configuração do hardware, BIOS e software.

Ta instrukcja szybkiego uruchomienia udostępnia niezbędne informacje umożliwiające wykonanie ustawień nowego systemu. Wykonaj wskazane poniżej, oznaczone na płycie głównej czynności w celu wykonania ustawień nowego systemu. Sprawdź instrukcję użytkownika płyty głównej w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji dotyczących sprzętu, BIOS oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania.

Tato stručná příručka vás provede nejčastěji požadovanými informacemi pro konfiguraci vašeho nového systému. Nakonfigurujte váš nový systém podle pokynů uvedených v následujícím popisu základní desky. Další podrobnosti o hardwaru, systému BIOS a instalaci a konfiguraci softwaru viz uživatelská příručka k základní desce.

A gyors útmutató a legfontosabb információkat nyújtja az új rendszer beállításáról. Kövesse az alábbi alaplap-vázlaton jelölt lépéseket az új rendszer beállításához. Bővebb információért a hardverről, BIOS-ról és a szoftver telepítéséről és konfigurálásáról tanulmányozza az alaplap felhasználói útmutatóját.



Step 1

Installer le APU

Installieren der APU

Installare la APU

Instalar la APU

Установка процессора

Instale a APU

Instalacja procesora

Instalace procesoru

Helyezze be a APU-t


Инсталируйте процессора

Instalați APU-ul

Instalirajte APU

APU'yu takın

APU орнатыңыз



Step 2

Installer le ventilateur de CPU

Installieren des CPU-Lüfters

Installare la ventola della CPU

Instalar el ventilador de la CPU

Установка вентилятора

Instale a ventoinha de CPU

Instalacja wentylatora procesora

Instalace ventilátoru procesoru

Szerelje be a CPU ventilátort

Инсталируйте вентилятор на процессора


Instalați ventilatorul CPU-ului

Instalirajte CPU ventilator


CPU fanını takın

СРЖ желдеткішін орнатыңыз


1




2




3



4



5



Step 3

Installer les modules mémoire

Installieren der Speichermodule

Installare i moduli di memoria

Instalar los módulos de memoria

Установка модулей памяти

Instale módulos de memória

Instalacja modułów pamięci

Instalace paměťových modulů

Helyezze be a memória modulokat


Інсталирайце модуліце памет

Instalați modulele de memorie

Instalirajte module memorije

Bellek modüllerini takın

Жад модульдерін орнатыңыз



Step 4

Installer des périphériques SATA

Installieren der SATA-Geräte

Installare i dispositivi SATA

Instalar dispositivos SATA

Установка SATA устройств

Instale dispositivos SATA

Instalacja urządzeń SATA

Instalace zařízení SATA

Szerelje be a SATA eszközöket


Инсталируйте SATA устройства

Instalați dispozitivele SATA

Instalirajte SATA uređaje

SATA aygıtlarını takın

САТА құрылғыларын орнатыңыз



Step 5

Installer une carte d'extension

Installieren der Erweiterungskarte(n)

Installare le schede di espansione

Instalar tarjetas de expansión

Установка карт расширения

Instale placas de expansão

Instalacja kart(y) rozszerzenia

Instalace přídatné karty (karet)

Helyezze be a bővítkártyá(k)a




Інсталируйте допóлнительна карта (допóлнительни карти)

Instalați cardul/cardurile de extensie

Instalirajte ekspanzionu/e karticu/e

Genişletme kartlarını takın

Кеңейту картас(лар)ын орнатыңыз



Step 6

Installer les connecteurs système

Installieren des Systemtafelanschlusses

Installare i connettori del pannello del sistema

Instalar conectores del panel del sistema

Установка соединений системной панели

Instale os conectores do painel do sistema

Instalacja złączy panela systemu

Instalace konektorů panelu systému

Szerelje be a rendszérpanel csatlakozóit


Инсталируйте конекторите на ситемния панел

Instalați conectorii pentru placa de bază

Instalirajte sistemske priključke

Sistem paneli konnektörlerini takın

Жүйе тақтасының қосқыштарын орнатыңыз



Step 7

Installer les connecteurs d'alimentation ATX

Installieren des ATX-Stromanschlusses

Installare i connettori di alimentazione ATX

Instalar conectores de alimentación ATX

Установка ATX разъема

Instale os conectores de alimentação ATX

Instalacja złącz zasilacza ATX

Instalace konektorů napájení ATX

Csatlakoztassa az ATX tápcsatlakozókat


Инсталируйте ATX конекторите за хранване

Instalați pinii conectori ATX

Instalirajte ATX električne priključke

ATX güç konnektörlerini takın

АТХ электр қуат қосқыштарын орнатыңыз



Step 8

Allumer le système et installer le système d'exploitation et les pilotes

Einschalten des Systems und installieren des Betriebssystems und der Treiber

Accendere il sistema e installare il sistema operativo e i driver

Proporcionar alimentación al sistema e instalar el sistema operativo y los controladores

Включение системы и установка операционной системы и драйверов

Ligue o sistema e instale o sistema operativo e os controladores

Włącz zasilanie i zainstaluj system operacyjny oraz sterowniki

Zapnutí napájení systému a instalace operačního systému a ovladačů

Kapcsolja be a rendszert és telepítse az operációs rendszert és illesztőprogramokat



Включите системата и инсталирайте операционната система и драйверите

Porniți sistemul și instalați sistemul de operare și driverele

Uključite sistem i instalirajte operativni sistem i drajvere

Sistemi açıp işletim sistemini ve sürücülerini yükleyin

Жүйені қосып, операциялық жүйені және драйверлерді орнатыңыз



[illegible]



Inspiring Innovation • Persistent Perfection

www.asus.com

