




USB-N10 Nano

ASUS 802.11n Network Adapter
(For 802.11 g/b/n Wireless Networks)




Quick Start Guide

NOTE: For more details and advanced configuration instructions, refer to the user manual included in the Utility CD.

Q8495 / first Edition / August 2013


Setting up a Home Network

1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.




2. Configure USB-N10 Nano using ASUS utility.


2.1 Connect to a wireless network manually.




2.2 Connect to a wireless network using WPS.



2.3 Switch to the Soft AP mode (Windows® XP/Vista/7/8).



3. Setup is completed.



English

1. Insert the support CD into the optical drive and follow the onscreen instructions to complete the installation.
2. Configure USB-N10 Nano using ASUS utility.
 - 2.1 Connect to a wireless network manually.
 - 2.2 Connect to a wireless network using WPS.
 - 2.3 Switch to the Soft AP mode (Windows® XP/Vista/7/8).
3. Setup is completed.

Français

1. Insérez le CD de support dans le lecteur optique de votre ordinateur puis suivez les instructions apparaissant à l'écran.
2. Configurez le USB-N10 Nano à l'aide de l'utilitaire ASUS.
 - 2.1 Connectez-vous manuellement à un réseau sans fil.
 - 2.2 Connectez-vous à un réseau sans fil à l'aide de la fonction WPS.
 - 2.3 Configurez la carte réseau sans fil en mode Point d'accès (Windows® XP/Vista/7/8).
3. La configuration est terminée.

Deutsch

1. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Installation fertig zu stellen.
2. Konfigurieren Sie USB-N10 Nano mit Hilfe des ASUS-Hilfsprogramms.
 - 2.1 Verbinden Sie sich manuell mit einem Wireless-Netzwerk.
 - 2.2 Verbinden Sie sich mit WPS mit einem Wireless-Netzwerk.
 - 2.3 Schalten Sie in den Soft AP-Modus (Windows® XP/Vista/7/8).
3. Die Einrichtung ist fertig.

Italiano

1. Inserire il CD di supporto nell'unità ottica e completare l'installazione seguendo le istruzioni sullo schermo.
2. Configurare USB-N10 Nano tramite l'utilità ASUS.
 - 2.1 Effettuare manualmente la connessione alla rete wireless.
 - 2.2 Effettuare la connessione alla rete wireless tramite WPS.
 - 2.3 Passare in modalità Soft AP (Windows® XP/Vista/7/8).
3. Configurazione completata.

Русский

1. Вставьте диск в оптический привод и следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
2. Сконфигурируйте USB-N10 Nano с помощью утилиты ASUS.
 - 2.1 Подключение к беспроводной сети вручную.
 - 2.2 Подключение к беспроводной сети с помощью WPS.
 - 2.3 Переключение в режим Soft AP (Windows® XP/Vista/7/8).
3. Настройка завершена.

Polski

1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu optycznego i postępuj zgodnie z instrukcjami
2. Skonfiguruj USB-N10 Nano programem narzędziowym ASUS.
 - 2.1 Połącz ręcznie z siecią bezprzewodową.
 - 2.2 Połącz z siecią bezprzewodową poprzez WPS.
 - 2.3 Przełącz na tryb Soft AP (Programowy punkt dostępowy) (Windows® XP/Vista/7/8).
3. Konfiguracja została zakończona

Български

1. Поставете помощния CD диск в оптичното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да приключите инсталацията.
 2. Конфигуриране на USB-N10 Nano с помощта на помощната програма на ASUS.
 - 2.1 Ръчно свързване към безжична мрежа
 - 2.2 Свързване към безжична мрежа с помощта на WPS
 - 2.3 Превключване на Soft AP режим (Windows® XP/Vista/7/8)
 3. Конфигурирането приключи.
- ### Čeština
1. Vložte podpůrný disk CD do optické jednotky a dokončete instalaci podle zobrazených pokynů.
 2. Nakonfigurujte USB-N10 Nano pomocí nástroje ASUS.
 - 2.1 Připojte se k bezdrátové síti ručně.
 - 2.2 Připojte se k bezdrátové síti pomocí WPS
 - 2.3 Přepněte do režimu softwarového přístupového bodu (AP) (Windows® XP/Vista/7/8)
 3. Instalace je dokončena.

Українська

1. Вставте компакт-диск підтримки до оптичного дисководу і виконуйте інструкції на екрані, щоб завершити інсталяцію.
2. Конфігурація USB-N10 Nano за допомогою утиліти ASUS.
 - 2.1 Підключіться до бездротової мережі вручну.
 - 2.2 Підключіться до бездротової мережі за допомогою WPS
 - 2.3 Перемкніться на режим Soft AP (М'якої точки доступу) (Windows® XP/Vista/7/8)
3. Налаштування завершено.

Nederlands

1. Stop de ondersteunings-cd in het optische station en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooiën.
2. Configureer USB-N10 Nano met ASUS-hulpprogramma.
 - 2.1 Maak handmatig een verbinding met een draadloos netwerk.
 - 2.2 Maak met WPS een verbinding met een draadloos netwerk.
 - 2.3 Schakel naar de Soft AP-modus (Windows® XP/Vista/7/8)
3. De instelling is voltooid.

Eesti

1. Sisestage tugi-CD optilisse kettaseadmesse ja järgige ekraanijuhiseid, et installimine lõpule viia.
2. Konfigureerige seade USB-N10 Nano, kasutades ASUS utiliiti.
 - 2.1 Looge traadita võrguga käsitsi ühendus.
 - 2.2 Looge ühendus traadita võrguga, kasutades funktsiooni WPS.
 - 2.3 Lülitage režiimi Soft AP (Windows® XP/Vista/7/8)
3. Häälestus on lõpule viidud.

Suomi

1. Aseta tuki-CD-levy optiseen asemaan ja suorita asennus loppuun noudattamalla ruudun ohjeita.
2. Määritä USB-N10 Nano käyttämällä ASUS-apuohjelmaa.
 - 2.1 Muodosta yhteys langattomaan verkkoon manuaalisesti.
 - 2.2 Muodosta yhteys langattomaan verkkoon käyttämällä WPS:ää
 - 2.3 Kytke Soft AP -tilaan (Windows® XP/Vista/7/8)
3. Asennus on valmis.



Ελληνικά

- Εισάγετε το CD υποστήριξης στη μονάδα οπτικού δίσκου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- Διαμορφώστε το USB-N10 Nano χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της ASUS.
 - Συνδεθείτε μη αυτόματα σε ένα ασύρματο δίκτυο.
 - Συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο με χρήση του WPS
 - Αλλαγή σε λειτουργία Soft AP (Windows® XP/Vista/7/8)
- Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Magyar

- Helyezze a támogató CD-t az optikai meghajtóba és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- Végezze el a USB-N10 Nano konfigurálását az ASUS segédprogram használatával.
 - Csatlakozzon manuálisan egy vezeték nélküli hálózathoz.
 - Csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz WPS segítségével.
 - Váltson Soft-AP módra. (Windows® XP/Vista/7/8)
- A beállítás befejeződött.

Bahasa Indonesia

- Masukkan CD dukungan ke drive optic, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penginstalan.
- Konfigurasikan USB-N10 Nano menggunakan utilitas ASUS.
 - Sambungkan ke jaringan nirkabel secara manual.
 - Sambungkan ke jaringan nirkabel menggunakan WPS.
 - Alihkan ke mode Soft AP. (Windows® XP/Vista/7/8)
- Konfigurasi selesai.

Latviski

- Ielieciet atbalsta CD optiskajā diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus instalācijas veikšanai.
- Konfigurējiet USB-N10 Nano, izmantojot ASUS utilītu.
 - Pievienojieties bezvadu tīklam manuāli.
 - Pievienojieties bezvadu tīklam, izmantojot WPS.
 - Pārslēdzieties uz Soft AP režīmu. (Windows® XP/Vista/7/8)
- Iestatīšana ir pabeigta.

Lietuvių

- Įdėkite pagalbos kompaktinį (CD) diską į optinę tvarkyklę ir vadovaukitės nuorodomis ekrane, norėdami baigti įdiegimą.
- USB-N10 Nano konfigūravimas naudojant ASUS paslaugų programą.
 - Rankiniu būdu prijunkite bevielį tinklą.
 - Prijunkite bevielį tinklą naudodamiesi WPS
 - Perjunkite į "Soft AP" režimą (Windows® XP/Vista/7/8)
- Sąranka baigta.

한국어

- 지원 CD를 옵티컬 드라이브에 삽입하고 설치를 완료하기 위해 화면 상의 지시를 따르십시오.
- ASUS 유틸리티를 이용하여 USB-N13을 설정하기.
 - 무선 네트워크를 수동으로 연결하십시오.
 - WPS를 이용하여 무선 네트워크에 연결하십시오.
 - Soft AP 모드로 전환하십시오 (Windows® XP/Vista/7/8).
- 설치가 완료되었습니다.

Português

- Insira o CD de suporte na unidade óptica e siga as instruções no ecrã para concluir a instalação.
- Configure a placa USB-N10 Nano com o utilitário ASUS.
 - Ligue manualmente a uma rede sem fios.
 - Ligue a uma rede sem fios através de WPS
 - Mude para o modo Soft AP(Windows® XP/Vista/7/8)
- A configuração fica assim concluída.

Română

- Introduceți CD de instalare în drive-ul optic și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
- Configurați USB-N10 Nano utilizând utilitarul ASUS.
 - Conectați-vă manual la o rețea wireless.
 - Conectați-vă la o rețea wireless utilizând WPS
 - Conectați-vă la modul Soft AP (Windows® XP/Vista/7/8)
- Conectarea este finalizată

Slovensky

- Do optickej mechaniky vložte CD s podporou a inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
- Vykonajte konfiguráciu USB-N10 Nano pomocou nástroja ASUS.
 - Pripojte sa k bezdrôtovej sieti manuálne.
 - Pripojte sa k bezdrôtovej sieti pomocou WPS.
 - Prepnite na režim Soft AP. (Windows® XP/Vista/7/8)
- Nastavenie je dokončené.

Español

- Inserte el CD de soporte en la unidad óptica y siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo la instalación.
- Use la utilidad ASUS para configurar la tarjeta USB-N10 Nano.
 - Conéctese a una red inalámbrica manualmente.
 - Conéctese a una red inalámbrica empleando la función WPS.
 - Active el modo Soft AP (AP Software) (Windows® XP/Vista/7/8)
- Ha finalizado la configuración.

ไทย

- ใส่แผ่น CD สนับสนุนลงในออปติคัลไดรฟ์ และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
- กำหนดค่า USB-N10 Nano โดยใช้อยูทิลิตี้ ASUS
 - เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายแบบแมนนวล
 - เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายโดยใช้ WPS
 - สลับไปยังโหมดซอฟต์แวร์ AP(Windows® XP/Vista/7/8)
- การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

Türkçe

- Destek CD'sini optik sürücüye takın ve kurulumu tamamlamak için ekran üzerindeki talimatları izleyin.
- ASUS programını kullanarak USB-N10 Nano'u yapılındırın.
 - Kablosuz bir ağa manuel bağlanın.
 - Kablosuz bir ağa WPS kullanarak bağlanın
 - Soft AP moduna geçin (Windows® XP/Vista/7/8)
- Kurulum tamamlanır.

繁體中

- 將驅動程式與應用程式光碟放入光碟機中，接著依照螢幕上的說明完成安裝。
- 使用華碩應用程式設定 USB-N10 Nano。
 - 手動連線到一個無線網路。
 - 使用 WPS 連線到一個無線網路。
 - 切換到軟體基地台模式 (Windows® XP/Vista/7/8)。
- 設定完成。

簡中

- 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中，接着依照屏幕上的说明完成安装。
- 使用华硕应用程序设置 USB-N10 Nano。
 - 手动连接到一个无线网络。
 - 使用 WPS 连接到一个无线网络。
 - 切换到软 AP 模式 (Windows® XP/Vista/7/8)。
- 设置完成。

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

NCC Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristic and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of lower power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USBN10NANO) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Authorised representative in Europe

ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND

Authorised distributors in Turkey

BOGAZICI BIL GİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Tel: +90 212 3311000
Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL

CİZGİ Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070
Address: CEMAL SURURI CD. HALİM MERİÇ İS MERKEZİ
No: 15/C D:5-6 34394 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İSLEM SİST. SAN. VE DİS TİC. A.Ş..
Tel: +90 216 5288888
Address: MEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE İSTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.