


Eee PC

Manual do Usuário

Edição com Windows® XP Eee PC 1002HA/S101H



Sumário

Sumário.....	ii
Sobre o manual do usuário	iv
Notas para o manual.....	iv
Precauções de segurança.....	v

Conhecendo as partes

Parte superior	1-2
Parte inferior	1-5
Lado direito	1-7
Lado esquerdo	1-8
Parte traseira	1-8
Uso do teclado	1-10
Uso do touchpad.....	1-12

Introdução

Como ligar o EeePC.....	2-2
Primeira operação.....	2-3
Área de trabalho.....	2-4
Utilitário de Desktop ASUS EeePC	2-5
Como habilitar e desabilitar dispositivos.....	2-5
Como ajustar a resolução da tela.....	2-6
Conexão de rede.....	2-7
Configurando uma conexão de rede sem fio.....	2-7
Rede local	2-8
Pesquisando navegador pages	2-11

Usando o Eee PC

ASUS Update.....	3-2
Como atualizar a BIOS através da Internet.....	3-2
Como atualizar a BIOS através de um arquivo BIOS.....	3-3
Conexão Bluetooth.....	3-4
Motor Super Híbrido	3-6
Modos do Motor Super Híbrido	3-6
Eee Storage.....	3-7

Recuperação do Sistema

Informações do DVD de suporte	4-2
Executando o DVD de suporte	4-2
Menu Drivers	4-3
Menu Utilitários.....	4-3
Contato.....	4-3
Outras informações	4-3
Recuperação do Sistema	4-4
Uso do DVD de Recuperação	4-4
Como usar a Partição do disco rígido.....	4-5
Boot Booster	4-6

Apêndice

Proclamações e declarações de segurança	A-2
Declaração da Federal Communications Commission	A-2
Declaração da FCC de cuidados relativos à exposição à frequência de rádio (FR)	A-3
Declaração de conformidade(Diretiva R&TTE 1999/5/EC).....	A-4
Aviso referente ao símbolo CE	A-4
Declaração de exposição à radiação da IC para o Canadá.....	A-4
Canal de operação sem fio para diferentes domínios.....	A-6
Bandas de frequência sem fio restritas na França	A-6
Avisos de segurança de UL.....	A-7
Requisito de segurança de energia.....	A-8
Precauções escandinavas relativas ao lítio (para baterias de íon-lítio)	A-9
Informações de direitos autorais	A-11
Isenção de responsabilidade	A-12

Sobre o manual do usuário

Você está lendo o Manual do usuário do Eee PC. Este Manual do usuário fornece informações sobre os diversos componentes do Eee PC e sobre como utilizá-los. As principais seções do Manual do usuário são as seguintes:

- 1. Conhecendo as partes**
Fornece informações sobre os componentes do Eee PC.
- 2. Introdução**
Fornece informações sobre os primeiros passos com o Eee PC.
- 3. Usando o Eee PC**
Fornece informações sobre o uso dos utilitários do Eee PC.
- 4. DVD de suporte & Recuperação do sistema**
Fornece informações sobre o DVD de suporte e de recuperação do sistema.
- 5. Apêndice**
Fornece declarações de segurança.



Os aplicativos atuais em pacote diferem de acordo com os modelos e os territórios. Pode haver diferenças entre o seu Eee PC e os desenhos mostrados neste manual. Aceite seu Eee PC como o correto.

Notas para o manual

Um poucas notas e avisos são usados ao longo deste guia, permitindo que você conclua determinadas tarefas com segurança e eficiência. Estas notas têm diferentes graus de importância, como exibido a seguir:



AVISO! Informações importantes que devem ser seguidas para operação segura.



IMPORTANTE! Informações vitais que precisam ser seguidas para evitar danos aos dados, componentes ou pessoas.



DICA: Dicas para completar tarefas.



NOTA: Informações para situações especiais.

Precauções de segurança

As precauções de segurança a seguir aumentarão a vida útil do Eee PC. Siga todas as precauções e instruções. Exceto em relação ao descrito neste manual, consulte pessoal qualificado no tocante a todo serviço de manutenção. Não use cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados. Não use solventes fortes como aguarrás, benzeno ou outras substâncias químicas na ou próximo à superfície.



Desconecte da rede elétrica e remova o(s) conjunto(s) de bateria antes de limpar. Limpe o Eee PC usando uma esponja de celulose limpa ou pano de camurça umedecido em uma solução de detergente não abrasivo com umas poucas gotas de água morna e remova a umidade extra com um pano seco.



NÃO o coloque em superfícies de trabalho irregulares ou instáveis. Recorra ao serviço de manutenção se o gabinete tiver sido danificado.



NÃO coloque ou deixe cair objetos sobre o equipamento e não introduza quaisquer objetos estranhos no Eee PC.



NÃO o exponha a ambientes sujos ou empoeirados. **NÃO** o opere durante vazamento de gás.



NÃO o exponha a campos elétricos ou magnéticos intensos.



NÃO pressione ou toque no painel da tela. Não o coloque junto a itens pequenos que podem arranhar ou penetrar no Eee PC.



NÃO exponha o PC próximo a líquidos, chuva ou umidade. **NÃO** use o modem durante tempestades elétricas.



NÃO deixe o Eee PC em seu colo ou sobre qualquer parte do corpo para evitar o desconforto ou lesão por exposição ao calor.



Aviso de segurança da bateria: **NÃO** atire a bateria ao fogo. **NÃO** faça curto-circuito entre os contatos **NÃO** desmonte a bateria.



TEMPERATURA SEGURA:

Este Eee PC deve ser usado somente em ambientes com temperaturas entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F)



ENTRADA NOMINAL:

Consulte a etiqueta de classificação na parte inferior do Eee PC e certifique-se de que o adaptador de energia está em conformidade com esse valor nominal de entrada.



NÃO transporte ou cubra um Eee PC que está ligado com quaisquer materiais que reduzam a circulação de ar, como uma maleta de transporte.



A instalação incorreta da bateria pode causar explosão e danos ao Eee PC.



NÃO jogue o Eee PC no lixo urbano. Este produto foi reprojetoado para possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.



NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

Precauções de transporte

Para preparar o seu Eee PC para o transporte, você deve desligá-lo (OFF) e **desconectar todos os periféricos externos para evitar danos nos conectores**. A cabeça do drive de disco rígido retrai quando a energia é DESLIGADA para evitar arranhões na superfície do disco rígido durante o transporte. **Desta forma, você não deve transportar seu Eee PC, enquanto a força estiver LIGADA**. Fechar o painel de visualização para proteger o teclado e o painel de visualização.

A superfície do Eee PC pode ficar desbotada facilmente se não for cuidada adequadamente. Tenha cuidado para não esfregar ou raspar as superfícies ao transportar o seu Eee PC. Você pode colocar o seu Eee PC em uma maleta de transporte para protegê-lo contra sujeira, água, choque e arranhões.

Carregando as baterias

Se você pretende usar a bateria, certifique-se de carregar completamente o conjunto de bateria, assim como quaisquer conjuntos de bateria opcionais, antes de fazer viagens longas. Lembre-se que o adaptador de energia carrega o conjunto de bateria desde que esteja ligado ao computador e à rede elétrica. Esteja ciente de que é preciso mais tempo para carregar o conjunto de bateria quando o Eee PC está em uso.

Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes de usá-la pela primeira vez e sempre que estiver descarregada, para prolongar a sua vida útil. A bateria alcança a sua capacidade máxima depois de alguns ciclos de carga e descarga.

Precauções em aviões

Entre em contato com a companhia aérea se quiser usar o Eee PC no avião. A maioria das companhias aéreas impõem restrições ao uso de dispositivos eletrônicos. Só permitem o uso de equipamentos eletrônicos durante o voo, mas não durante as decolagens e aterrissagens.



Há três tipos principais de dispositivos de segurança em aeroportos: Máquinas de raios-X (usadas em artigos colocados em correias de transporte), detectores magnéticos (usado em exames de segurança em acessos de pessoas) e varas magnéticas (dispositivos portáteis usados em pessoas ou em artigos individuais). Você pode passar o seu Eee PC e disquetes pelas máquinas de raios-x. Porém, é recomendado que você não passe o seu Eee PC ou disquetes pelos detectores magnéticos ou os exponha às varas magnéticas.

Parte superior

Parte inferior

Lado direito

Lado esquerdo

Parte traseira

Uso do teclado

Uso do touchpad


Conhecendo ¹ as partes

Parte superior

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



A aparência da parte superior pode variar, dependendo do modelo.



O teclado será diferente para cada território.

1  **Câmara embutida**

2  **Painel da tela**

3  **Microfone Array (embutido)**

O microfone com antena embutida é mais claro e sem ecos, comparado com os tradicionais microfones simples.

4  **Tecla do Motor Super Híbrido**

Pressione esta tecla para alternar entre vários modos de economia de energia. O modo selecionado é exibido na tela.

5  **Botão liga/desliga**

O botão chave liga/desliga permite LIGAR e DESLIGAR o Eee PC e efetuar uma recuperação a partir do STR. Pressione o botão uma vez para LIGAR e mantenha-o pressionado para DESLIGAR o Eee PC. O botão liga/desliga funciona somente quando o painel da tela está aberto.

 **Indicador de força**

O indicador de força acende quando o Eee PC está LIGADO e pisca vagarosamente quando o Eee PC está no modo Save-to-RAM (Suspensão). Este indicador apaga quando o Eee PC é DESLIGADO.

6  **Indicadores de Status**

 **Indicador de carga da bateria**

O indicador de carga da bateria (LED) exibe a situação de carga da bateria como segue:

Energia elétrica LIGADA / Modo espera

	Com o Adaptador	Sem o Adaptador
Bateria com energia alta (95%–100%)	Verde LIGADO	Desligado
Bateria com energia média (11%-94%)	Laranja LIGADO	Desligado
Bateria com energia baixa (0%-10%)	Intermitente Laranja	Desligado

(Continua na página seguinte)

Energia elétrica DESLIGADA

	Com o Adaptador	Sem o Adaptador
Bateria com energia alta (95%–100%)	Verde LIGADO	Desligado
Bateria com energia média (11%–94%)	Laranja LIGADO	Desligado
Bateria com energia baixa (0%–10%)	Intermitente Laranja	Desligado



O Indicador de carga da bateria não acenderá quando a bateria for removida de seu Eee PC.



Indicador do Drive de disco rígido (HDD)

O indicador da unidade de disco pisca quando dados são escritos ou lidos na unidade de disco.



Indicador de bloqueio de letras maiúsculas

Indica que o bloqueio de letras maiúsculas [Caps Lock] está ativado quando aceso.



Indicador de rede sem fio / Bluetooth

Isso somente se aplica a modelos fornecidos com LAN/Bluetooth sem fio. Quando a LAN/Bluetooth embutida sem fio é ativada, este indicador acende.

7



Teclado



O teclado difere de acordo com o modelo.

8



Touchpad e botões


O touchpad e seus botões compõem um dispositivo de apontamento que fornece as mesmas funções de um mouse.

Parte inferior

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



A parte inferior pode variar na aparência dependendo do modelo.



A base do Eee PC pode ficar muito quente. Tenha cuidado ao manusear o Eee PC enquanto estiver ou caso tenha estado recentemente em funcionamento. Altas temperaturas são normais durante o carregamento ou operação. NÃO use em superfícies macias como camas ou sofás que podem bloquear as aberturas de ventilação. NÃO COLOQUE O Eee PC SOBRE O SEU COLO OU OUTRAS PARTES DO CORPO PARA EVITAR LESÕES PROVOCADAS PELO CALOR.

1 Trava da bateria - Mola de fecho

A mola de fecho da trava da bateria mantém o conjunto de bateria seguro. Quando o conjunto de bateria for inserido, a mola de fecho travará automaticamente. Ao remover o conjunto de bateria, a mola de fecho da trava deve ser mantida na posição destravada.

2 **Conjunto de bateria**

O conjunto de bateria é carregado automaticamente quando conectado à rede elétrica e mantém a alimentação do Eee PC quando a rede elétrica está desligada. Isto permite usar o equipamento ao deslocar-se temporariamente entre locais. A duração da carga da bateria varia em função do uso e das especificações deste Eee PC. O conjunto de bateria não pode ser desmontado e deve ser comprado como uma unidade.

3 **Compartimento da memória**

O compartimento da memória é guardado em um compartimento dedicado.

4 **Botão de reinicialização (Emergência)**

No caso do sistema operacional não conseguir desligar ou reiniciar corretamente, o botão de reinicialização pode ser pressionado com um alfinete ou um clipe de papel esticado para reiniciar o Eee PC.




O botão reiniciar está disponível em alguns modelos.

5 **Sistema áudio e de alto-falantes**

Lado direito

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



1 Porta USB (2.0/1.1)

A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1 como teclados, dispositivos apontadores, câmeras e dispositivos de armazenamento conectados em uma série de até 12 Mb/s (USB 1.1) e 480 Mb/s (USB 2.0). As portas USB dão suporte também à função de trocar componentes (hot swap).

2 Conector de microfone


O conector de microfone é projetado para conectar o microfone usado no Skype, em narrações de voz ou gravações de áudio simples.

3 Conector de saída para fone de ouvido

O conector de fone de ouvido estéreo de 1/8" (3,55 mm) conecta o sinal de saída de áudio do Eee PC a fones de ouvido ou alto-falantes amplificadas. O uso deste conector desativa automaticamente os alto-falantes embutidos.

Lado esquerdo


Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



- 1  **Porta USB (2.0/1.1)**

Parte traseira

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



- 1  **Slot de cartão de memória**

O leitor de cartão de memória embutido pode ler cartões MMC/SD e MS-PRO.

- 2  **Saída da tela (monitor)**

A porta D-sub de 15 pinos do monitor suporta um dispositivo compatível com VGA padrão, como um monitor, ou um projetor para permitir a exibição em uma tela externa maior.

- 3  **Porta LAN**

A porta LAN RJ-45 de oito pinos (10/100 Mb/s) suporta um cabo do padrão Ethernet para conexão a uma rede local. O conector embutido permite o uso cômodo sem adaptadores adicionais.

4 **Entrada de energia (CC)**

O adaptador de energia fornecido com o equipamento converte a energia AC em energia CC para uso com este conector. A energia suprida através deste conector fornece alimentação para o Eee PC e carrega o conjunto de bateria interno. Para prevenir danos ao Eee PC e ao conjunto de bateria, use sempre o adaptador de energia fornecido.



CUIDADO: O EQUIPAMENTO PODE FICAR DE MORNO A QUENTE QUANDO EM USO. CERTIFIQUE-SE DE NÃO CUBRIR O ADAPTADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.

5 **Porta para trava Kensington®**

A porta para trava Kensington® permite que o Eee PC seja protegido com o uso de produtos de segurança compatíveis com os fabricados pela Kensington®. Estes produtos de segurança normalmente incluem um cabo de metal e uma trava que impedem a remoção do Eee PC de um objeto fixo.

6 **Aberturas para Ar**

As aberturas permitem que o ar frio entre e esfrie o ar de saída no Eee PC.



Certificar-se que papéis, livros, roupas, cabos ou outros objetos não estejam bloqueando as aberturas de ar ou poderá ocorrer um super aquecimento.

7 **Indicador de carga da bateria**

O indicador de carga da bateria (LED) mostra o status de força da bateria. Consultar a tabela com o status do LED nas páginas 1-3 a 1-4.

8 **Indicador de força**

O indicador de força acende quando o Eee PC está LIGADO e pisca vagarosamente quando o Eee PC está no modo Save-to-RAM (Suspensão). Este indicador apaga quando o Eee PC é DESLIGADO.

Uso do teclado

Teclas especiais de função

A página a seguir explica as teclas de acesso coloridas no teclado do Eee PC. Os comandos de cores só podem ser acessados ao pressionar primeiro e manter pressionada a tecla de função enquanto é pressionada uma tecla com um comando de cor. Alguns ícones de função são exibidos na barra de tarefas notificação depois da ativação.



A localização das teclas de acesso na teclas de função pode variar em função do modelo mas as funções permanecem as mesmas. Siga os ícones sempre que a localização das teclas de acesso não corresponder ao manual.



Ícone zzZ (F1): Coloca o Eee PC no modo de suspensão (Save-to-RAM, STR).



Torre de rádio (F2): Somente para modelos com tecnologia sem fio: Alterna a LAN ou o Bluetooth interno sem fio (em alguns modelos) LIGADO ou DESLIGADO com uma exibição na tela. Quando ativada, o indicador correspondente de rede sem fio acenderá.



The default setting is WLAN ON / Bluetooth OFF.



Touchpad (F3): Liga e desliga o touchpad LIGADO/ DESLIGADO.



Seleção da resolução (F4): Pressione para ajustar a resolução da tela.



As funções do Touchpad (<Fn> + <F3>) e Seleção da resolução (<Fn> + <F4>) estão disponíveis em alguns modelos.



Ícone de pôr do sol (F5): Diminui o brilho da tela.



Ícone do nascer do sol (F6): Aumenta o brilho da tela.



Ícone do alto-falante cruzado (F7): Desliga a luz de fundo da tela..



Ícones do LCD/Monitor (F8): Alterna entre a visualização LCD do Eee PC e um monitor externo.



Ícone do gerenciador de tarefas (F9): Inicia o Gerenciador de tarefas para exibir o processo do aplicativo ou finalizar os aplicativos.



Ícone do alto-falante cruzado (F10): Emudece o alto-falante.



Diminui o volume (F11): Diminuição do volume do alto-falante.



Ícone Aumentar o volume (F12): Aumenta o volume do alto-falante.



Num Lk (Insert): Alterna o status do teclado numérico (num lock) entre ATIVADO e DESATIVADO. Permite usar uma parte maior do teclado para a entrada de números.



Scr Lk (Delete): Alterna o status de "Scroll Lock" entre ATIVADO e DESATIVADO. Permite a você usar uma parte maior do teclado para navegação nas células.



Pg Up (↑): Pressione para rolar para cima em documentos ou no navegador da Web.



Pg Dn (↓): Pressione para rolar para baixo em documentos ou no navegador da Web.



Home (←): Pressione para mover o cursor até o início da linha.



End (→): Pressione para mover o cursor até o fim da linha.



Ícone Windows: Exibe o menu Iniciar.





Menu com ícone de cursor: Ativa o menu de propriedades e é equivalente ao clique com o botão direito do touchpad/mouse em um objeto.

Uso do touchpad

Entrada por gestos de vários dedos

Gesto de dedo	Aplicações
Aproximar/afastar com dois dedos	StarOffice Writer/Impress, Adobe reader, Photomanager

Aproximar / Afastar com dois dedos- Mover as duas pontas de dedos para fora ou juntos no touchpad para aproximar ou afastar. Isso é prático ao visualizar fotos ou ler documentos.



Como ligar seu Eee PC

Primeira operação

Área de trabalho

Utilitário de Desktop ASUS EeePC

Conexão de rede


Introdução

A large, light gray, stylized number '2' is positioned behind the word 'Introdução', partially overlapping it.


Como ligar o EeePc

Essas são instruções resumidas para usar seu Eee PC. Leia o manual completo para obter informações detalhadas.


1. Instale as baterias



2. Como conectar o adaptador de energia elétrica AC



3. Ligue o Eee PC



Podem ocorrer danos se você usar um adaptador diferente para fornecer energia elétrica ao seu Eee PC. O Eee PC e o(s) conjunto(s) de bateria(s) podem ser danificados por um adaptador AC-CC defeituoso.



- Quando abrir o painel da tela, não force para baixo na mesa porque as dobradiças podem se romper! Nunca levante o PC pelo painel da tela!
- Use apenas os conjuntos de bateria e adaptadores de energia fornecidos com o Eee PC ou aprovados exclusivamente pelo fabricante ou revendedor para uso com este modelo. Caso contrário, podem ocorrer danos ao Eee PC. A tensão de saída deste adaptador é +12Vdc, 3A.
- Nunca tente remover o conjunto de bateria quando o Eee PC estiver LIGADO, já que isso pode resultar na perda de dados de trabalho.




Lembre-se de carregar totalmente a bateria antes da primeira utilização sempre que ela estiver totalmente esgotada para prolongar a vida útil da bateria.

Primeira operação



Na primeira vez que você ligar seu Eee PC, o assistente Windows se iniciará automaticamente e o guiará para configurar as suas preferências e fornecerá algumas informações.

Siga as instruções do assistente para concluir a iniciação:


1. Aparece a seguinte mensagem: Bem-vindo. Clique em Avançar para continuar.
2. Selecione suas configurações de sistema especificando a região em que está, o idioma que usa e o tipo de teclado que usa. Clique em Avançar para continuar.



3. Selecione o fuso horário em que está e clique em Avançar para continuar.
4. Leia a licença do usuário final e clique em **Sim, eu aceito**. Clique em **Avançar** para continuar.



5. Clique em **Ajudar a proteger o meu PC, ativando Atualizações automáticas agora** para obter as atualizações mais importantes e clique em **Avançar** para continuar.
6. Digite o nome de seu computador na caixa **Nome do computador** e clique em **Avançar** para continuar.



7. Siga as instruções na tela para se registrar com a Microsoft e conclua a inicialização.

Área de trabalho

Há vários atalhos na área de trabalho. Clique duas vezes neles para iniciar os aplicativos correspondentes e entrar nas pastas especificadas. Alguns aplicativos formam ícones minimizados na área Notificação.



A tela da Área de Trabalho atual pode variar de acordo com os diferentes modelos.

Utilitário de Desktop ASUS EeePC

O utilitário de Bandeja ASUS EeePC permite que você desative alguns dispositivos para minimizar o consumo de energia elétrica e o auxilia a ajustar a resolução da tela facilmente.

Como habilitar e desabilitar dispositivos


Para desabilitar ou habilitar dispositivos

1. Clique o ícone do Utilitário de Bandeja ASUS EeePC na área Notificação e o utilitário exibirá as opções disponíveis:

Desativar WLAN: Ativa e desativa a conexão LAN sem fio.

Desativar Bluetooth: Ativa e desativa a conexão Bluetooth sem fio.


Desativar câmera: Habilitar ou desabilitar a câmera embutida.



2. Selecione uma opção para ativá-la ou desativá-la com base nas suas necessidades. As opções indisponíveis ficam em cinza.

Como ajustar a resolução da tela

Clique no ícone do utilitário de Bandeja ASUS EeePC na área Notificação para ajustar a resolução da tela. Selecione a resolução com base em suas necessidades.



As opções relacionadas com CRT estão indisponíveis quando não há nenhum monitor externo conectado.

Ao seleccionar **LCD 1024 x 768**, mova o ponteiro para rolar para cima e para baixo na tela.



Role para cima para ver a parte superior da tela.



Role para baixo para ver a parte inferior da tela.



Você não precisa rolar para cima e para baixo na tela ao seleccionar o **Modo de compactação de LCD**.



Quando o modo de vídeo de seu Eee PC for **CRT Apenas** e o modo de energia elétrica for **Economia de energia**, **NÃO** use uma resolução maior que 1024 x 600 pixels. Se fazer isso pode fazer com que o monitor externo conectado funcione anormalmente.

Conexão de rede

Configurando uma conexão de rede sem fio

1. Clique duas vezes no ícone de rede sem fio de linhas cruzadas  na barra de tarefas do sistema operacional.



Se o ícone da conexão sem fio não aparecer na barra de tarefas. Ative a função de LAN sem fio pressionando **Fn** + **F2** (<Fn> + <F2>) antes de configurar uma conexão de rede sem fio.


2. Selecione o ponto de acesso sem fio ao qual deseja se conectar da lista e clique **Conectar** para fazer a conexão.



Se você não conseguir encontrar o ponto de acesso, clique em **Atualizar a lista de rede** no painel esquerdo e procure na lista novamente.



3. Ao se conectar, pode ser necessário digitar uma senha.



4. Depois que uma conexão estiver estabelecida, a conexão será exibida na lista.
5. É possível ver o ícone de rede sem fio  na área Notificação.




O ícone da conexão sem fio desaparece quando você pressionar **Fn** + **F2** (<Fn> + <F2>) para desabilitar a função WLAN.

Rede local

Para estabelecer uma rede com fio, siga as instruções abaixo:

Usando um IP dinâmico:



1. Clique com o botão direito no ícone de rede com o triângulo amarelo de advertência na barra de tarefas do Windows® e selecione **Abrir conexões de Rede**.





2. Clique com o botão direito em **Conexão local** e selecione **Propriedades**.





3. Realce **Protocolo TCP/IP** e clique em **Propriedades**.
4. Selecione a primeira opção **Obter um endereço IP automaticamente** e clique em **OK**.





- Clique em **Criar uma nova conexão** para iniciar o Assistente de nova conexão.
- Clique em **Avançar**.




- Selecione **Conectar-me à Internet** e clique em **Avançar**.
- Selecione **Configurar minha conexão manualmente**.



- Selecione o seu tipo de conexão e clique em **Avançar**.
- Digite o Nome do seu provedor da Internet e clique em **Avançar**.



11. Digite seu Nome de usuário e Senha. Clique em **Avançar**.
12. Clique em **Concluir** para finalizar a configuração.



13. Digite o Nome do usuário e Senha. Clique em **Conectar-me** para se conectar à Internet.



Usando um IP estático:


1. Repita as etapas 1–3 de Usando um IP dinâmico para iniciar a configuração de rede do IP estático.
2. Alterne a segunda opção **Usar o seguinte endereço IP**.
3. Digite o endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway de seu provedor de internet.
4. Se necessário, digite o endereço do Servidor DNS preferido e o endereço alternativo.
5. Depois de digitar todos os valores relevantes, clique em **OK** para fazer a conexão de rede.



Entre em contato com o seu (ISP) provedor de serviços de Internet se tiver problemas para se conectar à rede.

Pesquisando navegador pages

Depois de concluir a configuração da rede, clique em **Internet Explorer** na área de trabalho e comece a apreciar a navegação na Internet.



Visite nossa home page do Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) para obter as últimas informações e registre-se em <http://vip.asus.com> para o serviço completo de seu Eee PC.

ASUS Update

Conexão Bluetooth

Motor Super Híbrido

Eee Storage

Usando o Eee PC 

ASUS Update

O ASUS Update é um utilitário que permite administrar, salvar e atualizar a BIOS do Eee PC no ambiente Windows®. O utilitário ASUS Update permite que você:

- Salve o arquivo corrente da BIOS
- Baixe o arquivo BIOS mais recente da Internet
- Atualize a BIOS de um arquivo BIOS atualizado
- Atualize a BIOS diretamente da Internet e
- Visualize as informações da versão da BIOS.

Este utilitário é pré-carregado em seu Eee PC e também está disponível no DVD de suporte que vem com o pacote do Eee PC.





O ASUS Update requer uma conexão à Internet através de uma rede ou de um provedor de serviços de Internet (ISP).

Como atualizar a BIOS através da Internet

Para atualizar a BIOS através da Internet:

1. Inicie o utilitário do ASUS Update da área de trabalho do Windows® clicando em **Iniciar > Programas > ASUS > ASUS Update para o Eee PC > ASUSUpdate**. A janela principal do ASUS Update aparece.
2. Selecione **Atualizar a BIOS pela Internet** do menu suspenso e então clique em **Avançar**.



3. Selecione o site de FTP da ASUS mais próximo para evitar tráfego de rede ou clique em **Seleção automática**. Clique em **Avançar**.
4. Do site de FTP, selecione a versão desejada da BIOS e clique em **Avançar**.
5. Siga as instruções na tela para concluir o processo de atualização.




O utilitário ASUS Update é capaz de se atualizar através da Internet. Sempre atualize o utilitário para aproveitar todos os seus recursos.

Como atualizar a BIOS através de um arquivo BIOS

Para atualizar a BIOS através de um arquivo BIOS:

1. Inicie o utilitário do ASUS Update da área de trabalho do Windows® clicando em **Iniciar > Programas > ASUS > ASUS Update para o Eee PC > ASUSUpdate**. A janela principal do ASUS Update aparece.
2. Selecione **Atualizar a BIOS pela Internet** do menu suspenso e então clique em **Avançar**.
3. Localize o arquivo BIOS da janela Abrir, e então clique em Abrir.
4. Siga as instruções na tela para concluir o processo de atualização.



Conexão Bluetooth



Este dispositivo contém FCC ID: TLZ-BT253 e IC ID: 6100A-AWBT253.

A tecnologia Bluetooth elimina a necessidade de cabos para a conexão de dispositivos habilitados para Bluetooth. Exemplos de dispositivos habilitados para Bluetooth podem ser Notebooks, PCs de mesa, celulares e PDAs.

Para se conectar com um dispositivo habilitado para Bluetooth

1. Pressione <Fn> + <F2> repetidamente até que **Bluetooth ON** ou **WLAN & Bluetooth ON** for mostrado.

2. Clique em **Meus locais**

Bluetooth na área de trabalho e siga as instruções para concluir a inicialização. Clique em **Próximo** para continuar.




3. Coloque um nome em seu Eee PC e selecione o tipo de dispositivo. Clique em **Próximo** para continuar.

4. Para decidir quais serviços Bluetooth o dispositivo oferece, clique em **Avançar** para continuar.



5. Selecione o serviço que você gostaria de oferecer da lista e clique em **Avançar** para continuar.

6. Clique em **Avançar** para começar a configurar a conexão Bluetooth.



7. Selecione um dispositivo habilitado para Bluetooth da lista e clique em **Avançar**.



8. Digite o código de segurança Bluetooth e comece a parear.



9. Depois que o relacionamento pareado for construído, selecione o serviço em que você está interessado da lista e clique em **Avançar** para continuar.



10. Uma mensagem aparece para mostrar que os atalhos selecionados foram criados na tela My Bluetooth Places do Windows Explorer. Clique em **Ok** para continuar.



11. Clique em **Próximo** para configurar a conexão mais tarde e continuar.



12. Clique em **Concluir** para finalizar a configuração Bluetooth inicial.



Motor Super Híbrido

O Motor Super Híbrido oferece modos diferentes de energia elétrica. A tecla instantânea atribuída alterna a economia de energia entre vários modos de economia de energia. Os modos de economia de energia controlam muitos aspectos de seu Eee PC para maximizar o desempenho versus a vida útil da bateria. O modo selecionado é exibido na tela.

Para mudar o modo de energia elétrica

- Clique em **Iniciar > Programas > ASUS > SuperHybridEngine**.
- Pressione a Tecla Rápida 3 repetidamente para alternar os modos de energia elétrica.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone Super Hybrid Engine na área Notificação e selecione um modo de energia elétrico desejado.



Modos do Motor Super Híbrido



O **Auto High Performance (Desempenho elevado automático)** e **Auto Power-Saving (Economia de energia elétrica automática)**

são modos disponíveis apenas ao se aplicar ou remover o adaptador de energia elétrica.



Se o seu monitor externo funcionar diferente do modo no modo **Power Saving (Economia de energia)** com uma resolução de 1024 x 768 pixels ou maior, pressione <Fn> + <F5> repetidamente para alternar o modo de vídeo para **LCD apenas** ou **LCD + Clone de CRT** e redefinir modo de energia elétrica para **High Performance (Elevado desempenho)** ou **Super Performance (Super desempenho)**.

Eee Storage

Os usuários do Eee PC podem apreciar espaço on-line gratuito. Com uma conexão da Internet, você pode acessar e compartilhar quaisquer arquivos sempre que quiser e onde quer que você esteja.



O conteúdo do serviço grátis fornecido a você está sujeito ao Acordo de Serviço de Disco Rígido da Eee Storage Web no website oficial da Eee Storage. A Eee Storage reserva-se o direito de modificar ou parar o serviço de armazenamento na web, fornecido com ou sem aviso prévio. Visite o website oficial para detalhes.


Para usar o Eee Storage

1. Clique duas vezes no atalho **Eee Storage** na área de trabalho e leia o acordo de serviços antes de clicar **Sim** para continuar.




Assegure-se que ambos os Eee PCs estejam conectados à Internet.

2. Clique duas vezes em **Centro de Armazenamento de Rede**.



3. É possível arrastar e soltar arquivos facilmente para fazer o upload em seu espaço on-line gratuito.



Clique duas vezes nas informações **Configurar a sua conta de armazenagem Eee** na pasta **Web Storage** para pedir uma conta e configurar uma senha de se precisar usar funções mais avançadas. Este conjunto de conta e senha é também indispensável quando você usa o serviço Eee Storage com outro computador.

DVD de suporte

Recuperação do sistema


4 **Recuperação do Sistema**

Informações do DVD de suporte

O DVD de suporte que é fornecido com o Eee PC contém os drivers, aplicativos de software e utilitários que podem ser instalados para disponibilizar todos os recursos.

Executando o DVD de suporte

Insira o DVD de suporte na unidade óptica externa. O DVD exibirá automaticamente o menu Drivers se a Autorun (execução automática) estiver ativada no computador.



Clique em um ícone para exibir as informações do DVD de suporte/Eee PC

Clique em um item para instalá-lo



Se a Autorun (execução automática) não estiver ativada em seu computador, pesquise os conteúdos do DVD de suporte para localizar o arquivo ASSETUP.EXE na pasta BIN. Clique duas vezes em ASSETUP.EXE para executar o DVD.



Os drivers e os utilitários incluídos no DVD de suporte podem variar de acordo com os modelos e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Menu Drivers

O menu Drivers mostram os drivers de dispositivo disponíveis quando o sistema detecta os dispositivos instalados. Instale os drivers necessários para ativar os dispositivos.

Menu Utilitários

O menu Utilitários mostra os aplicativos que o Eee PC suporta.

Contato

Clique na guia Contato para exibir as informações de contato da ASUS.

Outras informações

Os ícones no canto superior direito da tela fornecem informações adicionais sobre o Eee PC e o conteúdo do DVD de suporte. Clique em um ícone para exibir as informações especificadas.



**Informações
do sistema**



Suporte técnico



Conteúdo do CD




Lista de arquivos

Recuperação do Sistema


Uso do DVD de Recuperação

O DVD de suporte inclui uma imagem do sistema operacional, instalado em seu sistema na fábrica. O DVD de suporte fornece uma solução abrangente de recuperação que restaura rapidamente o seu sistema ao seu estado operacional original, desde que a sua unidade de disco rígido esteja em bom estado de funcionamento. Antes de usar o DVD de suporte, copie seus arquivos de dados para discos flexíveis ou para um dispositivo de disco de rede e anote quaisquer configurações personalizadas (como configurações de rede).


1. Conecte um drive óptico de DVD externo em seu Eee PC e insira o DVD de Recuperação em seu drive óptico (O Sistema precisa estar LIGADO).
2. Pressione <ESC> na inicialização e a tela **Please select boot device** é exibida. Selecione USB:XXXXXX (pode estar rotulado como a marca de sua unidade óptica) para que a inicialização seja feita da unidade óptica.



3. Pressione qualquer tecla para iniciar a partir do dispositivo de disco óptico.
4. Clique em **OK** na caixa de diálogo **Sistema de recuperação para o Eee PC**.



5. Clique em **Sim** para iniciar a recuperação do sistema.





Você perderá todos os seus dados durante a recuperação do sistema. Certifique-se de ter feito backup dos seus dados importantes antes de recuperar o seu sistema.

6. Depois que a recuperação do sistema estiver concluída, eje o DVD de suporte do dispositivo de disco óptico e clique em **OK** para reiniciar o Eee PC.



Como usar a Partição do disco rígido

Sobre a Partição de recuperação

A Partição de recuperação é um espaço reservado em seu dispositivo de disco rígido usado para restaurar o sistema operacional, os drivers e os utilitários em seu Eee PC na fábrica.

Como usar a Partição de recuperação:

1. Pressione a tecla <F9> durante a inicialização (requer uma Partição de recuperação).



Desabilitar o **Boot Booster** no setup da BIOS antes de executar a recuperação do sistema do disco flash USB, do dispositivo de disco externo ou de uma partição oculta. Consulte o final deste capítulo para maiores detalhes.

2. Clique o botão de marca para iniciar a recuperação do sistema.
3. O sistema inicia a recuperação do sistema automaticamente e segue as instruções na tela para concluir o processo de recuperação.

Boot Booster


O item Boot Booster na instalação do BIOS ajuda a diminuir o tempo de partida de seu Eee PC. Todavia, você DEVE desativar este item BIOS, antes de mudar qualquer componente do Eee PC ou realizar a recuperação do sistema (a partir do disco USB flash, unidade óptica externa ou partição oculta). Siga as instruções abaixo, para desabilitar o Boot Booster.

1. Inicie o sistema e pressione <F2> na partida, para mostrar a tela POST. Pressione <F2> novamente, para inserir a instalação do BIOS.



Se você falhar para ver a tela POST ou ao inserir a instalação BIOS seguindo as instruções acima, reinicie o sistema e tente de novo pressionando <F2> repetidamente na partida.

2. Ajuste **Boot Booster** em [Disabled].



3. Pressione <F10> para salvar a configuração e reinicie o Eee PC.



Lembre-se de habilitar o Boot Booster, depois de completar a mudança do hardware ou da recuperação do sistema.

Proclamações e declarações de segurança

Informações de direitos autorais

Isenção de responsabilidade

Serviço e suporte

Apêndice

Proclamações e declarações de segurança

Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não poderá causar interferências danosas, e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode ser causar operação não-desejada.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode gerar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências não venham a ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que podem ser definidas ao ligar e desligar o aparelho, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada que está em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.



É obrigatório o uso de um cabo de alimentação do tipo blindado para atender aos limites de emissões da FCC e para evitar interferências na recepção de rádio e televisão próximos. É essencial usar apenas o cabo de alimentação fornecido. Use somente cabos blindados para conectar dispositivos de E/S a este equipamento. Prevenimos de que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte responsável pela conformidade podem impedi-lo de operar o equipamento.

(Reimpresso do Código de Regulamentos Federais #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Gabinete do Registro Nacional, Administração dos Arquivos e Registros Nacionais, Gabinete de Impressão do Governo dos EUA)

Declaração da FCC de cuidados relativos à exposição à frequência de rádio (FR)



Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável para conformidade anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento. "O fabricante declara que este dispositivo está limitado aos canais de 1 a 11 na frequência de 2,4GHz por firmware especificado controlado nos EUA."

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação definidos para um ambiente não-controlado. Para manter a consentimento com os requisitos de conformidade à exposição de RF da FCC, evite contato direto com a antena transmissora durante a transmissão. Os usuários finais devem seguir estas instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF.

Eee PC 1002HA / S101H

Medição máxima de SAR (1g)

RT2700E (AW-NE766)

11g: 0.166 W/kg

11b: 0.098 W/kg

11n 20M: 0.157 W/kg

11n 40M: 0.132 W/kg

AR5B91 (AW-NE771)

11g: 0.165 W/kg

11b: 0.094 W/kg

11n 20M: 0.161 W/kg

11n 40M: 0.121 W/kg

Declaração de conformidade (Diretiva R&TTE 1999/5/EC)

Os seguintes itens foram concluídos e considerados relevantes e suficientes:

- Requisitos essenciais tal como constam no [Artigo 3]
- Requisitos de proteção em relação à saúde e à segurança tal como constam no [Artigo 3.1a]
- Testes de segurança elétrica de acordo com a norma [EM 60950]
- Requisitos de proteção em relação à compatibilidade eletromagnética tal como constam no [Artigo 3.1b]
- Testes de compatibilidade eletromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] e [EN 301]
- Testes de acordo com a norma [489-17]
- Uso real do espectro de frequências de rádio como consta no [Artigo 3.2]
- Conjuntos de testes de rádio de acordo com a norma [EN 300 328-2]

Aviso referente ao símbolo CE

Este é um produto de classe B destinado à utilização em um ambiente doméstico, que pode causar interferências via rádio. Neste caso, o usuário pode ser obrigado a adotar as medidas adequadas.

Declaração de exposição à radiação da IC para o Canadá

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação definidos para um ambiente não-controlado. Para manter a aprovação com os requisitos de conformidade à exposição de RF da IC, evite contato direto com a antena transmissora durante a transmissão. Os usuários finais devem seguir estas instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF.

A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- Este dispositivo não deve causar interferência e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive as interferências que podem provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Para prevenir a interferência de rádio ao serviço licenciado (isto é, sistemas co-canal de comunicação móvel via satélite), este dispositivo é destinado à operação em ambiente interno e longe de janelas de maneira a proporcionar a blindagem máxima. O equipamento (ou sua antena de transmissão) que é instalado em ambiente externo está sujeito a licenciamento.

Eee PC 1002HA / S101H

Medição máxima de SAR (1g)

RT2700E (AW-NE766)

11g: 0.166 W/kg

11b: 0.098 W/kg

11n 20M: 0.157 W/kg

11n 40M: 0.132 W/kg

AR5B91 (AW-NE771)

11g: 0.165 W/kg

11b: 0.094 W/kg

11n 20M: 0.161 W/kg

11n 40M: 0.121 W/kg

Canal de operação sem fio para diferentes domínios

América do norte	2.412-2.462 GHz	Ch01 até CH11
Japão	2.412-2.484 GHz	Ch01 até CH14
ETSI da Europa	2.412-2.472 GHz	Ch01 até CH13

Bandas de frequência sem fio restritas na França

Algumas áreas da França têm uma banda de frequência restrita. Os piores casos são os de potência máxima autorizada para uso em ambiente interno. São eles:

- 10mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW para as frequências entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz



Os canais 10 até 13 inclusive operados na banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Há poucas possibilidades para o uso em ambiente externo: Em propriedades privadas ou em propriedades privadas de pessoas públicas, o uso está sujeito a um procedimento de autorização preliminar pelo Ministério da Defesa, com a potência máxima autorizada de 100mW na banda de 2446,5–2483,5 MHz. O uso em ambiente externo em propriedades públicas não é permitido.

Nas áreas listadas abaixo, para toda a banda de 2,4 GHz:

- Potência máxima autorizada para ambientes internos é de 100mW
- Potência máxima autorizada para ambientes externos é de 10mW

As áreas nas quais o uso da banda de 2400–2483,5 MHz é permitida com uma EIRP menor do que 100mW para uso em ambiente interno e menor do que 10mW para uso em ambiente externo:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche

55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

É provável que este requisito mude com o tempo, permitindo que você use placas de rede sem fio em mais áreas dentro da França. Verifique junto à ART para obter as informações mais recentes (www.art-telecom.fr)



A sua placa WLAN transmite a uma potência menor do que 100mW, mas maior do que 10mW.

Avisos de segurança de UL

Exigidos para o equipamento (telefone) de telecomunicações com cobertura UL 1459, destinado a ser conectado eletricamente a uma rede de telecomunicações que tenha uma tensão de operação em relação ao terra que não exceda o valor de pico de 200V, de 300V pico a pico e de 105V rms, e que seja instalada e usada em conformidade com o National Electrical Code (NFPA 70).

Ao usar o modem do Eee PC, as precauções básicas de segurança devem ser seguidas para reduzir o risco de fogo, choque elétrico e lesões a pessoas, incluindo o seguinte:

- NÃO use o Eee PC próximo à água (por exemplo: banheira, tigela de lavagem, pia de cozinha ou tanque de lavanderia, em um porão úmido ou próximo a uma piscina).
- NÃO use o Eee PC durante uma tempestade elétrica. Há o risco remoto de choques elétricos resultantes de descargas elétricas (raios).
- NÃO opere o Eee PC próximo a um vazamento de gás.

Exigido a UL 1642 cobrindo para baterias de lítio primárias (não-recarregáveis) e secundárias (recarregáveis) para uso como fontes de energia elétrica em produtos. Estas baterias contêm lítio metálico, ou uma liga de lítio, ou um íon-lítio, e podem consistir de uma única célula eletroquímica ou em duas ou mais células ligadas em série, em paralelo ou ambos, que convertem energia química em energia elétrica através de uma reação química irreversível ou reversível.

- Não descarte o conjunto de bateria do Eee PC no fogo, uma vez que ele pode explodir. Verifique os regulamentos locais para obter possíveis instruções especiais de descarte para reduzir os riscos de ferimentos a pessoas devido a incêndios ou explosões.
- Não use adaptadores de energia ou baterias de outros dispositivos para reduzir o risco de lesões a pessoas devido ao fogo ou explosão. Use apenas adaptadores de energia elétrica ou baterias certificados pela UL, fornecidos pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75mm².



Este símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamento elétrico, eletrônico e bateria com células que contém mercúrio) não devem ser jogados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

Precauções escandinavas relativas ao lítio (para baterias de íon-lítio)




CUIDADO! Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou o tipo equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. (Inglês)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italiano)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Alemão)



ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og Tipo. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Dinamarquês)



WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Sueco)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finlandês)



ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même Tipo ou d'un Tipo équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Français)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteriTipo eller en tilsvarende Tipo anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norueguês)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japonês)

Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "COMO ESTÁ" SEM GARANTIA DE QUALQUER NATUREZA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÁ(ÃO) RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUÊNCIAS (INCLUINDO OS DANOS POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE USO OU DADOS, INTERRUPTÃO DO NEGÓCIO E SEMELHANTES), MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS DECORRENTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

Produtos e nomes corporativos apresentados neste manual podem ser ou não marcas comerciais registradas ou direitos autorais de suas respectivas empresas, e são usados somente para identificação ou explicação e para benefício do proprietário, sem a intenção de infringir.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA USO INFORMATIVO E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO, E NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE OU IMPUTABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM SER MOSTRADAS NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE AQUI DESCRITOS.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Isenção de responsabilidade

Podem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTE: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUÊNCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.

Serviço e suporte

Visite o nosso site multilíngue na Web em <http://support.asus.com>