


Kullanım Kılavuzu

Windows® 7 Sürümü ASUS 1225/R252 Serisi



İçindekiler Tablosu

İçindekiler Tablosu	ii
Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında.....	iv
Bu Kılavuzla İlgili Notlar.....	iv
Güvenlik Önlemleri	v

Bölüm 1: Kısımları Öğrenme

Üst Kenar	1-2
Alt Kenar	1-6
Ön Taraf	1-7
Sağ Kenar	1-8
Sol Kenar	1-9
Klavye Kullanımı.....	1-10
Özel İşlev Tuşları	1-10
Dokunma Alanının Kullanımı	1-12
Çok parmaklı hareket girişi (belirli modellerde)	1-12

Bölüm 2: Başlarken

1225/R252'nizi Açma	2-2
İlk Başlatma.....	2-3
Masaüstü Bilgisayar	2-5
Ağ Bağlantısı	2-6
Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırma	2-6
Yerel Ağ Bağlantısı	2-7
Web sayfalarını tarama	2-10

Bölüm 3: 1225/R252'yi Kullanma

Bluetooth Bağlantısı (belirli modellerde).....	3-2
Süper Hibrid Motoru	3-4
Süper Hibrid Motoru Modları	3-4
Eee Docking	3-5
Access	3-5
Sharing	3-6
Experience	3-6
Tools	3-6

Instant On (belirli modellerde)	3-7
Smart Camera (belirli modellerde)	3-8
Media Sharing (belirli modellerde)	3-8
WiSharing (belirli modellerde)	3-8
Microsoft® Office Starter 2010	3-9

Bölüm 4: Sistem Kurtarma

Sistem Kurtarma (Sadece Windows® 7 İşletim Sistemi bulunan modeller için) ..	4-2
--	-----

Ek

Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları	E-2
Telif Hakkı Bilgileri	E-12
Sınırlı Sorumluluk	E-13
Hizmet ve Destek	E-13

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

1225/R252 Kullanım Kılavuzu'nu okuyorsunuz. Bu Kullanım Kılavuzu 1225/R252'de yer alan çeşitli bileşenler ve bunların kullanımı hakkında bilgi sağlar. Aşağıda, bu Kullanım Kılavuzu'nun ana bölümleri yer almaktadır:

1. Kısımları Öğrenme

1225/R252'nin bileşenleri hakkında bilgi sağlar.

2. Başlarken

1225/R252'ye başlama konusunda bilgi sağlar.

3. 1225/R252'yi Kullanma

1225/R252'nin yardımcı programlarını kullanma konusunda bilgi sağlar.

4. Sistem Kurtarma

Sistem kurtarma desteği hakkında bilgi verir.

5. Ek

Yetkili Satıcı Listesini ve güvenlik bildirimlerini içerir.



Verilen asıl uygulamalar modele ve bölgeye göre değişmektedir. 1225/R252'niz ve bu kılavuzda gösterilen çizimler arasında farklar olabilir. Lütfen 1225/R252'nizi doğru olarak kabul edin.

Bu Kılavuzla İlgili Notlar

Bu kılavuzda, belirli görevleri güvenli ve etkin biçimde tamamlamanıza olanak sağlayan birkaç not ve uyarı kullanılmıştır. Bu notlar, aşağıda belirtildiği gibi farklı önem derecelerine sahiptir:



UYARI! Güvenli kullanım için izlenmesi gereken önemli bilgiler.



ÖNEMLİ! Verilere, bileşenlere veya kişilere zarar gelmesini önlemek için izlenmesi gereken önemli bilgiler.



İPUÇU: Görevleri tamamlama hakkında ipuçları.



NOT: Özel durumlarla ilgili bilgi.

Güvenlik Önlemleri

Aşağıdaki güvenlik önlemleri, 1225/R252'nin ömrünü uzatacaktır. Tüm önlemleri ve yönergeleri uygulayın. Bu kılavuzda belirtilenlerin dışındaki tüm servis görevlerini yetkili personele bırakın. Hasarlı elektrik kablolarını, aksesuarları veya diğer çevre aygıtlarını kullanmayın. Ürünün yüzeyinde veya yakınında inceltici veya benzin gibi güçlü çözücüler veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayın.



AC gücünü kesin ve temizleme öncesinde pil takımlarını çıkarın. 1225/R252'yi temiz selüloz bir sünger veya aşındırıcı olmayan deterjan ve birkaç damla ılık su ile nemlendirilmiş güderi ile silin ve kalan nemi kuru bir bezle giderin.



Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.



Ürünün üzerine eşya düşürmeyin veya koymayın ve 1225/R252'nin içine yabancı nesneleri itmeyin.



Kirli veya tozlu ortamlara maruz BIRAKMAYIN. Gaz sızıntısı halinde ÇALIŞTIRMAYIN.



Güçlü manyetik veya elektriksel alanlara maruz BIRAKMAYIN.



Ekran paneline BASTIRMAYIN veya DOKUNMAYIN. Küçük nesnelerle bir araya koymayın, bu 1225/R252'yi çizebilir veya bu nesneler ürünün içine girebilir.



Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.



Rahatsızlığı veya ısıdan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için 1225/R252'yi dizinizin üzerinde veya vücudun herhangi bir kısmında BIRAKMAYIN.



Pil güvenlik uyarısı: Pili ateşe ATMAYIN. Temas noktalarına kısa devre YAPTIRMAYIN. Pili SÖKMEYİN.



GÜVENLİ SICAKLIK: Bu 1225/R252, yalnız 5°C (41°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



GİRİŞ DERECEŚİ: 1225/R252'nin altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün buna uygun olduğundan emin olun.



AÇIK bir 1225/R252'yi, hava dolaşımını engelleyecek malzemelerle (örneğin taşıma çantası) taşımayın veya kaplamayın.



Pilin yanlış takılması 1225/R252'nin patlamasına ve zarar görmesine neden olabilir.



1225/R252'yi kentsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürün parçalarının uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

Nakliye Önlemleri

1225/R252'nizi nakliye için hazırlarken **KAPATMALI ve bağlantılara zarar gelmesini önlemek için tüm harici çevre aygıtlarını çıkarmalısınız.** Güç kapatıldığında, nakliye sırasında sabit disk sürücünün yüzeyinin çizilmesini önlemek için sabit disk sürücünün kafası geri çekilir. **Bu nedenle, 1225/R252'nizi güç açırken taşımamalısınız.** Klavyeyi ve ekran panelini korumak için ekran panelini kapatın.

Gereken özen gösterilmezse, 1225/R252'nin yüzeyi kolayca donuklaşır. 1225/R252'nizi taşıırken yüzeyini sürtmemeye ve çizmemeye dikkat edin. 1225/R252'nizi kir, su, darbe ve çiziklere karşı korumak için bir taşıma çantasına koyabilirsiniz.

Pilleri Şarj Etme

Pil kullanmayı düşünüyorsanız, uzun seyahatlere çıkmadan önce pil takımınızı ve isteğe bağlı pil takımlarınızı tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün, bilgisayara ve bir AC güç kaynağına takılı olduğu süre boyunca pil takımını şarj ettiğini unutmayın. 1225/R252 kullanımdayken pil takımının şarj süresinin çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurun.

Pil ömrünü uzatmak için, ilk kullanımdan önce ve her bittiğinde pili tam olarak (8 saat veya daha fazla) şarj etmeyi unutmayın. Pil, birkaç kez tamamen doldurulup boşaltıldıktan sonra maksimum kapasitesine ulaşır.

Uçak Önlemleri

1225/R252'yi uçakta kullanmak istiyorsanız havayolu şirketinize başvurun. Çoğu havayolu şirketi elektronik aygıt kullanımıyla ilgili sınırlamalar getirmiştir. Ve çoğu, elektronik aygıt kullanımına kalkış ve iniş haricinde izin vermektedir.



Üç temel havayolu güvenlik aygıtı türü bulunmaktadır: Röntgen makineleri (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar), manyetik dedektörler (güvenlik kontrollerinden geçen kişilerin üzerinde kullanılırlar) ve manyetik çubuklar (kişilerin veya tek tek eşyaların üzerinde kullanılan manyetik çubuklar). 1225/R252'nizi ve disketlerinizi havaalanlarındaki röntgen makinelerinden geçirebilirsiniz. Ancak 1225/R252'nizi havaalanı manyetik dedektörlerinden geçirmemeniz veya bunları manyetik çubuklara maruz bırakmamanız önerilir.

Ses Basıncı Uyarısı

Kulaklıktan aşırı ses basıncı gelirse, işitme hasarı veya kaybına neden olabilir. Lütfen ses seviyesi denetimini ve ekolayzeri orta konumun üstünde ayarlanmasının kulaklık çıkış voltajını ve bununla birlikte ses basıncı seviyesini artıracaklarını unutmayın.

Üst Kenar

Alt Kenar

Ön Taraf

Sağ Kenar

Sol Kenar


Klavye Kullanımı

Dokunma Alanının Kullanımı

Kısımları Öğrenme **1**

Üst Kenar

1225/R252'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.



- Üst kenarın görünümü modele göre farklılık gösterebilir.
- Klavye modele göre farklılık gösterir. Klavye modele göre farklılık gösterir.

1  Kamera Kapağı ve Yakınlaştırma Anahtarı (belirli modellerde)

Kamera kapağı anahtarı koruyucu kamera kapağını açmanıza ve kapatmanıza izin verir. Kameranin kapağını kapatmak için anahtarı sola kaydırın. Kameranin kapağını açmak için anahtarı ortaya kaydırın. Kamera görüntüsünü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için anahtarı sağa kaldırın.

2  Mikrofon (Yerleşik)

3  Yerleşik Kamera

4  Kamera Göstergesi

Kamera göstergesi, yerleşik kameranin kullanıldığını gösterir.

5  Ekran Paneli

6  Güç Anahtarı (Windows)

Güç anahtarı 1225/R252'yi açmanızı ve kapamanızı, aynı zamanda STR'den dönüşü sağlar. 1225/R252'yi açmak için anahtara bir kez basın, kapatmak için basılı tutun. Güç anahtarı yalnızca ekran paneli açıldığında çalışır.

7  Express Gate Düğmesi (belirli modellerde)

1225/R252 kapalıyken bu düğmeye basıldığında Express Gate başlatılır. Express Gate, Windows® OS'ye girmenize gerek kalmadan İnternete ve temel uygulamalara hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan ASUS'a özel bir OS'dir.

Super Hybrid Güç düğmesi (belirli modellerde)

Windows OS altında bu düğme Super Hybrid Güç düğmesi olarak işlev görür. Düğme, çeşitli güç tasarrufu modları arasında geçiş sağlar. Bu işlevi <Fn> + <Space Bar> tuşlarına basarak da denetleyebilirsiniz.

() Kablosuz/Bluetooth Düğmesi (Belirli modellerde BT)

Kablosuz/bluetooth düğmesi dahili kablosuz LAN'ı veya Bluetooth'u açar ya da kapatır. Etkinleştirildiğinde, ilgili kablosuz/bluetooth göstergesi yanar.

Dahili LAN'ı veya Bluetooth'u açmak ya da kapatmak için ayrıca<Fn> + <F2> düğmesine de basabilirsiniz.

8 Klavye



Klavye modele göre farklılık gösterir.

9 Dokunma Alanı ve Düğmeler

Dokunmatik yüzey ve düğmeleri bir masaüstü bilgisayar mouse'u ile aynı işlevleri sağlamaktadır.

10 Durum Göstergeleri



Güç Göstergesi

Güç göstergesi 1225/R252 açıldığında yanar ve Save-to-RAM (Bekleme) modundayken yavaş yavaş yanıp söner. Bu gösterge 1225/R252 kapatıldığında kapanır.



Pil Şarj Göstergesi

Pil şarj göstergesi (LED), aşağıdaki gibi pilin şarj durumunu gösterir:

Açık

	Adaptörüyle Birlikte	Adaptörsüz
Yüksek pil gücü (%95–%100)	Yeşil Açık	Kapalı
Orta düzeyde pil gücü (%11–%94)	Turuncu Açık	Kapalı
Düşük pil gücü (%0–%10)	Turuncu Yanıp Sönüyor	Turuncu Yanıp Sönüyor

Kapalı / Bekleme Modu

	Adaptörüyle Birlikte	Adaptörsüz
Yüksek pil gücü (%95–%100)	Yeşil Açık	Kapalı
Orta düzeyde pil gücü (%11–%94)	Turuncu Açık	Kapalı
Düşük pil gücü (%0–%10)	Turuncu Yanıp Sönüyor	Kapalı



Sabit disk sürücü (HDD) Göstergesi

Sabit disk sürücü göstergesi, veriler disk sürücüsüne yazılırken veya buradan okunurken yanıp söner.



Kablosuz/Bluetooth Göstergesi

Bu yalnız yerleşik kablosuz LAN/Bluetooth (belirli modellerde) içeren modellerde geçerlidir. Yerleşik kablosuz LAN/Bluetooth etkinleştirildiğinde, bu gösterge yanar.



Büyük Harf Kilitleme Göstergesi


Yandığında, büyük harf kilidinin [Caps Lock] etkinleştirildiğini gösterir.

Alt Kenar

1225/R252'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.



Alt kenarın görünümü modele göre farklılık gösterebilir.



1225/R252'nin altı çok ısınabilir. Çalışıyorsa veya yakın zamanda çalıştırılmış ise, 1225/R252'yi tutarken dikkatli olun. Şarj veya çalışma sırasında yüksek sıcaklıklarla karşılaşmak normaldir.

HAVA AKIMINI ENGELLEYEBİLEN YATAK VEYA KANEPE GIBI YUMUŞAK YÜZEYLERİN ÜZERİNDE KULLANMAYIN. SICAKLIKTAN KAYNAKLANACAK YARALANMALARI ÖNLEMEK İÇİN 1225/R252'Yİ KUÇAĞINIZA VEYA VÜCUDUNUZUN DİĞER BÖLÜMLERİNE YERLEŞTİRMEYİN.



Pil Takımı

Pil süresi kullanıma ve bu 1225/R252'nin özelliklerine göre değişir. Pil takımı sökülemez ve tek bir birim halinde satın alınmalıdır.




Pil Kilidi

Pil kilidi pil takımını yerine sabitler. Pil takımı doğru şekilde takıldığında, otomatik olarak yerine kilitlenir. Pil takımını çıkarmak için, pil kilidini içeri doğru kaydırın.

Ön Taraf

1225/R252'nin bu tarafındaki bileşenleri tanımlamak için aşağıda yer alan diyagrama bakınız.




Ses Hoparlör Sistemi

Ses özellikleri yazılım kontrollüdür.

Sağ Kenar

1225/R252'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.



1 Kulaklık Çıkış Jaki

Birleşik jak 1225/R252 Serisi ses çıkış sinyalinizi yükseltmiş hoparlör veya kulaklığa bağlamak için kullanılabilir. Bir kulaklık takın ve ses jaki işlevini açmak için ekran talimatlarını takip edin.

2 Mikrofon Jaki

Bu mikrofon jaki, Skype, seslendirme veya basit ses kayıtları için tercih edilen mikrofonu bağlamak için kullanılır. Bir mikrofon takın ve ses jaki işlevini açmak için ekran talimatlarını takip edin.

3 USB v-hood (2.0/1.1)

USB Charge+ (na izbranih modelih)

Vam omogoča polnjenje mobilnih telefonov ali digitalnih zvočnih predvajalnikov, medtem ko je 1225/R252 v stanju spanja, mirovanja ali pa je ugasnjen. Zaženite aplikacijo USB Charge+ z orodne vrstice Eee Docking ter nastavite ustrezne nastavitve.

4 Kensington® varnostna vrata

Kensington® varnostna vrata omogočajo, da je 1225/R252 zavarovan z uporabo kompatibilnih Kensington® -vih varovalnih naprav. Te varovalne naprave vključujejo kovinski kabel in ključavnico, ki preprečujeta, da se 1225/R252 odstrani s pritrjenega predmeta.


5 Bellek Kartı Yuvası

Yerleşik bellek kartı okuyucusu, SD/SDHC/SDXC/MMC kartlarını okuyabilir.

6 15-pinski D-Sub izhod zaslona (monitorja)

Sol Kenar

1225/R252'nin bu tarafındaki bileşenleri belirlemek için aşağıdaki şekle başvurun.



1 Güç (DC) Girişi

Sağlanan güç adaptörü, bu jakla birlikte kullanmak için, AC gücünü DC gücüne dönüştürür. Bu jak yoluyla sağlanan güç 1225/R252'ye güç sağlar ve dahili pil takımını doldurur. 1225/R252 ve pil takımının hasar görmesini önlemek için, her zaman sağlanan güç adaptörünü kullanın.



KULLANIM SIRASINDA ILIK VEYA SICAK OLABİLİR. ADAPTÖRÜN ÜSTÜNÜN KAPALI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN VE ADAPTÖRÜ BEDENİNİZDEN UZAK TUTUN.

2 USB vhd (3.0, na izbranih modelih/2.0/1.1)



Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so združljiva z napravami USB 3.0, 2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalne naprave, kamere in naprave za shranjevanje. Dejanska hitrost prenosa se lahko razlikuje, glede na vrata USB in napravo, ki jo uporabljate.

3 LAN vhd

RJ-45 LAN vrata z osmimi nožicami podpirajo standardni ethernet kabel za povezavo v lokalno omrežje.

4 **Havalandırma Pervaneleri**

Havalandırma pervaneleri, 1225/R252'ye soğuk hava girmesini ve sıcak havanın çıkışını sağlar.



Kağıt, giysi, kablo veya diğer nesnelerin havalandırma pervanelerini engellemediğinden emin olun; aksi takdirde aşırı ısınma meydana gelebilir.

5 HDMI çıkışı (belirli modellerde)



1225/R252'nizi ana video ve ses cihazı olarak kullanırken HDMI kablounuzu çıkarmayı unutmayın.

Klavye Kullanımı

Özel İşlev Tuşları

Aşağıda, 1225/R252'nin klavyesinde bulunan renkli kısayol tuşları tanımlanmaktadır. Renkli komutlara yalnızca, renkli komut içeren bir tuşa basarken işlev tuşuna basılı tutularak erişilebilir. Bazı işlev simgeleri etkinleştirildikten sonra OS görev çubuğunda belirir.



Z^z Simgesi (F1): 1225/R252'yi bekleme moduna alır (Save-to-RAM).



Radyo Kulesi (F2): Ekran göstergesiyle birlikte dahili kablosuz yerel ağı açar veya kapatır. Etkinleştirildiğinde, ilgili kablosuz gösterge yanar.



Işık Azaltma Simgesi (F5): Ekranın parlaklığını azaltır.



Işık Artırma Simgesi (F6): Ekranın parlaklığını artırır.



Çarpı İşaretli Ekran Simgesi (F7): Ekran arka ışığını kapatır.



LCD/Monitör Simgeleri (F8): 1225/R252'nin LCD ekranıyla harici monitor arasında geçiş yapar.



Dokunma Alanı (F9): Dokunma alanını AÇAR/KAPATIR.



Çarpı İşaretli Hoparlör Simgesi (F10): Hoparlörü kapatır.



Hoparlör Aşağı Simgesi (F11): Hoparlör sesini azaltır.



Hoparlör Yukarı Simgesi (F12): Hoparlör sesini artırır.



Süper Hibrid Motoru (Boşluk Çubuğu): Çeşitli güç tasarrufu modları arasında geçiş yapar. Seçilen mod ekranda görüntülenir.



Num Lk (Ekle): Sayısal tuş takımını (sayı kilidi) açar ve kapatır. Sayı girmek için klavyenin daha geniş bir bölümünün kullanılmasını sağlar.



Scr Lk (Delete): "Scroll Lock" özelliğini açar ve kapatır. Hücre navigasyonu için klavyenin daha geniş bir bölümünün kullanılmasını sağlar.



Durdur (↑):

Medya dosyası oynatma işlemini durdurur.



Oynat/Duraklat (↓):

Medya dosyası oynatma işlemini başlatır ya da duraklatır.



Geri (←):

Medya dosyası oynatma işlemi sırasında, önceki şarkı/ film bölümüne geri döner.



İleri (→):

Medya dosyası oynatma işlemi sırasında, sonraki şarkı/ film bölümüne atlar.



V: Kamera uygulamasını AÇAR.



C: Ekran koruyucuyu AÇAR.



Ev Simgesi: Ana menüye döner.





İmleç simgesi içeren menü : Bir nesneye fare veya dokunma alanı ile sağ tıklatıldığında, özellikler menüsünü ve eşdeğerini etkinleştirir.

Dokunma Alanının Kullanımı


Çok parmaklı hareket girişi (belirli modellerde)

Çift parmaklı yakınlaştırma/uzaklaştırma - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma için iki parmağı ayrı veya birlikte hareket ettirme. Bu, fotoğrafları görüntülemek veya belgeleri okumak için uygundur.




İki parmakla döndürme-


Parmaklarınızdan birini dokunma alanının üzerinde sabitleyip görüntülediğiniz fotoğraf veya belgeyi döndürmek için diğeriyle bir yay çizin. İhtiyaçlarınıza uygun olarak saat yönünde veya saat yönünün tersinde döndürme yapabilirsiniz.




Yukarı/aşağı veya sola/sağa iki parmakla kaydırma- Bir pencereyi yukarı/aşağı ya da sola/sağa kaydırmak için dokunma alanının üzerinde iki parmağınızın ucuyla yukarı/aşağı veya sola/sağa kaydırma yapın. Ekran pencerenizde birden fazla alt pencere varsa, kaydırma yapmadan önce imleci o bölmenin üzerine getirin.




Üç parmakla sayfada yukarı/aşağı ilerleme- Sayfaları hızla ilerletmek üzere dokunma alanının üzerinde yatay olarak ilerlemek için üç parmağınızı kullanın. Bir sonraki sayfayı görüntülemek için soldan sağa veya önceki sayfalara dönmek için sağdan sola hızla dokununuz.



Çift parmaklı kaydırma tekerleği
- Dokunma alanına dokunmak için iki parmağınızı kullanın. Bu eylem, bir farenin kaydırma tekerleğindeki tıklama benzetimi yapar.



Üç parmaklı sağ tıklatma -
Dokunma pedine üç parmağınızla dokununuz. Bu işlem farenin sağ tıklatma işlevini taklit eder.



1225/R252'nizi Açma

İlk Başlatma

Masaüstü Bilgisayar


Ağ Bağlantısı

Başlarken


1225/R252'nizi Açma

Aşağıdakiler, 1225/R252'nizin kullanımıyla ilgili kısa talimatlardır. Ayrıntılı bilgi için kılavuzun tamamını okuyun.


1. Pil takımını yerleştirin



2. AC güç adaptörünü takın



3. 1225/R252'yi açın



1225/R252'yi açmak için farklı bir adaptör kullanırsanız ürün zarar görebilir. Kusurlu AC-DC adaptörüyle hem pil takımınız, hem 1225/R252'niz zarar görebilir.



- Ekran panelini açtığınızda masaya kadar zorlamayın, aksi takdirde menteşeler kırılabilir. 1225/R252'yi asla ekran panelinden tutup kaldırmayın!
- Yalnız bu 1225/R252 ile birlikte verilen veya üretici ya da satıcı tarafından bu modelle birlikte kullanımı özel olarak onaylanmış pil takımlarını ve güç adaptörlerini kullanın; aksi takdirde 1225/R252 zarar görebilir. Duvardan çıkış açıklığı ve adaptör aralarında giriş voltajı sınırı 100V~240V şeklindedir.
- 1225/R252 açıkken kesinlikle pil takımını çıkarmayı denemeyin, bu işlem çalıştığınız verilerin kaybolmasına neden olabilir.




Pil ömrünü uzatmak için, ilk kullanımdan önce ve her bittiğinde pili tam olarak şarj etmeyi unutmayın.

İlk Başlatma


1225/R252'nizi ilk kez çalıştırdığınızda, ilk Windows sihirbazı otomatik olarak başlar ve tercihlerinizi ve bazı temel bilgileri ayarlamanız için size rehberlik eder.

Başlangıç işlemlerini tamamlamak için sihirbazın yönergelerini izleyin.


1. Kullandığınız dili seçin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.
2. Bulunduğunuz bölgeyi, zaman dilimini ve kullandığınız klavye tipini belirterek sistem ayarlarınızı seçin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.



3. Kullanıcı hesap adınızı ve bilgisayar adını girerek devam etmek için **İleri** düğmesini tıklayın.
4. İsterseniz, kullanıcı hesabınız için bir parola belirleyin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.




5. Son kullanıcı lisans sözleşmesini okuyun ve **Lisans koşullarını kabul ediyorum** yazısının önündeki iki kutuyu işaretleyin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.




6. En son önemli güncelleştirmeleri almak için **Önerilen ayarları kullan** öğesini tıklayın.




7. **Bulunduğunuz zaman** dilimini ve yerel tarih ve saatinizi belirtin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.



8. **Kablosuz bir ağ seçerek** devam etmek için **İleri** düğmesini veya kablosuz bağlantıyı daha sonra ayarlamak için **Atla** düğmesini seçin.



9. Ağ konumunu seçin. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.



10. Başlatma tamamlanmıştır.



Masaüstü Bilgisayar


Masaüstünde birden fazla kısayol bulunmaktadır. İlgili uygulamaları başlatmak için bunları çift tıklayın ve belirtilen klasörleri girin. Bazı uygulamalar OS görev çubuğunda simge durumuna geçer.





Gerçek Masaüstü ekranı, farklı modellere göre değişiklik gösterebilir.

Ağ Bağlantısı

Kablosuz ağ bağlantısını yapılandırma


1. Windows® Bildirim alanındaki turuncu yıldız işaretli kablosuz ağ simgesini  tıklatın.





Turuncu yıldızlı kablosuz ağ simgesi Bildirim alanında görünmüyorsa, bir kablosuz ağ bağlantısı yapılandırmadan önce  +  (<Fn> + <F2>) basarak kablosuz LAN işlevini etkinleştirin.

2. Listeden bağlanmak istediğiniz kablosuz erişim noktasını seçin ve bağlantıyı oluşturmak için **Bağlan**'ı tıklatın.




İstediğiniz erişim noktasını bulamazsanız, listeyi yenilemek ve listeye yeniden bakmak için sağ üst köşedeki **Yenile** simgesini  tıklatın.



3. Bağlanırken parola girmeniz gerekebilir.
4. Bağlantı kurulduktan sonra listede gösterilir.
5. Bildirim alanında kablosuz ağ simgesini  görebilirsiniz.





WLAN işlevini devre dışı bırakmak için <Fn> + <F2> tuşlarına basarsanız, çarpı işaretli kablosuz ağ simgesi  belirir.

Yerel Ağ Bağlantısı


Kablolu bir ağ kurmak için, aşağıdaki talimatları izleyin:

Dinamik IP kullanma / PPPoE ağ bağlantısı:


1. Windows® görev çubuğundaki sarı uyarı üçgeni olan ağ simgesini  tıklatın ve **Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni aç'** seçin.




2. Soldaki mavi bölmede **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklatın.




3. **Yerel Ağ Bağlantısı'nı** sağ tıklatın ve **Özellikler'i** seçin.



4. **İnternet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4)** ögesini vurgulayın ve **Özellikler'i** tıklayın.




5. İlk seçenek olan **Otomatik** olarak **bir IP adresi al** seçeneğini işaretleyin ve **TAMAM'ı** tıklayın.




(PPPoE kullanıyorsanız aşağıdaki adımları tekrarlayın)


6. **Ağ ve Paylaşım Merkezi** kısmına dönerek **Yeni bir bağlantı veya ağ oluştur** ögesini tıklayın.




7. **İnternet'e Bağlan'ı** seçip **İleri**yi tıklayın.




8. **Geniş bant (PPPoE)** seçeneğini işaretleyip **İleri** düğmesini tıklayın.




9. Kullanıcı adınızı, Parolanızı ve Bağlantı adınızı girin. **Bağlan** düğmesini tıklayın.




10. Yapılandırmayı tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklayın.



11. Görev çubuğundaki ağ simgesini ve oluşturduğunuz bağlantıyı tıklayın.




12. Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. İnternet'e bağlanmak için **Bağlan'ı** tıklayın.



Statik IP kullanma:

1. Statik IP ağ yapılandırmasını başlatmak için 1~4 arasındaki dinamik IP kullanma adımlarını tekrarlayın.
2. İkinci seçenek olan **Aşağıdaki IP adresini kullan**'ı seçin.
3. Hizmet sağlayıcınızdan öğreneceğiniz IP adresini, Alt ağ maskesini ve Ağ Geçidini girin.
4. Gerekirse, tercih edilen DNS Sunucusu adresini ve alternatif adresi girin.
5. Gerekli tüm değerleri girdikten sonra, ağ bağlantısını oluşturmak için **Tamam**'ı tıklayın.



Ağa bağlanırken sorun yaşıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınıza (ISP) başvurun.

Web sayfalarını tarama

Ağ kurulumunu tamamladıktan sonra, masaüstünde **Internet Explorer** ögesini tıklayın ve nette sörf yapmaya başlayın.



En son bilgileri almak için 1225/R252 ana sayfamızı (<http://eeepc.asus.com>) ziyaret edin ve 1225/R252'niz için tam hizmet almak üzere <http://vip.asus.com> adresinden kayıt olun.

Bluetooth Bağlantısı (belirli modellerde)

Süper Hibrid Motoru (belirli modellerde)

Eee Docking

Instant On (belirli modellerde)

Smart Camera (belirli modellerde)

Media Sharing (belirli modellerde)

WiSharing (belirli modellerde)

Microsoft® Office Starter 2010

1225/R252'yi Kullanma




Bluetooth Bağlantısı (belirli modellerde)

Bluetooth teknolojisi, Bluetooth'u açık cihazları bağlamak için kablo ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bluetooth'u açık cihazlara örnek olarak Dizüstü Bilgisayarlar, Masaüstü Bilgisayarlar, cep telefonları ve PDA'lar verilebilir.


Bluetooth'u etkin bir cihaza bağlanmak için

1. **Bluetooth Açık** veya **WLAN & Bluetooth Açık** görülene kadar <Fn> + <F2> tuşlarına tekrar tekrar basın.


2. **Denetim Masası** bölümünden **Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi** öğelerini tıklayıp, soldaki mavi bölmeden **Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir** öğesini tıklayın.




3. **Bluetooth Ağ Bağlantısı** öğesine sağ tıklayıp **Bluetooth Ağ Aygıtlarını Görüntüle** seçeneğini işaretleyin.




4. Yeni aygıtları aramak için **Yeni cihaz ekle** düğmesini tıklayın.




5. Listedeki Bluetooth özelliği etkin olan bir aygıt seçip **İleri** düğmesini tıklayın.



6. Aygıtınıza Bluetooth güvenlik kodunu girin ve eşleşmeyi başlatın.



7. Eşleşen bağlantı başarıyla oluşturulmuştur. Ayarları tamamlamak için **Kapat** düğmesini tıklayın.




Süper Hibrid Motoru

Süper Hibrid Motoru farklı güç modları sunar. Atanan kısayol tuşu çeşitli güç tasarrufu modları arasında geçiş sağlar. Güç tasarrufu modları, performans ve pil ömrünü maksimuma çıkarmak için 1225/R252'nizin pek çok yönünü denetler. Güç adaptörünü kullandığınızda veya kaldırdığınızda, sistem AC modu ve pil modu arasında geçiş yapar. Seçilen mod ekranda görüntülenir.

Güç modunu değiştirmek için

- Güç modları arasında geçiş yapmak için <Fn> + <Boşluk Çubuğu> tuşlarına tekrar tekrar basın.
- Bildirim alanındaki Süper Hibrid Motoru simgesini sağ tıklayıp tercih edilen güç modunu seçin.



Süper Hibrid Motoru Modları



Power Saving



High Performance



Super Performance



Otomatik Yüksek Performans ve **Otomatik Güç Tasarrufu** modu yalnız güç adaptörü takılıken veya çıkarılırken kullanılabilir.



Auto Power-Saving




Auto High-Performance



Harici monitörünüz 1024 x 768 piksel veya üzeri bir çözünürlükte **Güç Tasarrufu** modunda anormal çalışıyorsa, ekran modunu **Yalnız LCD** veya **LCD + CRT Klon** olarak değiştirmek ve güç modunu **Yüksek Performans** veya **Süper Performans** olarak ayarlamak için tekrar tekrar <Fn> + <F8> tuşlarına basın.

Eee Docking

Eee Docking'de çok sayıda kullanışlı işlev bulunur. Eee Docking araç çubuğu masaüstündedir.



- Eee Docking üzerindeki uygulamalar modele göre değişebilir.
- Eee Docking üzerindeki uygulamaların adları, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe, Radyo, Canlı TV ve Oyunlar, vb. dahil çevrimiçi eğlence içeriklerinin keyfini çıkarmanızı sağlar.



- ASUS @Vibe hizmeti içerikleri her bölge için farklılık gösterir.

Game Park (Oyun Parkı) (belirli modellerde)

Game Park (Oyun Parkı)'ta çok sayıda ilginç oyun bulunur.

ASUS WebStorage

1225/R252 kullanıcıları ücretsiz çevrimiçi depolama hizmetinden yararlanabilir. İnternet bağlantısı olan her yerden, dilediğiniz zaman dosyalarınıza erişebilirsiniz ve onları paylaşabilirsiniz. ASUS WebStorage yardım dosyasına yalnızca 1225/R252'niz İnternete bağlı olduğunda erişilebilir.

Sharing

YouCam / E-Cam (belirli modellerde)

YouCam / E-Cam web kameranız için ilginç efektler ve faydalı eklentiler sağlar.

Syncables (Senkronizasyon Kabloları)

Eşitlenebilir masaüstü uygulaması tüm fotoğraflarınızı, müziklerinizi, videolarınızı, belgelerinizi, sık kullanılanlarınızı ve daha fazlasını tüm bilgisayarlarınızda eşitlemenizi ve güncel tutmanızı kolaylaştırır.

Experience

Font Resizer (Yazı Tipi Boyutu)

Font Resizer (Yazı Tipi Boyutu) 1225/R252 ekranınızdaki yazıtipi/metin boyutunu ayarlamanızı sağlar.

Tools

Live Update

Live Update çevrimiçi güncellemeleri kontrol ederek 1225/R252'nizi güncel tutar.

USB Charge+ (belirli modellerde)

USB Charge+, 1225/R252'niz uyurken, hazırda bekletilirken veya kapalıyken cep telefonlarınızı ya da dijital ses çalarlarınızı şarj etme işlevini görür. Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır. Etkinleştirildiğinde, Adaptör Modu veya Adaptör + Pil Modu olmak üzere iki moddan birini seçebilirsiniz.

LocaleMe (belirli modellerde)

LocaleMe tüm dünyada çoklu kategorilere göre sokak veya şirketler için kolay arama sunan bir web haritalama servisi uygulamasıdır.

Docking Setting (Docking Ayarı)

Docking Ayarı, Eee Docking araç çubuğunun görünümünü ve konumunu yapılandırmanızı sağlar.

Boingo (belirli modellerde)

Boingo yardımcı programı ile özel bir fiyat karşılığında global Wi-Fi hizmetlerine kolayca erişebilmeyi sağlar. Havaalanları, oteller, kafeler ve restoranlar da dahil olmak üzere dünya çapındaki 100.000'den fazla etkin noktada tek bir hesap kullanabilirsiniz.

Instant On (belirli modellerde)

Sıfır bekleme sisteminin yeniden başlatılması kaydedilen sistem durumuyla hemen çalışmaya ve oynamaya geri dönmenizi sağlar. Etkinleştirdikten sonra, en son çalışma durumunuza hızla geri dönmenin keyfini çıkarabilmeyi için Başlat Menüsündeki KAPAT düğmesi UYKU olarak değişecektir.



WINDOWS GÜNCELLEŞTİRME sırasında, tüm güncelleştirmeler tamamlandıktan sonra Başlat Menüsündeki KAPAT düğmesi UYKU işleviyle değişmemesi için "Instant On" özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.

Smart Camera (belirli modellerde)

ASUS Smart Camera dahili kamera görünümünde yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı için kolay bir yol sunar. Kamera yakınlaştırma göstergesini göstermek için dahili kameranın üzerindeki Akıllı Kamera anahtarını sağ uca kaydırın. Kamera yakınlaştırma seviyesini 1x'ten 4x'e getirmek için anahtarı tekrar tekrar kaydırın. Ekrandaki kırmızı kareyi sürükleyerek yakınlaştırma alanı konumunu da ayarlayabilirsiniz.

Media Sharing (belirli modellerde)

ASUS'un Media Sharing (Ortam Paylaşımı) uygulaması içeriği evinizdeki bir DLNA uyumlu aygıtı vererek müzik, video ve fotoğraf slayt gösterilerinizi yürütmenizi sağlar. Uyumlu aygıtta ortam yürütme kolaydır. Kullanılabilir ortam sunucularından sisteminizi seçin, görmek istediğiniz ortam türünü seçin ve işleme aygıtının çalma listesine ekleyin.


WiSharing (belirli modellerde)

Kablo kalabalıklığına ve kablosuz yönlendiricinin karmaşık ayarlarına son verin. ASUS WiSharing uygulaması uzun mesafelerde dosya iletimleri ve kolay yapılandırma ile yüksek hızlar sağlar. Erişim noktası gereksinimi olmadan, dosyayı sağ tıklatın, kurulan bağlantı kolaylıkla iletilir.

Microsoft® Office Starter 2010

Dizüstü bilgisayar kullanıcıları, temel sözcük işleme ve elektrik tablolar için Word Starter 2010 ve Excel Starter 2010'u içeren Microsoft Office Starter 2010'dan faydalanabilir. Office Başlangıç Paketi 2010'u ilk kez çalıştırırken aşağıdaki talimatları izleyin.

1. **Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office 2010'a** tıklayın.
2. **Microsoft Office 2010** penceresinde, **Kullan**'a tıklayın.




3. Devam etmek için **Aç**'a tıklayın.




4. 1225/R252'niz Microsoft Office Başlangıç Paketi 2010 programlarını yüklemeye başlar.




5. Programlar yüklendiğinde, adınızın ve soyadınızın baş harflerini girmeniz gerekir. Devam etmek için **Tamam**'a tıklayın.



6. Microsoft Office lisans sözleşmesini okuyun ve kabul etmek için **Kabul Et'e** tıklayın.



7. Microsoft Office'i güncellemeyi tercih ettiğiniz yöntemi seçin ve devam etmek için **Tamam**'a tıklayın.



8. Artık Microsoft Excel Başlangıç Paketi 2010'u ve Microsoft Word Başlangıç Paketi 2010'u kullanmaya başlayabilirsiniz.



- İleride diğer Microsoft Office Başlangıç Paketi 2010 programlarını kullanmanız gerektiğinde, istediğiniz programı seçmek için **Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office Başlangıç Paketi**'ne tıklayın.
- Microsoft Office 2010'un tam sürümünü etkinleştirmek veya satın almak için, **Başlat > Tüm Programlar > Microsoft Office 2010**'a tıklayın.

**Sistem Kurtarma (Sadece Windows® 7 İşletim
Sistemi bulunan modeller için)**

Sistem Kurtarma

4

Sistem Kurtarma (Sadece Windows® 7 İşletim Sistemi bulunan modeller için)



Kurtarma işleminin başarısız olmasını önlemek için F9 kurtarmayı kullanmadan önce 1225/R252'nizi AC güç adaptörünüze bağlayın.

Kurtarma Bölümünü Kullanma (F9 Kurtarma)

1. Sistem açılırken <F9> tuşuna basın.




Önyükleme sırasında bir kez <F9> tuşuna bastığınızdan emin olun.

2. Dilinizi seçin ve devam etmek için → tıklayın.



3. Sistem kurtarma işlemini başlatmak için **Sistem Kurtarma** iletişim kutusunda **Kurtar** ögesini tıklayın.



4. Sistem kurtarma işlemini otomatik olarak başlatır; kurtarma işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Kurtarma dosyalarını yedekleyin


1. Önceki bölümdeki adım 1—2'yi tekrarlayın.
2. Bir USB depolama aygıtını 1225/R252'nize bağlayın ve kurtarma dosyalarını yedeklemeyi başlatmak için **Recovery System** (Sistem Kurtarma) iletişim penceresinden **Backup** (Yedekleme)'ye tıklayın.



- Bağlanan USB depolama aygıtının kapasitesi 16GB'dan büyük olmamalıdır.
- Bellek kartları bu işlev için desteklenmemektedir.
- Lütfen depolama aygıtını USB 2.0 bağlantı noktasına bağlayın.
- 1225/R252'nize sistem kurtarma yedeklemesi için USB depolama aygıtı bağlamadıysanız hatırlatma amacıyla bir iletişim penceresi ekrana gelir.




3. Birden fazla USB depolama aygıtı 1225/R252'nize bağlıysa istediğiniz USB depolama aygıtını seçin ve **Continue** (Devam Et)'e tıklayın.
4. Seçilen USB depolama aygıtındaki tüm veriler silinecektir. Yedeklemeyi başlatmak için **Continue** (Devam Et)'e veya önemli verilerinizi yedeklemek için **Back** (Geri)'ye tıklayın.



Seçilen USB depolama aygıtındaki tüm verilerinizi kaybedeceksiniz. İlk önce önemli verilerinizi yedeklemediğinizden emin olun.

5. Sistem yedeklemesi başlar, bittiğinde **OK** (Tamam)'a tıklayın.




USB depolama aygıtının kullanılması (USB kurtarma)



Lütfen USB kurtarma için USB 2.0 portunu kullanın.

1. Sistem kurtarma dosyalarını yedeklemek için USB depolama aygıtını bağlayın.
2. Ön yükleme sırasında <ESC> (Çıkış)'a basın, **Please select boot device** (Lütfen yükleme aygıtını seçin) ekranı görüntüye gelir. Bağlanan USB depolama aygıtından yüklemek için USB: XXXXXX'yı seçin.
3. Dilinizi seçin ve devam etmek için → tıklayın.
4. Sistem kurtarmayı başlatmak için **Recovery** (Kurtarma)'yı tıklayın.



5. Bir bölüm seçneğini seçin ve **Continue**(Devam Et)'e tıklayın. Bölüm seçenekleri:



- **Bir bölüm için Kurtarma Sistemi.**

Bu seçenek sistem bölümü "C" deki tüm verileri siler ve bölüm "D" değiştirilmeden korunur.

- **Bütün HD için sistem kurtarma**

Bu seçenek sabit disk sürücünüzdeki tüm bölümleri siler ve "C" sürücüsü olarak yeni bir sistem bölümü ve "D" sürücüsü olarak bir veri bölümü yaratır.

6. Kurtarma işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini izleyin.



Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları

Telif Hakkı Bilgileri

Sınırlı Sorumluluk

Hizmet ve Destek



Bildirimler ve Güvenlik Açıklamaları

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU ETKİLEŞİM BİLDİRİMİ

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelerle riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.



Bu aygıtı sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Etiketleme gereksinimleri

Bu aygıt FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır: (1) bu aygıt zararlı parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve (2) bu aygıt, istenmeyen işlemlere neden olan alınan parazitler dahil olmak üzere tüm parazitleri kabul etmelidir.

Kızılötesi maruziyet uyarısı

Bu donanım belirtilen talimatlara göre kurulmalı ve çalıştırılmalıdır ve başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli ya da çalıştırılmamalıdır. Son kullanıcı ve yükleyiciye kızılötesi maruziyet uygunluğu karşılamak için anten kurulum talimatları ve verici kullanım koşulları sağlanmalıdır.

Uygunluk Beyanı

R&TTE Direktifi (1999/5/EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'de olduğu gibi elzem gereksinimler
- [Madde 3.1a]'de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma gereksinimleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği için test etme
- [Madde 3.1b]'de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma gereksinimleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik uyumluluk için test etme
- [Madde 3.2]'de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde kullanımı
- [EN 300 328-2]'e göre radyo test dizileri

CE İşareti Uyarısı



Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC “Elektromanyetik uygunluk” ve 2006/95/EC “Düşük voltaj direktifi” başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.



Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı

K. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01'den CH11'e
Japonya	2.412-2.484 GHz	Ch01'den CH14'e
Avrupa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01'den CH13'e

Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları

Fransa'nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans bantları vardır. En kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:

- Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
- 2446.5 MHz ile 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW



10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ile 2483.5 MHz bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda kullanıma izin verilmemektedir.

Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

- Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW'dir.
- Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW'dir.

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar için 100mW'den daha az ve de dış mekanlarda 10mW'den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza izin verecektir (www.arcep.fr).



Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 10mW'den daha fazla aktarır.

UL Güvenlik Bildirimleri

200V tepe noktayı, 300V uç uca ve de 105V rms'yi aşmayan zemine çalıştırma voltajına sahip olan bir telekomünikasyon ağında elektriksel olarak bağlanabilme amaçlı olan telekomünikasyon (telefon) ekipmanının ihtiva eden UL 1459 için ihtiyaç duyulur ve de Ulusal Elektrik Yasası (NFPA 70) uyarınca monte edilir ve de kullanılır.

1225/R252 modemi kullanırken yangın, elektrik çarpması ve insanların yaralanması gibi riskleri minimize etmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik tedbirleri sürekli bir biçimde takip edilmelidir:

- 1225/R252'nizi banyo küveti, lavabo, mutfak tezgahı ya da çamaşırhane yakınında, ıslak bir zeminde ya da bir yüzme havuzunun yakınında suya yakın bir biçimde **kullanmayınız**.
- Bir elektrik fırtınası esnasında 1225/R252'nizi **kullanmayınız**. Yıldırımdan ötürü uzaktan da olsa bir elektrik çarpması riski söz konusudur.
- 1225/R252'nizi bir gaz sızıntısı olan yerin civarında **kullanmayınız**.

Ürünlerde güç kaynakları olarak birincil (şarj edilemez) ve de ikincil (şarj edilebilir) lityum bataryaları ihtiva etmek UL 1642 için gereklidir. Bu bataryalar metalik lityum, ya da bir lityum alaşımı, ya da bir lityum iyonu içerir ve de tersine çevrilebilir ya da tersine çevrilemez kimyasal reaksiyon tarafından kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren seri, paralel ya da her iki biçimde bağlantılı olan bir tekli elektro kimyasal hücre ya da iki ya da daha fazla içerebilir.

- Patlamaya neden olabileceğinden ötürü 1225/R252 batarya ambalajını ateşe atmayınız. Yangın ya da patlamalar nedeniyle kişilerin yaralanmalarını azaltmak amacıyla muhtemel özel elden çıkarma yönergeleri için yerel yasaları kontrol ediniz.
- Yangın ya da patlamalara bağlı olarak kişi yaralanmaları riskini azaltmak amacıyla diğer cihazların güç adaptörleri ya da bataryalarını kullanmayınız. Sadece imalatçı ya da yetkili perakendeciler tarafından tedarik edilen UL onaylı güç adaptörleri ya da bataryaları kullanınız.

Güç Güvenlik Koşulu

6A' ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg' den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm² ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm² den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.

ENERGY STAR uyumlu ürün



ENERGY STAR, enerji açısından verimli ürünler ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve çevreyi korumamıza katkı sağlayan, A.B.D. Çevre Koruma Ajansı ve A.B.D. Enerji Bakanlığı'nın ortak bir programıdır.

ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Monitör ve bilgisayar kullanıcı tarafından 15 ve 30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarı uyandırmak için, fareye tıklayın veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın.

Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.energy.gov/powermanagement> adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY STAR ortak programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.energystar.gov> adresini ziyaret edin.

NOT: Energy Star Freedos ve Linux tabanlı ürünlerde DESTEKLENMEMEKTEDİR.

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı

ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.

Lütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> adresini ziyaret edin, ASUS aşağıdaki düzenlemelere uymaktadır:

- Japon JIS-C-0950 Malzeme Beyanları
- EU REACH SVHC
- Kore RoHS
- İsviçre Enerji Yasaları

ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek standartlarla ilgili taahhüdümüzden kaynaklanmaktadır. Ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözümler sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresini ziyaret edin.

Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Lityum iyon bataryalar için)



CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)



ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)



VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)



ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)



VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)



VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositttelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)



UYARI! Eğer batarya yanlış bir şekilde yerleştirilir ise patlama riski doğabilir. Sadece imalatçı tarafından önerilen benzer ya da denk türde bataryalar ile değiştiriniz. Kullanılmış bataryaları imalatçının yönergelerine riayet ederek elden çıkartınız. (Turkish)




ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)



ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)



標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)



ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğün dolaylı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanattı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limitittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış <http://www.asus.com> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Üretici	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres, Şehir	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Ülke	TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke	GERMANY

