




# Eee PC Manual do usuário

Windows® XP Edition

Série Eee PC 701SD



# Sumário

Sumário.....	ii
<b>Capítulo 1: Apresentando o Eee PC</b>	
Sobre este Manual do usuário.....	1-2
Notas para este manual.....	1-3
Precauções de segurança.....	1-4
Precauções de transporte.....	1-5
Carregando as baterias.....	1-5
Precauções em aviões.....	1-5
Preparando o seu Eee PC.....	1-6
<b>Capítulo 2: Conhecendo as partes</b>	
Parte superior.....	2-2
Parte inferior.....	2-5
Lado direito.....	2-7
Lado esquerdo.....	2-8
Parte traseira.....	2-9
<b>Capítulo 3: Introdução</b>	
Sistema de energia.....	3-2
Usando a rede elétrica.....	3-2
Usando a energia da bateria.....	3-4
Cuidados com a bateria.....	3-5
Modo Power (Energia elétrica).....	3-6
Super Hybrid Engine.....	3-6
Uso do touchpad.....	3-7
Uso do teclado.....	3-9
Teclas especiais de função.....	3-9
Primeira operação.....	3-12
Área de trabalho.....	3-15
Utilitário de Bandeja ASUS EeePC.....	3-16
Como habilitar e desabilitar dispositivos.....	3-16
Como ajustar a resolução da tela:.....	3-17
Desligamento.....	3-18

# Sumário

## Capítulo 4: Usando o Eee PC

Conexão de rede .....	4-2
Configurando uma conexão de rede sem fio.....	4-2
Configurando uma conexão de rede .....	4-4
Pesquisando navegador pages .....	4-10
ASUS Update.....	4-11
Como atualizar a BIOS através da Internet .....	4-11
Como atualizar a BIOS através de um arquivo BIOS.....	4-13
Outlook Express .....	4-14
Skype™ (em modelos selecionados) .....	4-15
Microsoft® Works(em locais selecionados) .....	4-16
Como iniciar o Microsoft® Works .....	4-16
Como usar o Microsoft® Works.....	4-17
Super Hybrid Engine .....	4-20
Modos Super Hybrid Engine .....	4-20
Eee Storage.....	4-21

## Capítulo 5: DVD de suporte & Recuperação do sistema

Informações do DVD de suporte .....	5-2
Executando o DVD de suporte .....	5-2
Menu Drivers.....	5-2
Menu Utilitários.....	5-3
Contato.....	5-4
Outras informações .....	5-4
Recuperação do Sistema .....	5-5
Uso do DVD de Recuperação .....	5-5

## Apêndice

Proclamações e declarações de segurança .....	A-2
Informações de direitos autorais .....	A-11
Isenção de responsabilidade .....	A-12
Serviço e suporte .....	A-12



**Sobre este Manual do usuário**

**Notas para este manual**

**Precauções de segurança**

**Preparando o seu Eee PC**

**Apresentando o**  
**Eee PC**

# Sobre este Manual do usuário

Você está lendo o Manual do usuário do Eee PC. Este Manual do usuário fornece informações sobre os diversos componentes do Eee PC e sobre como utilizá-los. As principais seções do Manual do usuário são as seguintes:

## 1. Apresentando o Eee PC

Apresenta o Eee PC e este Manual do usuário.

## 2. Conhecendo as partes

Fornecer informações sobre os componentes do Eee PC.

## 3. Introdução

Fornecer informações sobre os primeiros passos com o Eee PC.

## 4. Usando o Eee PC

Fornecer informações sobre o uso dos utilitários do Eee PC.

## 5. DVD de suporte & Recuperação do sistema

Fornecer informações sobre o DVD de suporte e de recuperação do sistema.

## 6. Apêndice

Fornecer declarações de segurança.



Os aplicativos atuais em pacote diferem de acordo com os modelos e os territórios. Pode haver diferenças entre o seu Eee PC e os desenhos mostrados neste manual. Aceite seu Eee PC como o correto.

---

## Notas para este manual

Umás poucas notas e avisos são usados ao longo deste guia, permitindo que você conclua determinadas tarefas com segurança e eficiência. Estas notas têm diferentes graus de importância, como exibido a seguir:



---

**AVISO!** Informações importantes que devem ser seguidas para operação segura.

---



---

**IMPORTANTE!** Informações vitais que precisam ser seguidas para evitar danos aos dados, componentes ou pessoas.

---



---

**DICA:** Dicas para completar tarefas.

---



---

**NOTA:** Informações para situações especiais.

---

## Precauções de segurança

As precauções de segurança a seguir aumentarão a vida útil do Eee PC. Siga todas as precauções e instruções. Exceto em relação ao descrito neste manual, consulte pessoal qualificado no tocante a todo serviço de manutenção. Não use cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados. Não use solventes fortes como aguarrás, benzeno ou outras substâncias químicas na ou próximo à superfície.



Desconecte da rede elétrica e remova o(s) conjunto(s) de bateria antes de limpar. Limpe o Eee PC usando uma esponja de celulose limpa ou pano de camurça umedecido em uma solução de detergente não abrasivo com umas poucas gotas de água morna e remova a umidade extra com um pano seco.



NÃO o coloque em superfícies de trabalho irregulares ou instáveis. Recorra ao serviço de manutenção se o gabinete tiver sido danificado.



NÃO coloque ou deixe cair objetos sobre o equipamento e não introduza quaisquer objetos estranhos no Eee PC.



NÃO o exponha a ambientes sujos ou empoeirados. NÃO o opere durante vazamento de gás.



NÃO o exponha a campos elétricos ou magnéticos intensos.



NÃO pressione ou toque no painel da tela. Não o coloque junto a itens pequenos que podem arranhar ou penetrar no Eee PC.



NÃO exponha o PC ou o use próximo a líquidos, chuva ou umidade. NÃO use o modem durante tempestades elétricas.



NÃO deixe o Eee PC em seu colo ou sobre qualquer parte do corpo para evitar o desconforto ou lesão por exposição ao calor.



Aviso de segurança da bateria: NÃO atire a bateria ao fogo. NÃO faça curto-circuito entre os contatos. NÃO desmonte a bateria.



**TEMPERATURA SEGURA:** Este Eee PC deve ser usado somente em ambientes com temperaturas entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F)



**ENTRADA NOMINAL:** Consulte a etiqueta de classificação na parte inferior do Eee PC e certifique-se de que o adaptador de energia está em conformidade com esse valor nominal de entrada.



NÃO jogue o Eee PC no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.



NÃO transporte ou cubra um Eee PC que está ligado com quaisquer materiais que reduzam a circulação de ar, como uma maleta de transporte.

## Precauções de transporte

Para levar o Eee PC para transporte, você deve fechar o painel da tela para protegê-lo e do teclado.

A superfície do Eee PC pode ficar desbotada facilmente se não for cuidada adequadamente. Tenha cuidado para não esfregar ou raspar as superfícies ao transportar o seu Eee PC. Você pode colocar o seu Eee PC em uma maleta de transporte para protegê-lo contra sujeira, água, choque e arranhões.

## Carregando as baterias

Se você pretende usar a bateria, certifique-se de carregar completamente o conjunto de bateria, assim como quaisquer conjuntos de bateria opcionais, antes de fazer viagens longas. Lembre-se que o adaptador de energia carrega o conjunto de bateria desde que esteja ligado ao computador e à rede elétrica. Esteja ciente de que é preciso mais tempo para carregar o conjunto de bateria quando o Eee PC está em uso.

## Precauções em aviões

Entre em contato com a companhia aérea se quiser usar o Eee PC no avião. A maioria das companhias aéreas impõem restrições ao uso de dispositivos eletrônicos. Só permitem o uso de equipamentos eletrônicos durante o voo, mas não durante as decolagens e aterrissagens.



---


Há três tipos principais de dispositivos de segurança em aeroportos: Máquinas de raios-X (usadas em artigos colocados em correias de transporte), detectores magnéticos (usado em exames de segurança em acessos de pessoas) e varas magnéticas (dispositivos portáteis usados em pessoas ou em artigos individuais). Você pode passar o seu Eee PC e disquetes pelas máquinas de raios-x. Porém, é recomendado que você não passe o seu Eee PC ou disquetes pelos detectores magnéticos ou os exponha às varas magnéticas.

---


# Preparando o seu Eee PC

Estas são apenas instruções rápidas para o uso de seu Eee PC. Leia os capítulos seguintes para obter informações detalhadas.

## 1. Instale o conjunto de bateria




## 2. Conecte o adaptador de energia AC




A tomada elétrica de parede difere de tipo em função do país. O seu Eee PC é fornecido com um adaptador compatível com o padrão de seu país. A ilustração acima é somente para referência e pode não mostrar exatamente a sua configuração específica. Consulte a capítulo 3 para obter mais detalhes.

### 3. Abra o painel da tela



### 4. Ligue o Eee PC



Ao abrir o painel da tela, não o force até encostar na mesa ou as dobradiças poderão se quebrar! Nunca erga o Eee PC pelo painel da tela!



**Parte superior**

**Parte inferior**

**Lado direito**


**Lado esquerdo**

**Parte traseira**

**Conhecendo as**  
**2**  
**partes**

## Parte superior

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



O teclado será diferente para cada território.

**1**  **Câmera embutida (em modelos selecionados)**

Agora, está disponível a entrada por gestos de vários dedos para permitir fácil navegação na Internet e em documentos.

**2**  **Painel da tela**

O painel da tela funciona da mesma maneira que um monitor de mesa. O Eee PC usa uma tela LCD TFT de matriz ativa, que proporciona uma excelente visualização como as disponibilizadas pelos monitores de mesa. Ao contrário dos monitores de mesa, o painel LCD não produz qualquer radiação ou cintilação, de forma que é mais confortável para os olhos. Use um pano macio sem líquidos químicos (use água pura, se necessário) para limpar o painel da tela.

**3**  **Botão liga/desliga**

O botão chave liga/desliga permite LIGAR e DESLIGAR o Eee PC e efetuar uma recuperação a partir do STR. Pressione o botão uma vez para LIGAR e mantenha-o pressionado para DESLIGAR o Eee PC. O botão liga/desliga funciona somente quando o painel da tela está aberto.

**4**  **Teclado**

O teclado fornece teclas com um movimento confortável (profundidade até a qual as teclas podem ser pressionadas) e um apoio para ambas as mãos.

**5**  **Touchpad e botões**

O touchpad e seus botões compõem um dispositivo de apontamento que fornece as mesmas funções de um mouse. Agora, está disponível a entrada por gestos de vários dedos para permitir fácil navegação na Internet e em documentos.

## 6 Indicadores de Status (frente)

### **Indicador de força**

O indicador de força acende quando o Eee PC está LIGADO e pisca vagarosamente quando o Eee PC está no modo Save-to-RAM (Suspensão). Este indicador apaga quando o Eee PC é DESLIGADO.

### **Indicador de carga da bateria**

O indicador de carga da bateria (LED) mostra o status da carga da bateria como a seguir:

#### **Energia elétrica LIGADA**

	Modo AC	Modo bateria
A carga da bateria está entre 100%-80%	Laranja LIGADO	Verde LIGADO
A carga da bateria está entre 80%-10%	Laranja piscando lentamente	Verde piscando lentamente
A carga da bateria está em menos de 10%	Laranja piscando rapidamente	Verde piscando rapidamente

#### **Modo espera / DESLIGADO**

	Modo AC	Modo bateria
A carga da bateria está entre 100%-80%	Laranja LIGADO	Desligado
A carga da bateria está entre 80%-10%	Laranja piscando lentamente	Desligado
A carga da bateria está em menos de 10%	Laranja piscando rapidamente	Desligado



O Indicador de carga da bateria não acenderá quando a bateria for removida de seu Eee PC.

### **Indicador do disco de estado sólido (SSD)**

O indicador da unidade de disco de estado sólido pisca quando dados são escritos ou lidos da unidade de disco.

### **Indicador de rede sem fio**


Aplica-se somente a modelos fornecidos com LAN sem fio. Quando a LAN sem fio é ativada, este indicador acende.

## Parte inferior

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



A parte inferior pode variar na aparência dependendo do modelo.



A base do Eee PC pode ficar muito quente. Tenha cuidado ao manusear o Eee PC enquanto estiver ou caso tenha estado recentemente em funcionamento. Altas temperaturas são normais durante o carregamento ou operação. **NÃO** use em superfícies macias como camas ou sofás que podem bloquear as aberturas de ventilação. **NÃO PONHA O Eee PC SOBRE O SEU COLO OU OUTRAS PARTES DO CORPO PARA EVITAR LESÕES PROVOCADAS PELO CALOR.**

### 1 **Trava da bateria - Mola de fecho**

A mola de fecho da trava da bateria mantém o conjunto de bateria seguro. Quando o conjunto de bateria for inserido, a mola de fecho travará automaticamente. Ao remover o conjunto de bateria, a mola de fecho da trava deve ser mantida na posição destravada.

### 2 **Conjunto de bateria**

O conjunto de bateria é carregado automaticamente quando conectado à rede elétrica e mantém a alimentação do Eee PC quando a rede elétrica está desligada. Isto permite usar o equipamento ao deslocar-se temporariamente entre locais. A duração da carga da bateria varia em função do uso e das especificações deste Eee PC. O conjunto de bateria não pode ser desmontado e deve ser comprado como uma unidade.

### 3 **Trava da bateria - Manual**

A trava manual da bateria é usada para manter o conjunto de bateria seguro. Mova a trava manual até a posição destravada para inserir ou remover o conjunto de bateria. Mova a trava manual até a posição trava após inserir o conjunto de bateria.

### 4 **Disco de estado sólido e compartimento da memória**


O disco de estado sólido e a memória estão protegidos em um compartimento exclusivo.

### 5 **Microfone (embutido)**

O microfone mono embutido pode ser usado com o Skype, em narrações de voz ou gravações de áudio simples.

## Lado direito

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



### 1 Slot de cartão de memória

O leitor de cartão de memória pode ler cartões MMC/SD de dispositivos como câmeras digitais, MP3 players, celulares e PDAs.

### 2 2.0 Porta USB (2.0/1.1)

A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1 como teclados, dispositivos apontadores, câmeras e dispositivos de armazenamento conectados em uma série de até 12 Mb/s (USB 1.1) e 480 Mb/s (USB 2.0). A porta USB permite que muitos dispositivos funcionem simultaneamente em um único computador, com alguns periféricos que agem como sites de plug-in ou hubs adicionais. As portas USB dão suporte também à função de trocar componentes (hot swap).

### 3 Saída da tela (monitor)


A porta D-sub de 15 pinos do monitor suporta um dispositivo compatível com VGA padrão, como um monitor, ou um projetor para permitir a exibição em uma tela externa maior.

### 4 Porta para trava Kensington®

A porta para trava Kensington® permite que o Eee PC seja protegido com o uso de produtos de segurança compatíveis com os fabricados pela Kensington®. Estes produtos de segurança normalmente incluem um cabo de metal e uma trava que impedem a remoção do Eee PC de um objeto fixo.

## Lado esquerdo

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



### 1 Porta LAN

A porta LAN RJ-45 de oito pinos (10/100 Mb/s) suporta um cabo do padrão Ethernet para conexão a uma rede local. O conector embutido permite o uso cômodo sem adaptadores adicionais.

### 2 2.0 Porta USB (2.0/1.1)

A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 2.0 ou USB 1.1 como teclados, dispositivos apontadores, câmeras e dispositivos de armazenamento conectados em uma série de até 12 Mb/s (USB 1.1) e 480 Mb/s (USB 2.0). A porta USB permite que muitos dispositivos funcionem simultaneamente em um único computador, com alguns periféricos que agem como sites de plug-in ou hubs adicionais. As portas USB dão suporte também à função de trocar componentes (hot swap).

### 3 Conector de microfone


O conector de microfone é projetado para conectar o microfone usado no Skype, em narrações de voz ou gravações de áudio simples.

### 4 Conector de saída para fone de ouvido

O conector de fone de ouvido estéreo de 1/8" (3,55 mm) conecta o sinal de saída de áudio do Eee PC a fones de ouvido ou alto-falantes amplificados. O uso deste conector desativa automaticamente os alto-falantes embutidos.

## Parte traseira

Consulte o diagrama abaixo para identificar os componentes desta parte do Eee PC.



### 1 Conjunto de bateria

O conjunto de bateria é carregado automaticamente quando conectado à rede elétrica e mantém a alimentação do Eee PC quando a rede elétrica está desligada. Isto permite usar o equipamento ao deslocar-se temporariamente entre locais. A duração da carga da bateria varia em função do uso e das especificações deste Eee PC. O conjunto de bateria não pode ser desmontado e deve ser comprado como uma unidade.

### 2 Entrada de energia (CC)

O adaptador de energia fornecido com o equipamento converte a energia AC em energia CC para uso com este conector. A energia suprida através deste conector fornece alimentação para o Eee PC e carrega o conjunto de bateria interno. Para prevenir danos ao Eee PC e ao conjunto de bateria, use sempre o adaptador de energia fornecido.



---

**CUIDADO: O EQUIPAMENTO PODE FICAR DE MORNHO A QUENTE QUANDO EM USO. CERTIFIQUE-SE DE NÃO CUBRIR O ADAPTADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.**

---



**Sistema de energia**

**Uso do touchpad**


**Uso do teclado**

**Primeira operação**

**Modo de operação**

**Desligamento**


# **Introdução**

A large, light gray number '3' is positioned behind the word 'Introdução', serving as a decorative element for the page.

# Sistema de energia

## Usando a rede elétrica

O sistema de energia do Eee PC engloba duas partes: o adaptador de energia e o sistema de energia da bateria. O adaptador de energia converte a energia AC de uma tomada da parede na energia CC exigida pelo Eee PC. O Eee PC é fornecido com um adaptador AC-CC universal para conexão a quaisquer tomadas de 100V-120V, assim como as de 220V-240V, sem a necessidade de ajustar chaves seletoras ou usar conversores de potência. Países diferentes podem exigir um adaptador para conectar o cabo de alimentação AC padrão dos EUA a um padrão diferente. A maioria dos hotéis fornece tomadas universais para a conexão de diferentes cabos de alimentação e uso de tensões diferentes. É sempre melhor consultar um viajante experiente sobre as tensões de rede elétrica (AC) antes de viajar.




O ADAPTADOR DE ENERGIA PODE FICAR DE MORNO A QUENTE QUANDO EM USO. CERTIFIQUE-SE DE NÃO CUBRIR O ADAPTADOR E MANTENHA-O AFASTADO DO SEU CORPO.


## Instalando o adaptador de plugue-pino

Siga as instruções abaixo para instalar o adaptador de plugue-pino, se necessário.

1. Incline o pino levemente em um ângulo inferior a 90°.




2. Alinhe o plugue e encaixe-o no lugar.



### Removendo o adaptador de plugue-pino

Siga as instruções abaixo para remover o adaptador de plugue-pino, se necessário.

- Pressione a presilha retentora e desencaixe o plugue.



Este Eee PC pode ser fornecido com um adaptador para plugue de tomada de dois ou três pinos dependendo do padrão local da tomada de parede.



Pode resultar em dano o uso de um adaptador diferente para alimentar o Eee PC ou o uso do adaptador do Eee PC para alimentar outros dispositivos elétricos. Se houver fumaça, cheiro de queimado ou calor extremo vindo do adaptador AC-CC, procure o serviço de manutenção. Procure o serviço de manutenção se houver suspeita de falha do adaptador AC-CC. O Eee PC e o(s) conjunto(s) de bateria podem ser danificados por adaptador AC-CC defeituoso.

## Usando a energia da bateria

O Eee PC é projetado para funcionar com um conjunto de bateria removível. O conjunto de bateria consiste de uma série de elementos de bateria agrupados. Uma bateria totalmente carregada proporciona ao seu Eee PC algumas horas de energia elétrica para operar, mas o tempo real varia dependendo de seus hábitos normais de trabalho, da CPU, do tamanho da memória do sistema e do tamanho da tela de vídeo. Conjuntos de bateria adicionais são opcionais e podem ser adquiridos em separado através de um fornecedor do Eee PC.




Lembre-se de carregar totalmente a bateria (8 horas ou mais) antes de usá-la pela primeira vez e sempre que estiver descarregada, para prolongar a sua vida útil. A bateria atinge a sua capacidade máxima depois de alguns ciclos de carga e descarga.


### Instalando e removendo o conjunto de bateria

O Eee PC pode não ter o seu conjunto de bateria instalado. Caso não o tenha, use os procedimentos a seguir para instalar o conjunto de bateria.

Para instalar o conjunto de  
bateria:



Para remover o conjunto de  
bateria:



- Use apenas os conjuntos de bateria e adaptadores de energia fornecidos com o Eee PC ou aprovados exclusivamente pelo fabricante ou revendedor para uso com este modelo. Caso contrário, podem ocorrer danos ao Eee PC.
- Nunca tente remover o conjunto de bateria quando o Eee PC estiver LIGADO, já que isso pode resultar na perda de dados de trabalho.

## Cuidados com a bateria

O conjunto de bateria do Eee PC, assim como todas as baterias recarregáveis, tem um limite para o número de vezes em que pode ser recarregado. A vida útil do conjunto de bateria dependerá da temperatura ambiente, da umidade e de como o Eee PC é usado. O ideal é que a bateria seja usada em um faixa de temperatura entre 5°C e 35°C (41°F e 95°F). Você deve levar em consideração que a temperatura interna do Eee PC é maior que a temperatura externa. Quaisquer temperaturas acima ou abaixo desta faixa reduzirão a vida útil da bateria. Mas de qualquer forma, a autonomia do conjunto de bateria diminuirá com o tempo e um novo conjunto precisará ser adquirido de um fornecedor autorizado do Eee PC. Uma vez que as baterias têm um prazo de validade, não é recomendável adquirir baterias extras para fazer estoque.



Por razões de segurança, NÃO atire a bateria no fogo, NÃO faça curto-circuito entre os contatos e NÃO desmonte a bateria. Caso haja qualquer operação anormal ou dano ao conjunto de bateria provocado por impacto, DESLIGUE o Eee PC e entre em contato com um centro de serviço autorizado.




## Desligamento de emergência

No caso o sistema operacional não consiga se desligar ou se reiniciar corretamente, há um modo adicional de desligar o seu Eee PC.

Pressione o botão liga/desliga  até que o sistema desligue.



NÃO use o desligamento de emergência/reinicialização durante a gravação ou leitura de dados, ou poderá resultar na perda ou destruição dos dados.




## Modo Power (Energia elétrica)

O seu Eee PC é equipado com um sistema de energia elétrica inteligente. O modo de economia de bateria reduz a frequência da CPU e reduz o consumo de energia elétrica para maximizar a vida útil da bateria. O modo AC habilita a CPU para que ela opere na velocidade máxima e para obter o melhor desempenho. Ao aplicar ou remover o adaptador de energia elétrica, o modo AC e o modo Bateria serão exibidos na tela como um lembrete.



Battery Mode

Modo bateria



AC Mode

Modo AC

## Super Hybrid Engine

O Super Hybrid Engine oferece modos diferentes de energia elétrica. Clique no ícone Super Hybrid Engine na área Notificação para alternar entre vários modos de economia de energia. Os modos de economia de energia controlam muitos aspectos de seu Eee PC para maximizar o desempenho versus a vida útil da bateria. O modo selecionado é exibido na tela.



Power Saving



High Performance



Super Performance



Auto Power-Saving





Auto High-Performance





O **Auto High Performance (Desempenho elevado automático)** e **Auto Power-Saving (Economia de energia elétrica automática)** são modos disponíveis apenas ao se aplicar ou remover o adaptador de energia elétrica.

## Uso do touchpad



**Clique/Toque** - Com o cursor sobre um item, pressione o botão esquerdo ou use a ponta do dedo para tocar levemente o touchpad, mantendo o seu dedo sobre o touchpad até que o item seja selecionado. O item selecionado mudará de cor. As duas ilustrações seguintes produzem os mesmos resultados.





**Clique duplo/Toque duplo** - Este é um recurso usual para iniciar um programa diretamente a partir do ícone correspondente selecionado. Mova o cursor sobre o ícone do programa que deseja executar, pressione o botão esquerdo ou toque o touchpad duas vezes em uma rápida sucessão e o sistema inicia o programa correspondente. Se o intervalo entre os cliques ou toques for muito longo, a operação não será executada. As duas ilustrações seguintes produzem os mesmos resultados.



**Arrasto** - Arrastar significa apanhar um item e colocá-lo em qualquer lugar que deseje na tela. Você pode mover o ponteiro sobre o item selecionado e, enquanto mantém o botão esquerdo pressionado, mover o ponteiro até o local desejado, liberando o botão em seguida. Ou, pode simplesmente efetuar dois toques sobre um item e, mantendo o dedo sobre o touchpad, arrastar o item com a ponta do dedo. As ilustrações seguintes produzem os mesmos resultados.



**Rolagem** - Deslize o dedo para cima ou para baixo no lado direito do touchpad para rolar uma janela para cima ou para baixo. Caso a janela exibida inclua diversas sub-janelas, mova o cursor sobre o painel desejado antes de rolar.



# Uso do teclado

## Teclas especiais de função

O exposto a seguir explica as teclas de acesso coloridas no teclado do Eee PC. Os comandos de cores só podem ser acessados ao pressionar primeiro e manter pressionada a tecla de função enquanto é pressionada uma tecla com um comando de cor. Alguns ícones de função são exibidos na barra de tarefas Notificação depois da ativação.



A localização das teclas de acesso na teclas de função pode variar em função do modelo mas as funções permanecem as mesmas. Siga os ícones sempre que a localização das teclas de acesso não corresponder ao manual.



**Ícone zzz (F1):** Coloca o Eee PC no modo de suspensão (Save-to-RAM, STR).



**Torre de rádio (F2):** Somente para modelos com tecnologia sem fio: Alterna entre ATIVAR e DESATIVAR a LAN sem fio interna com uma exibição na tela. Quando ativada, o indicador correspondente de rede sem fio acenderá.



**Ícone de pôr do sol (F3):** Diminui o brilho da tela.



**Ícone do nascer do sol (F4):** Aumenta o brilho da tela.



**Ícones do LCD/Monitor (F5):** Alterna entre a tela de LCD do Eee PC e um monitor externo nesta sequência: LCD somente -> CRT somente (Monitor Externo) -> LCD + CRT Clone -> Extensão LCD + CRT.



O modo Clone LCD + CRT somente suporta uma resolução máxima de 1024 x 600 pixels.



Configure seu Eee PC para o modo **Desempenho elevado** ou **Super Desempenho** se desejar usar uma resolução mais elevada com um monitor externo conectado.



Conecte um monitor externo antes de inicializar o Eee PC.



**Ícone do gerenciador de tarefas (F6):** Inicia o Gerenciador de tarefas para exibir o processo do aplicativo ou finalizar os aplicativos.



**Ícone do alto-falante cruzado (F7):** Emudece o alto-falante.



**Ícone do alto-falante para baixo (F8):** Reduz o volume do alto-falante.



**Ícone do alto-falante para cima (F9):** Aumenta o volume do alto-falante.



**Num Lk (F11):** Alterna o status do teclado numérico (num lock) entre ATIVADO e DESATIVADO. Permite usar uma parte maior do teclado para a entrada de números.



**Scr Lk (F12):** Alterna o status de "Scroll Lock" entre ATIVADO e DESATIVADO. Permite a você usar uma parte maior do teclado para navegação nas células.



**Prt Sc (Ins):** Ativa a tecla de "Print Screen" (imprimir a tela) para iniciar o utilitário de captura de tela para captura, salvar ou imprimir o conteúdo de toda a área de trabalho.



**Pg Up (↑):** Pressione para rolar para cima em documentos ou no navegador da Web.



**Pg Dn (↓):** Pressione para rolar para baixo em documentos ou no navegador da Web.



**Home (←):** Pressione para mover o cursor até o início da linha.



**End (→):** Pressione para mover o cursor até o fim da linha.



**Ícone Windows:** Exibe o menu Iniciar.



**Menu com ícone de cursor:** Ativa o menu de propriedades e é equivalente ao clique com o botão direito do touchpad/mouse em um objeto.

# Primeira operação


Na primeira vez que você ligar seu Eee PC, o assistente Windows se iniciará automaticamente e o guiará para configurar as suas preferências e fornecerá algumas informações.

Siga as instruções do assistente para concluir a iniciação:


1. Aparece a seguinte mensagem: Bem-vindo Clique em Avançar para continuar.




2. Selecione suas configurações de sistema especificando a região em que está, o idioma que usa e o tipo de teclado que usa. Clique em Avançar para continuar.




3. Selecione o fuso horário em que está e clique em **Avançar** para continuar.




4. Leia a licença do usuário final e clique em **Sim, eu aceito**. Clique em **Avançar** para continuar.



5. Clique em **Ajudar a proteger o meu PC, ativando Atualizações automáticas agora** para obter as atualizações mais importantes e clique em **Avançar** para continuar.



6. Digite o nome de seu computador na caixa **Nome do computador** e clique em **Avançar** para continuar.



7. Siga as instruções na tela para se registrar com a Microsoft e conclua a inicialização.

## Área de trabalho

Há vários atalhos na área de trabalho. Clique duas vezes neles para iniciar os aplicativos correspondentes e entrar nas pastas especificadas. Alguns aplicativos formam ícones minimizados na área Notificação.



## Utilitário de Bandeja ASUS EeePC

O utilitário de Bandeja ASUS EeePC permite que você desative alguns dispositivos para minimizar o consumo de energia elétrica e o auxilia a ajustar a resolução da tela facilmente.

### Como habilitar e desabilitar dispositivos

Para desabilitar ou habilitar dispositivos

1. Clique o ícone do Utilitário de Bandeja ASUS EeePC na área Notificação e o utilitário exibirá as opções disponíveis:

**Desativar WLAN:** Ativa e desativa a conexão LAN sem fio.


**Desabilitar câmera:** Habilitar ou desabilitar a câmera embutida.



2. Selecione uma opção para ativá-la ou desativá-la com base nas suas necessidades. As opções indisponíveis ficam em cinza.

Como ajustar a resolução da tela:

1. Clique no ícone do utilitário de Bandeja ASUS EeePC na área Notificação para ajustar a resolução da tela. Selecione a resolução com base em suas necessidades.



As opções relacionadas com CRT estão indisponíveis quando não há nenhum monitor externo conectado.

2. Quando você selecionar **LCD 800 x 600** ou uma resolução maior, mova o ponteiro para rolar para cima e para baixo na tela.



Role para cima para ver a parte superior da tela.



Role para baixo para ver a parte inferior da tela.



Você não precisa rolar para cima e para baixo na tela ao selecionar o **Modo de compactação de LCD**.



Quando o modo de vídeo de seu Eee PC for **CRT Apenas** e o modo de energia elétrica for **Economia de energia**, **NÃO** use uma resolução maior que 1024 x 600 pixels. Se fazer isso pode fazer com que o monitor externo conectado funcione anormalmente.

# Desligamento

Siga as instruções a seguir para desligar seu Eee PC.

1. Clique no botão **Iniciar** no canto inferior esquerdo da área de trabalho para exibir o menu inicial.
2. Selecione **Desligar o computador** da lista.



3. Selecione **Desativar** para desligar seu Eee PC.



**Conexão de rede**

**ASUS Update**

**Outlook Express**

**Skype™**

**Microsoft® Works**

**Super Hybrid Engine**

**Eee Storage**

# Usando o Eee PC **4**

# Conexão de rede


## Configurando uma conexão de rede sem fio

1. Clique duas vezes no ícone de rede sem fio de linhas cruzadas  na barra de tarefas do sistema operacional.




Se o ícone da conexão sem fio não aparecer na barra de tarefas. Ative a função de LAN sem fio pressionando  +  (<Fn> + <F2>) antes de configurar uma conexão de rede sem fio.

2. Selecione o ponto de acesso sem fio ao qual deseja se conectar da lista e clique **Conectar** para fazer a conexão.



Se você não conseguir encontrar o ponto de acesso, clique em **Atualizar a lista de rede** no painel esquerdo e procure na lista novamente.

3. Ao se conectar, pode ser necessário digitar uma senha.



4. Depois que uma conexão estiver estabelecida, a conexão será exibida na lista.




5. Você poderá ver o ícone de rede sem fio na barra de tarefas do sistema operacional.



O ícone da conexão sem fio desaparece quando você pressionar  +  (<Fn> + <F2>) para desabilitar a função WLAN.

## Configurando uma conexão de rede

Se você quer obter acesso à rede, conecte o cabo de rede, com conectores RJ-45 em cada extremidade, à porta de rede no Eee PC e ao hub ou switch. A ilustração abaixo é um exemplo do seu Eee PC conectado a um switch ou hub de rede para uso com o controlador Ethernet interno. Conecte à rede antes de desfrutar de todos os serviços e funções de rede no Eee PC.




Cabo de rede com conectores RJ-45

## Rede local (LAN)

Usando um IP dinâmico:


1. Clique com o botão direito no ícone de rede com o triângulo amarelo de advertência  na barra de tarefas do Windows® e selecione **Abrir conexões de Rede**.




2. Clique com o botão direito em **Conexão local** e selecione **Propriedades**.




3. Realce **Protocolo TCP/IP** e clique em **Propriedades**.




4. Alterne a primeira opção **Obter um endereço IP automaticamente** e clique em **OK**.




5. Clique em **Criar uma nova conexão** para iniciar o Assistente de nova conexão.




6. Clique em **Avançar**.




7. Selecione **Conectar-me à Internet** e clique em **Avançar**.




8. Selecione **Configurar minha conexão manualmente**.




9. Selecione o seu tipo de conexão e clique em **Avançar**.




10. Digite o Nome do seu provedor de Internet e clique em **Avançar**.



11. Digite seu Nome de usuário e Senha. Clique em **Avançar**.



12. Clique em **Concluir** para concluir a configuração.



13. Digite seu Nome de usuário e Senha. Clique em **Conectar-se** para se conectar à Internet.




---

Entre em contato com o seu (ISP) provedor de serviços de Internet se tiver problemas para se conectar à rede.

---

Usando um IP estático:

1. Repita as etapas 1 a 3 de Usando um IP dinâmico para iniciar a configuração de rede com IP estático.
2. Clique em **Usar o endereço de IP a seguir**.



3. Digite o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway do seu provedor de serviços de Internet.
4. Se necessário, digite o endereço do Servidor DNS preferido e o endereço alternativo.
5. Depois de digitar todos os valores relacionados, clique em **OK** para fazer a conexão de rede.




---

Entre em contato com o seu (ISP) provedor de serviços de Internet se tiver problemas para se conectar à rede.

---

## Pesquisando navegador pages

Depois de concluir a configuração da rede, clique em **Internet Explorer** na área de trabalho e comece a apreciar a navegação na Internet.



Visite nossa home page do Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) para obter as últimas informações e registre-se em <http://vip.asus.com> para o serviço completo de seu Eee PC.

# ASUS Update

O ASUS Update é um utilitário que permite administrar, salvar e atualizar a BIOS do Eee PC no ambiente Windows®. O utilitário ASUS Update permite que você:

- Salve o arquivo corrente da BIOS
- Baixe o arquivo BIOS mais recente da Internet
- Atualize a BIOS de um arquivo BIOS atualizado
- Atualize a BIOS diretamente da Internet e
- Visualize as informações da versão da BIOS.

Este utilitário é pré-carregado em seu Eee PC e também está disponível no DVD de suporte que vem com o pacote do Eee PC.




O ASUS Update requer uma conexão à Internet através de uma rede ou de um provedor de serviços de Internet (ISP).


## Como atualizar a BIOS através da Internet

Para atualizar a BIOS através da Internet:

1. Inicie o utilitário do ASUS Update da área de trabalho do Windows® clicando em **Iniciar > Programas > ASUS > ASUS Update para o Eee PC > ASUSUpdate**. A janela principal do ASUS Update aparece.



2. Selecione **Atualizar a BIOS pela Internet** do menu suspenso e então clique em **Avançar**.



3. Selecione o site de FTP da ASUS mais próximo para evitar tráfego de rede ou clique em **Seleção automática**. Clique em **Avançar**.



4. Do site de FTP, selecione a versão desejada da BIOS e clique em **Avançar**.
5. Siga as instruções na tela para concluir o processo de atualização.




O utilitário ASUS Update é capaz de se atualizar através da Internet. Sempre atualize o utilitário para aproveitar todos os seus recursos.

## Como atualizar a BIOS através de um arquivo BIOS

Para atualizar a BIOS através de um arquivo BIOS:

1. Inicie o utilitário do ASUS Update da área de trabalho do Windows® clicando em **Iniciar > Programas > ASUS > ASUS Update para o Eee PC > ASUSUpdate**. A janela principal do ASUS Update aparece.
2. Selecione **Atualizar a BIOS pela Internet** do menu suspenso e então clique em **Avançar**.



3. Localize o arquivo BIOS da janela **Abrir**, e então clique em **Abrir**.
4. Siga as instruções na tela para concluir o processo de atualização.

# Outlook Express

O cliente de e-mail Outlook Express permite importar preferências, configurações de contas, catálogos de endereços e outros dados de uma conta existente em seu computador pessoal ou notebook.

Para iniciar o Outlook Express:

1. Clique em **Iniciar > Programas > Outlook Express**.




2. Siga as instruções do Assistente para terminar a configuração da nova conta.



Entre em contato com o seu provedor de serviços caso você não conheça os endereços dos servidores de entrada e de saída de sua conta de email.

3. A janela principal do Outlook Express aparece como segue.



# Skype™ (em modelos selecionados)


O Skype permite que usuários façam chamadas gratuitas para outros usuários Skype ou chamadas mais baratas para telefones fixos ou telefones celulares com acesso à Internet. Ele também oferece uma função de mensagens instantâneas que os usuários podem usar para entrar em chats on-line.

Como começar a usar o aplicativo Skype

1. Clique duas vezes no ícone Skype na área de trabalho.



2. Digite seu nome Skype e outras informações para criar uma nova conta Skype. Se você já teve uma conta Skype, clique em **Cancelar** para entrar diretamente.
3. Digite o seu **Nome Skype** e **Senha** na caixa e clique em **Conectar-se** para começar a usar o Skype.



# Microsoft® Works (em locais selecionados)


O Microsoft® Works inclui vários softwares profissionais como o **Processador de texto Works**, **Planilha de trabalho Works**, **Dicionário**, **Visualizador do PowerPoint** etc. É necessário inicializar o software antes do uso.

## Como iniciar o Microsoft® Works

1. Clique duas vezes no ícone Microsoft Works na área de trabalho.
2. Na caixa de diálogo **Termos de licença do software Microsoft**, clique em **Eu concordo** e clique em **Avançar**.



3. Na caixa de diálogo **Ajude-nos a melhorar o Works**, clique em **Sim** ou **Não** e clique em **Concluir** para concluir a inicialização. Recomendamos que você selecione **Sim** para ajudar a melhorar a qualidade, a confiabilidade e o desempenho deste software.



**Sim** ou **Não** podem concluir a inicialização.

## Como usar o Microsoft® Works

O Microsoft® Works combina vários aplicativos profissionais e o ajuda a gerenciar sua agenda e a fazer seu trabalho.

### Programas

O exemplo a seguir descreve como usar o Processador de textos do Works, o Microsoft® Works.




O Microsoft® Works proporciona vários aplicativos profissionais para diferentes tarefas. Selecione outras categorias de tarefas da lista à esquerda e faça seu trabalho com mais eficiência.


1. Clique duas vezes no atalho Microsoft® Works na área de trabalho.
2. Clique em **Programas** em cima para alternar as telas.
3. Clique em **Processador de texto Works** da lista no painel esquerdo
4. Selecione **Documento em branco do processador de textos** no painel direito.




Selecione outros modelos que deseja usar no painel esquerdo, se necessário.



5. Sob o menu **Arquivo**, clique em **Abrir**.  
Ou pressione <Ctrl> + <O> diretamente.



6. Na caixa de diálogo **Abrir**, clique em **Olhar** e localize o seu arquivo. Você também pode encurtar o processo classificando os arquivos por tipos de arquivos.



## Outras funções

Clique nos botões em cima para alternar as telas.



### Página principal do Microsoft® Works

A tela exibe o calendário e seus compromissos.

### Modelos do Microsoft® Works

A tela fornece modelos para várias tarefas. Selecione uma categoria de tarefa da lista à esquerda e comece a usar os modelos embutidos.

### Microsoft® Works Projects

O Microsoft® Works Projects ajuda a gerenciar seus projetos.

### Microsoft® Works History


A tela histórico ajuda você a rastrear o histórico de seu uso do software Microsoft® Works. Você pode classificá-lo por nomes, datas, modelos ou programas.

# Super Hybrid Engine

O Super Hybrid Engine oferece modos diferentes de energia elétrica. Os modos de economia de energia controlam muitos aspectos de seu Eee PC para maximizar o desempenho versus a vida útil da bateria. O modo selecionado é exibido na tela.

Para mudar o modo de energia elétrica

- Clique em **Iniciar > Programas > ASUS > EeePC > SuperHybridEngine**.
- Clique com o botão direito do mouse no ícone Super Hybrid Engine na área Notificação e selecione um modo de energia elétrico desejado.



## Modos Super Hybrid Engine



O **Auto High Performance (Desempenho elevado automático)** e **Auto Power-Saving (Economia de energia elétrica automática)**

são modos disponíveis apenas ao se aplicar ou remover o adaptador de energia elétrica.



Se o monitor externo funcionar anormalmente no modo **Power Saving (Economia de energia)** com uma resolução de 1024 x 768 pixels ou maior, pressione <Fn> + <F5> repetidamente para alternar o modo de vídeo para **LCD apenas** ou **LCD + Clone de CRT** e redefinir modo de energia elétrica para **High Performance (Elevando o desempenho)** ou **Super Performance (Super desempenho)**.

# Eee Storage

Os usuários do Eee PC podem apreciar espaço on-line gratuito. Com uma conexão da Internet, você pode acessar e compartilhar quaisquer arquivos sempre que quiser e onde quer que você esteja.




O conteúdo do serviço grátis fornecido a você está sujeito ao Acordo de Serviço de Disco Rígido da Eee Storage Web no website oficial da Eee Storage. A Eee Storage reserva-se o direito de modificar ou parar o serviço de armazenamento na web, fornecido com ou sem aviso prévio. Visite o website oficial para detalhes.

Para usar o Eee Storage

1. Clique duas vezes no atalho **Eee Storage** na área de trabalho e clique duas vezes em **Eee Storage** em **Meu computador**.




Assegure-se que ambos os Eee PCs estejam conectados à Internet.



2. Leia o acordo de serviço antes de clicar **Sim** para continuar.



3. É possível arrastar e soltar arquivos facilmente para fazer o upload em seu espaço on-line gratuito.



Clique duas vezes em **Configure as Informações da su...** para aplicar uma conta e configurar uma senha se quiser usar funções mais avançadas como **Grupo de compartilhamento**. Este conjunto de conta e senha é também indispensável quando você usa o serviço Eee Storage com outro computador.

**DVD de suporte**

**Recuperação do sistema**

**DVD de suporte &  
Recuperação do sistema**

A large, light gray number '5' is positioned behind the main title text, partially overlapping it.

## Informações do DVD de suporte

O DVD de suporte que é fornecido com o Eee PC contém os drivers, aplicativos de software e utilitários que podem ser instalados para disponibilizar todos os recursos.

## Executando o DVD de suporte

Insira o DVD de suporte na unidade óptica externa. O DVD exibirá automaticamente o menu Drivers se a Autorun (execução automática) estiver ativada no computador.




Se a Autorun (execução automática) não estiver ativada em seu computador, pesquise os conteúdos do DVD de suporte para localizar o arquivo ASSETUP.EXE na pasta BIN. Clique duas vezes em ASSETUP.EXE para executar o DVD.



Os drivers e os utilitários incluídos no DVD de suporte podem variar de acordo com os modelos e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

## Menu Drivers

O menu Drivers mostra os drivers de dispositivo disponíveis quando o sistema detecta os dispositivos instalados. Instale os drivers necessários para ativar os dispositivos.



Clique para ir para a próxima página



Clique para ir para a página anterior

## Menu Utilitários

O menu Utilitários mostra os aplicativos que o Eee PC suporta.



Clique para ir para a próxima página



Clique para ir para a página anterior

## Contato

Clique na guia Contato para exibir as informações de contato da ASUS.



## Outras informações

Os ícones no canto superior direito da tela fornecem informações adicionais sobre o Eee PC e o conteúdo do CD de suporte. Clique em um ícone para exibir as informações especificadas.



**Informações do sistema**



**Suporte técnico**



**Conteúdo do CD**




**Lista de arquivos**

# Recuperação do Sistema

## Uso do DVD de Recuperação

O DVD de suporte inclui uma imagem do sistema operacional, instalado em seu sistema na fábrica. O DVD de suporte fornece uma solução abrangente de recuperação que restaura rapidamente o seu sistema ao seu estado operacional original, desde que a sua unidade de disco rígido esteja em bom estado de funcionamento. Antes de usar o DVD de suporte, copie seus arquivos de dados para discos flexíveis ou para um dispositivo de disco de rede e anote quaisquer configurações personalizadas (como configurações de rede).


1. Conecte um drive óptico de DVD externo em seu Eee PC e insira o DVD de Recuperação em seu drive óptico (O Sistema precisa estar LIGADO).
2. Pressione <ESC> na inicialização e a tela **Please select boot device** é exibida. Selecione USB:XXXXXX (pode estar rotulado como a marca de sua unidade óptica) para que a inicialização seja feita da unidade óptica.



3. Pressione qualquer tecla para iniciar a partir do dispositivo de disco óptico.

Press any key to boot from CD...


4. Clique em **OK** na caixa de diálogo **Sistema de recuperação para o Eee PC**.



5. Clique em **Sim** para iniciar a recuperação do sistema.



Você perderá todos os seus dados durante a recuperação do sistema. Certifique-se de ter feito backup dos seus dados importantes antes de recuperar o seu sistema.



6. Depois que a recuperação do sistema estiver concluída, ejeite o DVD de suporte do dispositivo de disco óptico e clique em **OK** para reiniciar o Eee PC.



**Proclamações e declarações de segurança**

**Informações de direitos autorais**

**Isenção de responsabilidade**

**Serviço e suporte**

**Apêndice**

# Proclamações e declarações de segurança

## Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não poderá causar interferências danosas, e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode ser causar operação não-desejada.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da Federal Communications Commission (FCC). Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências perigosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode gerar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências não venham a ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que podem ser definidas ao ligar e desligar o aparelho, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma das seguintes medidas:

- Reorientar ou relocar a antena receptora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada que está em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.



---

É obrigatório o uso de um cabo de alimentação do tipo blindado para atender aos limites de emissões da FCC e para evitar interferências na recepção de rádio e televisão próximos. É essencial usar apenas o cabo de alimentação fornecido. Use somente cabos blindados para conectar dispositivos de E/S a este equipamento. Prevenimos de que alterações ou modificações não aprovadas explicitamente pela parte responsável pela conformidade podem impedi-lo de operar o equipamento.

---

(Reimpresso do Código de Regulamentos Federais #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Gabinete do Registro Nacional, Administração dos Arquivos e Registros Nacionais, Gabinete de Impressão do Governo dos EUA)

## **Declaração da FCC de cuidados relativos à exposição à frequência de rádio (FR)**



---

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável para conformidade anularão a autoridade do usuário em operar este equipamento. “O fabricante declara que este dispositivo está limitado aos canais de 1 a 11 na frequência de 2,4GHz por firmware especificado controlado nos EUA.”

---

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação definidos para um ambiente não-controlado. Para manter a anuência com os requisitos de conformidade à exposição de RF da FCC, evite contato direto com a antena transmissora durante a transmissão. Os usuários finais devem seguir estas instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF.

Medição máxima de SAR (1g)  
802.11b Valor SAR: 0,097 W/kg  
802.11g Valor SAR: 0,062 W/kg

## **Declaração de conformidade (Diretiva R&TTE 1999/5/EC)**

Os seguintes itens foram concluídos e considerados relevantes e suficientes:

- Requisitos essenciais tal como constam no [Artigo 3]
- Requisitos de proteção em relação à saúde e à segurança tal como constam no [Artigo 3.1a]
- Testes de segurança elétrica de acordo com a norma [EM 60950]
- Requisitos de proteção em relação à compatibilidade eletromagnética tal como constam no [Artigo 3.1b]
- Testes de compatibilidade eletromagnética de acordo com as normas [EN 301 489-1] e [EN 301]
- Testes de acordo com a norma [489-17]
- Uso real do espectro de frequências de rádio como consta no [Artigo 3.2]
- Conjuntos de testes de rádio de acordo com a norma [EN 300 328-2]

### **Aviso referente ao símbolo CE**

Este é um produto de classe B destinado à utilização em um ambiente doméstico, que pode causar interferências via rádio. Neste caso, o usuário pode ser obrigado a adotar as medidas adequadas.

### **Declaração de exposição à radiação da IC para o Canadá**

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação definidos para um ambiente não-controlado. Para manter a anuência com os requisitos de conformidade à exposição de RF da IC, evite contato direto com a antena transmissora durante a transmissão. Os usuários finais devem seguir estas instruções de operação específicas para atender à conformidade de exposição à RF.

A operação está sujeita às duas seguintes condições:

- Este dispositivo não deve causar interferência e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive as interferências que podem provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

Para prevenir a interferência de rádio ao serviço licenciado (isto é, sistemas co-canal de comunicação móvel via satélite), este dispositivo é destinado à operação em ambiente interno e longe de janelas de maneira a proporcionar a blindagem máxima. O equipamento (ou sua antena de transmissão) que é instalado em ambiente externo está sujeito a licenciamento.

Em função dos radares de alta potência serem os principais usuários (significando que têm prioridade) da banda de 5250-5350 MHz, esses radares podem causar interferência e/ou dano a dispositivos de rede (LAN) isentos de licença.

Medição máxima de SAR (1g)

802.11b Valor SAR: 0,097 W/kg

802.11g Valor SAR: 0,062 W/kg

## Canal de operação sem fio para diferentes domínios

América do norte	2.412-2.462 GHz	Ch01 até CH11
Japão	2.412-2.484 GHz	Ch01 até CH14
ETSI da Europa	2.412-2.472 GHz	Ch01 até CH13

## Bandas de frequência sem fio restritas na França

Algumas áreas da França têm uma banda de frequência restrita. Os piores casos são os de potência máxima autorizada para uso em ambiente interno. São eles:

- 10mW para toda a banda de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW para as frequências entre 2446,5 MHz e 2483,5 MHz



Os canais 10 até 13 inclusive operados na banda de 2446,6 MHz a 2483,5 MHz.

Há poucas possibilidades para o uso em ambiente externo: Em propriedades privadas ou em propriedades privadas de pessoas públicas, o uso está sujeito a um procedimento de autorização preliminar pelo Ministério da Defesa, com a potência máxima autorizada de 100mW na banda de 2446,5–2483,5 MHz. O uso em ambiente externo em propriedades públicas não é permitido.

Nas áreas listadas abaixo, para toda a banda de 2,4 GHz:

- Potência máxima autorizada para ambientes internos é de 100mW
- Potência máxima autorizada para ambientes externos é de 10mW

As áreas nas quais o uso da banda de 2400–2483,5 MHz é permitida com uma EIRP menor do que 100mW para uso em ambiente interno e menor do que 10mW para uso em ambiente externo:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche

55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

É provável que este requisito mudo com o tempo, permitindo que você use placas de rede sem fio em mais áreas dentro da França. Verifique junto à ART para obter as informações mais recentes ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr))




---

A sua placa WLAN transmite a uma potência menor do que 100mW, mas maior do que 10mW.

---

## Avisos de segurança de UL

Exigidos para o equipamento (telefone) de telecomunicações com cobertura UL 1459, destinado a ser conectado eletricamente a uma rede de telecomunicações que tenha uma tensão de operação em relação ao terra que não exceda o valor de pico de 200V, de 300V pico a pico e de 105V rms, e que seja instalada e usada em conformidade com o National Electrical Code (NFPA 70).

Ao usar o modem do Eee PC, as precauções básicas de segurança devem ser seguidas para reduzir o risco de fogo, choque elétrico e lesões a pessoas, incluindo o seguinte:

- NÃO use o Eee PC próximo à água (por exemplo: banheira, tija de lavagem, pia de cozinha ou tanque de lavanderia, em um porão úmido ou próximo a uma piscina).
- NÃO use o Eee PC durante uma tempestade elétrica. Há o risco remoto de choques elétricos resultantes de descargas elétricas (raios).
- NÃO opere o Eee PC próximo a um vazamento de gás.

Exigido a UL 1642 cobrindo para baterias de lítio primárias (não-recarregáveis) e secundárias (recarregáveis) para uso como fontes de energia elétrica em produtos. Estas baterias contêm lítio metálico, ou uma liga de lítio, ou um íon-lítio, e podem consistir de uma única célula eletroquímica ou em duas ou mais células ligadas em série, em paralelo ou ambos, que convertem energia química em energia elétrica através de uma reação química irreversível ou reversível.

- Não descarte o conjunto de bateria do Eee PC no fogo, uma vez que ele pode explodir. Verifique os regulamentos locais para obter possíveis instruções especiais de descarte para reduzir os riscos de ferimentos a pessoas devido a incêndios ou explosões.
- Não use adaptadores de energia ou baterias de outros dispositivos para reduzir o risco de lesões a pessoas devido ao fogo ou explosão. Use apenas adaptadores de energia elétrica ou baterias certificados pela UL, fornecidos pelo fabricante ou por revendedores autorizados.

## Requisito de segurança de energia

Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> ou H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.



---

Este símbolo de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamento elétrico, eletrônico e bateria com células que contém mercúrio) não devem ser jogados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte de produtos eletrônicos.

---

## Precauções escandinavas relativas ao lítio (para baterias de íon-lítio)

<b>English</b>	CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
<b>Italiano</b>	ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.
<b>Deutsch</b>	VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.
<b>Dansk</b>	ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.
<b>Svenska</b>	VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.
<b>Suomi</b>	VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyypin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
<b>Français</b>	ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.
<b>Norsk</b>	ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.
<b>日本語</b>	標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

## Informações de direitos autorais

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzido em qualquer idioma, em qualquer forma ou por quaisquer meios, exceto a documentação mantida pelo comprador por razões de cópia de reserva, sem a permissão expressa por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "COMO ESTÁ" SEM GARANTIA DE QUALQUER NATUREZA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÁ(ÃO) RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO OS DANOS POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE USO OU DADOS, INTERRUPTÃO DO NEGÓCIO E SEMELHANTES), MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS DECORRENTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

Produtos e nomes corporativos apresentados neste manual podem ser ou não marcas comerciais registradas ou direitos autorais de suas respectivas empresas, e são usados somente para identificação ou explicação e para benefício do proprietário, sem a intenção de infringir.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS SOMENTE PARA USO INFORMATIVO E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO, E NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE OU IMPUTABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM SER MOSTRADAS NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE AQUI DESCRITOS.

**Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.**

## **Isenção de responsabilidade**

Podem surgir circunstâncias nas quais, em função de uma por parte da ASUS ou outra imputabilidade, você ter direito a ressarcimento de danos pela ASUS. Em cada ocorrência semelhante, apesar da base na qual você tem direito a exigir indenização da ASUS, a ASUS é responsável por não mais do que danos por lesões corporais (inclusive morte) e danos à propriedade e à propriedade pessoal tangível; ou quaisquer outros danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no desempenho de obrigações legais sob esta Declaração de Garantia, até o preço de cada produto listado em contrato.

A ASUS somente será responsável por ou o indenizará por perdas, danos ou ações com base em contrato, ilícito civil ou violação sob esta Declaração de Garantia.

Este limite também se aplica aos fornecedores da ASUS e seu revendedor. Isto é o máximo pelo qual a ASUS, seus fornecedores e seu revendedor são coletivamente responsáveis.

**SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER DOS SEGUINTE: (1) AÇÕES DE TERCEIROS CONTRA VOCÊ POR DANOS; (2) PERDA DE, OU DANOS A, SEUS REGISTROS OU DADOS; OU (3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÔMICOS CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE LUCROS CESSANTES OU DE ECONOMIA), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU SEU REVENDEDOR TENHAM CIÊNCIA DE SUA POSSIBILIDADE.**

## **Serviço e suporte**

Visite o nosso site multilíngue na Web em <http://support.asus.com>