


## ASUS Boot Setting

Mit dem Programm ASUS Boot Setting können Sie mit nur einen Klick auf die DirectBIOS-Schaltfläche schnell das BIOS aufrufen. Sie können außerdem die System-Boot-Prozesse mit Normal Boot oder Fast Boot auswählen.



Um ASUS Boot Setting auf Ihrem Motherboard vollständig zu unterstützen, laden Sie bitte die neueste BIOS-Version von der ASUS-Support-Webseite <http://www.asus.com> herunter und aktualisieren Sie das BIOS in Ihrem System.



## DirectBIOS-Taste verwenden


Mit dieser Taste können Sie Ihr System neu starten und direkt zum BIOS gelangen, ohne dafür während des POST auf die Taste <Entf> drücken zu müssen.



Das Verwenden der DirectBIOS-Funktion kann zu Datenverlust führen. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihre wichtigen Daten sichern, bevor Sie diese Schaltfläche klicken.

### DirectBIOS verwenden:

1. Klicken Sie auf dem ASUS-Boot-Setting-Bildschirm auf **DirectBIOS**.
2. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **OK**, um Ihr System neu zu starten und direkt das BIOS aufzurufen.



## Erweiterte Einstellungen verwenden

Mit den erweiterten Einstellungen können Sie den Boot-Vorgang Ihres Systems konfigurieren.

Es gibt zwei Einstellungen, um Ihr System zu booten: **Fast Boot (schnell booten)** und **Next boot after AC power loss (nächstes booten nach Stromunterbrechung)**.

### Fast Boot aktivieren/deaktivieren

Hier können Sie Ihr System schnell booten.



---

Diese Einstellungen werden wirksam, nachdem Sie Ihr System normal heruntergefahren und neu gestartet haben.

---

So aktivieren/deaktivieren Sie **enable Fast Boot**:

1. Klicken Sie auf **Advanced Setup**, um Die Boot-Konfigurationseinstellungen anzuzeigen.
2. Klicken Sie in **Fast Boot** auf **Enabled**. Wenn Sie die Fast-Boot-Funktion abschalten wollen, klicken Sie auf **Disabled**.
3. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **Yes**, um die Einstellungen zu übernehmen.

### Verwenden von Next boot after AC power loss

Mit diesen Einstellungen können Sie unter **Next boot after AC power loss** Ihr System im Fast-Boot- oder Normal-Boot-Modus booten.

So verwenden Sie Fast Boot unter AC power loss:

1. Klicken Sie auf **Advanced Setup**, um die Boot-Konfigurationseinstellungen anzuzeigen.
2. Klicken Sie in **Fast Boot** auf **Enabled**.
3. Klicken Sie in **Next boot after AC power loss** auf **Fast Boot**.
4. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **Yes**, um die Einstellungen zu übernehmen.

So verwenden Sie Normal Boot unter AC power loss:

1. Klicken Sie auf **Advanced Setup**, um die Boot-Konfigurationseinstellungen anzuzeigen.
2. Klicken Sie in **Next boot after AC power loss** auf **Normal Boot**.
3. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf **Yes**, um die Einstellungen zu übernehmen.