

ASUS 부팅 설정

ASUS Boot Setting(ASUS 부팅 설정)은 DirectBIOS를 클릭하여 BIOS 설정으로 빨리 들어갈 수 있는 유틸리티입니다. Normal Boot(정상 부팅) 또는 Fast Boot(빠른 부팅)을 사용하여 시스템 부팅 프로세스를 선택할 수도 있습니다.



마더보드에서 ASUS 부팅 설정을 지원하려면 ASUS 지원 사이트 <http://www.asus.com>에서 최신 BIOS를 다운로드 받아 시스템 BIOS를 업데이트 하십시오.



DirectBIOS 버튼 사용하기


이 버튼을 사용하면 POST 동안 키를 누르지 않고 직접 BIOS 설치로 들어가 시스템을 다시 시작할 수 있습니다.



경고!! DirectBIOS 기능을 사용하면 데이터 손실이 있을 수 있습니다. 이 버튼을 클릭하기 전에 데이터를 저장하십시오.

DirectBIOS를 사용하려면:

1. ASUS 부팅 설정 화면에서 DirectBIOS를 클릭합니다.
2. 확인 메시지에서 OK(확인)를 클릭하여 시스템을 다시 시작하여 BIOS 설정(SETUP)으로 직접 들어 갑니다.



Advanced setup(고급 설정) 사용하기

Advanced setup(고급 설정)에서 시스템 부팅 프로세스를 설정할 수 있습니다.

시스템을 부팅하기 위한 2가지 설정이 있습니다: Fast Boot(빠른 부팅) 및 Next boot after AC power loss(AC 전원 손실 후 다음 부팅)

Fast Boot(빠른 부팅) 활성화 또는 비 활성화

이 설정은 시스템을 빠르게 부팅합니다.



이 설정은 시스템 종료 후 또는 정상적으로 시스템이 재부팅 된 후 적용됩니다.

Fast Boot(빠른 부팅)을 활성화 또는 비활성화하려면:

1. Advanced Setup(고급 설정)을 클릭하여 부팅 설정 상태를 표시합니다.
2. Fast Boot(빠른 부팅)에서 Enabled(활성화)를 클릭합니다. Fast Boot(빠른 부팅) 기능을 끄려면 Disabled(비활성화)를 클릭합니다.
3. 확인 메시지에서 Yes(예)를 클릭하여 설정을 적용하십시오.

AC 전원 손실 후 다음 부팅 사용하기

Next boot after AC power loss(AC 전원 손실 후 다음 부팅 사용하기)설정 후 ‘빠른 부팅’ 또는 ‘정상 부팅’을 선택 하여 시스템을 부팅합니다.

AC 전원 손실 시 빠른 부팅을 사용하려면:

1. Advanced Setup(고급 설정)을 클릭하여 부팅 설정 상태를 표시합니다.
2. Fast Boot(빠른 부팅)에서 Enabled(활성화)를 클릭합니다.
3. AC 전원 손실 후 다음 부팅에서 ‘빠른 부팅’을 선택합니다.
4. 확인 메시지에서 Yes(예)를 클릭하여 설정을 적용하십시오.

AC 전원 손실 시 정상 부팅을 사용하려면:

1. Advanced Setup(고급 설정)을 클릭하여 부팅 설정 상태를 표시합니다.
2. AC 전원 손실 후 다음 부팅에서 ‘정상 부팅’을 선택합니다.
3. 확인 메시지에서 Yes(예)를 클릭하여 설정을 적용하십시오.